

Management Guide LE400T/LE410T Management Guide LE400T/LE410T Management Guide LE400T/LE410T Management Guide LE400T/LE410T

Managen LE40

Managem LE400T/LE410

Management Guide LE400T/LE410T

Management Guide LE400T/LE410T

Management Guide LE400T/LE410T Management Guide LE400T/LE410T

Management Guide LE400T/LE410T

Management Guide

2024年2月 Ver.1.0

LE400T/LE410T Management Guide

FXC株式会社

本マニュアルについて

■本マニュアルでは、LE400T/LE410Tの各種設定およびシステムの管理手順について説明します。

この度は、お買い上げいただきましてありがとうございます。製品を安全にお使いいただく ため、必ず最初にお読みください。

• 下記事項は、安全のために必ずお守りください。

	● 安全のための注意事項を守る
	注意事項をよくお読みください。製品全般の注意事項が記載
警告	
	● 故障したら使わない
	すぐに販売店まで修理をご依頼ください。
	● 万一異常が起きたら
	・煙が出たら
	• 異常な音、においがしたら
	 ・内部に水・異物が入ったら
	◆ 製品を高所から落としたり、破損したとき
	①電源を切る(電源コードを抜く)
	②接続ケーブルを抜く
	③販売店に修理を依頼する

下記の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがの原因となります。



・下記の注意事項を守らないとけがをしたり周辺の物品に損害を与える原因となります。



1	はじめ	に	7
	1.1	概要	7
		1.1.1 主な機能	8
		1.1.2 標準アプリケーション	10
		1.1.3 物理上の説明	10
	1.2	LE400T / LE410T のプロテクション	12
		1.2.1 LE400T / LE410T のポート構成	13
	1.3	LE400T / LE410T モジュール	18
		1.3.1 MUX/DEMUX モジュール	18
		1.3.2 EDFA モジュール	18
		1.3.3 電源ユニット	18
		1.3.4 FAN ユニット	18
	1.4	管理機能	19
		1.4.1 管理プロトコル	19
	1.5	技術仕様	21
2	設置.		27
	2.1	安全上の注意事項	27
		2.1.1 一般的な安全上の注意事項	27
		2.1.2 電気的な安全上の注意事項	27
		2.1.3 静電気放電保護	28
		2.1.4 レーザーの安全上の注意事項	28
		2.1.5 レーザーの安全法定警告と操作上の注意事項	29
	2.2	サイトの要件	30
		2.2.1 物理要件	30
		2.2.2 電源要件	30
		2.2.3 環境要件	30
		2.2.4 電磁両立性の検討事項	30
	2.3	前面パネルと背面パネル	31
		2.3.1 前面パネル	31
		2.3.2 本体の背面パネル	31
		2.3.3 LED	31
		2.3.4 光接続の例	32
	2.4	本体の設置	33
		2.4.1 パッケージの内容	33
		 	33
	i		_

		2.4.3 ケーブル接続	. 33
		2.4.4 機器保護の設定	. 35
3	操作は	うよび事前設定	. 36
	3.1	操作手順	. 36
		3.1.1 端末の接続および設定	. 36
		3.1.2 本体に電源を投入する	. 37
	3.2	事前設定の実行	. 37
	3.3	WЕВ アプリケーションへのアクセス	. 38
		3.3.1 Web ブラウザの要件	. 38
		3.3.2 WEB アプリケーションにアクセスするための前提条件	. 39
		3.3.3 WEB アプリケーションへのログイン	. 39
		3.3.4 WEB アプリケーションのナビゲート	. 42
		3.3.5 WEB アプリケーションのログアウト	. 45
4	セキュ	リティ管理	. 46
	4.1	ユーザのアクセスレベル	. 46
	4.2	ユーザ認証方式	. 47
		4.2.1 ローカル認証	. 47
		4.2.2 RADIUS プロトコルによるリモート認証	. 48
		4.2.3 TACACS+ プロトコルによるリモート認証	. 50
	4.3	SNMPv3 のセキュリティ	. 52
		4.3.1 SNMPv3 のセキュリティプロファイル	. 52
		4.3.2 SNMP∨3の認証	. 52
		4.3.3 SNMP∨3 のプライバシー	. 53
	4.4	セキュリティの設定	. 54
		4.4.1「USERS」タブ(管理者権限ユーザ)	. 55
		4.4.2「USERS」タブ(管理者権限ユーザ以外)	. 62
		4.4.3「RADIUS/TACACS+」タブ(管理者権限ユーザ)	. 63
		4.4.4「Firewall」タブ(すべてのユーザ)	. 66
		4.4.5「Session」タブ(すべてのユーザ)	. 71
5	障害領	會理	. 73
	5.1	障害のタイプ	. 73
		5.1.1 アラーム	. 73
		5.1.2 イベント	. 74
		5.1.3 設定情報の変更	. 74
	5.2	一般的な障害の表示手順	. 75
	5.3	「Fault」タブ	. 77

		6.4.1 サービスタイプ	
		6.4.2「Port」タブ	
		6.4.3「QSFP28/DD」タブ	
6	6.5	- MANAGEMENT ポートの設定	
		6.5.1「MNG」タブ	
		6.5.2 [SFP タブ	
F	6	5.5.2 · 5.1 ·] / /	125
Ľ	5.0		
G	87	0.0.1 FEIHERNET Jタノ	
Ċ	0.7		
	~ ~	6.7.1 MUX/DEMUX]タノ	
E	5.8	EDFA の設定	
		6.8.1 EDFA」タブ	131
6	6.9	PSU の設定	
		6.9.1 「PSU」タブ	
6	6.10	FAN ユニットの設定	
		6.10.1「FAN UNIT」タブ	

	7.1	パフォーマンスのモニター手順	137
	7.2	オプティカルインフォメーション	138
		7.2.1「Optical Information」タブ	139
	7.3	Uplink ポートのパフォーマンスのモニター	140
		7.3.1 「UPLINK PORT PERFORMANCE MONITORING」タブ (CRC/FEC)	141
		7.3.2「Uplink Port Performance Monitoring」タブ(FEC Error Ratio)	144
		7.3.3 「Uplink Port Performance Monitoring」タブ (Optical Level)	146
	7.4	SERVICE ポートのパフォーマンスのモニター	148
		7.4.1 「Service Port Performance Monitoring」タブ(Native Signal /FEC)	149
		7.4.2 「Service Port Performance Monitoring」タブ (FEC Error Ratio)	152
		7.4.3 「Service Port Performance Monitoring」タブ (Layer 2 PM)	154
		7.4.4「Service Port Performance Monitoring」タブ (Optical Level)	156
	7.5	Management ポートのパフォーマンスのモニター	159
		7.5.1 「MANAGEMENT PORT PERFORMANCE MONITORING」タブ(OPTICAL LEVEL)	160
	7.6	EDFA ポートのパフォーマンスのモニター	162
		7.6.1「EDFA Port Performance Monitoring」タブ(Optical Level)	163
8	メンテ	ナンス	165
	8.1	メンテナンス手順	165
	8.2	システムメンテナンス	166
		8.2.1「Restart」タブ	167
		8.2.2「LOG FILES」タブ	169
		8.2.3「Configuration」タブ	171
		8.2.4「Software」タブ	174
		8.2.5「Certificate」タブ	177
	8.3	診断テスト	178
		8.3.1 ファシリティループバックテスト	178
		8.3.2 ターミナルループバックテスト	179
		8.3.3 PRBS テスト	179
	8.4	UPLINK ポートのメンテナンス	180
		8.4.1「Diagnostic Tests」タブ	180
	8.5	Service ポートのメンテナンス	182
		8.5.1 「DIAGNOSTIC TESTS」タブ	183
9	トポロ	ジーの管理	187
	9.1	ネットワークトポロジー	187
		9.1.1「Topology」タブ	188
		9.1.2「CHASSIS」タブ	192

	9.2	シャーシの管理	. 193
		9.2.1 シャーシのタイプ	. 193
		9.2.2 シャーシ機能	. 195
		9.2.3 管理ネットワークの例	. 196
		9.2.4 ネットワーク内の LE シリーズ WDM シャーシの管理	. 198
		9.2.5 シャーシの詳細な設定例	. 205
10	リモート	ト管理の設定	. 209
	10.1	管理インタフェース	. 209
	10.2	ネットワークモード	. 209
		10.2.1 デュアルネットワークの例	. 210
		10.2.2 シングルネットワークの例	. 211
	10.3	リモート管理の設定例	. 212
		10.3.1 ポイントツーポイント管理の設定	. 213
		10.3.2 LE400T / LE410T ① の管理設定	. 214
		10.3.3 LE400T / LE410T ② の管理設定	. 215
		10.3.4 MANAGEMENT A から LE400T / LE410T ① の WEB アプリケーションにアクセスする	. 217
		10.3.5 MANAGEMENT A から LE400T / LE410T ② の WEB アプリケーションにアクセスする	. 217
		10.3.6 MANAGEMENT B から LE400T / LE410T ② の WEB アプリケーションにアクセスする	. 218
		10.3.6 MANAGEMENT B から LE400T / LE410T ② の WEB アプリケーションにアクセスする 10.3.7 MANAGEMENT B から LE400T / LE410T ① の WEB アプリケーションにアクセスする	218 218
11	CLI	10.3.6 Маладемелт В から LE400T / LE410T ② の WeB アプリケーションにアクセスする 10.3.7 Маладемелт В から LE400T / LE410T ① の WeB アプリケーションにアクセスする	218 218 . . 220
11	CLI 11.1	10.3.6 MANAGEMENT B から LE400T / LE410T ② の WEB アプリケーションにアクセスする 10.3.7 MANAGEMENT B から LE400T / LE410T ① の WEB アプリケーションにアクセスする 一般的な機能	218 218 . . 220 220
11	CLI 11.1 11.2	10.3.6 MANAGEMENT B から LE400T / LE410T ② の WEB アプリケーションにアクセスする 10.3.7 MANAGEMENT B から LE400T / LE410T ① の WEB アプリケーションにアクセスする 一般的な機能 CLI へのアクセス	218 218 . . 220 220 221
11	CLI 11.1 11.2	10.3.6 MANAGEMENT B から LE400T / LE410T ② の WEB アプリケーションにアクセスする 10.3.7 MANAGEMENT B から LE400T / LE410T ① の WEB アプリケーションにアクセスする 一般的な機能 CLI へのアクセス 11.2.1 シリアルポートの使用方法	218 218 220 220 221 221
11	CLI 11.1 11.2	10.3.6 MANAGEMENT B から LE400T / LE410T ② の WEB アプリケーションにアクセスする 10.3.7 MANAGEMENT B から LE400T / LE410T ① の WEB アプリケーションにアクセスする 一般的な機能 CLI へのアクセス 11.2.1 シリアルポートの使用方法 11.2.2 TELNET の使用方法	218 218 220 220 221 221 222
11	CLI 11.1 11.2	 10.3.6 MANAGEMENT B から LE400T / LE410T ② の WEB アプリケーションにアクセスする 10.3.7 MANAGEMENT B から LE400T / LE410T ① の WEB アプリケーションにアクセスする 一般的な機能 CLI へのアクセス 11.2.1 シリアルポートの使用方法 11.2.2 TELNET の使用方法 11.2.3 SSH の使用方法 	218 218 220 220 221 221 222 223
11	CLI 11.1 11.2 11.3	 10.3.6 MANAGEMENT B から LE400T / LE410T ② の WEB アプリケーションにアクセスする 10.3.7 MANAGEMENT B から LE400T / LE410T ① の WEB アプリケーションにアクセスする 一般的な機能 CLI へのアクセス 11.2.1 シリアルポートの使用方法 11.2.2 TELNET の使用方法 11.2.3 SSH の使用方法 CLI コマンドのタイプ 	218 218 220 220 221 221 222 223 224
11	CLI 11.1 11.2 11.3 11.4	 10.3.6 MANAGEMENT B から LE400T / LE410T ② の WEB アプリケーションにアクセスする 10.3.7 MANAGEMENT B から LE400T / LE410T ① の WEB アプリケーションにアクセスする 一般的な機能	218 218 220 220 221 221 222 223 224 225
11	CLI 11.1 11.2 11.3 11.4	 10.3.6 MANAGEMENT B から LE400T / LE410T ② の WEB アプリケーションにアクセスする	218 218 220 220 221 221 222 223 224 225 228
11	CLI 11.1 11.2 11.3 11.4	 10.3.6 MANAGEMENT B から LE400T / LE410T ② の WEB アプリケーションにアクセスする	218 218 220 220 221 221 222 223 223 224 225 228 230
11	CLI 11.1 11.2 11.3 11.4	 10.3.6 MANAGEMENT B から LE400T / LE410T ② の WEB アプリケーションにアクセスする	218 218 220 220 221 221 222 223 224 225 228 228 230 235
11	CLI 11.1 11.2 11.3 11.4	 10.3.6 MANAGEMENT B から LE400T / LE410T ② の WEB アプリケーションにアクセスする 10.3.7 MANAGEMENT B から LE400T / LE410T ① の WEB アプリケーションにアクセスする 一般的な機能	218 218 220 220 221 221 222 223 224 225 228 230 235 257
11	CLI 11.1 11.2 11.3 11.4	 10.3.6 MANAGEMENT B から LE400T / LE410T ② の WEB アプリケーションにアクセスする 10.3.7 MANAGEMENT B から LE400T / LE410T ① の WEB アプリケーションにアクセスする 一般的な機能 CLI へのアクセス 11.2.1 シリアルポートの使用方法 11.2.2 TELNET の使用方法 11.2.3 SSH の使用方法 CLI コマンドのタイプ CLI コマンドの実行 11.4.1 GENERAL コマンド 11.4.3 CONFIGURE INTERFACE コマンド 11.4.5 SECURITY FIREWALL コマンド 	218 218 220 220 221 221 221 222 223 223 225 230 235 257 258
11	CLI 11.1 11.2 11.3 11.4	 10.3.6 MANAGEMENT B から LE400T / LE410T ② の WEB アプリケーションにアクセスする	218 218 218 220 221 221 221 221 222 223 223 223 223 235 235 257 258 270
11	CLI 11.1 11.2 11.3 11.4	 10.3.6 MANAGEMENT B から LE400T / LE410T ② の WEB アプリケーションにアクセスする	218 218 218 220 220 221 221 222 223 223 223 223 223 235 235 257 258 270 278
11 AP	CLI 11.1 11.2 11.3 11.4	10.3.6 MANAGEMENT B から LE400T / LE410T ② の WEB アプリケーションにアクセスする 10.3.7 MANAGEMENT B から LE400T / LE410T ① の WEB アプリケーションにアクセスする 一般的な機能 CLI へのアクセス 11.2.1 シリアルポートの使用方法 11.2.2 TELNET の使用方法 11.2.3 SSH の使用方法 CLI コマンドのタイプ CLI コマンドの実行 11.4.1 GENERAL コマンド 11.4.2 CHASSIS コマンド 11.4.3 CONFIGURE INTERFACE コマンド 11.4.4 SET コマンド 11.4.5 SECURITY FIREWALL コマンド 11.4.6 SHOW コマンド 11.4.7 WHO COMMAND IX A. データ接続	218 218 218 220 220 221 221 222 223 223 223 225 228 230 235 235 257 258 270 278 279

v

A.2 ETH コネクタ	
A.3 Optical コネクタ	
A.3.1 UPLINK ポート	
A.3.2 Service ポート	
A.3.3 MNG ポート	
A.3.4 MUX/DEMUX ポート	
A.3.5 COM ポート	
A.4 電源の組み合わせ	
A.5 電源コネクタ	
A.6 保護接地端子	
A.7 ファイバーシェルフ	
APPENDIX B. ラックマウント	287
B.1 略語	
B.2 記号について	
B.3 EOS および ESD 保護	
B.4 安全性	
B.4.1 一般的な注意事項、警告および注意事項	
B.4.2 安全上の注意事項	
B.4.3 環境についての配慮	
B.4.4 必要な工具と機器	
B.4.5 ラックキットの部品	
B.5 ラックマウントのスライドの取付け	
B.5.1 設置後の注意事項	
B.5.2 ラックからの本体の取り外し	
APPENDIX C. アラームおよびイベントのメッセージ	295
C.1 ALARM メッセージ	
C.2 CONFIGURATION EVENT メッセージ	
C.3 その他のイベントのメッセージ	
APPENDIX D. トラブルシューティング	
D.1 トラブルシューティングチャート	
APPENDIX E. ITU DWDM GRID	
E.1 ITU DWDM GRID C-BAND 50 GHZ SPACING CHANNELS	
E.2 ITU DWDM GRID C-BAND 100 GHZ SPACING CHANNELS	

1 はじめに

本章では、LE400T / LE410T の概要を説明します。

この章の内容

概要	7
LE400T / LE410T のプロテクション	12
LE400T / LE410T ポート構成	13
LE400T / LE410T モジュール	
管理機能	19
技術仕様	21

1.1 概要

LE400T / LE410T は、100GbE サービスの展開または既存のネットワーク容量の増加に使用するための 4x400G トランスポンダー/マックスポンダーです。400G のプラグ可能なアップリンク光モジュールが 4 台搭載されており、1U サイズであり、かつ最大 1.6T を供給します。

本製品は、最大 4 つの 100G クライアント信号を各 400G アップリンクに透過的に多重化します。4 つの 100GbE サービスのすべてのグループは、400G の Open ZR+アップリンク信号への低遅延マッピングを使用してレイヤー1 で多重化されるため、アップリンク信号には、長距離増幅の DWDM ネットワークに適した oFEC(Open Forward Error Correction)が含まれます。

リモート管理は、OSC(Optical Supervisory Channel)を介して、管理トラフィックの送信に使用可能 な管理(MNG)ポートで設定可能です。リモート管理に OSC を使用する場合は、OADM(光アド/ドロッ プマルチプレクサ)を使用して、共通ファイバー上のアップリンクチャネルと OSC チャネルを多重化します。

サービス側と回線側の両方のすべての光トランシーバーは、プラグインおよび交換可能です。

LE400T / LE410T は、各サイトに 2 つの LE400T / LE410T 対応の Service ポートごとにオプションの 機器のプロテクションを行います。

LE400T / LE410T は、シリアル接続または Telnet/SSH 接続を介した CLI、HTTP/HTTPS を介した Web 管理、または SNMP を使用して管理します。

1.1.1 主な機能

LE400T / LE410T では、以下の主な機能を提供します。

- 最大 16x100G サービスまたは 4x400G サービスを 4x400GOpenZR +アップリンクに多重化します。
- サポート対象のクライアント:
 - 100GbE-LAN
 - 400GbE-LAN
- プラグイン可能な標準 MSA をサポート:
 - CFP2-DCO: 400G OpenZR+ アップリンク
 - QSFP28: 100GbE クライアント
 - **QSFP**-DD: 400GbE クライアント
- 次のタイプの FEC(前方誤り訂正)をサポートしています。
 - アップリンクの場合:

oFEC (OpenZR+)

■ クライアント信号

400GbE-LAN サービス: 標準ベースの IEEE 802.3 RS (544,514) FEC (一般に KP4 と呼ばれます)

100GbE-LAN サービス: 標準ベースの IEEE 802.3 RS (528,514) FEC (一般に KR4 または BJ FEC と呼ばれます) または No FEC

- OSC(帯域外光監視チャネル)用のプラガブル(SFP)オプティクスに基づく2つの1000M 管理チャネ ルによるリモートまたはローカル管理をサポート
- ブースターアンプとプリアンプの EDFA モジュールを1つずつ搭載
- DWDM C-BAND GRID 内の波長をサポートします(「<u>E. ITU DWDM GRID C-BAND 100</u> GHZ SPACING CHANNELS」を参照)
- Point-to-point トポロジーをサポート
- APS(自動保護切り替え):
 - 1+1サービスの保護: Service ポートごとにポイントツーポイント機器を保護します。

- 次の管理プロトコルがサポートされています。
 - シリアルインタフェース、または Telnet/Secure Shell(SSH)接続用のコマンドラインインタフェース(CLI)
 - Web ベースの HTTP/HTTPS 管理
 - SNMPv1・SNMPv2c・SNMPv3 バージョンをサポートする SNMP プロトコル
 - 一元化されたリモートユーザ認証用のリモート認証ダイヤルインユーザサービス(RADIUS) プロトコルおよびターミナルアクセスコントローラーアクセス制御システムプラス(TACACS+)プ ロトコル
 - 管理トラフィックのループ防止用の高速スパニングツリープロトコル(RSTP)
 - ファイル転送用の TFTP
 - ネットワークカレンダー用の SNTP (Simple Network Time Protocol)
 - リモートサーバによる機器イベント監視用の Syslog プロトコル
 - 複数のノードに単一の IP アドレスを用いた仮想シャーシの設定
- 運用、管理および保守(OAM: Operations, Administration および Maintenance)機能のサポート:
 - アラームおよびイベント障害管理
 - パフォーマンスのモニター(PM: Performance Monitoring)
 - ファシリティループバック
 - ターミナルループバック
- シングルファイバーソリューションまたはデュアルファイバーソリューションで運用
- ホットスワップ対応 FAN ユニット
- AC および DC の取り換え可能なシングル/デュアル電源ユニット(PSU: Power Supply Unit)

1.1.2 標準アプリケーション

次の図では、スタンドアロンの標準アプリケーションを示します。これらのアプリケーションは、ファイバー接続 または DWDM パブリックネットワーク経由で CPE(customer premises equipment)として 2ヶ所の企 業構内環境に設置され、各構内にあるローカル LAN に接続します。



図 1: LE400T / LE410T 機器の標準アプリケーション

1.1.3 物理上の説明

(LE400T本体正面)



and the second second second		AND ADDRESS OF THE OWNER
		FXC
(C) (m) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C		يهيك خدر المحد

図 2: LE400T / LE410T 本体

本製品は、19 インチ/ 1U ETSI 準拠のユニットです。19 インチラックに取り付けることができます(「<u>ラックマ</u> ウント」を参照)。

前面パネル上ですべて接続可能です。本体の前面パネルと背面パネルには、動作ステータスを示す LED が装備されています。背面パネル上の PSU LED 以外のすべての LED は前面パネルにあります。 LED とそれらの機能のリストについては、「<u>技術仕様</u>」を参照してください。 次に、本体の前面パネルの図を示します。









1.2 LE400T / LE410T のプロテクション

本機では、以下のプロテクション機能をサポートしています。

• 機器のプロテクション:機器をプロテクトするために、ローカルサイトとリモートサイトの両方にそれぞれ LE400T / LE410T 本体が必要となります。この場合、一方の機器がメインの機器として使用され、 もう一方は予備機器として使用されます。

この設定では、自動プロテクションの切り替えを Service ポートごとに定義できます。2 台の製品の保 護対象の Service ポートは、Y ケーブルを介してクライアントに接続してください(次の図の例を参 照)。



図 5: LE400T / LE410T 機器のプロテクション(例)

どちらのタイプでも、次のように、プロテクション機能は単方向、非リバーティブおよび 1 +1 オートファシリティ の予備機器への切り替えを行います。

- Unidirectional: 各側がアクティブな回線をそれぞれ別々に選択します。
- Non-revertive: トラフィックのヒット数を軽減するために、アクティブ回線に障害がない状態で、予備 回線のトラフィックがリストアされた場合でも、回線の切り替えは行われません。
- 1+1:送信トラフィックは両回線にコピーされ、いずれか一方の回線のトラフィックのみ受信します。

【注記】:機器に適用可能なプロテクションタイプは、1つのみです。

1.2.1 LE400T / LE410T のポート構成

このセクションでは、LE400T / LE410T のポートについて説明します。

1.2.1.1 Uplink ポート

4x400G Uplink ポートは、「UPLINK 1」~「UPLINK 4」と表示されます。各 Uplink ポートは、CFP2-DCO トランシーバーに対応しています。

表 1: LE400T / LE410T Uplink ポート

ポートタイプ	ピットレート(Gb/s)	Uplink ポート	標準
400G OpenZR+	481.108	UPLINK 1-UPLINK 4	OpenZR+ MSA
300G OpenZR+	360.831	UPLINK 1-UPLINK 4	OpenZR+ MSA
200G OpenZR+	240.554	UPLINK 1-UPLINK 4	OpenZR+ MSA

1.2.1.2 Service ポート

本製品は、16x100G クライアントサービスまたは 4x400G クライアントサービスを 4 x 400G OTUC2Uplink ポートにマッピングします。

各 Uplink ポートと Service ポートの対応関係は以下の通りでございます。

表 2: Uplink ポートごとの対応 Service ポート

Uplink ポート	対応 Service ポート
Uplink1	Port1~4
Uplink2	Port5~8
Uplink3	Port9~12
Uplink4	Port13~16

100G Service ポートには、「LINK 1」~「LINK 16」と表示されます。各 Service ポートは、QSFP28 トランシーバーに対応しています。

また、400G Service ポートには、「LINK4」「LINK8」「LINK12」「LINK16」と表示されます。各 Service ポートは、QSFP28 トランシーバーに対応しています。

※各 Uplink ポートでは、100G Service ポートと 400G Service ポートを同時に使用することはできま せん。

例えば、LINK4を400G Service ポートとして使用する場合は、他のLINK1~3は使用できない状態となります。

表 3: LE400T / LE410T Service ポート

サービスタイプ	サービスのビットレート(Gb/s)	Service ポート	標準
100GbE-LAN	103.125	LINK 1-LINK 16	IEEE 802.3ba
400GbE-LAN	425.6	LINK4, 8, 12, 16	IEEE 802.3bs

1.2.1.3 MUX/DEMUX ポート

MUX/DEMUX ポートは、4:1の MUX/DEMUX を装備する場合に使用する MPO(マルチファイバープ ッシュオン)コネクタです。リボンケーブルを用いて、4 つのアップリンクファイバーと OSC ファイバーを内部 MUX/DEMUX モジュールに接続します。

1.2.1.4 COM ポート

COM ポートは対向の LE400T / LE410T との接続用に使用します。 尚、本機は COM ポート 1 のみ使用可能です。 【注記】:COM ポート 2 は使用しません。

COM ポートを使用する場合、Uplink ポートの波長は製品型番によって、 それぞれ以下のように設定する必要がございます。

表 4: 型番ごとの Uplink ポート波長

製品型番	Uplink ポート波長
LE400T	28ch, 29ch, 30ch, 31ch のいずれか
LE410TA	21ch, 22ch, 23ch, 24ch のいずれか
LE410TB	45ch, 46ch, 47ch, 48ch のいずれか

また、MNG ポートの光モジュールは、製品型番によってそれぞれ以下の波長のモジュールを 使用していただく必要がございます。

表 5: 型番ごとの MNG ポート波長

製品型番	MNG ポート波長
LE400T	1510nm
LE410TA	1510nm
LE410TB	1490nm

COM ポート 1 Tx 側:本機の MUX/DEMUX ポートに入力された Uplink ポートおよび MNG ポートの 光信号が出力されます。

なお、Uplink ポートの信号は本機内部のブースターアンプによって増幅された上で出力されます。 MNG ポートの光信号は増幅されずパススルーされて出力されます。

COM ポート1の Rx 側:対向の LE400T / LE410T から送信された光信号を入力してください。 (※LE400T の場合は LE400T 同士で、

LE410Tの場合は、LE410TAとLE410TBを対向で接続する必要がございます。) なお、入力された光信号のうち、Uplinkポートの信号は本体内部のプリアンプによって増幅された上で、リ ボンケーブルを介して各 Uplinkポートの Rx 側ポートへと入力されます。

MNG ポートの光信号は増幅されずパススルーされ、リボンケーブルを介して MNG ポートの Rx 側ポート へと入力されます。

1.2.1.5 Management ポート

ここでは、本機の Management ポートについて説明します。



図 6: LE400T / LE410T の Management ポート

1.2.1.5.1 CONTROL ポート

RS-232 ポートは、115200bps のデータレートをサポートする DCE インタフェースを備えています。

本機の初期設定は、シリアル CONTROL コネクタに直接接続された任意の ASCII 端末(ダム端末また は端末エミュレーションプログラムが動作する PC)の CLI 管理インタフェースを介して実行します。

初期設定後は、Webブラウザ、または SNMP を介して、本製品の管理、監視および設定を行うことできます。

1.2.1.5.2 MNG ポート

本製品には、"MNG 1"および"MNG 2"の 2 個の 1000M Base-X の MNG ポートがあります。これらの ポートは、リモート管理またはローカル管理に使用できます。

Management ポートの 1 つは、リボンケーブルを用いることで、OSC 波長として他のアップリンク用光信号とともに多重化することができます。(MNG ポートの対応波長については、"1.2.1.4 COM ポート"をご参照ください。)

もう一つの Management ポートは、マルチシャーシのアプリケーションのローカル機器間で管理を関連付けることができます。

1.2.1.5.3 Ethernet ポート

本製品には、"ETH 1"および"ETH 2"の 2 個の 10/100/1000MBaseT の Ethernet ポートがあります。 本製品は、これらのローカル管理用のポートを介してアクセスすることが可能です。

1.3 LE400T / LE410T モジュール

このセクションでは、LE400T / LE410T のモジュールについて説明します。

1.3.1 MUX/DEMUX モジュール

MUX/DEMUX モジュールは、WDM の アップリンク CFP2 の 4 つの波長およびオプションの OSC チャネ ルとシングルファイバー間を集約するために使用されます。4 つのチャネルおよび OSC は、リボンケーブルを 使用して MUX/DEMUX MPO ポートを介して接続されます。集約されたシングルファイバーは、COM ポートを使って、マルチプレクサ/非マルチプレクサモジュールに接続されます。

1.3.2 EDFA モジュール

本機には、DWDM信号の光パワーを増幅するためのブースターアンプEDFAモジュール・プリアンプEDFA モジュールがそれぞれ1台ずつ搭載されています。

- ブースターアンプ EDFA:本機の MUX/DEMUX ポートに入力された Uplink ポートの光信号を増幅します。増幅された信号は COM ポートの Tx 側ポートより出力されます。
- プリアンプEDFA:本機のCOMポートのRx側ポートに入力された光信号を増幅します。増幅された 信号は本機のMUX/DEMUXポートからリボンケーブルを介して各Uplinkポートへと出力されます。

1.3.3 電源ユニット

本製品は、AC および DC 電源で使用可能です。

- AC: 100 ~ 240VAC, 50/60 Hz
- DC: -48 VDC, (-36V ~ -60V))

本製品の最大消費電力は、300Wです。

1 つ、または複数の AC および DC の電源ユニットで注文可能です。電源は冗長化可能であり、かつトラ フィックに干渉することなくフィールド交換できます。

【注記】: ACとDCの両方のPSUを同じユニット上で使用可能です。

ユニットには電源スイッチの ON/OFF がないため、電源を接続すると直ちに動作し始めます。

1.3.4 FAN ユニット

本製品では、ホットスワップ対応 FAN ユニットが用意されています。空気口は、背面パネルにあります。 FAN ユニットには、低ノイズ、高 MTBF および節電をサポートする自動速度制御メカニズムが搭載され ています。

▲ 注意: 空気吸入口が塞がれないように障害物は取り除いてください。

1.4 管理機能

管理機能は、以下のとおりです。

- アラームとイベントの表示
- 機器パラメータの設定と表示
- ユーザ名とパスワードの認証をもつユーザによるアクセス制御
- パフォーマンスのモニター統計の表示
- ポート ループバック、ソフトウェア アップグレード、システム再起動などのメンテナンス操作
- ネットワークトポロジーの表示

1.4.1 管理プロトコル

このセクションでは、LE400T / LE410T でサポートされている主な管理プロトコルについて説明します。

- CLI 管理
- Web ベースによる管理
- SNMP 管理
- RADIUS
- TACACS+
- RSTP
- SFTP および TFTP
- SNTP
- Syslog

1.4.1.1 CLI 管理

初期 IP の設定と複数の他の管理タスクにおいて、CLI の ASCII 管理をサポートします。CLI 管理には、 CONTROL シリアルポートまたは Telnet/SSH 接続を介してアクセスできます。

詳細については、「<u>CLI</u>」を参照してください。

1.4.1.2 Web ペースによる管理

監視および設定機能は、標準の Web ブラウザを使用しても実行できます。 Web 管理は、HTTP または HTTPS (セキュア HTTP) で使用できます。

Web ベースの管理の詳細については、「WEB アプリケーションへのアクセス」を参照してください。

1.4.1.3 SNMP 管理

SNMP バージョン(v1/v2c/v3)をサポートしています。

本製品は、SNMP インタフェースを使用して、サードパーティ製の SNMP ベースの管理システムによって 管理することができます。

1.4.1.4 RADIUS

本製品は、RFC2865により定義されている RADIUS プロトコルを使用した認証をサポートしています。

リモート認証方式は、オプションで、ネットワーク管理者によって有効化、または無効化することができます。 RADIUS サーバの一元管理されたデータベースに対して認証は行われます。ネットワーク管理者は、リモ ート認証によって更新したユーザ名とパスワードのリストを RADIUS サーバ上で保持できます。

1.4.1.5 TACACS+

本製品は、RFC 1492 で定義されている TACACS+ プロトコルをサポートしています。ネットワーク管理 者は、TACACS+プロトコルによって、更新したユーザ名とパスワードのリストを TACACS+サーバ上で保 持できます。

リモート認証方式は、オプションで、ネットワーク管理者によって有効化、または無効化することができます。 認証は、TACACS+サーバに保存されている一元管理されたデータベースに対して実行します。

1.4.1.6 RSTP

本製品は、イーサネットの Management ポート上で RSTP プロトコルを使用して、ノード間の管理トラフィックのルートを一意に決定し、設備の障害が発生した場合に管理ルートを動的に変更します。

1.4.1.7 SFTP および TFTP

機器間のファイル転送を行うために、SFTP/TFTP プロトコルを使用しています。

次のファイルを転送可能です。

- config ファイル
- ライセンスファイル
- ログファイル
- 新規ソフトウェアのバージョン

1.4.1.8 SNTP

SNTP プロトコルを使用して、機器のカレンダー時刻を正確な外部タイムサーバに同期させます。

1.4.1.9 Syslog

LE400T / LE410T で Syslog プロトコルを使用して機器のイベントをリモート・サーバに送信することにより、リモート Syslog サーバでネットワークの状態の監視が可能になります。

1.5 技術仕様

Uplink ポート	ポート数	4: UPLINK 1 ~ UPLINK 4
	信号タイプ	400G OpenZR+, 300G OpenZR+, 200G OpenZR+
	トランシーバータイプ	Coherent 400G CFP2-DCO
	波長	● 調整可能な1 チャネル
		 DWDM ITU G.694.1 GRID CHANNELS 13 ~ 61 C-バンド/100GHz 間隔
	光伝送距離	最大 1000 km
	ビットレート	• 400G OpenZR+: 481.108 Gb/s
		• 300G OpenZR+: 360.831 Gb/s
		• 200G OpenZR+: 240.554 Gb/s
100G Service ポート	ポート数	16: LINK 1 ~ LINK 16
	サービスタイプ	100GbE-LAN
	光トランシーバー	QSFP28
400G Service ポート	ポート数	4: LINK 4, LINK 8, LINK 12, LINK16
	サービスタイプ	400GbE-LAN
	光トランシーバー	QSFP-DD

光アンプ(EDFA)	モジュール数	ブースターアンプとプリアンプ 各1
	最大送信パワー	 ブースターアンプ: +20dBm デリアンプ: +5 dD=
	光利待	フースターアンフ: +5 dB to +22 dB
	文唱ハノー地西	 プリアンプ:-24 ~ +100Bin プリアンプ:-30 ~ -10dBm
	Automatic Gain Control (AGC)	サービスの追加または削除を行っても、光アンプ利得を一定に保 ちます。
	Automatic Power Control (APC)	サービスの追加または削除を行っても、光アンプ送信パワーを一 定に保ちます。
		【注記】:APCは、ブースターアンプ側のみ対応しています。
	アイセーフティ	ファイバーの切断または分離時のレーザーパワーを自動的に削減 します。
		【注記】: アイセーフティは、ブースターアンプ側のみ対応していま す。
監視および Management ポート	CONTROL ポート	ノード IP の初期設定または CLI へのローカルアクセス用に使用。
		• インタフェース : RS-232
		• コネクタ : RJ-45
		● ボーレート: 115200bps
		• データビット:8bit
		 パリティビット:なし
		 ストップビット:1bit フロー たいが キュー
	ETH 1 およひ ETH 2 ボート	アウトオフハンドアクセス用の管理 LAN ホート。
		• インタフェース: 10/100/1000MBase-T
		 コネクタ: RJ-45 【注記】・ 是初のID設定はPS 222たか」 てま行できます
	MNG1 およひ MNG2 ホート	
		• 12971-2: 1000M Base-X
		 ・ 波長: MUX/DEMUX ポートと接続する場合は、製品型番ごと
		• E410TA:1510nm
		•I F410TB:1490nm
		 ■ MUX/DEMUX ポートと接続しない場合は、850nm マ
		ルチモードや 1310nm シングルモード対応の SFP もお 使いいただけます。
MUX/DEMUX ポート	MUX/DEMUX ポート	リボンケーブルを介してアップリンクを内部 MUX/DEMUX に接 続する MPO コネクタを表します。

IR . I		
COM ホート	COM1	
	※COM2ボートは使用しません。	• ファイバータイプ: シングルモード
		 コネクタタイブ:2芯LC
		● ポートタイプ : 光 COM ポート
		LE410TA / LE410TB:
		 ファイバータイプ: シングルモード
		 コネクタタイプ:1 芯 SC
		● ポートタイプ : 光 COM ポート
システム LED	PWR	• 緑(点滅): 電源投入段階
		● 緑 : 通常動作
	CRT	● OFF : クリティカルなアラームは検出されていない
		 赤: クリティカルなアラームが検出された
	MAJ	● OFF : メジャーアラームは検出されていない
		 赤:メジャーアラームが検出された
	MIN	● OFF : マイナーアラームは検出されていない
		 黄: マイナーアラームが検出された
Uplink ポート LED	UPLINK 1 ~ UPLINK 4	OFF: Admin Down
		● 緑 : 通常動作
		 赤: アラームが検出された
Service ポート LED	LINK 1 ~ LINK 16	• OFF : Admin Down
		● 点滅 : ファシリティループバックまたは PRBS ループバック
		● 緑 : 通常動作
		 赤: アラームが検出されました。
MNG ポート LED	MNG1 および MNG2	● 消灯: Admin Down
		● 緑 : 通常動作
		 ・ ・ ・
AMP LED	E1 および E2	● 消灯: Admin Down
		 ● 縁:対応する EDFA モジュールが動作しています。
		● 赤 :対応する EDFA モジュールで障害が検出された
ETH ポート LED	LINK	 ● OFF: ポートには接続されていません。
		● 緑 :通常動作
	ACT	黄(点滅) : ポートで送信または受信、もしくは両方のアクティ ビティが検出されました。
PSU LED	PWR	 OFF: PSU が搭載されていない
		● 緑 : 通常動作
		 ・ ・ ・
		【注記】: PSU のLEDは、本体の前面パネルにあります。

ネットワーク管理	プロトコル	 RS-232、または Telnet/SSH 接続を介した CLI Web ベースの HTTP/HTTPS 管理 SNMPv1、SNMPv2c、SNMPv3 RADIUS/TACACS+ RSTP SFTP および TFTP SNTP Syslog
	アラーム	現在のアラームが表示可能。各アラームにタイムスタンプが付加 される。
	イベントメッセージ	装置に記録されている最新の 512 までのイベントメッセージが表示可能。各メッセージにタイムスタンプが付加される。
	ログファイル	発生したイベントメッセージは本体のシステムログファイルに保存され、テキストファイルにエクスポートしてオフラインで表示します。
	オプティカルインフォメーション	システムに搭載されているすべての光モジュールのオプティカルイン フォメーションについて説明しています。
	パフォーマンスのモニター(PM: Performance Monitoring)	CRC、FEC、Native Signal、Layer 2 PM、Optical Level の PM カウンタ。
	Uplink ポート:	以下に、15 分間隔と1 日間隔での PM カウンタを表します。
	CRC Errors/ FEC Corrected Errors/ FEC UnCorrected Errors/	・ CRC, FEC Corrected, and FEC Uncorrected errors: エラー、ES、SES、および UAS
	 FEC Error Ratio FEC Error Ratio: FE 【注記】: 重大エラーの秒機 は、FEC Corrected Error Errorsには適用されません。 	• FEC Error Ratio: FEC 訂正されたエラーのピットエラー率
		【注記】:重大エラーの秒数および使用不可の秒数 カウンタ は、FEC Corrected Errorsおよび FEC Uncorrected Errorsには適用されません。
	Service ポート:	以下に、15 分間隔と1 日間隔での PM カウンタを表します。
	400GbE-LAN および 100GbE- LAN のサービスポート	 Native Signal errors: エラー、ES、SES、および UAS 数
		 FEC Corrected and FEC Uncorrected errors: エラ ー、ES、SES、および UAS
		FEC Error Ratio: FEC 訂正されたエラーのビットエラー率
		• Layer 2 PM errors: RX Bytes, RX Packets, RX Bad Packets, TX Bytes, TX Packets, TX Bad Packets
		【注記】:
		 FEC Corrected Errors、FEC Uncorrected Errors、 FEC Error Ratio カウンタは、FEC が無効になっている場合、 100GbE-LANサービスには適用されません。
		 ・ 重大エラーの秒数および 使用不可の秒数 カウンタは、OTN FEC Corrected Errorsおよび OTN FEC Uncorrected Errorsには適用されません。

	Optical ポート: Optical Level	トランシーバーおよび搭載されている他の光モジュールの光 Rx および Tx パワーの 15分間隔と1日間隔でのPM カウンタおよび Uplinkポートの SNR dB、波長分散およびpre-FEC BERを表 します。
診断	ファシリティループバック	アップリンク側ポートと回線側の両方でファシリティループバックがサ ポートされます。
	ターミナルループバック	ターミナルループバックは、Service ポートでのみサポートされま す。 【注記】: Uplink ポートでは、ターミナルループのバックテストは サポートされていません。
電源	ユニット数	1、または2
電源	冗長性	電源ユニット1 台のみまたは2 台搭載でも稼働可能 電源ユニットは交換可能かつホットスワップ対応
	AC 電源	100 ~ 240VAC、 50/60 Hz
	DC 電源	-48 VDC (-36V ~ -60V))
	消費電力	300W (最大)
	保護接地線	16AWG (最小)
ファン	メンテナンス	ホットスワップ対応 FAN ユニット
	70-	1.39 m3/min 49.34 CFM (4 個のファン 0.582 m3/分)
サイズ	外形寸法	434mm(W) x 438mm (D) x 44mm (H) 1U サイズ
	重量	13 kg (最大)
	マウントオプション	19"ラックにマウント可能
環境	動作時温度	-5℃~+45℃
	保管時温度	-25°C~+70°C
	動作時湿度	5~85%(※結露なきこと)
	保管時湿度	5~90%(※結露なきこと)

2章 設置

EMC	標準	• ETSI EN 300 386
		• ETSI EN 55022
		• ETSI EN 55024
		AS/NZS CISPR 22
		• IEC/EN 61000-3-2
		• IEC/EN 61000-3-3
		• IEC/EN 61000-4-2
		• IEC/EN 61000-4-3
		• IEC/EN 61000-4-4
		• IEC/EN 61000-4-5
		• IEC/EN 61000-4-6
		• IEC/EN 61000-4-11
		FCC CFR 47 Part 15 Subpart B
		ICES-003:04; C108.8-M1983
安全性	標準	• IEC/EN/UL 60950-1
		• IEC/EN 60825-2 Class 1M
		● 米国連邦規則 21 CFR 1040
		● カナダ放射線放出装置法: REDR C1370
RoHS	標準	• RoHS 5/6

2 設置

この章では、本体の設置に関する情報と手順について説明します。

この章の内容

安全上の注意事項	27
サイトの要件	30
前面パネルと背面パネル	31
本体の設置	33

2.1 安全上の注意事項

このセクションでは、安全上の注意事項について説明します。

2.1.1 一般的な安全上の注意事項

次に一般的な安全上の注意事項を示します。

- 本装置は、アクセスが制限された場所でのみ使用してください。
- 内部の設定、調整、メンテナンスおよび修理等については、オペレータやユーザは行うことはできません。関連の危険性を認識している熟練したサービス担当者のみ操作が可能です。
- 本装置の設置、運用、メンテナンス時には、常に一般の安全上の注意事項に留意してください。

2.1.2 電気的な安全上の注意事項

▲ 警告: LE400T / LE410T に接続されたケーブルには危険な電圧が生じる場合があります。

適切に設置および接地されていない場合は、本体にケーブルを接続しないでください。

プラグ可能な電源ユニットを取り外す前に、必ず電源ケーブルを抜いてください。

▲ 接地:装置に接続されたケーブルでの障害状態の発生時に(たとえば、落雷、高電圧パワー線への 接触)、ユーザの身体をプロテクトし、装置への考えられる損傷を防ぐために、本体のケースは常に適切に 接地してください。装置内外の保護(接地)接続が切断されたり、保護接地端子が切断されると、この装 置は危険にさらされることがあります。故意に取り外したりしないでください。

本体をラックに取付ける場合は、常に適切に接地され、安全性が高く、抵抗の小さい接地システムに接続されていることを確認してください。

ケーブルを接続する前に、接地端子付きコンセントに接続してください(「本体の接続と電源の接地」を参照)。

接地端子付きコンセントに AC 電源ケーブルを使用して接地してください。したがって、電源ケーブルプラグは、常に保護接地端子が付いているソケットコンセントに挿入してください。保護接地線なしの拡張コード(電源コード)を使用すると、保護機能が無効になるため注意してください。

2.1.3 静電気放電保護

静電気放電(ESD)は、静電気を帯びたオブジェクトが接触、または他のオブジェクトに近づいた場合にオ ブジェクト間で発生します。静電気は、絶縁物質の表面間、またはこのような 2 つの表面の隙間での摩 擦の結果として表れます。また、電界によって誘導されることもあります。

絶縁処理された床上の歩行、衣類同士の摩擦、物体間の摩擦など日常の活動によって、特に湿度が 低い場合には、損傷を引き起こす可能性のある最大レベルまで簡単に電荷が蓄積されてしまいます。

△ 注意: LE400T / LE410T の内部基板には、ESD の影響を受けやすいコンポーネントが含まれています。ESD による損傷を防ぐために、内部のコンポーネントまたはコネクタには触れないでください。リストのストラップを使用していない場合は、LE400T / LE410T ユニットに触れたり、本体内部の設定を行う前に、アース付き装置ユニットのフレームに触れて、体の静電気を放電することをお勧めします。

設置する際は可能な限り常に、標準の ESD 保護リストのストラップを使用して、静電気を放電してください。また、静電気防止材料または抵抗は高いが絶縁体ではない材質で作られた衣類およびパッケージを 使用することをお勧めします。

2.1.4 レーザーの安全上の注意事項

ポートのステータスが「Admin Down」に設定されている場合、LE400T / LE410T の光モジュールのレ ーザーの光源はオフになります。

ユニットには、安全性が IEC60825 に承認され、CDRH に登録されている 1M クラスのレーザー製品の みを使用してください。

IEC EN60825-2 規格に準拠し、1M クラスのレーザー製品に関する警告は以下のとおりです。



図 7:1M クラスのレーザーの警告

LE400T / LE410T ユニットは、すべての光コネクタにプロテクトカバーが取り付けられた状態で出荷します。 光ファイバーをコネクタに接続する準備が整うまで、これらのカバーを外さないでください。光ファイバーが切 断された場合、直ちに光コネクタにカバーを取り付ける必要があるため、カバーは再利用できるよう保管し ておきます。

2.1.5 レーザーの安全法定警告と操作上の注意事項

装置の設置、運用、メンテナンスに関与するすべての担当者は、レーザー光線が目に見えないため注意 が必要です。そのため、担当者は適用可能な安全上の注意事項を厳密に遵守し、特に、光コネクタを 覗き込んだり、直接見たり、またはオプティカル機器を使用したりすることは避ける必要があります。

このセクションで述べる一般的な注意事項に加え、レーザー機器を搭載した製品を操作するときには、次の警告にも留意してください。これらの警告に反すると、火災、肉体的損傷および機器への損傷を招くことがあります。

⚠ 警告: 危険なレーザー光線にさらされるリスクを軽減するために、次のことを実行してください。

シャーシは絶対に開かないでください。内部には、ユーザが保守可能なコンポーネントはありません。

制御部を操作または調整したり、ここで記述されている手順以外でレーザー機器に実行したりしないでください。

認定されたサービス技術者のみがユニットの修理を行うことができます。

2.2 サイトの要件

このセクションでは、LE400T / LE410T のサイトの要件について説明します。

2.2.1 物理要件

LE400T / LE410T ユニットは、GND ケーブルを接続することで、19 インチラックに取り付けることができます。

前面パネルと背面パネルに接続します。

2.2.2 電源要件

本体の電源要件は、次のとおりです。

- AC 電源: AC 電源の場合は、必要な AC 電源パワーとして 100 ~ 240VAC、50/60Hz、5A を 供給可能、かつ容易にアクセス可能なアース付き AC コンセントから 1.5m 以内に設置してください。
- DC 電源: DC 電源のユニットの場合は、+端子で接地する最大-48VDC(-36V ~ 60V) が必要です。さらに、DC 電源コネクタにはシャーシ(フレーム)アース付き端子が含まれています(「電源コネクタ」を参照)。

2.2.3 環境要件

LE400T / LE410T の推奨される周囲の動作環境温度は、-5℃~+45℃、動作環境湿度は 5~ 85% (結露なきこと)です。

LE400T / LE410T は、自然空冷と交換可能な冷却ファンユニットによって冷却します。通気口は背面 パネルにあります。

△ 注意: 通気口は塞がないでください。

本体には、低ノイズ、MTBF の改善および省パワー用のファン速度制御が組み込まれています。

2.2.4 電磁両立性の検討事項

LE400T / LE410T は、FCC CFR 47, Part 15 の電磁両立性(EMC)およびその他の要件に準拠す るように設計されています。

これらの要件を満たすには、次の条件が必須となります。

- LE400T / LE410T は抵抗の少ないアースに繋げられる環境でご使用ください。
- 実行可能な場合は常に、シールド付きケーブルを使用してください。
2.3 前面パネルと背面パネル

2.3.1 前面パネル

次の図に、LE400T / LE410T の前面パネルを示しています。

	6000000000	9494999999999	6666666666	FXC LE400T
1919 (22)				
	State State State			

図 8: 前面パネル

前面パネルには、以下のコネクタが装備されています。

- 4x400G CFP2-DCOUplink ポート("UPLINK 1"および"UPLINK 4"と表示)
- 16x100G QSFP28Service ポート("LINK 1"~"LINK 16"と表示)
- 4x400G QSFP-DD Service ポート("LINK 4", "LINK8", "LINK12", "LINK16"と表示)
- MPO コネクタ("MUX/DEMUX"と表示)
- 2 x 1000M Base-X MNG ポート("MNG1"と"MNG2"と表示)
- 2 x 100/1000M Base-T LAN ポート("ETH1"と"ETH2"と表示)
- CONTROL ポート: RJ-45 コネクタ

2.3.2 本体の背面パネル

背面パネルには、以下のユニットを装着可能です。

- 電源ユニット
- FAN ユニット

2.3.3 LED

すべての LED は、PSU LED を除き、本体の前面パネルにあります。 LED とそれらの機能のリストについては、「<u>技術仕様」を</u>参照してください。

2.3.4 光接続の例

次の図は、光ポート間の接続状態を示しています。



図 9: 光ポート間の接続

次の表は、上記の例に応じて光ポートについて説明します。

表 6: 光ポート

番号	説明
1	100G QSFP28 サービス
2	400G アップリンク(CFP2-DCO)
3	MUX/DEMUX コネクタ
4	COM1 LC コネクタ (LE400T) / SC コネクタ (LE410T)

2.4 本体の設置

本製品は、19 インチ/ 1U ETSI 準拠のユニットです。 GND ケーブルが接続されている 19 インチチラック に取り付けることができます。

▲ 注意:本体を設置する前に、「<u>安全上の注意事項</u>」を参照してください。

システムを設置した後は、特定のユーザ要件に従って設定してください。予備のシステムの設定は、本体 に直接接続されている管理端末を使用して実行されます(端末の操作手順については、「<u>操作および事</u> <u>前設定」</u>を参照)。端末を使用するために必要なソフトウェアは、LE400T / LE410T に格納されています。

2.4.1 パッケージの内容

本製品には、次のアイテムが含まれています。

- LE400T / LE410T 本体
- イーサネットケーブル
- 3m RS-232 端末ケーブル
- 1.8m AC 電源ケーブル (AC 電源ユニット搭載の場合)
- ファイバーシェルフ
- ラック取り付け用キット: 19 インチラックに設置する場合は、「<u>ラックマウント」</u>を参照してください。

2.4.2 必要な装置

本体への接続に必要なケーブルは、アプリケーションによって異なります。標準ケーブルを使用するか、もし くは適切なケーブルを用意することができます(「<u>データ接続</u>」を参照してください)。

2.4.3 ケーブル接続

本製品を設置する前に、現地での設置計画を参照し、本体の接続に適したケーブルを使用してください (「<u>サイトの要件」</u>および「<u>データ接続」</u>を参照)。

2.4.3.1 光ファイバーの取り扱い上の注意事項

次に、光ファイバーの取り扱い上の注意事項を示します。

- 適切な保護キャップまたははめ合わせケーブルコネクタのいずれかを使って、すべてのコネクタが常時保護されていることを確認してください。光ファイバーが対応するコネクタに接続されるまで保護キャップを外さないでください。また、ケーブルが切断された後は、直ちに保護キャップを取り付けてください。
- (推奨)光ファイバーを取り付ける前に、承認されているクリーニングキットを使用してコネクタを十分にク リーニングします。
- 光ファイバーの接続時は、ケーブルがねじれたり、鋭角に曲がったりしないように注意してください。圧力を防ぐため、常に少し緩めてください。

2.4.3.2 本体の接続と電源の接地

🗥 警告: 本製品に接続されたケーブルには危険な電圧が生じる場合があります。

▲ 警告:装置内外の接地を外したり、接地端子を切断すると、この装置が危険にさらされる場合があ ります。故意に切断することは禁じられています。

<u>▲</u>接地:

本体をラックに取付ける場合は、常に適切に接地され、安全性が高く、抵抗の小さい接地システムに接続されていることを確認してください。

電源を投入したり、他のすべてのケーブルを接続する前に、本体は必ず接地端子付きアースに接続してください。 この接続は、AC または DC 電源ケーブルを介して確立されます。

電源コードプラグは、接地端子付きコンセントに差し込んでください。保護アース導線のない拡張コード(電源ケ ーブル)を使用して、保護機能を無効にしないように注意してください。

△ 注意:本製品には電源の ON/OFF スイッチがないため、電源を接続すると直ちに動作を開始しま す。本体への電源接続を制御するには、すべての極を同時に切断可能な外部電源の ON/OFF スイッ チを使用することを推奨します。たとえば、本機への給電線を保護するために使用されているブレーカは、 本体の ON/OFF スイッチとしてご使用ください。このタイプのブレーカは、定格 10A です。

必要な電源に応じて、適切なプラグで終端された電源ケーブルを介して本体に給電してください。

本製品の接地と電源の投入手順は、以下に従ってくたさい。

- 1. 電源ケーブルの一方を本体の電源コネクタ部分に接続します。
- 2. 電源の投入を準備する場合は、電源ケーブルの他端のプラグを保護接地コンタクト付きのソケット (コンセント)に挿入します。

本体の PWR が点滅し、その後点灯します。

2.4.3.3 ポートのケーブル接続

ポートにケーブルを接続するには、以下の手順に従ってくたさい。

- 設定するポートから保護プラグを取り外し、CFP2-DCO、QSFP28、QSFP-DDまたは SFP トランシーバーを挿入します。
- 2. Service ポートに接続します("LINK1"~"LINK16"まで表示)。
- 3. 4本のアップリンクファイバーをリボンケーブルで内部 MUX/DEMUX モジュールに接続します。
 - 1. "λ1"と表示されたファイバーを"UPLINK 1"と表示されたポートに接続します。
 - 2. "λ2"と表示されたファイバーを"UPLINK 2"と表示されたポートに接続します。
 - "λ3"と表示されたファイバーを"UPLINK 3"と表示されたポートに接続します。
 - 4. "λ4"と表示されたファイバーを"UPLINK 4"と表示されたポートに接続します。
- 4. COM ポートを接続します。
 - 1. COM 1 の LC コネクタを、ネットワークに接続されているファイバーコネクタに接続します。
- 5. Management ポートを接続します。

- 1. 選択した MNG ポート(MNG1/または MNG2)から保護プラグを取り外し、SFP トランシーバーを挿入します。
- 2. MNG ポートを、リボンケーブルを用いて MUX/DEMUX ポートと接続します。
- RJ-45 コネクタのストレートケーブル(ポイントツーポイント接続用ケーブル)を使用して、
 ローカルコンソールを CONTROL ポートに接続します。
- 4. RJ-45 コネクタケーブルを使用して ETH ポートをローカル LAN に接続します。

LE400T / LE410T コネクタのピン割り当ての詳細については、「<u>データ接続</u>」を参照してください。

2.4.4 機器保護の設定



図 10: 機器保護の設定

機器保護を設定するには、以下の手順を参照してください。

• 4 つのノードを接続します (上の図を参照)。

3 操作および事前設定

この章では、本体の一般的な操作手順と、事前設定の手順について説明します。また、Web アプリケー ションと CLI にアクセスする方法についても説明します。

この章の内容

操作手順	
事前設定の実行	
Web アプリケーションへのアクセス	

3.1 操作手順

本章では、端末への接続かつ設定手順と、本体の電源への投入手順について説明します。

3.1.1 端末の接続および設定

端末に接続して設定するには、以下の手順に従ってください。

1. ストレートケーブルを使用して、端末を本体の CONTROL コネクタに接続します。

RS-232 通信インタフェースを装備した標準 VT-100 ASCII 端末(ダム端末または ASCII 端末をエ ミュレートしている PC)は、本体の事前設定に使用できます(コネクタの正確なピン配置については、 「<u>データ接続</u>」を参照)。

- 2. 設置および必要なケーブルの接続が正しく行われていることを確認してください(「<u>本体の設置」</u>を参照)。
- 3. 次のように端末を設定します。
 - ボーレート: 115200bps
 - データ: 8 ビット
 - パリティ: なし
 - スタート: 1 ピット
 - ストップ:1ビット
 - フロー制御:なし

3.1.2 本体に電源を投入する

▲ 警告:本体が指定の位置に配置される前に、電源を接続しないでください。LE400T / LE410T に は電源の ON/OFF スイッチがないため、電源を接続すると即時動作を開始します。

本体の電源を「ON」するには、以下の手順に従ってください。

1. 本体を電源に接続します(「本体の接続と電源の接地」を参照)。

PWR LED が点灯し、電源投入中は点滅します。この間、他のすべての LED (ETH 1 および ETH 2 を除く)は消灯します。

2. システムが動作を開始する前に、電源投入時の初期設定とLEDのテストが完了するまで待機します。これには約1分かかります。

PWRLED が点灯し、他のすべての LED により本機のステータスが表示されます。

3.2 事前設定の実行

CONTROL ポート経由で CLI を使用して、IP アドレスの事前設定を行ってください。このポートは、直接端末に接続できます(「データ接続」を参照)。

CLIコマンドの詳細については、11章の「CLI」を参照してください。

ローカル端末を使用する代わりに、最初に、Web ブラウザ、または Telnet/SSH 接続経由の CLI を介し、 デフォルト IP アドレス **192.192.192.1** およびサブネットマスク **255.255.255.0** を使用して事前設定を行 うこともできます。

事前設定を行うには、以下の手順に従ってください。

1. 端末にログインします。

【注記】:本体の CLI は、セキュアなアクセスを保証するため、ユーザ名/パスワードは保護されています。

1. プロンプトで、"login"を入力してください。

ユーザ名の入力が求められます。

2. デフォルトのユーザ名"admin"を入力してください。

パスワードの入力が求められます。

- 3. デフォルトのパスワード"admin"を入力してください。
- 2. Web ベースのアプリケーションをサポートするために、端末を介して Ethernet ポートの IP アドレスを 設定します。

1. 必要な場合は、CLIを使用してイーサネット IP アドレスを取得します(「<u>Configure Interface</u> <u>Ethernet IP</u>」を参照してください)。 2. 次の CLI コマンドを入力してください。

configure interface ethernet ip <addr> [-n <netmask>] [-g <gateway>] 例:

ノードの設定(サブネットマスク:255.255.255.0、IP アドレス:10.0.1.199 ~10.0.1.200)を 行います。

LE400T / LE410T:10.0.1.199>>configure interface ethernet ip 10.0.1.200 -n 255.255.255.0

【注記】: 上記の IP の設定は、両方の LAN ポート (ETH1 および ETH2) に適用されます。

表 7: IP インタフェースコマンドの設定オプション

属性	説明	形式/值
<addr></addr>	IP アドレス	ドット表記
		例: 10.0.1.200
		デフォルト: 192.192.192.1
<netmask></netmask>	サブネットマスク	 ・ ドット表記
		例: 255.255.255.0
		● 16 進数表記
		たとえば:fffff00:
		 ● 指定のアドレスに対応する IP クラスのサブネットマスク
		デフォルト: 指定のアドレスに対応する IP クラスのサブネットマスク
<gateway></gateway>	ゲートウェイ IP アドレス	ドット表記
		例: 10.0.1.1

3.3 Web アプリケーションへのアクセス

このセクションでは、Webアプリケーションにアクセスするための手順について説明します。

3.3.1 Web ブラウザの要件

Web ブラウザの要件は次のとおりです。

- Microsoft[®] Internet Explorer[®]バージョン 8 以上
- Mozilla[®]Firefox[®]バージョン7以上
- Google Chrome[™]バージョン 15 以上

Web ユーザインタフェースを使用すると、HTTP/HTTPS クライアントを介してユーザが設定できるようになります(デフォルト IP アドレス「**192.192.192.1**」およびサブネットマスク「**255.255.255.0」**を使用)。

デフォルトのアドレスは変更することができます。異なる IP アドレスを使用する場合は、Web にアクセスす る前に、LE400T / LE410T の Ethernet ポートのインタフェースアドレスを設定してください(「<u>事前設定の</u> <u>実行</u>」を参照してください)。

3.3.2 Web アプリケーションにアクセスするための前提条件

Web アプリケーションにアクセスするための前提条件は次のとおりです。

- LE400T / LE410T を LAN ケーブルでネットワークに接続している。
- LE400T / LE410T は Web ブラウザに接続されている。
- ポップアップブロックソフトウェアが無効になっている。
- ブラウザ内で JavaScript が有効になっている。

3.3.3 Web アプリケーションへのログイン

Web アプリケーションにログインするには、以下の手順に従ってください。

- 必要に応じて、CLIを使用して IP アドレスを取得します(「<u>Configure Interface Ethernet IP</u>」を 参照)。
- 2. Web ブラウザを開きます。
- 3. ブラウザのアドレスバーに、LE400T / LE410T の IP アドレスを次の形式で入力してください。

http://IP_address(HTTP アクセス用) *または*

https://IP_address (HTTP セキュアアクセス用)

(<IP_address> は、実際のアドレスを略して示しています。)

4. <Enter>キーを押して、「Login」ウィンドウを開きます。

F	XC
L	E400T
Sy IP: 1	stem Name: 192.168.11.181
User Name Passwort	Login

図 11:「Login」ウィンドウ

- 「User Name」フィールドにユーザ名を入力してください。
 【注記】:ユーザ名とパスワードは、大文字小文字が区別されます。
- 6. 「Password」フィールドにパスワードを入力してください。

【注記】: スペースなしの英数字と記号のみ使用できます。

7. <Login>ボタンをクリックしてください。

「System Configuration」ウィンドウの「General」タブを選択します。

THE	Genaral 78	unitary licen	es. Yana	10	1888P	. 59.3
Certipueses	Product Nome	LE4807	Lotet	1		1
Performance	Swid Surger	21-9400073	Photosland	1		
	PartNantier	LE410704	Europe Alexan	-		
Decete	Photose Version	03-09	Betten Date	1 (36-460-23) (4-4	treasest Treasest	
	Pressie Versien	1.4 15-AFR2- #014500#	Success Texas (COUT.)	145 85 87 1 H		
losologi	Operational Status:	Oeve	120101 81	1		
Uniterature	UpTime	0 days, 3 83,23 hours	Number of PSUs	3 4		
Continues	Epilert Templouture	3410	Alexe Activition Time	2.61. +		
			Alem Dealthylan Tine	100 🕶		
			Plegatile User Mole	Emilia v		
				(ACR)		

図 12:「System Configuration」ウィンドウ

ログインに失敗した場合は、以下のメッセージが表示されます。

Liser Name	
Password	
	Login
14	Access Denied

図 13: ログイン失敗メッセージ

パスワードの有効期限が切れている場合は、次のメッセージが表示されます。

図 14: パスワード期限切れメッセージ

この画面が表示された場合は、新しいパスワードを設定してください。

- 8. パスワードの再設定
 - New password 部分に新しいパスワードを入力してください。
 英数字と特殊文字のみが使用できます。

パスワードは、次のすべてを含む8文字以上である必要があります。

- ・1 つ以上の大文字(大文字)
- ・1 つ以上の小文字(小文字)
- ・1つ以上の数字(数字)
- ・1 つ以上の特殊文字 (!@\$%^ など)

【注記】: スペースは使用できません。

- 2. Retype 部分に再度パスワードを入力してください。
- 3. **Apply** をクリックしてください。

新しいパスワードが設定されます。

【注記】:

Web アプリケーションのセッションは指定の時間内にユーザによる操作がない場合、自動的にタイムアウト します。各 Web アプリケーションのセッションは他のセッションとは独立しているため、1 つの Web アプリケー ションのセッションがタイムアウトしても、他の Web アプリケーションのセッションに影響しません(「<u>Set</u> <u>Session Timeout</u>」を参照)。

Password expired. Set a new password

3.3.4 Web アプリケーションのナビゲート

このセクションでは、LE400T / LE410T のアイテムボタン、スライドバーボタンおよびタブについて説明します。

3.3.4.1 アイテムボタン

次の図は、Webアプリケーションで操作を実行するために使用するボタンの例を示しています。



図 15: アイテムボタン

3.3.4.2 スライドバーボタン

次の図は、スライドバーボタンを示しています。

🔊 Fault
Configuration
Performance
Security
Carlo Tapatogy
Maintenance

図 16: LE400T / LE410T のスライドバーボタン

スライドバーボタンでは、次の設定を行うことができます。

- <Fault>ボタン: LE400T / LE410T の障害情報を表示します
- <Configuration>ボタン: LE400T / LE410T のパラメータを設定します
- <Performance>ボタン: システムオプティカルインフォメーションとポートのパフォーマンスのモニター情報を表示します
- <Security>ボタン: ユーザのアカウントを管理します
- <Topology>ボタン: ネットワークトポロジーを表示します
- <Maintenance>ボタン: LE400T / LE410T のメンテナンスタスクを実行します

3.3.4.3 タブ

次の図は、Web アプリケーション上でシステム設定を実行するための設定例を示しています。

errence	Iller Narw	Prenission	Preswort	SHEEPYS ALLER	Sheehud Prov	EXTENSE
ay .	adrec	Areneteter V	web/	(Na Aufri w)	ALPIN N	
Mign faranza		Read Only 🔍	we	Verily	Manazeta w	(18)

図 17:「LE400T / LE410T」タブ(例)

タブは、ユーザの権限に応じて表示可能範囲や使用可能範囲が異なります。

たとえば、「RADIUS/TACACS+」タブは、管理者権限ユーザのみ使用可能です。

そのため、下の画面の通り、ユーザの権限が Read Only User の場合は「RADIUS/TACACS+」タブは表示、かつ設定できません。

1	(Received the little	- Lap		SHAPPLIPTH	Changes of
	Rear Driv User	ewdy.	TO ACON	111 Aug 2112	Anath



3.3.5 Web アプリケーションのログアウト

Web アプリケーションをログアウトするには、以下の手順に従ってください。

• <Logout>ボタン をクリックして、ログアウトします。

4 セキュリティ管理

この章では、ユーザのアカウントの管理方法について説明します。

この章の内容

ユーザのアクセスレベル	. 46
ユーザ認証方式	. 47
SNMPv3 セキュリティ	. 52
セキュリティの設定	. 54

4.1 ユーザのアクセスレベル

次の表に、ユーザのアクセスレベルを示します。

表 8: ユーザのアクセスレベル

ユーザタイプ	権限	形式/値
管理者権限ユーザ		
Administrator (管理者権限ユーザ)	すべての機能に対するアクセスおよび編集権限。ユーザの 追加と削除、アクセスレベルの変更、パスワードの変更 (「 <u>Users タブ(管理者権限ユーザ)</u> 」を参照)、Web アプリ ケーションのセッションのタイムアウトの設定(「 <u>セッションのタイ</u> <u>ムアウトの設定(すべてのユーザ)」</u> を参照)および「 <u>セッション</u> あたりの最大時間(管理者権限ユーザ)」を参照)。	 デフォルトの値は、次のとおりです。 User Name: admin Permission: Administrator Password: admin SNMPv3 Auth: No Auth SNMPv3 Priv: No Priv 【注記】: 管理者権限ユーザは複数作成可能です。 各名前は一意の名前である必要があります。 最初に設定されているユーザ "admin"は、削除できません。 最初に登録されているユーザ "admin"のユーザ名は変更することができません。 最初に登録されているユーザ "admin"のアクセス権限レベルを変更することはできません。

4章 セキュリティ管理

ユーザタイプ	権限	形式/值
管理者権限ユーザ以タ	k	
Read/Write User (読取/書き込み可能 ユーザ)	ノードの表示と管理。他のユーザを管理することはできませ んが、自分のパスワードのみ変更したり(「 <u>パスワードの変更</u> (管理者権限ユーザ以外)」)を参照)、Web アプリケーショ ンのセッションのタイムアウトを設定することができます (「セッ ションあたりの最大時間(管理者権限ユーザ)」を参照)。	 デフォルトの値は、次のとおりです。 User Name: Empty field Permission: Read Only Password: Empty field SNMPv3 Auth: No Access SNMPv3 Priv: No Access 【注記】: Read/Write Userは複数作成可能です。 各名前は一意の名前である必要があります。
Read Only User (読取専用ユーザ)	ノードの表示と管理。自分のパスワードを変更する以外の 編集権限はありません(「 <u>パスワードの変更 (管理者権限ユ ーザ以外)」</u> を参照)、Web アプリケーションのセッションのタ イムアウトを設定することができます (「 <u>セッションのタイムアウ</u> トの設定(すべてのユーザ)」を参照)。	 デフォルトの値は、次のとおりです。 User Name: Empty field Permission: Read Only Password: Empty field SNMPv3 Auth: No Access SNMPv3 Priv: No Access (注記): Read Only Userは複数作成可能です。 読み取り専用となります。 各名前は一意の名前である必要があります。

4.2 ユーザ認証方式

Web アプリケーションおよび CLI へのアクセスは、保護されています。そのため、本製品上で操作を実行 する前に、ユーザはユーザ名とパスワードを入力してノードにログインし、その後ノードによって認証する必要 があります。

ユーザ認証方式は、2通りあります。

- ローカル認証
- リモート認証

4.2.1 ローカル認証

ローカル認証方式は、常に有効です。認証は、ノードに保存されているローカルデータベースに対して実行 されます。

ローカル認証には、ネットワーク内の各ノードに提供されるユーザ名とパスワードが更新されたリストが必要 です。

4.2.2 RADIUS プロトコルによるリモート認証

本製品は、RFC2865 により定義されている RADIUS プロトコルを使って、実装された一元管理された 認証をサポートしています。

リモート認証によって、ネットワーク管理者はユーザ名とパスワードの更新されたリストを RADIUS サーバ 上で保持できます。

リモート認証方式は選択可能、かつネットワーク管理者によって有効化/無効化することができます。認証は、RADIUSサーバに保存されている一元管理されたデータベースに対して実行します。

ユーザがログイン、ユーザ名とパスワードがローカルユーザのリストにない場合、RADIUS 認証が有効であ れば、RADIUS サーバと通信して、リモートユーザ認証を実行します。ユーザ名とパスワードがリモートユー ザリストにある場合は、ログインに成功します。

【注記】: RADIUS は、SNMPv3 ユーザの認証には使用できません。そのため、SNMPv 3 のユーザは、 常にローカルユーザのリストをベースに認証します。

4.2.2.1 RADIUS 属性値ペア

RADIUS 属性値ペア(AVP: Attribute Value Pairs)は、認証の要求と応答の両方でデータを伝送します。

次の表に、リモート RADIUS 認証で使用される属性を以下に示します。

属性	AVP タイプ	Access-Request (認証要求)	Access-Accept (アクセス許可)	形式/值
User-Name	1	\checkmark	\checkmark	RADIUSの Access-Request によって伝送されるユーザの名前。 形式: 文字列
User-Password	2	\checkmark	\checkmark	RADIUSの Access-Request によって実行されるユーザのパスワー ド。 形式: 文字列
Class	25	-	\checkmark	 RADIUS の Access-Accept に よって実行されるユーザのアクセスレ ベル。 Format: 文字列 許可される値: 1: 読み取り専用アクセス 2: 読み取り/書き込みアクセス 4: 管理アクセス

表 9: RADIUS AVP 属性

4.2.2.2 RADIUS 共有シークレット

RADIUS プロトコルは、RADIUS クライアントとサーバ間でクリアテキストではパスワードを送信しません。 代わりに、MD5 ハッシュアルゴリズムともに共有シークレットを使用してパスワードを暗号化します。共有シ ークレット文字列はネットワーク経由では送信されないため、RADIUS クライアントとサーバに同じキーを個 別に設定してください。

4.2.2.3 RADIUS サーバの冗長性

LE400T / LE410T では、冗長性を設けるために、2 台まで RADIUS サーバを指定して使用することが できます。

【注記】: RADIUS サーバに優先順位はないため、認証応答は先に応答したサーバから取得されます。

4.2.2.4 RADIUS の設定

RADIUS を使用する前に、ネットワーク管理者は RADIUS サーバを設定し、RADIUS 認証を有効にしてください。

RADIUSを設定するには、以下の手順に従ってください。

- 1. IP ネットワーク経由で本機にアクセス可能な Windows/Unix システムで1台、または2台の RADIUS サーバを起動します。
- RADIUS サーバに、RADIUS サーバとクライアントによって使用される共有シークレットの文字列を 設定します。
- 3. すべてのユーザのユーザ名、パスワード、権限を RADIUS サーバに入力してください。
- 4. ノードの RADIUS クライアントに対して、RADIUS サーバへのアクセス情報を設定します。
- 5. すべてのノードの RADIUS 認証を有効にします。

4.2.2.5 RADIUS サーバの設定

【注記】:サーバ設定プロセスは、RADIUSサーバパッケージによって異なる場合があります。

RADIUS サーバを設定するには、以下の手順に従ってください。

1. 認証ポート(デフォルトポート:「1812」)を設定します。

【注記】:本機とRADIUS サーバの間にファイアウォールが存在する場合は、選択したポートがブロックされていないか確認してください。

- 2. 共有シークレットを設定します。
- 3. ユーザごとに次の属性を設定します。
 - User-Name

【注記】:スペースなしの英数字のみ使用できます。

User-Password

【注記】:スペースなしの英数字のみ使用できます。

- Class
- 属性の詳細は、「RADIUS 属性値ペア」を参照してください。

4.2.3 TACACS+ プロトコルによるリモート認証

RFC 1492 で定義されている TACACS+ プロトコルを使って実装された、一元管理された認証をサポートしています。

リモート認証によって、ネットワーク管理者は更新したユーザ名とパスワードのリストを TACACS+サーバ上 で保持できます。

リモート認証方式は選択可能、かつネットワーク管理者によって有効化/無効化することができます。認証は、TACACS+サーバに保存されている一元管理されたデータベースに対して実行します。

ユーザがログイン、ユーザ名とパスワードがローカルユーザのリストにない場合、TACACS+認証が有効で あれば、TACACS+サーバと通信して、リモートユーザ認証を実行します。ユーザ名とパスワードがリモート ユーザリストにある場合は、ログイン可能です。

【注記】: TACACS+は、SNMPv3 ユーザの認証には使用できません。そのため、SNMPv 3 のユーザは、常にローカルユーザのリストをベースに認証します。

4.2.3.1 TACACS+属性値ペア

TACACS+属性値ペア(AVP: Attribute Value Pairs)は、認証の要求と応答の両方でデータを伝送します。

次の表に、リモート TACACS+認証で使用される属性を以下に示します。

属性	AVP タイプ	Access-Request (認証要求)	Access-Accept (アクセス許可)	形式/値
User-Name	1	\checkmark	∽	TACACS+の Access-Request によって伝送されるユーザ名を表し ます。 形式: 文字列
User-Password	2	\checkmark	\checkmark	TACACS+の Access-Request によって実行されるユーザのパスワー ドを表します。 形式: 文字列
Class	25	-	\checkmark	 TACACS+の Access-Accept によって実行されるユーザのアクセス レベルを表します。 形式:文字列 許可される値: 1:読み取り専用アクセス 2:読み取り/書き込みアクセス 4:管理アクセス

表 10: TACACS+AVP の属性

4.2.3.2 事前共有シークレット

TACACS+ プロトコルは、TACACS+ クライアントとサーバ間のクリアテキストではパスワードを送信しません。代わりに、MD5 ハッシュアルゴリズムともに共有シークレットを使用してパスワードを暗号化します。共有シークレットの文字列はネットワーク経由では送信されません。そのため、TACACS+クライアントとサーバに同じキーを個別に設定してください。

4.2.3.3 TACACS+ サーバの冗長性

LE400T / LE410T では、冗長性を設けるために、2 台まで TACACS+サーバを指定して使用すること ができます。

【注記】: TACACS+サーバに優先順位はないため、認証応答は先に応答したサーバから取得されます。

4.2.3.4 TACACS+の設定+

TACACS+を使用する前に、ネットワーク管理者は TACACS+サーバを設定し、TACACS+認証を有効にしてください。

TACACS+を設定するには、以下の手順に従ってください。

- **1.** IP ネットワーク経由で本機にアクセス可能な Windows/Unix システムで1台、または2台の TACACS+サーバを起動します。
- TACACS+ サーバに、TACACS+サーバとクライアントによって用いる共有シークレット文字列を使用して TACACS+ サーバを設定します。
- 3. TACACS+ サーバに対するすべてのユーザのユーザ名、パスワードおよび許可を入力してください。
- 4. ノードの TACACS+ クライアントの TACACS+ サーバへのアクセス情報を設定します。
- 5. すべての本機の TACACS+認証を有効にします。

4.2.3.5 TACACS+サーバの設定

【注記】: サーバの設定プロセスは、TACACS+サーバのパッケージによって異なる場合があります。

TACACS+サーバを設定するには、以下の手順に従ってください。

1. 認証ポート(デフォルトポート:「1812」)を設定します。

【注記】:本機とTACACS+サーバの間にファイアウォールが存在する場合は、選択したポートがブロックされていないか確認してください。

- 2. 共有シークレットを設定します。
- 3. ユーザごとに次の属性を設定します。
 - User-Name

【注記】:スペースなしの英数字のみ使用できます。

User-Password

【注記】: スペースなしの英数字のみ使用できます。

- Class
- 属性の詳細は、「TACACS+属性値ペア」を参照してください。

4.3 SNMPv3のセキュリティ

SNMPv3 セキュリティは、各 SNMPv3 ユーザのセキュリティプロファイルの定義をサポートします。セキュリ ティプロファイルは、認証プロトコルとプライバシープロトコルで設定されています。

4.3.1 SNMPv3 のセキュリティプロファイル

次のセキュリティプロファイルは SNMPv3 ユーザにより利用可能です。

表 11: SNMPv3 セキュリティのプロファイル

認証	プライバシー	אנאב
No Access	アクセス不可。	
		【注記】:
		 このプロファイルは、Webアプリケーション、またはCLIを使用していますが、SNMPv3、機器へのアクセスが不要なユーザに対して使用してください。
		 SNMPv3 AuthがNo Accessに設定されている場合、SNMPv3 Privも同様に自動的にNo Accessに設定されます。
No Priv	Priv なし。	保護されていない SNMPv3 ユーザ
		【注記】: **SNMPv3 Auth がNo Auth'に設定されている場合は、 SNMPv3 Priv も自動的に 'No Priv'に設定されます。認証用のNo Auth を選択すると、認証なしではプライバシーがないため、プライバシーの暗号化 方式を選択することはできません。
SHA	Priv なし。	● SHA 認証プロトコル
		 プライバシーなし。
SHA	AES	● SHA 認証プロトコル
		 AES プライバシープロトコル

4.3.2 SNMPv3の認証

SNMPv3 認証は、受信したメッセージの整合性とメッセージの発信元の両方を保証します。メッセージの 完全性は、メッセージダイジェストを追加することによってプロテクトされます。 SNMP メッセージダイジェスト は、ユーザのパスワードと同じ事前共有キーを使用して計算されます。

以下は、SNMPv3ユーザが使用可能な認証プロファイルです。



図 19: SNMPv3 の 認証プロトコル

表 12: SNMPv3 認証プロトコル

認証	説明
No Access	非 SNMPv3 ユーザ
	【注記】:
	 このプロファイルは、Webアプリケーション、またはCLIを使用しているが、SNMPv3、機器へのア クセスが不要なユーザに対して使用してください。
	 SNMPv3 Authが「No Access」に設定されている場合、SNMPv3 Priv も同様に自動的に 「 'No Access」に設定されます。
No Auth	ノンセキュア SNMPv3 ユーザ
	【注記】: **SNMPv3 Auth がNo Authに設定されている場合は、SNMPv3 Priv も自動的に 'No Priv'に設定されます。認証用のNo Authを選択すると、認証なしのプライバシーがないため、プ ライバシーの暗号化方式を選択することはできません。
SHA1	
SHA-256	SHA-256 認証プロトコル
SHA-384	SHA-384 認証プロトコル
SHA-512	SHA-512 認証プロトコル

4.3.3 SNMPv3 のプライバシー

SNMPv3 プライバシーにより、SNMP 管理通信が開示されるのを保護します。

SNMP メッセージの内容を、ユーザのパスワードから派生した事前共有キーで暗号化することにより、プラ イバシーが確保されます。

次のセキュリティのプロファイルは SNMPv3 ユーザにより利用可能です。

SNMPv3 Priv
No Access \sim
No Access
No Priv
AES-128
AES-192
AES-256

図 20: SNMPv3 プライバシープロファイル

表 13: SNMPv3 プライバシープロトコル

プライバシー	ーよく不可
No Access	SNMPv3 ユーザ以外
	【注記】:
	 このプロファイルは、Web アプリケーションおよび/または CLIを使用するが、本製品への SNMPv3 アクセスが不要なユーザに対して使用してください。
	 SNMPv3 AuthがNo Access'に設定されている場合、SNMPv3 Priv も同様に自動的 にNo Access'に設定されます。
No Priv	ノンセキュア SNMPv3 ユーザ
AES-128	AES-128 プライバシープロトコル
AES-192	AES-192 プライバシープロトコル

プライバシー	אילאב
AES-256	AES-256 プライバシープロトコル

4.4 セキュリティの設定

Configuration	Dest Barra	Dermiter	Determined	Californi Arm	CAREN/L Day	Lantase
Performance	adress	Administration (1)	Verty	Ne Auto	No Fyle	
Decarity	-	Read Only Hoar 😒	Vern	No Access 9	Na Access	-
Toestogr		Contraction (2)				-
darmerance						

図 21: セキュリティ設定ウィンドウ

セキュリティ設定ウィンドウを開くには、以下の手順に従ってください。

• 「Security」タブをクリックしてください。

セキュリティ設定ウィンドウを開くには、以下の手順に従ってください。

セキュリティ設定ウィンドウを使用して、次の設定を実行できます。

- 「Users」タブ(管理者権限ユーザ): ユーザを追加、編集、または削除
- 「Users」タブ(管理者権限ユーザ以外): パスワードの変更
- 「RADIUS/TACACS+」タブ(管理者権限ユーザ): RADIUS/TACACS+クライアントの設定
- 「Firewall」タブ(管理者権限ユーザ): ファイアウォールと IP ホワイトリストの設定
- 「Firewall」タブ(管理者権限ユーザ以外): ファイアウォールと IP ホワイトリストの設定の表示
- Session タブ(すべてのユーザ): Web アプリケーションセッションのタイムアウトの設定

4.4.1 「Users」タブ(管理者権限ユーザ)

User Name	Permission	Password	SNMPy3 Auth	SNMPv3 Priv	Edit Use
admin	Administrator V	Verify:	No Auth	No Priv 🗸	Modify
Sklars_1	Read/Write User 🗸	Verify:		No Access 🗸	Modify Delete Disable
Johnson_1	Read Only User 💙	Venify:	No Access V	No Access 🗸	Modify Delete Disable
	Read Only User 🗸	Verify:	No Access	No Access	Add

図 22:「Users」タブ(管理者権限ユーザ)

管理者権限ユーザは「Users」タブでローカル認証用のユーザリストを管理できます。

- 新規ユーザの追加
- ユーザ権限レベルの変更
- ユーザパスワードの変更
- ユーザの SNMPv3 セキュリティプロファイルの編集
 - ユーザの SNMPv3 の認証方法を変更する。
 - ユーザの SNMPv3 プライバシー方式を変更する。
- ユーザの削除
- ユーザの有効/無効

【注記】:一度登録したユーザアカウントのユーザ名を変更することはできません。

4.4.1.1 新規ユーザの追加

管理者権限ユーザは「Users」タブを使用して新規ユーザを追加できます。

【注記】: 最大 100 ユーザまで追加できます。

新規ユーザを追加するには、以下の手順に従ってください。

1. 「Users」タブをクリックしてください。

「Users」タブには、すべてのユーザとそのユーザのプロファイルが表示されます。

- 2. 下の表を参照して、フィールドに値を入力してください。
- 3. <Add>ボタンをクリックしてください。

新規ユーザが追加されます。

表 14:「Users」タブのパラメータ(管理者権限ユーザ)

パラメータ	説明	形式/值
User Name	ユーザ名	スペースなしの英数字のみ使用可能です。 【注記】:名前は一意の名前である必要があります。
Permission	ユーザの権限レベル。	Administrator (管理者権限ユーザ)、Read/Write User (読み取り/書き込みユーザ)、Read Only User (読み取り専用ユーザ) ※「 <u>ユーザのアクセスレベル</u> 」を参照してください。
Password	ューザのパスワード。	 スペースなしの英数字のみ使用できます。 【注記】: パスワードは、セキュリティ上の理由で非表示となります。 新しいパスワードは、次のすべてを含む8文字以上である必要があります。 1つ以上の大文字 1つ以上の小文字 1つ以上の数字 1つ以上の特殊文字("!@#\$%^&*"など)
Verify Password	ユーザのパスワードを照合します。	同じパスワードを再入力してください。 【 注記】: パスワードは、セキュリティ上の理由で非表示 です。
SNMPv3 Auth	SNMPv3 の認証方式	No Access, No Auth, SHA-1, SHA-256, SHA-384 および SHA-512 (「 <u>SNMPv3 の認証」</u> を参照)を参 照)。
SNMPv3 Priv	SNMPv3 プライバシー方式	No Access, No Auth, SHA-1, SHA-256, SHA-384 および SHA-512 (「 <u>SNMPv3 の認証」</u> を参照)。

4.4.1.2 ユーザ権限レベルの変更

管理者権限ユーザは「Users」タブを使用してユーザ権限レベルを変更できます。

【注記】: 最初に登録されているユーザ"admin"の権限は変更できません。

ユーザ権限レベルを変更するには、以下の手順に従ってください。

1. 「Users」タブをクリックしてください。

「Users」タブには、すべてのユーザとそのユーザのプロファイルが表示されます。

- 2. パスワードを変更するユーザの認証レベルを確認してください。
- 3. 「Permission」ドロップダウンリストから、このユーザの新しい権限レベルを選択します(「ユーザのアク セスレベル」を参照)。
- 4. <Modify>ボタンをクリックしてください。

次の確認メッセージが表示されます。

Message	from webpage	×
?	User Already Exists. Select OK to modify existing user properties.	
	OK Cancel	

図 23:「変更内容の確認」画面

5. <OK>ボタンをクリックしてください。

新しい権限レベルが指定のユーザに割り当てられます。

4.4.1.3 ユーザパスワードの変更

管理者権限ユーザは「Users」タブを使用してユーザのパスワードを変更できます。

【注記】:

セキュリティ上の理由から、管理者権限ユーザ'admin'のデフォルトのパスワードは、初めてログインに使用した後、別のパスワードへと変更することを推奨します (デフォルトのパスワードは'admin')。

新しいパスワードは、次のすべてを含む8文字以上である必要があります。

1つ以上の大文字

1つ以上の小文字

1つ以上の数字

1つ以上の特殊文字("!@#\$%^&*"など)

パスワードが変更されていて不明な場合は、弊社のテクニカルサポートにお問い合わせください。

- ユーザのパスワードを変更するには、次の手順に従ってください。
 - 1. 「Users」タブをクリックしてください。

「Users」タブには、すべてのユーザとそのユーザのプロファイルが表示されます。

- 2. パスワードを変更するユーザを検出します。
- 3. 「Password」フィールドに新しいパスワードを入力してください。

スペースなしの英数字のみ使用できます。

【注記】:パスワードは、セキュリティ上の理由で非表示となります。

- 4. 「Verify Password」フィールドに新しいパスワードを再度入力してください。
- 5. <Modify>ボタンをクリックしてください。

次の確認メッセージが表示されます。

Message from webpage		
?	User Already Exists. Select OK to modify existing user properties.	
	OK Cancel	

図 24:「変更内容の確認」画面

6. <OK>ボタンをクリックしてください。

新しいパスワードが指定のユーザに割り当てられます。

4.4.1.4 SNMPv3 ユーザのセキュリティのプロファイルを変更する

管理者権限ユーザは「Users」タブでは、ユーザの SNMPv3 セキュリティのプロファイルを変更できます。1 つ、または両方のプロファイルの属性 (AAA サーバグループの表示および/プライバシー) のいずれかを編集 することができます。

【注記】: セキュリティプロファイルは、SNMPv3 のユーザにのみ関連つけられます。その他のユーザについては、SNMPv3 Auth および SNMPv3 Privを'No Access'に設定します。

ユーザの SNMPv3 のセキュリティプロファイルを変更するには、以下の手順に従ってください。

1. 「Users」タブをクリックしてください。

「Users」タブには、すべてのユーザとそのユーザのプロファイルが表示されます。

- 2. パスワードを変更するユーザの SNMPv3 プロファイルを確認してください。
- SNMPV3 Auth ドロップダウンリストから、SNMPv3の認証プロトコルを選択してください (「<u>SNMPv3の認証」</u>を参照)。
- **4. Field Priv** ドロップダウンリストから、新しい Field プライバシー方式を選択してください(「<u>SNMPv3</u> <u>のプライバシー</u>」を参照)。
- 5. < Modify>ボタンをクリックしてください。

次の確認メッセージが表示されます。

Message	from webpage	×
?	User Already Exists. Select OK to modify existing user properties.	
	OK Cancel	

図 25:「変更内容の確認」画面

6. <OK>ボタンをクリックしてください。

新しいパスワードが指定のユーザに割り当てられます。

4.4.1.5 ユーザの削除

管理者権限ユーザは「Users」タブにて、ユーザを削除できます。

【注記】: 最初に登録されているユーザ"admin"は、削除できません。

ユーザを削除するには、以下の手順に従ってください。

1. 「Users」タブをクリックしてください。

「Users」タブには、すべてのユーザとそのユーザのプロファイルが表示されます。

- 2. 削除するユーザを見つけます。
- 3. <Delete>ボタンをクリックしてください。

次の確認メッセージが表示されます。

Message from webpage		
?	Please confirm your change(s). Select OK to proceed.	
	OK Cancel	

図 26:「削除の確認」メッセージ

4. <OK>ボタンをクリックしてください。

指定のユーザが削除されます。

SNMP トラップの宛先アドレスに割り当てられている SNMPv3 ユーザを削除しようとすると、次のメッ セージが表示されます。

Message from webpage		
<u> </u>	User used for SNMP v3 trap!	
	ОК	

図 27: SNMPv3 ユーザ削除不可のメッセージ

SNMP トラップのエントリを削除(「SNMP タブ」を参照)した後、「Users」タブよりユーザを削除します。

4.4.1.6 ユーザの有効/無効

管理者権限ユーザは「Users」タブにて、ユーザの有効/無効を設定することができます。

【注記】: 最初に登録されているユーザ"admin"は、無効化できません。

ユーザの有効化/無効化をするには、以下の手順」に従ってください:

- 1. Users タブをクリックします。
- 2. 有効化/無効化したいユーザについて、以下の操作を行います。

ユーザの有効化をするには以下の手順」に従ってください:

1. Enable をクリックします。

以下のメッセージが表示されます。

Message	from webpage	×
?	User Already Exists. Select OK to modify existing user properties.	
	OK Cancel	

図 28: 「ユーザ有効化」確認のメッセージ

2. **OK**をクリックします。

指定したユーザが有効となり、Enable ボタンが Disable ボタンに切り替わります。

- ユーザの無効化をするには以下の手順」に従ってください:
 - 1. Disable をクリックします。

以下のメッセージが表示されます。



図 29: 「ユーザ無効化」確認のメッセージ

2. **OK**をクリックします。

指定したユーザが有効となり、Disable ボタンが Enable ボタンに切り替わります。

4.4.2 「Users」タブ(管理者権限ユーザ以外)

al User Managen	ient				
User Name	Parmission	Password	SNMPy3 Auth	SNMPv3 Priv	Edit Use
		-	No:Access V	No Access 😽	
Text2	Read/Write 👻	Verify			Modify

図 30:「Users」タブ(管理者権限ユーザ以外)

管理者権限ユーザ以外のユーザは他のユーザを管理することはできません。また独自のユーザ名、アクセ ス許可レベル、または SNMPv3 プロファイルは編集できません。ただし、自身のパスワードがローカルユー ザのリスト上にある場合は、「Users」タブを使用してパスワードを変更できます。

4.4.2.1 パスワードの変更

管理者権限ユーザ以外のユーザは「Users」タブを使用して自身のパスワードを変更できます。

自身のパスワードを変更するには、以下の手順に従ってください。

1. 「Users」タブをクリックしてください。

「Users」タブには、ユーザ名と権限が表示されます。

2. 「Password」フィールドに新しいパスワードを入力してください。

使用可能文字種については、" 4.4.1.3 ユーザパスワードの変更"をご参照ください。

【注記】:パスワードは、セキュリティ上の理由で非表示となります。

- 3. 「Verify Password」フィールドに新しいパスワードを再度入力してください。
- 4. <Modify>ボタンをクリックしてください。

次の確認メッセージが表示されます。

Message from webpage		
?	User Already Exists. Select OK to modify existing user properties.	
	OK Cancel	

図 31:「変更内容の確認」画面

5. <OK>ボタンをクリックしてください。

パスワードが変更されます。

パラメータ	説明	形式/值	
User Name	ユーザの名前	スペースなしの英数字のみ使用できます。	
		【注記】:名則は一息の名則である必要かめります。	
Permission	ユーザの権限レベル	Administrator (管理者権限ユーザ)、Read/Write User (読み取り/書き込みユーザ)、Read Only User (読み取り専用ユーザ)(「 <u>ユーザのアクセスレベル</u> 」参照)。	
Password	ユーザのパスワード	スペースなしの英数字のみ使用できます。	
		 【注記】: パスワードは、セキュリティ上の理由で非表示です。 パスワードは、次のすべてを含む 8 文字以上で設定してください。 1つ以上の大文字 1つ以上の小文字 1つ以上の数字 1つ以上の特殊文字("!@#\$%^&*"など) 	
Verify Password	ユーザのパスワードの照合	同じパスワードを再入力してください。 【 注記】: パスワードは、セキュリティ上の理由で非表示 です。	
SNMPv3 Auth	SNMPv3 の認証方式	No Access, No Auth, SHA-1, SHA-256, SHA-384 および SHA-512 (「 <u>SNMPv3 の認証</u> 」を参照)	
SNMPv3 Priv	SNMPv3 プライバシー方式	No Access, No Auth, SHA-1, SHA-256, SHA-384 および SHA-512 (「 <u>SNMPv3 のプライバシー</u> 」)を参照)	

表 15:「Users」タブのパラメータ(管理者権限ユーザ以外)

4.4.3「RADIUS/TACACS+」タブ(管理者権限ユーザ)

Enable Radius/Tacacs+ Authentication:	Disabled V		
Login Priority:	Local login first	×	
Primary Server Address		Secondary Server Address	
Primary Server Port	0	Becondary Berver Port:	0
Primary Server Timeout	15	Secondary Server Timeout	15
Primary Server Shared Societ		Secondary Server Shared Second	
Verity Primary Server Shared Secret:		Varify Secondary Server Shared Secret	
Primary Server Admin Status	Down 🔽	Secondary Server Admin Status	Down 💌

図 32:「RADIUS/TACACS+」タブ(管理者権限ユーザ)

管理者権限ユーザは、「RADIUS/TACACS+」タブでは、本機に RADIUS/TACACS+クライアントを設定できます。

4.4.3.1 RADIUS/TACACS+クライアントの設定(管理者権限ユーザ)

管理者権限ユーザは、「RADIUS/TACACS+」タブで、RADIUS、または TACACS+クライアントを設 定できます。

【注記】:

リモート RADIUS 認証を有効にする場合は、「Enable Radius/Tacacs+ Authentication」を 「Enabled」に設定し、少なくとも1台のサーバの「Admin Status」を「Up」に設定してください。

リモート TACACS+認証を有効にする場合は、「Enable Radius/Tacacs+ Authentication」を 「Enabled」「+Enabled」に設定し、少なくとも1台のサーバの「Admin Status」を「Up」に設定してく ださい。

RADIUS/TACACS+クライアントを設定するには、以下の手順に従ってください。

1. RADIUS/TACACS+タブをクリックしてください。

「RADIUS/TACACS+」タブでは、RADIUS/TACACS+の設定を表示します。

- 2. 下の表を参照して、フィールドに値を入力してください。
- 3. < Apply>ボタンをクリックしてください。

次の確認メッセージが表示されます。

Message from webpage X		
Are you sure?		
OK Cancel		

図 33:「設定内容の確認」画面

4. <OK>ボタンをクリックしてください。

RADIUS、または TACACS+ クライアントが設定されます。

表 16:「RADIUS/TACACS+」タブのパラメータ(管理者権限ユーザ)

パラメータ	説明	形式/値
Enable Radius/Tacacs+ Authentication:	RADIUS/TACACS+認証を有効、また は無効にします。	 Disabled Radius Enabled Tacacs+ Enabled

パラメータ	説明	形式/值
Login Priority	ログインの優先度	 Local login first: 最初に、本機に登録されているアカウントでユーザ名とパスワードの認証を実行します。本機に登録されているアカウントでの認証に失敗した場合、次にRADIUSサーバで認証を実行します。
		 Radius/Tacacs+ login first: ユーザ名 とパスワードの認証は、最初に RADIUS サ ーバで実行されます。RADIUS サーバでの 認証に失敗した場合、次に本機に登録され ているアカウントで認証を実行します。
		 Radius/Tacacs+ login only (有効な場合): ユーザ名とパスワードの認証は、 RADIUS サーバでのみ実行されます。
Primary Server Address	プライマリサーバの IP アドレス	ドット表記
		例: 192.168.0.100
Primary Server Port	プライマリサーバのポート番号	1812 (デフォルト)
Primary Server Timeout	プライマリサーバがタイムアウトするまでの 時間(秒数)	整数
Primary Server Shared Secret	プライマリサーバの共有シークレット	任意のテキスト
Verify Primary Server Shared Secret	プライマリサーバの共有シークレットの再入 カ	任意のテキスト
Primary Server Admin Status	プライマリサーバの管理ステータス	Up、Down
Secondary Server Address	セカンダリサーバの IP アドレス	ドット表記
		例: 192.168.0.100
Secondary Server Port	セカンダリサーバのポート番号	1812 (デフォルト)
Secondary Server Timeout	セカンダリサーバがタイムアウトするまでの 時間(秒数)	整数
Secondary Server Shared Secret	セカンダリサーバの共有シークレット	任意のテキスト
Verify Secondary Server Shared Secret	セカンダリサーバの共有シークレットの再入 カ	任意のテキスト
Secondary Server Admin Status	セカンダリサーバの管理ステータス	Up, Down

4.4.4 「Firewall」タブ(すべてのユーザ)

	On	CH		
Firewall Enable:	0	۲		
Teinet	۲	0		
SSH.		0		
HTTP:	۲	0		
HTTPS:	- 1 9 1	0		
ICMP:	۲	0		
SNMP.	۲	0		
FTP.	۲	0		
TFTP:	۲	0		
SETP:	۲	0		
IP While List Enable:	0	۲		
AD	ply			
White List				
IP Address	N	etwork Mask	Action	
1	10		6 bbA	

図 34:「Firewall」タブ

「Software」タブでは、次の設定を行うことができます。

- 管理者権限ユーザ:ファイアウォールと IP のホワイトリストを設定かつ表示します。
- **管理者権限ユーザ以外**: 管理者権限ユーザ権限ユーザ以外のユーザは、ファイアウォールと IP ホワ イトリストを設定できません。ただし、ファイアウォールと IP ホワイトリストの設定を表示できます。
4.4.4.1 ファイアウォールの設定(管理者権限ユーザ)

管理者権限ユーザは、「ファイアウォール」タブでファイアウォールと IP ホワイトリストを設定することができます。

ファイアウォールを設定するには、以下の手順に従ってください。

1. 「Firewall」タブをクリックしてください。

「Firewall」タブには、ファイアウォールと IP ホワイトリストの設定が表示されます。

- 「Firewall Configuration」セクションには、以下の表を参照してフィールドに値を入力してください。
- 3. < Apply>ボタンをクリックしてください。

次の確認メッセージが表示されます。

Message	from webpage	×
?	You may lose connectivity to this unit. Please confirm your change(s).	
	Select OK to proceed.	
	OK Cancel	

図 35:「設定内容の確認」画面

4. <OK>ボタンをクリックしてください。

ファイアウォールが設定されます。

- 5. IP ホワイトリストに追加するには、以下の手順に従ってください。
 - 1.「IP White List」セクションに、以下の表を参照してフィールドに値を入力してください。
 - 2. < Add>ボタンをクリックしてください。
- 6. IP アドレスを削除するには、対応する行のボタンをクリックしてください。

表 17:「Firewall」タブのパラメータ(管理者権限ユーザ)

パラメータ	説明	形式/值
ファイアウォールの設定		
Firewall Enable	ファイアウォールを有効、または無効にし ます。	On, Off ON: Off.に設定されているプロトコルを除き、すべ てのプロトコルに対してファイアウォールを有効にしま す。 OFF: On に設定されている場合でも、すべてのプ ロトコルおよび IP ホワイトリストのファイアウォールを 無効に設定することができます。
Telnet	Telnet を有効、または無効にする。	On, Off 【 注記】: Firewall Enableが「On」 に設定さ れている場合のみ有効/無効に設定します。

パラメータ	説明	形式/値
SSH	SSH を有効、または無効にする。	On, Off 【 注記】: Firewall Enableが「On」 に設定さ れている場合のみ有効/無効に設定します。
HTTP	HTTPを有効、または無効にする。	On, Off 【注記】: Firewall Enableが「On」に設定さ れている場合のみ有効/無効に設定します。
HTTPS	HTTPS を有効、または無効にする。	On, Off 【注記】: Firewall Enableが「On」に設定さ れている場合のみ有効/無効に設定します。
ICMP	ICMP を有効、または無効にする。	On, Off 【 注記】: Firewall Enableが「On」 に設定さ れている場合のみ有効/無効に設定します。
SNMP	SNMP を有効、または無効にする。	On, Off 【注記】: Firewall Enableが「On」に設定さ れている場合のみ有効/無効に設定します。
FTP	FTP を有効、または無効にする。	On, Off 【 注記】: Firewall Enableが「On」 に設定さ れている場合のみ有効/無効に設定します。
TFTP	TFTP を有効、または無効にします。	On, Off 【 注記】: Firewall Enableが「On」 に設定さ れている場合のみ有効/無効に設定します。
SFTP	SFTP を有効、または無効にします。	On, Off 【注記】: Firewall Enableが「On」に設定さ れている場合のみ有効/無効に設定します。
IP Whitelist Enable	IP ホワイトリストを有効、または無効に します。 On に設定されている場合、IP ホワイト リストに登録された IP アドレスのみ、機 器へのアクセスが許可されます。	On, Off 【 注記】: Firewall Enableが「On」 に設定さ れている場合のみ有効/無効に設定します。

パラメータ	説明	形式/值
IP White List		
IP Address	IP アドレスは IP ホワイトリストに追加さ れます。	ドット表記 例: 192.168.0.100
Network Mask	サブネットのネットワークマスク	ドット表記 例: 255.255.255.0

4.4.4.2 ファイアウォールの表示 (すべてのユーザ)

管理者権限ユーザ以外のユーザは、ファイアウォールと IP ホワイトリストを設定することはできません。ただし、「Firewall」タブでは、ファイアウォールと IP ホワイトリストの設定を表示することができます。

ファイアウォールの設定を表示するには、以下の手順に従ってください。

• 「Firewall」タブをクリックしてください。

「Firewall」タブには、ファイアウォールと IP ホワイトリストの設定が表示されます。フィールドは読み取り専用であり、次の表で説明します。

表 18:「Users」タブのパラメータ(管理者権限ユーザ以外)

パラメータ	説明	形式/値
ファイアウォールの設定		
Firewall Enable	ファイアウォールを有効、または無効にす る。	On, Off ON: Off に設定されているプロトコルを除く、すべ てのプロトコルに対してファイアウォールを有効にしま す。 OFF: On に設定されている場合でも、すべてのプ ロトコルおよび IP ホワイトリストのファイアウォールを 無効に設定します。
Telnet	Telnet を有効、または無効にする。	On, Off 【 注記】: Firewall Enableが「On」 に設定さ れている場合のみ有効/無効に設定します。
SSH	SSHを有効、または無効にする。	On, Off 【 注記】: Firewall Enableが「On」 に設定さ れている場合のみ有効/無効に設定します。
НТТР	HTTP を有効、または無効にする。	On, Off 【 注記】: Firewall Enableが「On」 に設定さ れている場合のみ有効/無効に設定します。
HTTPS	HTTPSを有効、または無効にする。	On, Off 【注記】: Firewall Enableが「On」に設定さ れている場合のみ有効/無効に設定します。
ICMP	ICMPを有効、または無効にする。	On, Off 【注記】: Firewall Enableが「On」に設定さ れている場合のみ有効/無効に設定します。

4章 セキュリティ管理

パラメータ	説明	形式/值
SNMP	SNMP を有効、または無効にする。	On, Off 【 注記】: Firewall Enableが「On」 に設定さ れている場合のみ有効/無効に設定します。
FTP	FTP を有効、または無効にする。	On, Off 【注記】: Firewall Enableが「On」に設定さ れている場合のみ有効/無効に設定します。
TFTP	TFTP を有効、または無効にする。	On, Off 【 注記】: Firewall Enableが「On」 に設定さ れている場合のみ有効/無効に設定します。
SFTP	SFTP を有効、または無効にする。	On, Off 【注記】: Firewall Enableが「On」に設定さ れている場合のみ有効/無効に設定します。
IP White List Enable	IP ホワイトリストを有効、または無効に する。 On に設定されている場合、IP ホワイト リストに登録された IP アドレスのみ、機 器へのアクセスが許可されます。	On, Off 【 注記】: Firewall Enableが「On」 に設定さ れている場合のみ有効/無効に設定します。
IP White List		
IP Address	 IP アドレスは IP ホワイトリストに追加さ れる。	ドット表記 例: 192.168.0.100
Network Mask	サブネットのネットワークマスク。	ドット表記 例: 255.255.255.0

4.4.5 「Session」タブ(すべてのユーザ)

Session Configuration

According to the second	14900	manufee
-------------------------	-------	---------

図 36:「Users」タブ(管理者権限ユーザ以外)

Session Timeout;	4000	minutes
	Sat	
	-	

図 37:「Session」タブ(管理者権限ユーザ)

上の画面の図「Session」タブでは、Web アプリケーションセッションのタイムアウトを設定できます。

<Set>ボタンをクリックしてください。

4.4.5.1 セッションのタイムアウトの設定 (すべてのユーザ)

すべてのユーザは、「セッション」タブで Web アプリケーションのセッションのタイムアウトを設定することができます。

【注記】:

各 Web アプリケーションセッションは独立ししているため、1 つの Web アプリケーションのセッションのタイム アウトを変更しても、他の Web アプリケーションのセッションには影響しません。

管理者権限ユーザユーザが1 セッションあたりの最大時間の分数をセッションのタイムアウトの分数未満に 設定すると、セッションのタイムアウトの分数は1 セッションあたりの最大時間の分数に自動的に設定され ます(「セッションあたりの最大時間の設定(管理者権限ユーザ)」を参照)。

セッションのタイムアウトを設定するには、以下の手順に従ってください。

1. 「Software」タブをクリックしてください。

「Session」タブには、Webアプリケーションのセッションの設定が表示されます。

- 2. 下の表を参照して、フィールドに値を入力してください。
- 3. <Set>ボタンをクリックしてください。

セッションのタイムアウトが設定されています。

表 19:「Session」タブのパラメータ

パラメータ	説明	形式/值
Session Timeout	ユーザによる操作がないため、自動的にタイム アウトする前の Web アプリケーションセッション 期間を表します。	1-4320分: デフォルト: 50分 【注記】: セッションのタイムアウトの分数は、1セッショ ンあたりの最大時間の分数を超えることはできません。

4.4.5.2 セッションあたりの最大時間の設定(管理者権限ユーザ)

管理者権限ユーザは、「Session」 タブで Web アプリケーションの 1 セッションあたりの最大時間を設定 することができます。

セッションのタイムアウトを設定するには、以下の手順に従ってください。

1. 「Session」タブをクリックしてください。

「Session」タブには、Web アプリケーションのセッションの設定が表示されます。下の表を参照して、 フィールドに値を入力してください。

- 2. 1 セッションあたりの最大時間フィールドに、分数を入力してください。
- 3. < Apply>ボタンをクリックしてください。

【注記】:1 セッションあたりの最大時間の分数がセッションのタイムアウトの分数よりも少ない場合、セッションのタイムアウトの分数は、1 セッションあたりの最大時間の分数に自動的に設定されます。

4. セッションのタイムアウトが設定されます。

表 20:「Session」タブのパラメータ

パラメータ	説明	形式/値
Session Timeout	ユーザによる操作がないため、自動的にタイムアウトする前の Web ア プリケーションセッション期間を表します。	1-4320 分: デフォルト: 50 分
Maximal Session Timeout	ユーザの非アクティブ状態が原因で自動的にタイムアウトするまでの Web アプリケーションセッションの最大継続時間を表します。 尚、この値を変更すると、上記の Session Timeoutの設定の上限 値は、"Maximal Session Timeout"で設定した値となります。	1-4320 分: デフォルト: 50

5 障害管理

この章では、本製品の障害管理について説明します。この機能は、LE400T / LE410T ネットワーク内での問題を検出および特定するために使用されます。

この章の内容

障害のタイプ	73
一般的な障害の表示手順	75
「Fault」タブ	77

5.1 障害のタイプ

ここでは、次の障害タイプについて説明します。

- アラーム
- イベント
- 設定情報の変更

各障害タイプには、ユーザインタフェース上で対応するタブがあり、そのタイプの障害を表示できます (「Fault」タブ」を参照)。

5.1.1 アラーム

障害発生時にアラームが発生します。本製品は、システム上で現在検出されているアラームのリストを保持します。アラームが検出された場合、アラームリストに追加されるまで、一定期間(数秒間)必要とします。 同様に、アラームがクリアされると、現在のアラームのリストから削除されるまで、一定期間(数秒間)必要と します。

アラームごとに次の情報が保存されます。

- Date and Time: アラームが検出された日時
- Source: アラームを引き起こしている箇所
- Severity: アラームの重大度
- **Type**: アラームのタイプ
- Service Affecting: Yes、または No(アラームの影響に応じて)

5.1.2 イベント

本製品はトラフィック信号とその他の例外的な状態を継続して監視します。例外状態が発生するたびに、 本製品はタイムスタンプ付きイベントメッセージを生成し、登録された管理システムに SNMP 通知として 送信します。本製品は、最新の 512 までのイベントメッセージの履歴を記録します。Web アプリケーション、 または SNMP 管理システムによって、それらを参照できます。

さらに、イベントメッセージは本体のシステムログファイルに出力され、オフラインで表示するためにテキストフ ァイルにエクスポートできます。

本製品は、次のイベントを提供します。

- Alarm Rise: これらのイベントは、新しいアラームが発生すると生成されます。
- Alarm Clear: このイベントは、アラームがクリアされると生成されます。
- Link Up: このイベントは、標準 SNMP イベントは、ポートの動作ステータスが Down から Up への 変更時に生成される標準の SNMP イベントです。
- Link Down: このイベントは、ポートの動作ステータスが Up から Down への変更時に生成される 標準の SNMP イベントです。
- Cold Restart: このイベントは、本機をコールドリスタートした後に生成される標準の SNMP イベントです。
- Warm Restart: このイベントは、本機をウォームリスタートした後に生成される標準の SNMP イベントです。
- Test Status Changed: このイベントは、ポートのループバックテストのステータスが変更されると生成されます。
- Protection Switching Event: プロテクションの切り替えが発生したときに生成されます。
- Inventory Change: このイベントは、本機のインベントリが変更されると生成されます。
- Unsolicited Event: このイベントは、例外的なイベントが発生すると生成されます。
- Configuration Change: このイベントは、本機の設定が変更されると生成されます。

5.1.3 設定情報の変更

本製品は、ノードの設定がユーザによって明示的に変更されたときにイベントを生成し、監査のためにそのイベントを設定の変更ログに保存します。

5.2 一般的な障害の表示手順

本製品の障害を表示する一般的な手順は、次のとおりです。

本製品の障害を表示するには、以下の手順に従ってください。

- 1. 「Fault」タブをクリックしてください。
- 2. ウィンドウの上部にあるボタンをクリックして、表示したいメニューを選択します。
 - すべての障害を表示するには、<AII>をクリックしてください。
 - システム障害を表示するには、「System」をクリックしてください。
 - Uplink ポートの障害を表示するには、「Uplink 1-Uplink 4」をクリックしてください。
 - Service ポートの障害を表示するには、「Port 1-Port 16」をクリックしてください。
 - Management ポートの障害を表示するには、「Mng1-Mng2」をクリックしてください。
 - Ethernet ポートの障害を表示するには、「Eth1-Eth2」をクリックしてください。
 - EDFA モジュールの障害を表示するには、「E1-E2」をクリックしてください。
 - 電源ユニットの障害を表示するには、「P 1-P 2」をクリックしてください。
 - FAN ユニットの障害を表示するには、<FAN>ボタン をクリックしてください。
 該当する障害ウィンドウを開きます。
- 3. 次のタブのいずれかをクリックして、該当するタブを開きます。
 - アラーム(「Alarms」タブを参照)
 - イベント(<u>「Events」タブ</u>を参照)
 - 設定の変更内容(「Configuration Changes」タブを参照)

次の図は、「Fault」ウィンドウの画面を表示します。ここでは、「All Fault」ウィンドウの「Alarm」タブを選択 すると、現在のすべてのアラームが表示されます。

Faat	Alarma Examp	Contiguration Ch	1011			
Contractor	Oute & Taxes	Source	Severity	Ressege	Hele	
Perturnance	240214283878	Patt	Cente	Ferrer Task	HA.	
-sourcest	34000214-28-38-766	Part t	Ment	FailC3 (Farwed Loss of Client Signal)	3A.	
	WW2021 4 29:30 PM	Port2	Million	FarLC3 (For-end Loss of Client Signal)	A.B	
Cardina)	262014283846	2003	Cenut	Cance Personal	MA.	
	38/3021 4 29 30 FBI	Port 3	Kärper	FaiLED (Far-and Loss of Chief Signal)	8.6.	
Topalogy	38,00214 28 38 26	First A	CHERK	Value Rose and	0.6	E.
	340007142930.98	Portá	bårice -	FarLCS (Far-end Loss of Client Signal)	S.A.	
Martinunca	04002142839764	Ted #	04800	Outry Rescore	BA.	~
	Official 20 Higar 0 Discor 10 Total 36	O Renard		scanda (15x6 Autoria) Shoritaketi		

図 38: 「All Fault」ウィンドウ

5.3 「Fault」タブ

このセクションでは、「Fault」タブについて説明します。

5.3.1「Alarms」タブ

Date & Timo 🦚	Source	Severity	Wessage	Note	
3/6/2828 4124 B0 PM	Part 1	Critical	Remote Fault	9A	
3/8/2021 4:29:30 PM	Part 1	Minor	FarLCS (Far-and Loss of Chart Signal)	SA	
3/8/2021 4:29:30 PM	Part 2	Minor	FarLCS (Far-and Loss of Client Signal)	8A	
3/8/2023 4/2039 PM	Part 2	Critical	optics Removed	BA	
3/6/2021 4:29:30 PM	Port 3	Minor	FarLCS (Far-end Loss of Client Signal)	SA	
3/8/2021-4/20-38 FM	Part 1	Critical	Optics Remmed	BA	
3/8/2021 4:29:30 PM	Part 4	Minor	FarLCS (Far-end Loss of Client Signal)	SA	
3/0/2021 4/28/30 PM	Fart 4	Critical	Optics Removed	S.A.	1
	Pres P	-	end on the sector of Aread Aread	•••	
Critical 25 Major 0 Minor 1 Total 36	Export to file	h	seconds Skirt Refresh Skop Refresh		

図 39:「Alarms」タブ

「Alarms」タブでは、現在のアラームの表示、外部アラームのオフ、アラームリストのファイルへのエクスポート、 更新頻度の設定、障害表示の自動更新の停止を実行できます。

現在のアラームを表示するには、以下の手順に従ってください。

1. 「Alarms」タブをクリックしてください。

「Alarms」タブには、本機の問題ともに、現在のアラームのリストが表示されます。フィールドは読み取り専用で、次の表で説明されています。

アラームの背景色は、アラームの重大度を示しています。

- 赤: クリティカル、またはメジャーアラーム
- 黄:マイナーアラーム

【注記】: LED 表示は、ユニット上の実際の LED の表示を反映しています。LED とそれらの機能の リストについては、「<u>技術仕様</u>」を参照してください。

アラームを古い順(またはその逆)に並べ替えるには、「Date & Time」の「Sort」をクリックしてください。

3. アラームリストをファイルにエクスポートするには、以下の手順に従ってください。

1. < Export to File>ボタン をクリックしてください。

「Opening table.csv」ダイアログボックスが表示されます。

- 2. <Save File>ボタンをクリックしてください。
- 3. <OK>ボタンをクリックしてください。
- 4. 障害表示の更新頻度を設定するには、次の手順に従ってください。
- Refresh every」フィールドに、ウィンドウ更新間隔の秒数を入力してください。
 最短の更新頻度は、「2秒」です。
- 2. <Start Refresh>ボタンをクリックしてください。

指定した秒数後に、情報は自動的に更新されます。

5. 障害表示を手動で更新するには、<Refresh>ボタン をクリックしてください。 情報は直ちに更新されます。

- 障害表示の自動更新を停止するには、<Stop Refresh>ボタンをクリックしてください。
 自動更新が停止され、「Refresh every」フィールドがクリアされます。
- 7. 外部出力アラームをオフにするには、<Ext Alarm Cut-Off>ボタン をクリックしてください。

現在の障害による外部出力アラームはオフになり、新たに障害が発生すると外部出力アラームは再 びアクティブの状態になります。

【注記】:

Ext Alarm Cut-Off のキャプションの色によって、外部出力アラームがアクティブ、または非アクティブのいずれかを示します(赤色に点灯している場合は、アクティブな状態(障害あり)を示し、緑色に 点灯している場合は非アクティブの状態(障害なし)を示します)。

両方の外部出力アラームがアクティブになっている場合は、<Ext Alarm Cut-Off>ボタンをクリック すると、両方共にクリアになります。

このアクションは、外部入力アラームには影響しません。

このアクションにより、内部アラームはクリアされません。

表 21:「Alarms」タブのパラメータ

パラメータ	説明	形式/値
Date & Time	アラームが検出された日時	Day of the week, Month, Day, Year, HH:MM:SS, AM/PM
Source	アラームを引き起こした箇所	
Severity	アラームの重大度	Critical, Major, Minor
Message	アラームのタイプ	
Note	アラームがサービスに影響するかどうかを示します。	● S.A.: アラームがサービスに影響する。
		● Blank: アラームはサービスに影響しない。

5.3.2「Events」タブ

De	ate & Time 🧖	Source	Severity	Message	Note
3/8/2021 4:28	32 FM	System	Event	System Cold Start	
3/8/2021 4:28	32 PM	ETH 2 Pert.	Event	Link Up	
3/8/2021 4:28	33 PM	Port 1	Event	Link Up	
3/8/2021 4 28	33.FM	Port 2	Event	Link Up	
3/8/2021 4:28	33 PM	Port 3	Event	Link Up	
3/8/2021 4:28:	33 PM	Port 4	Event	Link Up	
3/8/2021 4:28:	33 PM	Port 5	Event	Link Up	
3/8/2021 4:28	33 PM	Port 6	Event	Link Up	~
				t national	1
Critical Viejor Vietor Cleaned Exemts Fotal:	25 0 111 5 45 31	C Refrest every to file		seconds Start Refresh	k.

図 40:「Events」タブ

「Events」タブを使用して、設定変更ログの表示、ログのファイルへのエクスポート、更新頻度の設定、障害表示の自動更新の停止を実行できます。

イベントログを表示するには、以下の手順に従ってください。

1. 「Events」タブをクリックしてください。

「Events」タブには、イベントと本機の障害通知の履歴のリストが表示されます。フィールドは読み取り専用で、次の表で説明されています。

イベントの背景色は、イベントの重大度を示しています。

- Red: クリティカル、またはメジャーアラームの発生を示しています
- Yellow: マイナーアラームの発生を示しています
- Green: 該当アラームがクリアされたことを示しています
- White: 情報メッセージを示しています
- 2. イベントを新しい順に並べ替える(その逆も同様)には、「Date & Time」列の<Sort>ボタン タレックしてください。
- 3. イベントログをファイルにエクスポートするには、以下の手順に従ってください。
 - 1. < Export File>ボタン をクリックしてください。

「Opening table.csv」ダイアログボックスが表示されます。

- 2. <Save File>ボタンをクリックしてください。
- 3. **<OK>**ボタンをクリックしてください。
- 4. 障害表示の更新頻度を設定するには、以下の手順に従ってください。
- 1.「Refresh every」フィールドに、ウィンドウ更新間隔の秒数を入力してください。

最短の更新頻度は、「2秒」です。

2. <Start Refresh>ボタンをクリックしてください。

指定した秒数後に情報は自動的に更新されます。

- 5. 障害表示を手動で更新するには、<Refresh>ボタン をクリックしてください。 情報は直ちに更新されます。
- 障害表示の自動更新を停止するには、<Stop Refresh>ボタンをクリックしてください。
 自動更新が停止され、「Refresh every」フィールドがクリアされます。

表 22:「Events」タブのパラメータ

パラメータ	説明	形式/值
Date & Time	イベントが発生した日時	Day of the week, Month, Day, Year, HH:MM:SS, AM/PM
Source	イベントを引き起こした箇所	
Severity	イベントの重大度	Critical, Major, Minor, Cleared, Event
Message	イベントのタイプ	
Note	イベントに関連する情報	● S.A.: イベントがサービスに影響する
		● Blank: イベントはサービスに影響しない
		 Other: イベントに関連する情報

5.3.3 「Configuration Changes」タブ

Date & Time	Source	Severey	Message		Mato
W02021 7:14 02 PN	Peri 14	Entra	Bystein Cantguration Ever change XPOR FEC MODE	nt :Provisioning 1	User, admir
w: 1	Referat	_	Seconds Sat Robert	Biog Robush	

図 41:「Configuration Changes」タブ

「Configuration Changes」タブを使用して、設定変更ログの表示、ログのファイルへのエクスポート、更 新頻度の設定、障害表示の自動更新の停止を実行できます。

設定変更口グを表示するには、以下の手順に従ってください。

1. 「Configuration Changes」タブをクリックしてください。

「Configuration Changes」タブには、設定イベントと本機の障害通知の履歴のリストが表示されます。フィールドは読み取り専用で、次の表で説明されています。

- 2. 設定を古い順、またはその逆の順に並べ替えるには、Date & Time の<Sort>ボタン をクリックしてください。
- 3. 設定変更ログをファイルにエクスポートするには、以下の手順に従ってください。
- 1. < Export to File>ボタン をクリックしてください。

「Opening table.csv」ダイアログボックスが表示されます。

- 2. <Save File>ボタンをクリックしてください。
- 3. <OK>ボタンをクリックしてください。
- 4. 障害表示の更新間隔を設定するには、次の手順に従います。
- 1.「Refresh every」フィールドに、ウィンドウの更新間隔の秒数を入力してください。

最短の更新頻度は、「2秒」です。

2. <Start Refresh>ボタンをクリックしてください。

指定した秒数後に情報は自動的に更新されます。

- 5. 障害表示を手動で更新するには、<Refresh> ボタン Solution をクリックしてください。 情報は直ちに更新されます。
- 6. 障害表示の自動更新を停止するには、<Stop Refresh>」をクリックしてください。
 自動更新が停止され、「Refresh every」フィールドがクリアされます。

表 23:「Configuration Changes」タブのパラメータ

パラメータ	説明	形式/值
Date & Time	変更が加えられた日時	Day of the week, Month, Day, Year, HH:MM:SS, AM/PM
Source	変更を引き起こした箇所	
Severity	変更の重大度	Critical, Major, Minor, Cleared, Event
Message	変更のタイプ	
Note	変更に関連する情報	

6 設定管理

この章では、本製品の設定手順について説明します。

ローカル端末経由での初期設定および Web アプリケーションへのログインおよびログアウトの手順については、「<u>操作および事前設定</u>」を参照)

この章の内容

設定手順	
システム設定	
Uplink ポートの設定	
Service ポートの設定	
Management ポートの設定	
 Ethernet ポートの設定	
MUX/DEMUX の設定	
EDFA の設定	
PSU の設定	
FAN ユニットの設定	

6.1 設定手順

次に、本製品を設定するための一般的な手順を示します。各アイテムの具体的な手順は、以降のセクションで説明します。

本製品を設定するには、以下の手順に従ってください。

- 1. <Configuration>をクリックしてください。
- ウィンドウ上部で必要なボタンをクリックして、表示または設定(もしくは両方)するアイテムを選択します。
 - System (「システム設定」を参照)
 - Uplink 1-Uplink 4 (「Uplink ポートの設定」を参照)
 - Port 1-Port 16 (「<u>Service ポートの設定」</u>を参照)
 - Mng1-Mng2(「Management ポートの設定」を参照)
 - Eth1-Eth2 (「<u>Ethernet ポートの設定</u>」を参照)
 - MUX(「<u>MUX/DEMUX の設定</u>」を参照))
 - E1-E2(「EDFAの設定」を参照)
 - P1-P2 (「PSUの設定」を参照)
 - FAN (「FAN ユニットの設定」を参照)
- 3. 該当する「Configuration」ウィンドウのタブをクリックしてください。

- 4. 対応する表で説明するように、フィールドに入力してください。一部またはすべてのフィールドが読み 取り専用の場合がある点に注意してください。
- 5. すべての情報を入力後、<Apply>ボタンをクリックしてください。

6.2 システム設定

Tel	Ownerst	evitery 1Xem	e Tore	- 19 - C	5440	55
Configuration	Product Name	LEHDOT	center]
Performantes	Sonal Runtber	2314030373	Physiotroiodiel			
Security	Hardware version:	03-03	States Naces	-		
	Persone Version	1.4.18-WF82- 	Rolling Title (Ref.)	[38/08/2023] jack	(C)	
Toposuja	Georgional Status	Deve	Choice In the Cale I y	11.216 1000	ante 😋	
Partanano	Up Time	0.0M/5.24242.Faunt	Nation of PSUL	1		
	Soctero Temperature	34°0-	Alarri Activation Time	2.9s w		
			Alternt Desictivation Time	101 W		1
			Plugacitie Liete Mode	Erina w		
				ADDA		

図 42:「System Configuration」ウィンドウ

「System Configuration」ウィンドウを開くには、以下の手順に従ってください。

1. 「Configuration」をクリックして、<System>ボタンをクリックしてください。

「System Configuration」ウィンドウを開きます。

「System Configuration」ウィンドウでは、次の設定を行うことができます。

- 「General」タブ: 一般的なシステムパラメータの設定
- 「Inventory」タブ: システムインベントリの表示
- 「License」タブ:本機では使用しません。
- 「Time」タブ: SNTP パラメータの設定
- 「IP」タブ:ネットワークモード、IP アドレス、スタティックルーティングおよびシャーシのトポロジ ーの設定
- 「SNMP」タブ: SNMP パラメータとトラップの設定
- 「Syslog」タブ: Syslog サーバの設定

6.2.1「General」タブ

			ia e e	More Neter Sat A to the	00
A THE OWNER	BANKBUTY LKOW	ia Titro		\$180	System
Configuration Performance Per	LE4807 2010000073 LE44078, 00 0540 7 44 (194782) 4018009 MK Devel 0 devs 141 47 Hauet Maret 341 0 Å	Cardait Photoint collere Butter Aarve Dotter Aarve Dotter Time (Delt) Choros ID Nartok OFPOU Alam Advates Time View Desidveten Time Pluggote Leve Noos	2 v 12 v 12 v 12 v 12 v 12 v 100 v 15 v 100 v 100 v		

図 43:「General」タブ

「General」タブでは、一般的システムパラメータを設定します。

一般的システムパラメータを設定するには、以下の手順に従ってください。

1. 「General」タブをクリックしてください。

「General」タブでは、一般的システム設定を表示します。

- 2. 次の表で説明するように、フィールドに入力してください。
- 3. < Apply>ボタンをクリックしてください。

表 24:「General」タブのパラメータ

パラメータ	説明	形式/值
Product Name	本製品の名前	LE400T / LE410T
Serial Number	本製品のシリアル番号	シリアル番号
Part Number	ノードのパーツ番号	パーツ番号
Hardware Version	システムのハードウェアバージョン	dd-dd (Major-Minor)
Firmware Version	システムのファームウェアバージョン	ファームウェアバージョン
Operational Status	システムの動作ステータス	● Up: 通常動作
	これは、システムに障害があるかどうかを示します。	● Down: アラームが検出された。
Up Time	システムのアップタイム。	経過時間
	最後にリセットされてからの経過時間を示します。	
System Temperature	システムの温度	摂氏
Contact	管理者の連絡先情報	任意のテキスト
Physical Location	機器の所在地	任意のテキスト

6章 設定管理

パラメータ	説明	形式/值
System Name	本製品の論理名	任意のテキスト
System Date	システムの現在の日付を示します。この日付が、タイ ムスタンプに使用されます。	 dd/mm/yy 形式で設定する <i>または</i> カレンダーを使用して日付を選択 する。 <i>または</i> SNTP によって自動的に設定する(有 効な場合)
System Time (GMT)	現在のシステムの日時この時間が、タイムスタンプに 使用されます。	 hh:mm:ss 形式で設定する <i>または</i> クロック を使用して時間を設定 する。 <i>または</i> SNTP によって自動的に設定する(有 効な場合)
Chassis ID	シャーシ番号。これは、トポロジー表示を最適化す るために使用されます。 シャーシには、同じサイトに配置された 1 つ以上の LE シリーズの WDM 製品が含まれ、1 つの論理ユ ニットとして動作し、同じシャーシ ID が割り当てられ ます。詳細については、「 <u>シャーシの管理</u> 」を参照し てください)。	 0~ 100 【注記】: このフィールドは読み取り専用です。 シャーシ ID は「IP」タブで設定します(「IPタブ」を参照)。 値が「0」、または空のフィールドは、 本機がシャーシに格納されていないことを意味します。
Number of PSUs	LE400T / LE410T に搭載されている電源ユニット 数。	1,2
Alarm Activation Time	障害を検知した場合に、それをアラームとして出力 するまでの時間。	2.5 ~ 10 秒 デフォルト: 2.5 秒 【 注記】: デフォルトの時間を使用するこ とをお勧めします。
Alarm Deactivation Time	障害が解消された場合に、アラームがクリアされるま での時間。	2.5 ~ 10 秒 デフォルト: 10 秒 【 注記】: デフォルトの時間を使用するこ とをお勧めします。

I

6.2.2「Inventory」タブ

	General .	invertory Lis		Deny	P	1107
	Name	Description.	Satal Nambo	Hectory Bos	Ret Ramber	Monstation
	LEABOT	Main Baset	20144030373	09-85-0	LECTOTA.	£32
	7101C	AC Power Interface Cald	WEDDEMEDIACO	08-80	01054P-W-880-12-H848	C FIE
	PSU 2	AC Polier Intellace Cent	W022225RE0004	00-00	D1US4P-W-650-12-HBH	00 FND
	NAN-ONE	Calling Fair Unit	220801587	48.40	48000482	112
L	MUX Hodare 1	MUKDWDM-4	+	÷	+	-
	EDFAMIA.M 1	Analiter Nodule	P022708/29468	9-10	408583	-
L	EDFAModule 3	Ampitter Notule	E-4016	01-A	07062248-918	
	09FF08 Fort 11	AM-WERE 1202.36 IN1	U10ADB	-	FILCHEIRDR.	FARME DO
	CPP2 UPDAK 2	STEEN 1694 Servel	2238198965	1997-18 PW	0772-000-0-41008	P1/6-6

図 44:「Inventory」タブ

「Inventory」タブでは、現在システムに搭載されているコンポーネントに関する情報を表示します。

【注記】: すべてのパラメータがすべてのタイプのコンポーネントに適用されるわけではありません。

システムインベントリを表示するには、以下の手順に従ってください。

1. 「Inventory」タブをクリックしてください。

「Inventory」タブでは、システムインベントリが表示されます。フィールドは読み取り専用で、次の表で 説明されています。

- 2. インベントリリストをファイルにエクスポートするには、以下の手順に従ってください。
 - 1. < Export to File>ボタン をクリックしてください。

「Opening table.csv」ダイアログボックスが表示されます。

- 2. < Save File>ボタンをクリックしてください。
- 3. <OK>ボタンをクリックしてください。

表 25:「Inventory」タブのパラメータ

パラメータ	説明
Name	コンポーネントの論理名
Description	コンポーネントのタイプ
Serial Number	コンポーネントのシリアル番号
Hardware Rev	 コンポーネントのハードウェアリビジョン
Part Number	コンポーネントのパーツ番号
Manufacturer	 コンポーネントのメーカ

6.2.3「License」タブ

Lice	1840	Status
	No License	
Ucense File.	Browner	0

図 45:「License」タブ

【注記】:「License」タブは、ライセンスが必要な製品にのみ適用されますが、本製品では使用しません。

6.2.4「Time」タブ

Enable SNTP	Enabled	Y	
Time Zone	GMT	×	:00 🗸
Daylight Saving	Disabled	V	
	Ason		
NTP Barwin NTP Server Addres	Server	Status	Action
NTP Barwin NTP Server Addres 129.6.15.30	Acons Server Conio	Status	Action

図 46:「Time」タブ

「Time」タブでは、標準の SNTP プロトコルを使用して、本製品の時刻設定を外部の正確なタイムサー バに同期するように設定可能です。

本製品は、サーバのリストを10分ごとにポーリングし、最初に接続されたサーバから時間を取得します。

【注記】:

タイムサーバと通信するには、本製品に定義済みサーバへの IP ルートが必要です。そのため、タイムサーバのアドレスを Static Routing テーブルに追加できます(「IP」タブを参照)。

SNTPを設定するには、以下の手順に従ってくたさい。

1. 「Time」タブをクリックしてください。

「SNMP」タブには、SNMP 設定と SNMP サーバが表示されます。下の表を参照して、フィールドに 値を入力してください。

- 2. Time パラメータを設定するには、以下の手順に従ってください。
 - 1. 次のフィールドに入力してください。
 - Enable SNTP
 - Time Zone
 - Daylight Saving
 - 2. < Apply>ボタンをクリックしてください。
- 3. サーバを追加するには、次の手順に従ってください。
 - 1. 「NTP Server Address」に IP アドレスを入力してください。
 - 2. < Add>ボタンをクリックしてください。

4. サーバを削除するには、該当する行の<Delete>ボタンをクリックしてください。

表 26: 「Time」タブのパラメータ

パラメータ	説明	形式/值
SNTP Configuration		
Enable SNTP	時間の同期プロセスを有効化または無効化し ます。	 Enabled: SNTP を有効にする Disabled: SNTP を無効にする
Time Zone	協定世界時(UTC)からの現地時間への変換 を定義するタイムゾーン(時)を示します。	GMT±n 所在地の地理的な場所に応じてタイムゾ ーン(時)を選択する。 【 注記】: 現地時間が表示されます。
	協定世界時(UTC)からの現地時間への変換 を定義するタイムゾーン(分)を示します。	 所在地の地理的な場所に応じてタイムゾ ーン(分)を選択する。 00:00 00:15 00:30 00:45
Daylight Saving	クロックをサマータイムに合わせて 1 時間進め るかどうかを示します。	 Enabled: サマータイムを有効にする Disabled: サマータイムを無効にする
SNTP Servers		
NTP Server Address	SNTP タイムサーバの IP アドレス	IP アドレス

6章 設定管理

パラメータ	説明	形式/值
Server Status	サーバとの接続のステータス	 Unknown: サーバへの接続試行は行われていない。
		 Connected: サーバへのリンクは確立 済みである。
		 Disconnected: サーバへのリンクはない。
		【注記】:このフィールドは読み取り専用 です。

6.2.5 「IP」タブ

LAN IP ADDress	10.0.1.193			Chases ID	10	
LAN Subnet Mask	255.255.0.0			Slot ID (1.100)	4	
Default Galeway	10.0.44.44			Node Role	GNE Node	
090/In-band IP Address	11.0.0.193	1	5	Chassis Topology	via OS0	
OSC/to-band Subnet Mask	255.0.0.0			LAN Virtual IP (GRE)	10.0.1.20	D
Network Mode	Dual Networks	<		OSC Virtual IP (GNE)	11.0.0.25	4
RSTP	Enabled	e l			INTERNAL D	
Tapology Discovery	Enabled S	2				
	Acoly					
ate Routing						
Destination Address	Subnet Mask	Gateway	Action			
			1 A45			

図 47:「IP」タブ(デュアルネットワーク)

CI9C/In-band IP Address	10.0.1.195			Chaesis Topology	via OSC
OSCIIn-trand Subnet Mask	255 255 0.0			LAN VISIALIP (ONF)	10.0.1.200
Network Mode	Single Network	~		OBC VITUALIP (GNE)	11.0.0.254
RSTP	Enabled	-		A	(147)
Topology Discovery	Enabled	9			
	Acoly				
252010			-19 		
latic Routing					
Destination Address	Subnet Mesk	Gateway	Action		

図 48: 「IP」タブ(シングルネットワーク)

「IP」タブでは、ネットワークモード、IP アドレス、スタティックルーティング、シャーシのトポロジーを設定します。

6.2.5.1 ネットワークモードの設定

本製品は、以下の2つのネットワークモードをサポートしています。

- デュアルネットワーク: このモードでは、2つの IP アドレスを保持します(LAN ポート用(LAN IP Address)および MNG ポート用 (OSC/In-band Address))。
- シングルネットワーク: このモードでは、ノードは LAN ポートと MNG ポートの両方に使用される単一の IP アドレス(LAN IP Address)を保持します。

詳細については、「<u>ネットワークモード</u>」を参照)をご覧ください。

LAN IP Address	10.0.7.224
LAN Subnet Mask	255.255.0.0
Default Gateway	10.0.44.44
OSC/In-band IP Address	11.0.7.224
OSC/In-band Subnet Mask	255.255.0.0
Network Mode	Dual Networks 🔽
RSTP	Enabled 🗸
Topology Discovery	Enabled 🗸

図 49: ネットワークモードの設定

「IP」タブでは、ネットワークモードを設定します。

【注記】:ネットワークモードを変更すると、本機との接続が切れる場合があります。

ネットワークモードを設定するには、以下の手順に従ってください。

- **1.** 「IP」タブをクリックしてください。
- 2. IP Addresses セクションの Network Mode ドロップダウンリストから、Dual Networks、または Single Network を選択します。

【注記】: シャーシの GNE 対応機器は、デュアルネットワークモードに設定してください。システムモードの詳細については、「シャーシのトポロジー」を参照してください。

3. <Apply>ボタンをクリックしてください。

ネットワークモードを変更した場合は、次の確認メッセージが表示されます。



図 50:「変更内容の確認」画面

4. <OK>ボタンをクリックしてください。

ネットワークモードを変更すると、自動的に再起動します。このプロセスには数分かかる場合があります。

6.2.5.2 IP アドレスの設定

IP Addresses

LAN IP Address	10.0.7.224
LAN Subnet Mask	255.255.0.0
Default Gateway	10.0.44.44
OSC/In-band IP Address	11.0.7.224
OSC/In-band Subnet Mask	255.255.0.0
Network Mode	Dual Networks 🔽
RSTP	Enabled 🗸
Topology Discovery	Enabled V
	Apply

図 51: IP アドレスの設定

「IP」タブでは、IP アドレス、RSTP、トポロジーディスカバリプロトコルの設定をします。

【注記】: IP アドレスを変更すると、直ちにノードとの管理通信が停止する場合があります。

IP アドレスを設定するには、以下の手順に従ってください。

1. 「IP」タブをクリックしてください。

「IP」タブでは、IPアドレスが表示されます。

2. 「IP Address」セクションには、以下の表を参照してフィールドに値を入力してください。

【注記】: Dual Networks モードで IP アドレスを設定する場合は、OSC /インバンドの IP アドレスが LAN ポートと同一のサブネット上にないことを確認してください。同一のサブネット上になる場合は、 管理トラフィックのルーティングに失敗します。

3. < Apply>ボタンをクリックしてください。

次の確認メッセージが表示されます。

Message	from webpage	×
?	You may lose connectivity to this unit. Please confirm your change(s). Select OK to proceed.	
	OK Cancel	

図 52:「変更内容の確認」画面

4. <OK>ボタンをクリックしてください。

表 27:「IP」タブのパラメータ(IP アドレス)

パラメータ	説明	形式/值	
IP Addresses			
LAN IP Address	Ethernet ポートの IP アドレス	IP アドレス	
		例: 192.168.3.231	
LAN Subnet Mask	Ethernet ポートのサブネットマスク	ドット表記	
		例: 255.255.248.0	
Default Gateway	ノードのデフォルトゲートウェイ	ドット表記	
		例: 192.168.0.254	
OSC/In-band IP Address	OSC 管理チャネルの IP アドレス	ドット表記	
		例: 10.0.11.34	
		【注記】:	
		 Network Modeが Single Networkに設定されている場合、このフィールドは読み取り専用、かつIP アドレスはLAN IPアドレスと同じです。 MNGポートの両方に同じIPアドレスが適用されます。 	
OSC/In-band Subnet Mask	OSC のサブネットマスク	ドット表記	
		例: 255.0.0.0	
		【注記】: Network Modeが Single Networkに設定されている場合、このフィ ールドは読み取り専用、かつサブネットマ スクはLANサブネットマスクと同じです。	

6章 設定管理

パラメータ	説明	形式/值
Network Mode	ネットワークのモード	Dual Networks, Single Network
		【注記】: 非SimpleシャーシのGNE対 応機器(LANおよびOSC)は、Dual Networksモードに設定してください。
RSTP	Rapid Spanning Tree プロトコルの有効、	 Enabled: RSTP を有効にする
	または無効	 Disabled: RSTP を無効にする
		【注記】: 拡張性を向上させるには、大 規模なネットワークではRSTPを無効する ことが可能です。ただし、ブロードキャスト ストームの危険性を避けるために、RSTP を無効にする場合は細心の【注記】意が 必要です。
Topology Discovery	トポロジーディスカバリプロトコルの有効、また は無効	 Enabled: トポロジーディスカバリを有 効にする
		 Disabled: トポロジーディスカバリを無効にする
		【注記】:管理システムによるネットワー クトポロジーの自動検出を可能にするに は、トポロジーディスカバリプロトコルを有 効にしてください。大規模ネットワークで は、拡張性を向上させるためにトポロジー ディスカバリプロトコルを無効にすることが 可能です。

6.2.5.3 スタティックルーティングの設定

Destination Address	Subnet Mask	Gateway	Action
---------------------	-------------	---------	--------

図 53: スタティックルーティング

「IP」タブでは、スタティックルーティングを設定します。

スタティックルーティングを設定するには、以下の手順に従ってください。

1. 「IP」タブをクリックしてください。

「IP」タブには、IP アドレスとスタティックルーティングの設定を表示します。

- 2. 新規スタティックルートを追加するには、以下の手順に従ってください。
 - 1.「Static Routing」セクションで、以下の表に説明するように、フィールドに入力してください。
- 2.<Add>ボタンをクリックしてください。
- 3. 設定したスタティックルーティングを削除するには、以下の手順に従ってください。
- 1. 対応する行で<Delete>ボタンをクリックしてください。

次の確認メッセージが表示されます。



図 54: 「削除の確認」メッセージ

2. <OK>ボタンをクリックしてください。

表 28:「IP」タブのパラメータ(スタティックルーティング)。

パラメータ	説明	形式/值
Static Routing		
Destination Address	宛先のアドレス	IP アドレス 例: 11.0.3.24
Subnet Mask	宛先ルートのサブネットマスク	ドット表記 例: 255.255.255.0
Gateway	この宛先のゲートウェイのアドレス	IP アドレス 例: 192.168.0.150

6.2.5.4 シャーシのトポロジーの設定

デフォルトでは、シャーシに機器は格納されていません(Chassis ID フィールドが空、または "0"の場合)。 ただし、多くの場合、同じ物理サイトにあるいくつかのノードを論理シャーシとして扱うと便利な場合があり ます。

シャーシには、1 つ以上の LE シリーズの WDM 製品が含まれ、1 つの論理ユニットとして動作し、同じシャーシ ID 番号(1~100)が割り当てられます。

シャーシには、次の3種類があります。

- Simple シャーシ(互換モード)。GNE なしの Simple シャーシは、Web アプリケーションによって認識されます。同じシャーシに属するすべてのノードが「Topology」タブにグループ化されて表示されます(「Topology」タブを参照)。
- OSC シャーシ(OSC 経由): GNE 対応シャーシ本機は、MNG ポートを介して相互に接続されて います。OSC シャーシは、通常 GNE の LAN ポート経由で、管理ネットワークに直接接続されてい ます。OSC シャーシは、Web アプリケーションで認識されていて、Topology タブにグループ表示され ます。詳細については、「Topology」タブを参照)。さらに、OSC シャーシ情報は Chassis タブに表 示されます(「Chassis」タブを参照)。

 LAN シャーシ(LAN 経由): GNE 対応シャーシ本機は LAN ポートを介して相互に接続されています。LAN のシャーシは、通常 OSC シャーシの GNE 機器を介して管理ネットワークに接続されています。LAN シャーシは Web アプリケーション上の「Topology」タブでグループごとに表示されます (「Topology」タブを参照)、また、LAN シャーシの情報は、「Chassis」タブを参照してください。

Chassis ID	62
Slot ID (1100)	
Node Role	None 🗸
Chassis Topology	Compatibility M
LAN Virtual IP (GNE)	192.192.192.1
OSC Virtual IP (GNE)	10.0.254
A	pply

図 55: シャーシの設定

「IP」タブでは、シャーシのトポロジーを設定します。

【注記】:シャーシの設定を変更すると、本機との接続が切れる場合があります。

シャーシのトポロジーを設定します。

1. 「IP」タブをクリックしてください。

「IP」タブでは、シャーシのトポロジーの設定を表示します。

- Chassis Configuration」セクションには、以下の表を参照してフィールドに値を入力してください。
- 3. < Apply>ボタンをクリックしてください。

次の確認メッセージが表示されます。

Message	from webpage	×
?	You may lose connectivity to this unit. Please confirm your change(s). Select OK to proceed.	
	OK Cancel	

図 56:「変更内容の確認」画面

4. <OK>ボタンをクリックしてください。

6章 設定管理

表 29: 「IP] タブのパラメータ(シャーシの設定)

パラメータ	説明	形式/值
Chassis Configuration		
Chassis ID	シャーシ番号。 シャーシには、同じサイトに配置された1つ 以上のLE シリーズのWDM 製品が含ま れ、1つの論理ユニットとして動作し、同じシ ャーシ ID が割り当てられます。詳細について は、「 <u>シャーシの管理</u> 」をご覧ください。	 0、または 1~100 【注記】: シャーシごとに固有の番号を選択します。192.168.chassis-id.slot-idの形式でスロット内部のIPアドレスを設定するため、外部アドレスと混同しない番号を使用してください。たとえば、IPアドレスが10.0.1.yの外部機器を使用している場合は、シャーシID = 1(シャーシID = 10など)を使用しないでください。 値が「0」、または空のフィールドの場合は、機器がシャーシに格納されていないことを意味します。
Slot ID	仮想シャーシ内のノードの論理スロット位置	1 ~ 100 【 注記】: このフィールドは、非Simple (OSC、またはLAN)シャーシにのみ適用 されます。
Node role	仮想シャーシ内でのノードの役割	 GNE 対応機器: ゲートウェイノード 内部スロット: 内部ノード なし: ノードには役割はなく、シャーシ に格納されていません。 【注記】: このフィールドは、非Simple (OSC、またはLAN)シャーシにのみ適用 されます。
Chassis Topology	内部接続のトポロジーによって分類されたシ ャーシのタイプ	OSC 経由、LAN 互換性モードを使用
LAN Virtual IP(GNE)	OSC シャーシの LAN 仮想 IP アドレス。こ のアドレスは GNE の LAN ポートに設定さ れます。 【注記】: このアドレスは、ネットワーク内のノードの ゲートウェイアドレスとしてOS管理の Static Routing テーブルに設定してく ださい。 このアドレスは、OSCシャーシ内の機器 にアクセスするためにOS管理者権限ユ	IP アドレス 例: 192.168.1.200 【 注記】: このフィールドは、OSCシャー シのGNE ノードにのみ適用されます。

パラメータ	説明	形式/值
OSC Virtual IP(GNE)	 LAN シャーシ、または OSC シャーシの OSC 仮想 IP アドレス。このアドレスは、 GNE の OSC ポートに設定されます。 LANシャーシ: このアドレスは、外部の OS管理者がLANシャーシの内部ノード にアクセスする際に使用する必要があり ます。 OSCシャーシ: このコマンドは、OSCシャ 	IP アドレス 例: 10.0.0.254 【注記】: このフィールドは、GNE ノード にのみ適用されます。
	ーシのOSC仮想IPアドレスをGNEの OSCポートに設定します。	

【注記】:詳細については、「シャーシの管理」を参照してください。

6.2.6「SNMP」タブ

DURALLY PRODUCED BY ONCO.		marken					
rubiic Community Saint	and the	puper	- 12				
lead-Only Community :	Stang	read-only		_			
lead-Write Community	Sting	read-write					
vamin Community Strin	a	admin					
1/v2c Trap Community	String	public	1				
SNMP Trap Compatibili	ly Format	Full Hinde	x Mode 💌				
INMP Protocol Version		v1, v2c, v	3~				
	App	9					
MP Traps Manager Address	SNMP V	lerston	v1 User	Trap Port	Action		
MP Traps Manager Address 10.0.2.26	SNNP V SNNP	lerston 2 vZc	v3 User	Trap Port	Action		
MP Traps Manager Address 10.0.2.26 10.0.2.59	SNMP V SNMP	Persion P vZe P vZe	v3 User	Trap Port 162 162	Action Dekto Dexce		
MP Traps Manager Address 10.0.2.26 10.0.2.50 10.0.5.2	SNMP V SNMP SNMP SNMP	Persian 9 v2c 9 v2c 9 v2c	v3 User	Trap Port 162 162 162	Action Dakto Daxou Daxou		

図 57:「SNMP」タブ

「SNMP」タブを使用して、SNMP 設定とトラップを設定できます。

コミュニティ文字列を変更すると、現在の SNMP セッションのアクセスに直ちに影響することがあります。

トラップを管理システムに送信するには、LE400T / LE410T は特定の IP ルートを保持する必要がありま す。そのため、必要に応じて、管理システムのアドレスを **Static Routing** テーブルに追加します(「<u>IP タブ」</u> を参照)。

SNMP 設定とトラップを設定するには、次の手順に従ってください。

1. SNMP タブをクリックしてください。

「SNMP」タブでは、SNMP 設定とトラップが表示されます。

- 2. 「SNMP Configuration」セクションには、以下の表の説明に従って、フィールドに値を入力してく ださい。
- 3. < Apply>ボタンをクリックしてください。
- 4. SNMP トラップを特定の管理システムに送信するには、以下の手順に従ってください。
- 1.「SNMP Traps」セクションで、以下の表を参照してフィールドに値を入力してください。
- 2. < Add>ボタンをクリックしてください。
- 5. SNMP トラップの特定の管理システムへの送信を停止するには、対応する行の<Delete>ボタンを クリックしてください。

表 30: 「SNMP」タブのパラメータ

パラメータ	説明	形式/值
SNMP Configuration		
Read-Only Community String	読取り用の SNMP のコミュニティ文 字列	スペースなしの英数字の文字列。 デフォルト: read-only
Read-Write Community String	読み書き用の SNMP の SNMPv2 コミュニティ文字列	スペースなしの英数字の文字列。 デフォルト: read-write
Admin Community String	管理ユーザ用の SNMP の SNMPv2 のコミュニティ文字列	スペースなしの英数字の文字列。 デフォルト: admin
v1/v2c Community String	すべての v1/v2c トラップに使用され る SNMP のコミュニティ文字列	スペースなしの英数字の文字列。 デフォルト : public
SNMP Trap Compatibility Format	SNMP トラップともに送信される IfIndex の形式	Port IfIndex ModeFull IfIndex Mode
SNMP Protocol Version	機器でサポート対象の SNMP バー ジョン	 v1, v2c, v3: すべての SNMP バージョン をサポート v3 only: SNMPv3 のみをサポート
SNMP Traps		
Manager Address	管理システムのアドレス	IP アドレス 例: 192.168.1.50
SNMP Version	SNMP バージョン	SNMP v1, SNMP v2c, SNMP v3 デフォルト: SNMP v2c
──── (SNMPv3 が SNMP バージョンとして選 択されている場合のみ)	トラップは、選択した SNMPv3 ユー ザのセキュリティプロファイルに応じて 送信されます。	既存の SNMPv3 ユーザ ドロップダウンボックスに、SNMPv3 セキュリティ アクセスプロファイルを持つ既存のすべてのユー ザが表示されます。' No Access 'プロフィール を持つユーザは表示されません。
Trap Port	UDP ポート番号	162 (デフォルト)

6.2.7「Syslog」タブ

	issage i	get	C L	1	ĉ,	۲	2	2	ų	4	1	1	1	1		1	1	-	ų	L	1	1	1	1	1	1	1	1	h	ł	ł	۲	-	4	-	1	c	-1	1	9	n.	5	2							
514 Traps 🗸	ps											-														_	_	_	-			-					-	7	T.	-		7	1	î.						

図 58:「Syslog」タブ

「Syslog」タブでは、本機のイベントログの送信先となる Syslog サーバを定義できます。

最新の 512 個までのイベントのシステムログが、本機に保持され、イベントログを使用して取得できます (「<u>イベント</u>」を参照)。

イベントのさらに長い履歴を保持するには、RFC 5424 で定義されているとおり、Syslog プロトコルを実 行する Syslog サーバを使用して、ノードイベントを受信し、それらを外部 Syslog システムに保存します。

Syslog サーバを設定するには、以下の手順に従ってください。

1. 「Syslog」タブをクリックしてください。

「Syslog」タブでは、Syslog 設定が表示されます。

- 2. サーバを追加するには、以下の手順に従ってください。
 - 1.「Syslog Servers」セクションには、以下の表を参照してフィールドに値を入力してください。
 - 2.<Add>ボタンをクリックしてください。

次の確認メッセージが表示されます。



図 59:「設定内容の確認」画面

3.<0K>ボタンをクリックしてください。

- 3. 設定した Syslog サーバを削除するには、以下の手順に従ってください。
 - 1.対応する行の<Delete>ボタンをクリックしてください。

次の確認メッセージが表示されます。



図 60: 「設定内容の確認」画面

2.<**OK**>ボタンをクリックしてください。

表 31:「Syslog」タフ	「のパラメータ
-----------------	---------

パラメータ	説明	形式/值
Syslog Server Address	Syslog サーバのアドレス	IP アドレス 例: 192.168.1.37
Syslog port	UDP ポート番号	ポート番号 デフォルト: 514
Message Level	メッセージのフィルタレベル	 Traps: トラップのみ Log: ログメッセージ Debug: ログおよびデバッグメッセージ デフォルト: Traps

6.3 Uplink ポートの設定

inter a	Syllek 1	0993	10 YM			
and a second	Pert Rose	481.105 Okm		Service Type	4000 Opini28+	
				Ved-Aren Parent	183/44	
Silensies	2000 2005	Cive:		Transporder Directory	Taeßs	
	Operation # Status:	Ove		PortAlas		
Secure					4000	
Tapitrapy	Kana da					
	- 27 1					
A second s						

図 61: 「Uplink Port Configuration」ウィンドウ

「Uplink Port Configuration」ウィンドウを開くには、以下の手順に従ってください。

- 1. 「Configuration」をクリックしてください。
- 2. Uplink ボタン (Uplink 1-Uplink 4)をクリックして、対象の Uplink ポートの「Uplink Port Configuration」ウィンドウを開きます。

「Uplink Port Configuration」ウィンドウでは、次の設定を行うことができます。

- •「Uplink」タブ: 400GUplink ポートを設定します。
- •「CFP2 タブ」: Uplink ポートの CFP2-DCO モジュールを設定します。
- •「**OTN タブ」**: Uplink ポートの OTN を設定します。
6.3.1「Uplink」タブ

Port Rate: 481.108 Gbps	Service Type	400G OpenZR+	v
Admin Status Dour	Modulation Format	18QAM	*
winin Judius - UVWin	Transponder Direction	Tx+Rx	¥
Operational Status Down	PortAlias		
0		Acoly	
Admin Admin Up Disan			

図 62: Uplink タブ

Uplink ポートを設定するには、以下の手順に従ってください。

1. 「Uplink」タブをクリックしてください。

「Uplink」タブでは、ポートの設定を表示します。

- 2. 下の表を参照して、フィールドに値を入力してください。
- 3. < Apply>ボタンをクリックしてください。
- 4. ポートを有効にするには、以下の手順に従ってください。
 - 1.<Admin Up>ボタン Epリックしてください。

次の確認メッセージが表示されます。



図 63:「変更内容の確認」画面

2.<OK>ボタンをクリックしてください。

選択したポートは有効になり、<Admin Up>ボタンは無効、<Admin Down>ボタンは有効に なります。

5. ポートを無効にするには、以下の手順に従ってください。

1.<Admin Down>ボタン をクリックしてください。

次の確認メッセージが表示されます。



図 64: 「変更内容の確認」画面

2.<OK>ボタンをクリックしてください。

選択したポートは無効、<Admin Up>ボタンは有効、<Admin Down>ボタンは無効になります。

表 32:「Uplink」タブのパラメータ

パラメータ	説明	形式/值
Port Rate	アップリンク OpenZR+ 信号のビットレート	• 400G OpenZR+: 418.108 Gbps
		• 300G OpenZR+: 360.831 Gbps
		• 200G OpenZR+: 240.554 Gbps
Admin Status	ポートの管理ステータス	Up, Down
		値を変更するには、 <admin up="">または</admin>
		<admin down="">ボタンをクリックしてください。</admin>
Operational Status	ポートの動作ステータス。これは、ポートに障	● Up: 通常動作
	害があるかどうかを示す。	 Down: アラームが検出されたか、Admin Down の状態になります。
Service Type	サービスタイプ	400G OpenZR+, 300G OpenZR+,
		200G OpenZR+
Modulation Format	デジタル変調方式	• 400G OpenZR+: 16QAM
		• 300G OpenZR+: 8QAM
		• 200G OpenZR+: QPSK

パラメータ	説明	形式/值
Transponder Direction	サービスのトラフィックの方向を決定するため に使用される。	 Tx+Rx:アップリンクポートとサービスポートの 両方が双方向通信
		 Tx Only: アップリンクポートは Rx のみ、サ ービスポートは Tx のみ
		 Rx Only: アップリンクポートは Tx のみ、サ ービスポートは Rx のみ
		 Tx+Loopback: アップリンクポートは Tx のみ。
		対象のアップリンクポートにマッピングされたサ ービスはループバックされる。
		 Loopback Only: トラフィックは中断される。
		【注記】:
		 この設定は、アップリンクポートにマッピングされるすべてのサービスの通信の方向に影響します。
		 Tx+Loopback は、CFP2 モジュールがイ ンストールされ、正常に動作している場合の み機能します。
		 Loopback Only は、CFP2 モジュールが インストールされているかどうかに関係なく機 能します。
Port Alias	識別する目的でポートに指定された論理名	任意のテキスト

I

6.3.2「CFP2」タブ

Syther .				0 04
a fast	upone 1 d	992 OTN		
Configuration Performance Performance Performance Performance Performance	windor Name VCM Dane Laren Murt James Spectry Totats Normoni WI, Nor per many Dar Nerhae Sean Nuartee Commoter Trym Darwed CE College mis PSY Darwed CE College mis PSY Darwed CE College mis PSY Data	07468 1 130 Grs 194 St 40 411 000 0703 000 0-460 20070349 LC 440 rdbs 440 rdbs 440 rdbs 440 rdbs 20070349	High Recenter Prover Theoremic Law Recenter Prove Theoremic Taxing at Prove Taxing at Prove	iiidin Hidin 33 v 1 sin
internere	An per hary that Namber Seen Number Common Type 19 Ann 19	401 000 010 000-0-400 20100949 UC 40 0000 40 0000 40 0000 800 800 800	(2000	2

図 65: CFP2 タブ

「SFP2」タブでは、Uplink ポートに挿入された光トランシーバーのタイプとステータスに関する情報の表示 およびモジュールのパラメータを設定します。

CFP2 モジュールを設定するには、以下の手順に従ってください。

1. 「CFP2」タブをクリックしてください。

「CFP2」タブでは、CFP2の設定を表示します。

- 2. 下の表を参照して、フィールドに値を入力してください。
- 3. < Apply>ボタンをクリックしてください。

表 33:「CFP2」タブのパラメータ

パラメータ	説明	形式/値
Vendor Name	CFP2 ベンダー名	文字列
WDM Class	CFP2 のタイプ	OTHER, No WDM, DWDM
Lanes Num	CFP2 で使用されるレーン数	1
Lanes Spacing	CFP2.のレーン間隔	100 GHz
TX/RX Nominal WL	CFP2 の送信/受信波長	nm 【 注記】: RXWL は、CFP2モジ ュールによってサポートされている場 合にのみ表示されます。
Max Bit Rate	CFP2の最大ビットレート	Gbps
Part Number	CFP2 のパーツ番号	文字列
Serial Number	CFP2のシリアル番号	文字列

パラメータ	説明	形式/値
Connector Type	CFP2 コネクタのタイプ	LC
Tx Pwr	CFP2 の送信パワー	dBm
Rx PWR	CFP2 の受信パワー	dBm
Current CD	現在の波長分散	ps/nm 【 注記】: このフィールドは、 CFP2モジュールによってサポートさ れている場合にのみ表示されます。
OSNR	光信号対ノイズの比率	dB 【 注記】: このフィールドは、 CFP2モジュールによってサポートさ れている場合にのみ表示されます。
Pre-FEC BER	pre-FEC ビットエラーレート(BER)	
Temperature	CFP2 の温度	摂氏
High Receiver Power Threshold	High Receiver Power アラームのしきい値	dBm
Low Receiver Power Threshold	Low Receiver Power アラームのしきい値	dBm
TX/RX WL 1 Channel	DWDM チャネル	ITUGRID CHANNELS 番号
TX Output Power	CFP2の送信パワーを変更できます。	dBm.

6.3.3「OTN」タブ

Tran 1	TEO	153	
EU Mode:	OFEC	×1	
			Apply
			and the second se

図 66:「OTN」タブ

「OTN」タブでは、Uplink ポートの OTN を設定します。

Uplink ポートの OTN を設定するには、以下の手順に従ってください。

1. 「OTN」タブをクリックしてください。

「OTN」タブでは、OTN 設定が表示されます。

- 2. 次の表で説明するように、フィールドに入力してください。
- 3. < Apply>ボタンをクリックしてください。

4. 次の確認メッセージが表示されます。



図 67:「変更内容の確認」画面

5. <OK>ボタンをクリックしてください。

表 34:「OTN」タブのパラメータ

パラメータ	説明	形式/值
FEC Mode	FEC モードを示します。	oFEC

6.4 Service ポートの設定

2,000 Cont			
Provide Postal			
S Fast	Ports	APS	
Configuration	Pot Rate 103 t3 litips	Service Type	(10001E1/IN V
W. Datamana	Jahren Status Ditwe	105 Picpagatus	Enabled V
rencerate		PEC Mode	Disabled V
T Security	Operational Stream Opera	PortAlian	
		Fault Procession Deby	0 (100-3000 rm), 30000 tor and 0 to clastic
See Topology	Actron Access		Activ
C Incherence			

図 68: 「Service Port Configuration」ウィンドウ

「Service Port Configuration」ウィンドウを開くには、以下の手順に従ってください。

- 1. 「Configuration」をクリックしてください。
- 2. <Port>ボタン(Port 1-Port 16)をクリックして、対象の Service ポートの

「Service Port Configuration」ウィンドウを開きます。

「Service Port Configuration」ウィンドウでは、次の設定を行うことができます。

- 「Uplink Port」タブ: Service ポートを設定します。
- 「QSFP28」タブ / 「QSFP-DD」タブ: Service ポートに搭載された QSFP28/QSFP-DD モジュー ルに関する情報を表示します。
- 「APS」タブ: Service ポートの APS 機能の設定をします。

6.4.1 サービスタイプ

利用可能なサービス ポートとサービス タイプは、アップリンク ポートのサービス タイプによって決まります。

アップリンクポート サービスタイプ	サービスポート でサポートする サービスタイプ	サービスポート 1/5/9/13 で 選択可能なサービスタ イプ	サービスポート 2/6/10/14 で 選択可能なサービス タイプ	サービスポート 3/7/11/15 で 選択可能なサービス タイプ	サービスポート 4/8/12/16 で 選択可能なサービス タイプ
400G OpenZR+	400GbE-LAN/ 100GbE-LAN	100GbE-LAN ወみ	100GbE-LAN ወみ	100GbE-LAN ወみ	400GbE-LAN/ 100GbE-LAN
300G OpenZR+	100GbE-LAN	N/A	100GbE-LAN	100GbE-LAN	100GbE-LAN
200G OpenZR+	100GbE-LAN	N/A	N/A	100GbE-LAN	100GbE-LAN

表 35: アップリンクポートとサービスポートのサービスタイプ対応表

【注記】:

・サービスタイプ 400GBE-LAN は、ポート 4・8・12・16 でのみ使用できます。

・サービス タイプを 400GBE-LAN に設定すると、同じアップリンクを使用する他の 3 つのポートが無効になります。(例えばポート 5 ~ ポート 8 はアップリンク 2 を使用しますが、ポート 8 が 400GBE-LAN に設定されている場合、ポート 8 のみ有効になり、ポート 5 ~ ポート 7 は無効になります。)

6.4.2「Port」タブ

Idmin Admin		APPY	
0 0	raut Propagation Delay	39000 for te	est, 0 to cisable)
	Fault Descention Date:	P	(100-3000 ma.
Operational Status: Down	Port Alias		
	FEC Mode	Disabled	~
Admin Status Dewn	LOS Propagation	Enabled	×
Port Rate 103 13 Gops	Service Type	100GbE-LAN	×

図 69: Port タブ

「Port」タブでは、Service ポートを設定します。

Service ポートを設定するには、以下の手順に従ってください。

1. 「Port」タブをクリックしてください。

該当する「Service Port」タブでは、Service ポートの設定を表示します。

- 2. 下の表を参照して、フィールドに値を入力してください。
- 3. < Apply>ボタンをクリックしてください。
- 4. ポートを有効にするには、以下の手順に従ってください。
- 1. <Admin Up>ボタン をクリックしてください。

次の確認メッセージが表示されます。

Message	from webpage	×
?	Your change(s) may be service impacting. Please confirm your change(s). Select OK to proceed.	
	OK Cancel	

図 70:「変更内容の確認」画面

2. <OK>ボタンをクリックしてください。

選択したポートは有効、<Admin Up>ボタンは無効、<Admin Down>ボタンは有効になります。

5. ポートを無効にするには、以下の手順に従ってください。



次の確認メッセージが表示されます。



図 71:「変更内容の確認」画面

2. < OK>ボタンをクリックしてください。

選択したポートは無効、<Admin Up>ボタンは有効、<Admin Down>ボタンは無効になります。

表 36:「Port」タブのパラメータ

パラメータ	説明	形式/值
Port Rate	サービスのビットレート	• 400GbE-LAN: 425.60 Gbps
		• 100GbE-LAN: 103.13 Gbps
Admin Status	ポートの管理ステータス	Up、Down
		値を変更するには、 <admin up="">または<admin Down>ボタンをクリックしてください。</admin </admin>
Operational Status	ポートの動作ステータス。これは、ポートに	● Up: 通常動作
	障害があるかどうかを示す。	 Down: アラームが検出されたか、Admin Down の状態です。
Service Type	サービスタイプ	• Port1~3、5~7、9~11、13~15:
		100GbE-LAN のみ
		• Port4, 8, 12, 16:
		100GbE-LAN または 400GbE-LAN
LOS Propagation	LOS Propagation の有効化または無効	Enabled、Disabled
	12	【注記】: LOS Propagation が有効、かつ対応 するリモートServiceポートでLOS(Loss of Signal)が検出されると、Serviceポートのレーザー は遮断されます。
FEC Mode	FEC モード	Enabled, Disabled
		【注記】:サービスタイプが 400GbE-LAN に 設定されている場合は、そのポートの FEC Mode は強制的に Enabled に設定されます。
		Disabled への設定変更はできません。
Port Alias	識別する目的でポートに指定された論理 名	任意のテキスト

6.4.3「QSFP28/DD」タブ

3090		9.04
& ***	Pear 7 . gateria	A*8
Columnation	Tendin Name PERMIT CONFT Motion Type OFFT3E Laneof a Marcael Tenning 100, 20 min Mar Dir Balle (20 pa Mar Ballere PELCTRANSPR, Sector Name PELCTRANSPR, Sector Name SSMMDB Centropher Type UC	LTXX
	To Pari S. 400 dillo. To Pari S. 400 dillo. To Pari S. 400 dillo. To Pari S. 400 dillo. To Pari S. 400 dillo. Refer fami S. 8 dillo. To Pari S. 400 dillo. Refer fami S. 8 dillo.	High Research France Default 2.4 a dim Law Rockers France Default 2.4 a dim Taminala Constraints Research Constraint France Planes Research Constraint France Research Constraint France Resear

図 72: 「QSFP28」タブ (サービスポート 4・8・12・16 以外)

New I am				9 Q-E
A	Part 0	1000 C	APE	
Contiguestion	Vecaliti Martie Hodale Tuter	Fattada OSPIDIO		1.111 (mar.) (m.
Partemates	Landsel Hockstall Reasoning Pri-	4 1201140 420.0 (box		
Secuty	Post Nacion Second Nacion	ercaalookama. XOMEZINV		
36 tuning	Convertor Tipos	μ,	487-09	
X Bartown	To Part 2.1 dist.	Rather 2, all 1 allow		
	Tarter 1 Holler	Refer to all tables	High Receive. November Date Treasures	20388
	To Part Tate: NY	Barfact State of the lattice	Los Peneter Pouse Dela Therefold	43.0 slim
	herpeatax	40.01	Unversion Low Remarket Poli Technologie	aw Abry aw
			Instan Type	Depter CM
				2000)

図 73: 「QSFP28/DD」タブ (サービスポート 4・8・12・16)

「QSFP28/DD」または「QSFP28」タブには、Service ポートに挿入された光トランシーバーのタイプとステ ータスに関する情報が表示されます。

【注記】:表示される機能は、取り付けられたオプティカル部品にによって異なります。

QSFP28/QSFP-DD モジュール情報を表示するには、以下の手順に従ってください。

• 「QSFP28/DD」または「QSFP28」タブをクリックしてください。

「QSFP28/DD」タブまたは「QSFP28」タブでは、QSFP28 / QSFP-DD のモジュール情報を表示 します。下の表を参照して、フィールドに値を入力してください。

パラメータ	説明	形式/值
Vendor Name	QSFP28 / QSFP-DD ベンダー名	文字列
Module Type	光トランシーバーモジュールのタイプ	 QSFP-DD:400GbE クラ イアント用 QSFP28:100GbE クライ アント用
Lanes #	QSFP28 / QSFP-DD で使用されるレーン数	4
Nominal Wavelength	QSFP28 / QSFP-DDの波長	nm
Max Bit Rate	QSFP28 / QSFP-DD の最大ビットレート	Gbps
Part Number	QSFP28 / QSFP-DD のパーツ番号	文字列
Serial Number	QSFP28 / QSFP-DD のシリアル番号	String
Connector Type	QSFP28 / QSFP-DD コネクタのタイプ	 LR4: LC SR4: MPO
 Tx Pwr # または Transmitter Output Power 	レーンごとの QSFP28/QSFP-DD の送信パワー	• LR4: 4 x dBm • SR4: 4 レーンの平均
 Rx Pwr # または Receiver Input Power 	レーンごとの QSFP28/QSFP-DD の受信パワー	 LR4: 4 x dBm SR4: 4 レーンの平均
Temperature	QSFP28/QSFP-DDの温度	摂氏
100GBE Capabilities	挿入されている光モジュールで 100GbE サービスがサポート されているかどうかを示します。	
40GBE Capabilities	N/A	
OTU3 Capabilities	N/A	
High Receiver Power Default Threshold	High Receiver Power アラームのデフォルトのしきい値	dBm
Low Receiver Power Default Threshold	Low Receiver Power アラームのデフォルトのしきい値	dBm
Override Low Receive Power Alarm Threshold	Low Receiver Power アラームのしきい値を	dBm

表 37: 「QSFP28」タブのパラメータ

パラメータ	説明	开	彡式/値
Module Type	モジュールタイプ	•	Regular: 光モジュール
		•	Passive Cable : ダイレクト アタッチ銅ケーブル(DAC)

6.4.4「APS」タブ

Apply APB	Unit Role:	Working Unit
	Mate IP Address:	0000
	Male Connection Status:	Down
		Apply

図 74:「APS」タブ(Service ポート)

「APS」タブでは、次の設定を行うことができます。

- ローカルおよびリモートのメイトデバイスの機器保護の設定(「APS機器保護の設定」を参照)
- 特定の Service ポートの保護の設定 (「<u>Service ポートの保護の設定」</u>を参照)

6.4.4.1 APS 機器保護の設定

Environment Brotaction	Equipment Protection		
Apply APS	Unit Role	Working Unit	V
	Male IP Address	10.0.7.224	
	Mate Connection Status	Allvo	
		Apply	

図 75:「APS」タブ(機器のプロテクション)

APS 機器保護の設定:

1. Network Mode を Dual Networks に設定し、LAN IP Address と OSC/Inband IP Address を設定します(「<u>IP」タブ</u>」を参照)。

【注記】: OSC/インバンドの IP アドレスが LAN ポートと同じサブネット内に存在しないことを確認して ください。同じサブネット内に存在すると、管理トラフィックのルーティングに失敗します。

2. 「APS」タブをクリックしてください。

「APS」タブでは、APS 設定が表示されます。

3. 次の表で説明するように、フィールドに入力してください。

【注記】:

UNIT ROLEを設定するには、最初にすべての SERVICE ポートから APS を削除してください (「SERVICE ポートからの APS の削除」を参照)。

UNIT ROLEとMATE IP ADDRESSは、すべてのSERVICEポートで同じであるため、ノードごとに1回だけ設定してください。

1 つのメイト デバイスの UNIT ROLEを WORKING UNIT に設定し、他のデバイスは PROTECTING UNIT に設定してください。

また、メイトノード間に動作中の IP リンクがあることを確認してください。

4. <Apply>ボタンをクリックしてください。

表 38: 「APS」タブ(機器のプロテクション)

パラメータ	説明	形式/值
APS Type	APS ወタイプ	機器のプロテクション
Unit Role	ノードの役割	Working Unit, Protecting Unit
Mate IP Address	メイトノードの LAN IP アドレス	IP アドレス
		例: 192.168.1.50
		注: メイト IPアドレスは、同じ LAN サブネ ットワーク上にある必要があります。
Mate Connection Status	動作ノードと予備ノード間の IP リンクのステータ ス	Alive, Down

6.4.4.2 Service ポートの保護の設定

Service ポートの APS を設定するには、以下の手順に従ってください。

- **1.** 「APS」タブをクリックしてください。
- 2. < Apply APS>ボタンをクリックしてください。

[APS] タブでは、APS の設定を表示します。

Contraction of the second	working the state of the state of the	Unit Role:	Working Unit
Channel Status	an Protecting	Mate IP Address	10.0.7.224
Active Switch Request	Other	Mate Connection	Allen
Number of Signal Fall Conditions	2	Status	PARK /
Last Suttemper Time	undefined		Appr
Clear APS Counters	No		
Clear APS Counters	No. G		
	Apple		
	Contraction of the local data		

図 76: 「APS」タブ(Service ポートの保護)

- 3. 次の表で説明するように、フィールドに入力してください。
- 4. < Apply>ボタンをクリックしてください。

【注記】:メイトノードの保護されたサービスには、同一のポート番号とサービスタイプが必要です。

```
表 39: 「APS」タブのパラメータ
```

パラメータ	説明	形式/值
Active Line	現在アクティブなアップリンク	Working, Protecting
Channel Status	現在の APS チャネルのステータス	次の値の任意の組み合わせ: • Signal Fail on Working • Signal Fail on Protecting • Switched (to Protecting)
Active Switch Request	現在有効な切り替え要求	 Manual Command Signal Fail Force Switch Other
Number of Signal Fail Conditions	「Signal Fail」(信号の失敗)状態が発生 した回数	整数
Last Switchover Time	最後のスイッチオーバイベントの時間	日時
Last Switchover Reason	最後に切り替えを行った原因	 Manual Command Signal Fail Force Switch Other 【注記】: このフィールドは、「Active Line」が「Protecting」に設定されている場合はのみ表示されます。
Execute Manual Command	手動による APS コマンド	 Clear: 最後の APS スイッチコマンドをクリア する。 Force Switch to Protecting: あらゆる条 件において、予備用機器への強制切り替え を実行する。 Force Switch to Working: あらゆる条件 において、メインの機器への強制切り替えを 実行する。 Manual Switch to Protecting: 予備用 アップリンクが適切に機能している場合にの み、予備用機器への切り替えを実行する。 Manual Switch to Working: メインのアッ プリンクが適切に機能している場合のみ、メイ ンへの切り替えを実行する。 デフォルト: Clear
Clear APS Counters	APS カウンタをクリアするかしないかを指定 する。	No: APS カウンタをクリアしない。 Yes: APS カウンタをクリアする。 デフォルト: No

6.4.4.3 Service ポートからの APS の削除

Service ポートの APS を削除するには、以下の手順に従ってください。

- 1. ポートの Admin Down を選択します(「Port」タブ」を参照)。.
- 2. 「APS」タブをクリックしてください。

[APS] タブでは、APSの設定を表示します。

3. <Stop APS>ボタンをクリックしてください。

次の確認メッセージが表示されます。



図 77: 「変更内容の確認」画面

4. <OK>ボタンをクリックしてください。

<Stop APS>ボタンは<Apply APS>ボタンに切り替わります。

6.5 Management ポートの設定



図 78:「Management Port Configuration」ウィンドウ

「Management Port Configuration」ウィンドウを開くには、以下の手順に従ってください。

- 1. 「Configuration」タブをクリックしてください。
- **2.** Mng1、または Mng2 をクリックして、対象の Management ポートの「Management Port Configuration」ウィンドウを開きます。

「Management Port Configuration」ウィンドウでは、次の設定を行うことができます。

- 「MNG」タブ: MNG ポートを設定する。
- 「SFP」タブ: MNG ポートの SFP モジュールを設定する。

6.5.1「MNG」タブ

Port Rate: \$ Gbps	Service Type	Fast Ethemet		
	Port Alkas			
Operational Status: Down		(ADDA)		

図 79: 「MNG」タブ

「MNG」タブでは、Management ポートを設定します。

Management ポートを設定するには、以下の手順に従ってください。

1. 「MNG」タブをクリックしてください。

「MNG」タブでは、Management ポートの設定を表示します。

- 2. 次の表で説明するように、フィールドに入力してください。
- 3. < Apply>ボタンをクリックしてください。
- 4. ポートを有効にするには、以下の手順に従ってください。
- 1.<Admin Up>ボタン 🤒 をクリックしてください。

次の確認メッセージが表示されます。



図 80: 「変更内容の確認」画面

2.<0K>ボタンをクリックしてください。

選択したポートは有効、<Admin Up>ボタンは無効、<Admin Down>ボタンは有効になります。

5. ポートを無効にするには、以下の手順に従ってください。

次の確認メッセージが表示されます。



図 81: 「変更内容の確認」画面

2.<OK>ボタンをクリックしてください。

選択したポートは無効、<Admin Up>ボタンは有効、<Admin Down>ボタンは無効になります。

表 40: 「MNG」タブのパラメータ

パラメータ	説明	形式/值
Port Rate	OSC Management ポートの最大ビットレート	1Gbps
Admin Status	ポートの管理ステータス	Up、Down 値を変更するには、< Admin Up >または< Admin Down >ボタンをクリックしてください。
Operational Status	ポートの動作ステータス。これは、ポートに障害 があるかどうかを示す。	 Up: 通常動作 Down: アラームが検出されたか、Admin Down の状態になります。
Service Type	MNG ポートで使用されているサービスタイプ	ギガビットイーサネット 【注記】:実際のレートはピアポートの機能に合わせ て自動的に選択されます。
Port Alias	識別する目的でポートに指定された論理名	任意のテキスト

6.5.2「SFP」タブ

Vendor Name:	FINISAR CORP.	(Kinoch)			
lominal Wavelength	850 nm				
IDM Class	No WEM				
Part Number	FTLF8519P28NL				
Serial Number:	PH424D7		GBE		
NDM Channel Spacing	NA.		MM		
Connector Type	LC	FC			
		(VD		ID.	
Transmitter Output Prive	r -4.5 dBm		SN		
Receive Input Power	-31.0 dBm		MM		
Temperature	24204	TOOMB.	2007/8		
		High Recr	swe Power	Default	1.0 dBm
		Low Rece Threshold	Ive Power (Default	-20.0 dBm
		Override L Threshold	ow Receiv	e Power Alam	da 👘
				Apply	

図 82: SFP タブ

「SFP」タブでは、MNG ポートに挿入された光トランシーバーのタイプとステータスに関する情報を表示することができます。

SFP モジュール情報を表示するには、以下の手順に従ってください。

1. SFP タブをクリックしてください。

「SFP」タブでは、SFPモジュール情報が表示されます。

- 2. 次の表で説明するように、フィールドに入力してください。
- 3. < Apply>ボタンをクリックしてください。

表 41: 「SFP」タブのパラメータ

パラメータ	説明	形式/值
Vendor Name	SFP ベンダーの名前	文字列
Nominal Wavelength	SFP の波長	nm
WDM Class	SFP ወቃイプ	No WDM、CWDM、DWDM
Part Number	SFP のパーツ番号	文字列
Serial Number	SFP のシリアル番号	文字列
WDM Channel Spacing	SFP のチャネル間隔	CWDM: nmDWDM: GHz
Connector Type	SFP コネクタのタイプ	LC, Electrical RJ-45
Transmitter Output Power	SFP の送信パワー	dBm
Receiver Input Power	SFP の受信パワーを示します。	dBm
Temperature	SFP の温度を示します。	摂氏
ESCON capabilities	挿入されている SFP で ESCON サービスがサポート されているかどうかを示します。	
SONET/SDH capabilities	挿入されている SFP で OC-3・OC-12・OC-48・ OC-192 および OTU-2 がサポートされているかどうか を示します。	
Ethernet capabilities	挿入されている SFP で 100Mb・1GbE および 10GbE イーサネットサービスがサポートされているかど うかを示します。	
FC capabilities	挿入されている SFP で FC サービスがサポートされて いるかどうかを示します。	
High Receiver Power Default Threshold	High Receiver Power アラームのデフォルトのしきい 値	dBm
Low Receiver Power Default Threshold	Low Receiver Power アラームのデフォルトのしきい 値	dBm
Override Low Receiver Power Alarm Threshold	 Low Receiver Power アラームが発生するしきい値 を設定できます。	dBm

6.6 Ethernet ポートの設定

System						60
	LUNKZ RACE UN PRES PRES PRES		VANUE FORTS AND TUPENTA PARTE AND	ENT	New Or Control of Cont	
🔊 Faut	Ethernet Port 1					
Configuration	MAC Address 0	172E \$411 52	Auto Negatation	Enabled	¥)	
Performance	Artera States U	101779-02 1	speed	1000bps 🐱	Status: 100/8pil	
	Contraction of the second s	·	Diplet	Full M	Statust: Full	
C Secury	Operational Statust U	2		Asste		
	10 22		-			
0,000 Topology						
A Internation	Cove:					
~						

図 83: Ethernet ポートの設定ウィンドウ

Ethernet ポートの設定ウィンドウを開くには、以下の手順に従ってください。

- 1. 「Configuration」をクリックしてください。
- **2. <ETH 1>**、または**<ETH 2>**をクリックして、対象の Ethernet ポートの「Ethernet Port Configuration」ウィンドウを開きます。

「Ethernet Port Configuration」ウィンドウを使用して、Ethernet ポートを設定します。

🇥 警告: Ethernet ポートのリンクパラメータを変更すると、本機との接続が切れる場合があります。

【注記】:オートネゴシエーションプロトコルとは、接続された2つのイーサネットデバイス間の共通の伝送パ ラメータ(速度やデュプレックスモードなど)の標準的な方法について IEEE 802.3 によって定義されていま す。

6.6.1「Ethernet」タブ

					Ner Dr Art
Fault	Edwinwit Port 1				
Configuration	MAC Address	00 17:2E:54:01 50	Arts Negation	Eucled	*
Deductance	Advanta Challense	160	Aprest	1000/bps 🗸	Siglari 100kilipis
	2011/02/02/02/02	10 10	Deplex	Full v	Status Pul
Security	Operational Status	lφ		ARDY	
and and a		1			

図 84:「Ethernet」タブ

「Ethernet」タブを使用して、Ethernet ポートを設定できます。

Ethernet ポートを設定するには、以下の手順に従ってください。

1. <ETH 1>、または<ETH 2>をクリックして Ethernet ポートを選択します。

「Ethernet」タブでは、Ethernet ポートの設定を表示します。

- 2. 下の表を参照して、フィールドに値を入力してください。
- 3. < Apply>ボタンをクリックしてください。
- 4. ポートを有効にするには、次の手順に従ってください。
 - 1.<Admin Up>ボタン をクリックしてください。

次の確認メッセージが表示されます。

Message	from webpage	×
?	Your change(s) may be service impacting. Please confirm your change(s).	
	Select OK to proceed.	
	OK Cancel	

図 85:「変更内容の確認」画面

2.<OK>ボタンをクリックしてください。

選択したポートは有効になり、<Admin Up>ボタンは無効、<Admin Down>ボタンは有効になります。

- 5. ポートを無効にするには、以下の手順に従ってください。
 - 1. <Admin Down>ボタン をクリックしてください。

次の確認メッセージが表示されます。



図 86:「変更内容の確認」画面

2.<**OK**>ボタンをクリックしてください。

選択したポートは無効、<Admin Up>ボタンは有効、<Admin Down>ボタンは無効になります。

表 42	: [Ethernet	」タブのノ	パラメータ
------	-------------	-------	-------

パラメータ	説明	形式/值
MAC Address	Ethernet ポートの MAC アドレス	XX:XX:XX:XX:XX:XX
Admin Status	Ethernet ポートの Admin ステータス	Up, Down
Operational Status	Ethernet ポートの動作ステータス。 これは、ポートに障害があるかどうかを示します。	 Up: 通常動作 Down: アラームが検出されたか、Admin Down の状態になります。
Auto Negotiation	オートネゴシエーションの設定	 Enabled: オートネゴシエーションを有効にします。 Disabled: オートネゴシエーションを無効にします。オートネゴシエーションが無効の場合は、「Speed」と「Duplex」は手動設定した値が使用されます。 デフォルト: Enabled
Speed	Ethernet ポートの実際の速度	10 Mbps, 100 Mbps, 1000 Mbps 【注記】: このフィールドは、Auto Negotiation が「Enabled」に設定されている場合のみ適用可 能です。
Speed (Manual)	手動で設定する Ethernet ポートの速度の値	10 Mbps, 100 Mbps, 1000 Mbps 【注記】: このフィールドは、Auto Negotiation が「Disabled」に設定されている場合のみ適用可 能です。
Status (Speed)	Ethernet ポートの実際の速度	10 Mbps, 100 Mbps, 1000 Mbps

6章 設定管理

パラメータ	説明	形式/値
Duplex (Manual)	デュプレックスモードの設定	Full, Half
		【 注記】: このフィールドは、Auto Negotiation が「Disabled」に設定されている場合のみ適用可 能です。
Status (Duplex)	Ethernet ポートの実際のデュプレックスモード	Full、Half

6.7 MUX/DEMUXの設定

BALL BALL	INNER PARTY	Stowers Date	INC. INC. IN	ange the international	Int Or C
12 Pol2 Pul3	roal it mail to 17	Page 10 100 110 Page 11	POLICE PARTY PARTY	+0) [12 [Mat 11 [2]	Major Eld P2
	ded adapted				
*.t	0.0003030233				
	MU00DEMUX 1				
onfiguration	Charanal	Wavelength,			
	28	1554.94			
wfarmance	29	1554.10			
	30	1853.00			
ence	25	1952.62			
1105	C90	1010			
there .					
ANS CALL					
and other states					

図 87:「MUX/DEMUX Configuration」ウィンドウ

「MUX/DEMUX Configuration」ウィンドウでは、DEMUX アップリンク チャネルの波長を確認することができます。

「MUX/DEMUX Configuration」ウィンドウを開くには、以下の手順に従ってください。

- 1. 「Configuration」をクリックしてください。
- 2. <MUX>ボタンをクリックして、「MUX/DEMUX Configuration」ウィンドウを開きます。

6.7.1「MUX/DEMUX」タブ

IUX/DEMUX 1			
Channel	Wavelength		
28	1554.94		
29	1564.13		
30	1563.33		
3t	1562.52		
OSC	1510		

図 88:「MUX/DEMUX」タブ(DWDM)

「MUX/DEMUX」タブでは、LCコネクタを正しい DWDM モジュールに接続できるように、WDM アップリン クチャネルの波長を表示します。設定可能なパラメータはありません。

CFP2 モジュールの波長については、「CFP2」タブを参照してください。

MUX/DEMUX モジュールの情報を表示するには、次の手順に従ってください。

• <Mux>ボタンをクリックして、「MUX/DEMUX Configuration」ウィンドウを開きます。

「MUX/DEMUX Configuration」ウィンドウ内の「MUX/DEMUX」タブでは、MUX/DEMUX モジュ ールの設定が表示されます。フィールドは読み取り専用で、次の表で説明されています。

表 43: 「MUX/DEMUX」タブのパラメータ

パラメータ	説明	形式/値
Channel	本機の MUX/DEMUX モジュールでサポートしている ITU チャネル番号	チャネル番号、OSC
Wavelength	波長	

6.8 EDFA の設定

Fault	2.201			
	EDFA 1			
Configuration	Amplifiet Type 20x80+ 04pat Pevert 16 Ch. 350 Bandes	EDTANISH	APG	
Contraction of	America Bubys	Pred Aller	EDPA 1	
	Operational Statum Down	Repaired Own	22	
State	Hardware Venues Of rev A	Required Calput Power	90 (BH	
annat	Fernivate Veniloe 726.1	Gan Salary Reflector Threatold	-HE IPA	
Topology	Neurand Duty	LOS Prepapitan	Enabled	
	Register Dodpost 43.7 dilites		(Anne)	
Mintenance	Nemand Dame 12 dB			
	Measured Review 42.2 (69)			

図 89: 「EDFA Configuration」ウィンドウ

「EDFA Configuration」ウィンドウを開くには、次の手順に従ってください。

- 1. 「Configuration」をクリックしてください。
- 2. <E1>または<E2>ボタンをクリックして、対象の EDFA モジュールの「EDFA Configuration」ウィン ドウを開きます。

「EDFA Configuration」ウィンドウを使用して、EDFA モジュールを設定します。

6.8.1「EDFA」タブ

Ampérier Type	20dBm Output Power 16 Ch. RED Booster	EDFA Mode	AGC
Admin Status:	Down	Port Alias	EDFA 1
perational Status	Down	Required Gain	18 dB
Barrhamm Werniger	01 are A	Required Output Power.	10 dBm
Simware Version	726.1	Eye Safety Reflection Throshold	[-15] dBm
Veasured Output Power	-32.1 dBm	LOS Propagation;	Enabled 🗸
ignal Output	-45.5 dBm		Apply
leasured Gain	-6.1.d8	2	
Veasured Receive	-39.4 dBm		

図 90:「EDFA」 タブ

「EDFA」タブを使用して、EDFAモジュールの設定およびモジュールの有効化/無効化を実行できます。 EDFAモジュールを設定するには、以下の手順に従ってください。

- <E1>、または<E2>ボタンをクリックして、対象の EDFA モジュールの「EDFA」タブを開きます。 尚、<E1>はブースターアンプの、<E2>はプリアンプの「EDFA」タブにそれぞれ対応しております。 「EDFA」タブでは、EDFA モジュールの設定を表示します。
- 2. 下の表を参照して、フィールドに値を入力してください。
- 3. < Apply>ボタンをクリックしてください。
- 4. モジュールを有効にするには、以下の手順に従ってください。
 - 1.<Admin Up>ボタン をクリックしてください。

```
次の確認メッセージが表示されます。
```

Message	from webpage	×
?	Your change(s) may be service impacting. Please confirm your change(s).	
	Select OK to proceed.	
	OK Cancel	

図 91:「変更内容の確認」画面

2.<OK>ボタンをクリックすると、選択したモジュールは有効、<Admin Up>ボタンは無効、

<Admin Down>ボタンは有効になります。

- 5. モジュールを無効にするには、以下の手順に従ってください。
 - 1.<Admin Down>ボタン をクリックすると、次の確認メッセージが表示されます。



図 92:「変更内容の確認」画面

2.<OK>ボタンをクリックしてください。

選択したモジュールは無効、<Admin Up>ボタンは有効、<Admin Down>ボタンは無効になります。

表 44: 「EDFA」タブのパラメータ

パラメータ	説明	形式/值
Amplifier Type	本機に搭載されている EDFA モジュールのタイプ	アンプのタイプと受信パワー範囲は、以下のと おりです。
		・ブースターアンプ: -24 ~ +10dBm
		・プリアンプ : -30 ~ -10dBm
Admin Status	アンプモジュールの管理ステータス	Up、Down
		値を変更するには、 <admin up="">、または <admin down="">ボタンをクリックしてくださ い。</admin></admin>
Operational Status	アンプモジュールの動作ステータス。アンプモジュール	● Up: 通常動作
	に障害を表します。 	 Down: アラームが検出されたか、Admin Down の状態になります。
Measured Output Power	EDFA の送信パワー(ノイズ含む)	dBm
Signal Output Power	EDFA の送信パワー(ノイズ含まず)	dBm
Measured Gain	EDFA の光利得	dB
Measured Receive Power	EDFA の受信パワーの値	dBm

6章 設定管理

パラメータ	説明	形式/值
EDFA Mode	EDFA モードの選択	 AGC: 利得は一定のまま。 APC: 送信パワーは一定のまま。 【注記】: AGCは、推奨値です。 その他の使用可能なフィールドは、選択 されたEDFAモードに応じて異なります。
Port Alias	モジュールに指定された論理名	任意のテキスト
Required Gain	EDFA の定利得	 ブースターアンプ: +5 ~ +22dB プリアンプ: +13 ~ +22dB 【注記】:「EDFA mode」が「AGC」の場合のみ使用可能です。
Required Output Power	EDFA の送信パワー	 ブースターアンプ: -5dBm ~ +20dBm 【注記】:「EDFA mode」が「APC」の場合のみ使用可能です。 尚、APCはブースターアンプのみ設定可能です。
Eye Safety Reflection Threshold	目の安全性を考慮した反射しきい値	dBm
LOS Propagation	LOS Propagation の有効/無効	Enabled、Disabled 【注記】: プリアンプのみDisableに設定可能で す。

I

6.9 PSU の設定

Toter:					© Q4
ren (Sect 1982) (Sect	lapane 3 di Pan Pane 6 di Pane 1 di Pane Pane 6 di Pane 1 di Pane	8 Liption 3 First 2 Front & Point 13 Point	C LINNEL POT IL	lang) (1911) (1912) (1912) Nangal (1914) (1914) (1913) (1914)	Unor Mayor M
A Fast	PSU 1 Inform	ation —			
Configuration	PatNumber	010540-W450-12- HB4BC			
Petomano	Settel Number	WC1910RD008H			
Of erest	CERTIFICATION STATES	0p			
	Type:	AC PBU			
Sector Sector	Hordware Revision	80-00			
Masterate					

図 93:「PSU Configuration」ウィンドウ

「PSU Configuration」ウィンドウを開くには、以下の手順に従ってください。

- 1. 「Configuration」をクリックしてください。
- <P 1>、または<P 2>ボタンをクリックして、対象の電源ユニットの「PSU Configuration」ウィンドウを開きます。

「PSU Configuration」ウィンドウでは、現在システムに搭載されている電源ユニットに関する情報を表示します。

6.9.1「PSU」タブ



図 94:「PSU」タブ

「PSU」タブを使用して、現在システムに搭載されている電源ユニットに関する情報を表示できます。

PSU 情報を表示するには、以下の手順に従ってください。

 <P 1>、または<P 2>ボタンをクリックして、対象の電源ユニットの「PSU Configuration」ウィンドウを 開きます。

「PSU Configuration」ウィンドウ内の「PSU」タブでは、PSU 情報が表示されます。フィールドは読み取り専用で、次の表で説明されています。

表	45:	٢P	SU	リタ	ブの	パラ	メータ
---	-----	----	----	----	----	----	-----

パラメータ	説明	形式/值
Part Number	電源ユニットのパーツ番号	パーツ番号
Serial Number	電源ユニットのシリアル番号	シリアル番号
Operational Status	電源ユニットの動作ステータス。これは、電源ユニットに障	● Up: 通常動作
	害があるかどうかを示す。	● Down: アラームが検出された。
Туре	電源ユニットのタイプ	AC PSU, DC PSU
Hardware Revision	電源ユニットのハードウェアバージョン	dd-dd

6.10 FAN ユニットの設定

			90 9 9 0 1 0 1 1 1 1 1 1
🔬 Fast	Fan Unit Information	t	
Le reducers	Patikater Setzmader	5AN 117	
Streemen	Constant Sans	un milion	

図 95: 「FAN Unit Configuration」ウィンドウ

「FAN Unit Configuration」ウィントウを開くには、以下の手順に従ってください。

- 1. 「Configuration」をクリックしてください。
- 2. <FAN>ボタン をクリックして、「FAN Unit Configuration」ウィンドウを開きます。

「FAN Unit Configuration」ウィンドウでは、現在システムに搭載されている FAN ユニットに関する情報 を表示します。

6.10.1「FAN Unit」タブ

Part Number:	FAN
Serial Number:	111
Operational Status	Up
Handware Revision	01-00

図 96:「FAN Unit」タブ

「FAN Unit」タブでは、現在システムに搭載されている FAN ユニットに関する情報を表示します。

FAN ユニット情報を表示するには、以下の手順に従ってください。

• <FAN>ボタンをクリックして、「FAN Unit Configuration」ウィンドウを開きます。

「FAN Unit Configuration」ウィンドウ内の「FAN」タブでは、FAN ユニットの情報が表示されます。 フィールドは読み取り専用であり、表示内容は次の表のとおりです。

表 46:「FAN Unit」タブのパラメータ

パラメータ	説明	形式/值	
Part Number	FAN ユニットのパーツ番号	FAN ユニット	
Serial Number	FAN ユニットのパーツ番号	シリアル番号	
Operational Status	FAN ユニットの動作ステータス。これは、FAN ユニットに障 害があるかどうかを示す。	 Up: 通常動作 Down: アラームが検出された。 	
Hardware Revision	FAN ユニットのハードウェアバージョン	dddd	

7 パフォーマンスのモニター

この章では、本製品のオプティカルインフォメーションとポートのパフォーマンスのモニターについて説明します。

この章の内容

パフォーマンスのモニター手順	
オプティカルインフォメーション	
Uplink ポートのパフォーマンスのモニター	140
Service ポートのパフォーマンスのモニター	
Management ポートのパフォーマンスのモニター	159
EDFA ポートのパフォーマンスのモニター	

7.1 パフォーマンスのモニター手順

本体の障害を表示するための一般的な手順は次のとおりです。各アイテムの具体的な手順は、以降の セクションで説明されています。

本体のパフォーマンスのモニター情報を表示するには、以下の手順に従ってくたさい。

- 1. Click Performance.
- 2. ウィンドウの上部にある必要なボタンをクリックして、表示したいアイテムを選択します。
 - System (「オプティカルインフォメーション」を参照)
 - Uplink 1-Uplink 4 (「Uplink ポートのパフォーマンスのモニター」を参照)
 - Port 1-Port 16 (「<u>Service ポートのパフォーマンスのモニター</u>」を参照)
 - Mng1-Mng2 (「<u>Management ポートのパフォーマンスのモニター</u>」を参照)
 - E1-E2 (「EDFA ポートのパフォーマンスのモニター」を参照)

該当する「Performance Monitoring」ウィンドウを開きます。

3. ボタンをクリックしてください。

該当するタブを開きます。フィールドは読み取り専用であり、表示内容は次の表のとおりです。

7.2 オプティカルインフォメーション

14mk	_			_			0 @
Clark Contin	THE OWNER						0.10
- as	Optical 1	กรังการสรียก					0
Configuration		and opposite the	-				to Princ
Festurance	Fue	vencor	Ube	movemengen	TA PENE	AG POWER	HETEROLUM .
		TENDAR (YOF	No. WITH	+343 55	11,000	10,000	M.M.
1 1111	Post 5	THOMA CONT.	THE PROPERTY		+ 4,009	(Cube	1997.NV/
Street	Porti						
1010 TO 100	Poé 3	7LH-02	No WENT	1010		-42.0-d5m	28.10
Tabology	Poelli						
And the second se	244.3						
Manhematica	PHEE						
*	Pp# 9	PLN-3F	NO WOAR	1910		410 SR	29.10
	PUE 10						
	Pot 11						
	Poe 13						
	Pot 13	FINISAR CORP.	No WENT	1382.32		-40.0 ethn	26 °C
	Port 14						
	Pot 16						
	7594 30						
	GING 1						
	NNG 2						
	Sere 4	PLN-A		1253.84	-7.0 dim	-9.9 dBm	23

図 97: オプティカルインフォメーションウィンドウ

オプティカルインフォメーションウィンドウを開くには、以下の手順に従ってください。

- 1. 「Performance」ウィンドウをクリックしてください。
- 2. <System>ボタンをクリックし、「Optical Information」ウィンドウを開きます。

「Optical Information」ウィンドウを使用して、システムに搭載されているすべての光モジュールのオプティカ ルインフォメーションを表示します。
7.2.1「Optical Information」タブ

Port	Vendor	Type	Wavelength	Tx Power	Rx Power	Temperature
11						
#2	FINISAR CORP.	NoWDM	1302.35	2.4 dEm	1.8 dBm	35.*0
n a						
it4						
rt 6	PUN-SF	No WDM	1910		-40,0 dBm	28 °C
rt6						
rt7						
st8						
¢.51	PLN-SF	NO WDM	1310		-40.0 dBm	20.10
rt 10						
IT.71						
rt t2						
rt 13	FINISAR CORP.	NO WER	1302.05		-40.0 dBm	241C
rt 14						
rt 15						
AL 18						
10.1						
13.2						
T IIII	PLN-A		1554.94	-1 0 dBm	-9.9 dBm	16.°C

図 98:「Optical Information」タブ

「Optical Information」ウィンドウを使用して、システムに搭載されているすべての光モジュールの光パフォ ーマンスを表示します。

オプティカルインフォメーションを表示するには、以下の手順に従ってください。

1. <System>ボタンをクリックしてください。

「Optical Information」タブでは、オプティカルインフォメーションが表示されます。フィールドは読み取り専用で、次の表で説明されています。

2. オプティカルインフォメーションをファイルにエクスポートするには、以下の手順に従ってください。

1. < Export to File>ボタン をクリックしてください。

「Opening table.csv」ダイアログボックスが表示されます。

- 2. <**Save File**>ボタンをクリックしてください。
- 3. **<OK>**ボタンをクリックしてください。
- 3. オプティカルインフォメーションを更新するには、<Refresh>ボタン をクリックしてください。 情報は直ちに更新されます。

パラメータ	説明
Port	光モジュールが搭載されているポートまたはモジュールの名前
	【注記】:このパラメータはマークされる場合もあれば、マークされていない場合もあります。
	 赤: この光モジュールに対して継続的なアラームがあることを示している。
	 緑: ポートの「Admin Status」と「Operational Status」が「Up」であることを示している。
	 マークなし: これは、光モジュールが存在しないか、ポートのAdmin StatusがDown状態であることを示します。
Vendor	光モジュールのメーカ
Туре	光モジュールのタイプ
Wavelength	送信(Tx)波長(nm)
Tx Power	現在の送信パワー
Rx Power	現在の受信パワー
Temperature	光モジュールの温度

表 47:「Optical Information」タブのパラメータ

7.3 Uplink ポートのパフォーマンスのモニター

PRPartod 15 Mautos	TIDE CRU	Evrorp		Gorpu		
Internel	Errors	Errorad Seconds	Severally Errored	Live excelosive Seconds	Valet	Read
CLANNY 37752730.32.80	18.0	D	1	(e))	PARTIAL.	Rest
1 319327,021530	(0)		ा		VES	HORNI
2 3993/29 80 80 80	- 1	0	1	0	Yes	Rassi
3 399321234530		0		2017	Vea:	See
4 38/33/21/23/30.00	20	Ű.	- 3E	(6)	Yes	Henti
8 \$89339123-15.80	140		- Si -	16/5	VES	Baren

図 99:「Uplink Port Performance Monitoring」ウィンドウ

「Uplink Port Performance Monitoring」ウィンドウを開くには、以下の手順に従ってください。

1. 「Performance」タブをクリックしてください。

Uplink ボタン (**Uplink 1-Uplink 4**)をクリックして、対象の Uplink ポートの「Uplink Port Performance Monitoring」ウィンドウを開きます。

「Uplink Port Performance Monitoring」ウィンドウを使用して、Uplink ポートのパフォーマンスのモニタ ー情報を表示します。

- CRC/FEC
- FEC Error Ratio
- Optical Level

7.3.1 「Uplink Port Performance Monitoring」タブ (CRC/FEC)

Interval	Errora	Errored Seconds	Severely Errored Seconds	Unavailable Seconds	Valid	Reset	
Current 3103/21.00.45.00	D	0	0	0	PARTIAL: YES	Recet	1
3103/21/00 30:00	٥	0	0	٥	YES	Reset	
310321,00:15:00	b	à	D	٥	YES	Reart	
3103/21/00 00:00	0	.0	0	0	YES	Read	
30/03/2123:45:00	D	0	0	0	YES	Reset	
30/03/21/23/30/00	0	0	0	0	YES	Reset	
	O E	ResetPortPM		Result All Ports P			

図 100: 「Uplink Port Performance Monitoring」タブ(CRC/FEC)

「Uplink Port Performance Monitoring」タブでは、Uplink ポートの CRC Errors、FEC Corrected Errors、FEC Uncorrected Errors のパフォーマンス モニターを表示します。

1. Uplink ポートのパフォーマンスのモニター情報を表示するには、以下の手順に従ってください。

Uplink ボタン (**Uplink 1-Uplink 4**)をクリックすると、対象の Uplink ポートのパフォーマンスのモニタ ー情報が表示されます。フィールドは読み取り専用であり、表示内容は次の表のとおりです。

- 2. PM Period ドロップダウンリストから、"15 Minutes"、または"Days"を選択します。
- 3. 「Type」のドロップダウンリストから、パフォーマンスのモニタータイプを選択します。
- 4. 「Get PM」をクリックしてください。

パフォーマンスのモニターのカウンタが更新されます。

5. PM 情報をファイルにエクスポートするには、以下の手順に従ってください。



1. < Export to File>ボタン をクリックしてください。

「Opening table.csv」ダイアログボックスが表示されます。

- 2. <Save File>ボタンをクリックしてください。
- 3. < OK>ボタンをクリックしてください。
- 6. PM 表示の更新頻度を設定するには、以下の手順に従ってください。
 - 「Refresh every」フィールドに、ウィンドウの更新間隔を秒数で入力してください。
 最短の更新頻度は、「2 秒」です。
 - 2. <Start Refresh>ボタンをクリックしてください。

指定した秒数後に情報は自動的に更新されます。

- 7. PM 表示を手動で更新するには、<Refresh>ボタン をクリックしてください。 情報は直ちに更新されます。
- PM 表示の自動更新を停止するには、<Stop Refresh>ボタンをクリックしてください。
 自動更新が停止され、「Refresh every」フィールドはクリアになります。
- 9. テーブル内の特定の PM 間隔の PM カウンタをクリアするには、画面下にある<Reset>ボタンをクリ ックしてください。
- 10. 特定のポートの PM カウンタをクリアするには、<Reset Port PM>ボタンをクリックしてください。
- **11.** すべてのポートの PM カウンタをクリアするには、<Reset All Ports PM>ボタンをクリックしてください。

パラメータ	説明	形式/值
PM Period	パフォーマンスのモニターカウンタの値の累計および 表示間隔	15Minutes, Days
Туре	パフォーマンスのモニタータイプ	CRC Errors
		 FEC Corrected Errors
		FEC Uncorrected Errors

表 48:「Uplink Port Performance Monitoring」タブのパラメータ(CRC/ FEC)

7 章 パフォーマンスのモニタリング

パラメータ	説明	形式/値
Interval	インターバル	「PM Period」が「15 Minutes」に設定されて る場合:
		 Current: 15 分間隔で累計されたパフォー ンスのモニターのカウンタが、表の1 行目に表示されます。
		 1 to 32: 15 分間隔で過去 32 回分の累認 されたパフォーマンスのモニターのカウンタが、 の最後から2番目の行に表示されます。
		PM Period が Days に設定されている場合:
		 Untimed: システムが最後にリセットされて; ら、またはパフォーマンスのモニターカウンタが 後にリセットされてからの累計されたパフォー ンスのモニターのカウンタが、テーブルの最初 行に表示されます。
		 Current Day: 現在日の午前 00:00 以降 に累計されたパフォーマンスのモニターのカウ タが、テーブルの2行目に表示されます。
		 Previous Day:前日の午前00:00以降24時間の間に累計されたパフォーマンスのニターのカウンタが、テーブルの最終行に表されます。
Errors	CRC、または FEC エラー数	 CRC Errors: パフォーマンスのモニター中に 検出された CRC Errors の数を示します。
		 FEC Corrected Errors: パフォーマンスの ニター中に検出された訂正済み FEC エラ・ の数。
		 FEC Uncorrected Errors: パフォーマン のモニター中に検出された FEC Uncorrected Errors の数を示します。
Errored Seconds (ES)	少なくとも 1 つのコーディングエラーが検出された時 間(秒数)	秒数
Several Error	エラー数がしきい値を超えた秒数	秒数
Seconds		【注記】:
		 最後に検出されたエラー数がしきい値を下るとカウンタは停止するか、Unavailable Secondsカウンタが増分されます。 このカウンタは、FEC Corrected Errors よびFEC Uncorrected Errors には適
		されません。
Unavailable	Unavailable Seconds カウンタは、10 秒間に	1 秒数
Seconds	10 回連続して Severely Errored Seconds を検出ごとに増分されます。	【注記】: このカウンタは、FEC Corrected Errors およびFEC Uncorrected Errorsに 用されません。

パラメータ	説明	形	式/値
Valid	パフォーマンスのモニター間隔が完了したかどうか、 情報が正確かどうかを示す。	•	Partial: モニタリングの測定時間に達してい ないことを示します。
		•	Yes: パフォーマンスのモニターが完了したこと を示します。
		•	No: モニタリングは完了したが、パフォーマンス のモニター情報が正確でない可能性がありま す。
		【注いす	注記】: パフォーマンスのモニター情報は、次の 『れかの理由で不正確になることがあります。
		•	ー定期間内にパフォーマンスのモニターカウン タがリセットされた。
		-	一定期間内にノードがリセットされた。
		-	ー定期間内にポートが「Admin Down」に 設定された。
		•	モニタリング中に本機のカレンダー時間が変 更された場合。

7.3.2 「Uplink Port Performance Monitoring」タブ(FEC Error Ratio)

PM Period: 15 Minutes	- Tep	e. FEC Error Ratio	9	Get PM
Error Ratio: 3E-4				
	-			
		Reset Port FM	Rest	et All Ports PM
	Roat	esh every: secons	is Blart Ref	Stop Retresh

図 101:「Uplink Port Performance Monitoring」タブ(FEC Error Ratio)

「Uplink Port Performance Monitoring」タブでは、Uplink ポートの FEC の訂正エラーの比率を表示 します。

【注記】: 次の項目は FEC Corrected Errors 率のパフォーマンスのモニターには適用されません。

・PM Period フィールド

・Export to File ボタン

Uplink ポートのパフォーマンスのモニター情報を表示するには、以下の手順に従ってください。

Uplink ボタン (Uplink 1-Uplink 4)をクリックすると、対象の Uplink ポートのパフォーマンスのモニタ ー情報が表示されます。フィールドは読み取り専用であり、表示内容は次の表のとおりです。

- 「Type」のドロップダウンリストから、「OTN FEC Error Ratio (OTNFE Corrected Errors の 比率)」を選択します。
- 2. 「Get PM」をクリックしてください。

エラー率が更新されます。

- 3. PM 表示の更新頻度を設定するには、以下の手順に従ってください。
 - 「Refresh every」フィールドに、ウィンドウの更新間隔の秒数を入力してください。 最短の更新頻度は、「2 秒」です。
 - 2. < Start Refresh>ボタンをクリックしてください。

指定の秒数後に情報は自動的に更新されます。

- 4. PM 表示の更新頻度を設定するには、以下の手順に従ってください。
 - Refresh every」フィールドに、ウィンドウの更新間隔の秒数を入力してください。
 最短の更新頻度は、「2秒」です。
 - Start Refresh>ボタンをクリックしてください。
 指定の秒数後に情報は自動的に更新されます。

5. PM 表示を手動で更新するには、<Refresh>ボタン をクリックしてください。

情報は直ちに更新されます。

- PM 表示の自動更新を停止するには、<Stop Refresh>ボタンをクリックしてください。
 自動更新が停止され、「Refresh every」フィールドはクリアされます。
- 7. 特定のポートの PM カウンタをクリアするには、<Reset Port PM>ボタンをクリックしてください。
- すべてのポートの PM カウンタをクリアするには、<Reset All Ports PM>ボタンをクリックしてください。
- 表 49:「Uplink Port Performance Monitoring」タブのパラメータ(FEC エラーの比率)。

パラメータ	説明	形式/值
PM Period	N/A	N/A
Туре	パフォーマンスのモニタータイプ	FEC Error Ratio
Error Ratio	FEC エラーのビットエラー率	最後の 25 秒間の計算比率

7.3.3 「Uplink Port Performance Monitoring」タブ (Optical Level)

Interval	Rx Level dBm	Tx Level dBm	O SNR dE	Chromatic Dispersion	Pre-FEC BER	
Ourrent 31/03/21:00:45:00	-5.7 dBm	-5.0 dBm	> 27	3	3.58E-4	12
31/03/21;00:30:00	-5.7 dBm	-5.0 dBm	+ 27	3	3.56E-4	
31/03/21;00:15:00	-5.7 dBm	-5.0 dBm	> 27	4	3.54E-4	1
31/03/21;00:00:00	-5.7 dBm	-5.0 dBm	> 27	3	3.61E-4	
30/03/21;23:45:00	-5.7 dBm	-5.0 dBm	≻27	3	3.6E-4	
30/03/21;23:30:00	-5.7 dBm	-5.0 dBm	> 27	-4	3.56E-4	
30/03/21;23:15:00	-5.7 dBm	-5.0 dBm	× 27	3	3.57E-4	
30/03/21;23:00:00	-5.7 dBm	-5.0 dBm	× 27	3	3.8E-4	
30/03/21;22:45:00	-5.7 dBm	-5.0 d8m	> 27	3	3.61E-4	
						14

Uplink 1 Performance Monitoring



図 102: 「Uplink Port Performance Monitoring」タブ (Optical Level)

「Uplink Port Performance Monitoring」タブでは、Uplink ポートの Optical Level のパフォーマンスの モニター情報を表示します。

【注記】:次のボタンは、光のレベルのパフォーマンスのモニターには適用されません。

- Reset Port PM
- Reset All Ports PM

Uplink ポートのパフォーマンスのモニター情報を表示するには、以下の手順に従ってください。

- 1. Uplink ボタン (Uplink 1-Uplink 4)をクリックすると、対象の Uplink ポートのパフォーマンスのモニ ター情報が表示されます。フィールドは読み取り専用であり、表示内容は次の表のとおりです。
- 2. 「PM Period」のドロップダウンリストから、値を選択します。
- 3. 「Type」ドロップダウンリストから、「Optical Level」を選択します。
- 4. 「Get PM」をクリックしてください。

Optical Level のカウンタが更新されます。

5. Optical Level 情報をファイルにエクスポートするには、以下の手順に従ってください。

1. < Export to File>ボタン をクリックしてください。

「Opening table.csv」ダイアログボックスが表示されます。

- 2. < Save File>ボタンをクリックしてください。
- 3. < OK>ボタンをクリックしてください。
- 6. PM 表示の更新頻度を設定するには、以下の手順に従ってください。
 - 「Refresh every」フィールドに、ウィンドウの更新間隔を秒数で入力してください。
 最短の更新頻度は、「2秒」です。
 - Start Refresh>ボタンをクリックしてください。
 指定した秒数後に情報は自動的に更新されます。
- 7. PM 表示を手動で更新するには、<Refresh>ボタン をクリックしてください。 情報は直ちに更新されます。
- PM 表示の自動更新を停止するには、<Stop Refresh>ボタンをクリックしてください。
 自動更新が停止され、「Refresh every」フィールドはクリアになります。

パラメータ	説明	形式/值
PM Period	データの記録間隔	15Minutes, Days
Туре	パフォーマンスモニターのタイプ	Optical Level
Interval	インターバル	「PM Period」が「15 Minutes」に設定されている 場合:
		 Current: 15 分間隔で現在の日時が1 行目に 表示されます。
		 ● 1 to 32: 過去(32回分)の15分間隔の日時 が、テーブルの最後から2番目の行に表示されま す。
		「PM Period」が「Days」に設定されている場合:
		 Untimed: システムが最後にリセットされたか、 Optical Level カウンタが最後にリセットされた日 時が、テーブルの最初の行に表示されます。
		 Current Day: 現在の日付と午前 00:00 がテ ーブルの 2 行目に表示されます。
		 Previous Day: 前日の日付と午前 0:00 が、テ ーブルの最終行に表示されます。
Rx Level dBm	受信パワーレベルの測定値	dBm
Tx Level dBm	送信パワーレベルの測定値	dBm
OSNR dB	光信号対雑音比 (OSNR)	dB
Chromatic Dispersion	波長分散 (CD)	ps/nm

表 50:「Uplink Port Performance Monitoring」タブのパラメータ(Optical Level)。

パラメータ	説明	形式/值
Pre-FEC BER	pre-FEC(前方誤り訂正) ビットエラーレート (BER)	Eng. Notation

7.4 Service ポートのパフォーマンスのモニター

Ph Partial 15 Minutes	Tjpe Naily	Signal	- 3	inerenii		
anna	Errors	Envired	Saverety Erroret	Us available Seconds	Valid	Reset
Current 21/03/01/08/49/30	0	1	i.	19.) -	PARTIAL, VES	-
1. 31030126.26.89	5. 0 5	.8			125	(Asset)
2 200321,0612.09	(Q.)	- E	- 16	10)	YES	Real
3 310301,00.00.00			18	(a))	YES	(Anne)
4 30030123,46.09	0	×	- 8	0.0	(VEB	(Read)
8 20103021,22 58 89	0		10	1(0))	VED	(Boat)

図 103: 「Service Port Performance Monitoring」ウィンドウ

「Service Port Performance Monitoring」ウィンドウを開くには、以下の手順に従ってください。

- 1. 「Performance」タブをクリックしてください。
- <Port>ボタンの(Port 1-Port 16)をクリックして、対象の Service ポートの「Service Port Performance Monitoring」ウィンドウを開きます。

「Uplink Port Performance Monitoring」ウィンドウでは、次のタイプの Service ポートのパフォーマンスのモニター情報が表示されます。

- Native Signal/FEC
- FEC Error Ratio
- Layer 2 PM
- Optical Level

【注記】: FEC Corrected Errors、FEC Uncorrected Errors および FEC Error Ratio は、 FEC モードが Enabled に設定されている場合にのみ使用可能です(<u>「Port」タブ</u>を参照)。

7.4.1 「Service Port Performance Monitoring」タブ(Native Signal /FEC)

D D	0	0	PARTIAL, YES	Reset	
D D					
N 101	0	0	YES	Reset	
0 0	D	0	YES	Resel	
0 0	0	0	YES	Reset	
0 0	D	0	YES	Resel	
a a	0	o	YES	Razet	
	0 0 0 0 0 0		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 YES 0 0 0 0 YES 0 0 0 0 YES 0 0 0 0 YES	D D O YES Resett D D O O YES Resett D D D O YES Resett D D D O YES Resett D D O O YES Resett

図 104: 「Service Port Performance Monitoring」タブ(Native Signal / FEC)

「Service Port Performance Monitoring」タブでは、Service ポートの Native Signal、FEC Corrected Errors および FEC Uncorrected Errors のパフォーマンスのモニターを表示します。

【注記】: FEC Corrected Errors および FEC Uncorrected Errors は、FEC モードが "Enabled "に設定されている場合にのみ使用できます (「<u>Port」タブ</u>」を参照)。

Service ポートの Native Signal のパフォーマンスのモニターを表示するには、次の手順を実行します。

- 1. <**Port**>ボタン(ポート1 ~ ポート16)をクリックすると、対象の Service ポートのパフォーマンスのモニター情報が表示されます。フィールドは読み取り専用で、次の表で説明されています。
- 2. 「PM Period」のドロップダウンリストから、値を選択します。
- 3. 「Type」のドロップダウンリストから、パフォーマンスのモニタータイプを選択します。
- 4. 「Get PM」をクリックしてください。

パフォーマンスのモニターのカウンタが表示されます。

- 5. PM 情報をファイルにエクスポートするには、以下の手順に従ってください。
- 1. < Export to File>ボタン をクリックしてください。

「Opening table.csv」ダイアログボックスが表示されます。

- 2. <Save File>ボタンをクリックしてください。
- 3. **<OK>**ボタンをクリックしてください。
- 6. PM 表示の更新頻度を設定するには、以下の手順に従ってください。

- 「Refresh every」フィールドに、ウィンドウの更新間隔を秒数で入力してください。
 最短の更新頻度は、「2 秒」です。
- Start Refresh>ボタンをクリックしてください。
 指定した秒数後に情報は自動的に更新されます。
- 7. PM 表示を手動で更新するには、<Refresh>ボタン をクリックしてください。 情報は直ちに更新されます。
- PM 表示の自動更新を停止するには、<Stop Refresh>ボタンをクリックしてください。
 自動更新が停止され、「Refresh every」フィールドはクリアになります。
- 9. 特定の PM 間隔の PM カウンタをクリアするには、画面下にある<Reset>ボタンをクリックしてください。
- 10. 特定のポートの PM カウンタをクリアするには、<Reset Port PM>ボタンをクリックしてください。
- **11.** すべてのポートの PM カウンタをクリアするには、<Reset All Ports PM>ボタンをクリックしてください。

パラメータ	説明	形式/值
PM Period	パフォーマンスのモニターカウンタの値の累計 および表示間隔	15Minutes, Days
Туре	パフォーマンスのモニタータイプ	Native Signal
		FEC Corrected Errors
		FEC Uncorrected Errors
Interval	インターバル	「PM Period」が「15 Minutes」に設定されている 場合:
		 Current: 15 分間隔で累計されたパフォーマンスのモニターのカウンタが、1 行目に表示されます。
		 1 to 32: 15 分間隔で過去 32 回分の累計され たパフォーマンスのモニターのカウンタが、表の最後 から2 番目の行に表示されます。
		PM Period が Days に設定されている場合:
		 Untimed: システムが最後にリセット、またはパフ オーマンスのモニターカウンタが最後にリセットされて から、累計されたパフォーマンスのモニターカウンタ が、テーブルの最初の行に表示されます。
		 Current Day: 現在日の午前 00:00 以降に累計されたパフォーマンスのモニターのカウンタが、テーブルの 2 行目に表示されます。
		 Previous Day: 前日の午前 00:00 以降 24 時間の間に累計されたパフォーマンスのモニターの カウンタが、テーブルの最終行に表示されます。

表 51:「Service Port Performance Monitoring」タブのパラメータ(Native Signal/FEC)

パラメータ	説明	形式/值
Errors	パフォーマンスのモニター中に検出されたエラ ー数	 Native Signal エラー数。 FEC Corrected Errors: FEC により訂正され たエラー数 FEC Uncorrected Errors: FEC により訂正さ れなかったエラー数
Errored Seconds	少なくとも 1 つのコーディングエラーが検出さ れた秒数	秒数
Severely Errored Seconds	エラー数がしきい値を超えた秒数	秒数 【注記】: 最後に検出されたエラー数がしきい値を下 回るとカウンタは停止するか、Unavailable Secondsカウンタが増分します。
Unavailable Seconds	Unavailable Seconds カウンタは、10 秒 間に 10 回連続して Severely Errored Seconds を検出ごとに増分します。	秒数
Valid	パフォーマンスのモニター間隔が完了したかど うか、情報が正確かどうかを示す。	 Partial: モニタリングの測定時間に達していないことを示します。 Yes: パフォーマンスのモニターが完了したことを示します。 No: モニタリングは完了したが、パフォーマンスのモニター情報が正確でない可能性がある。 【注記】: パフォーマンスのモニター情報は、次のいずれかの理由で不正確になることがあります。 一定期間内にパフォーマンスのモニターカウンタがリセットされた。 一定期間内にパートが「Admin Down」に設定された。 モニタリング中に本機のカレンダー時間が変更された場合。

7.4.2 「Service Port Performance Monitoring」タブ (FEC Error Ratio)

M Period: 15 Minutes	V Type	BJ FEC Error Ratio	×	Get PM
Emor Ratio: 0E9				
	0			
	Expert	Reset Port PM	Reset	All Ports PM
	Refre	th every: seconds	Start Refe	stop Refresh

図 105: 「Service Port Performance Monitoring」タブ (FEC ERROR RATIO)

「Service Port Performance Monitoring」タブでは、Service ポートの OTN FEC のパフォーマンスの モニター情報を表示します。

【注記】:

FEC Errors Ratioは、**FEC モード**が Enabledに設定されている場合にのみ使用可能です (<u>「Port」</u> <u>タブ</u>を参照)。

次の項目は、FEC Error Ratioのパフォーマンスのモニターには適用されません。

- ・ PM Period フィールド
- ・ Export to File ボタン

Service ポートのパフォーマンスのモニター情報を表示するには、以下の手順に従ってください。

- **1.** <Port>ボタン(ポート1 ~ ポート16)をクリックすると、対象の Service ポートのパフォーマンスのモニター情報が表示されます。フィールドは読み取り専用で、次の表で説明されています。
- 2. 「Type」のドロップダウンリストから、「FEC Error Ratio」を選択します。
- 3. 「Get PM」をクリックしてください。

エラー率が更新されます。

- 4. PM 表示の更新頻度を設定するには、以下の手順に従ってください。
 - 1.「Refresh every」フィールドに、ウィンドウの更新間隔を秒数で入力してください。

最短の更新頻度は、「2秒」です。

2. <Start Refresh>ボタンをクリックしてください。

指定した秒数後に情報は自動的に更新されます。

- 5. PM 表示の更新頻度を設定するには、以下の手順に従ってください。
 - 「Refresh every」フィールドに、ウィンドウの更新間隔を秒数で入力してください。
 最短の更新頻度は、「2 秒」です。
 - Start Refresh.>ボタンをクリックしてください。
 指定した秒数後に情報は自動的に更新されます。
- 6. PM 表示を手動で更新するには、<Refresh>ボタン をクリックしてください。 情報は直ちに更新されます。
- PM 表示の自動更新を停止するには、<Stop Refresh>ボタンをクリックしてください。
 自動更新が停止され、「Refresh every」フィールドはクリアになります。
- 8. 特定のポートの PM カウンタをクリアするには、<Reset Port PM PM>ボタンをクリックしてください。
- すべてのポートの PM カウンタをクリアするには、<Reset All Ports PM>ボタンをクリックしてください。

パラメータ	説明	形式/值
PM Period	N/A	N/A
Туре	パフォーマンスのモニタータイプ	FEC エラーの比率
Error Ratio	FEC エラーのビットエラーの比率	最後の 25 秒間の計算比率

7.4.3 「Service Port Performance Monitoring」タブ (Layer 2 PM)

Interval	RX Bytes	RX Peckets	RX Bad Packets	TX Bytes	TX Packets	TX Bad Packets	Valid	Resat	
Current 25/07/23.14.30.00	0	0	Ø	0	0	0	PARTIAL, NO	Rosel	1
1 25/07/23 14:15:00	.0	5.0		0	0	. 93	SNO:	Reset	1
2 25/67/23 14:00:00	0	0	Ð	0	0	٥	ND	Reset	
3 25/07/23 13 45 00	0	0	0	0	0	0	NO	Reset	
4 25/07/23(13:30:00	0	0	0	0	0	0	ND	Reset	
5 25/07/23;13:15:00	0	ŏ	0	0	0	0	ND	Reset	
	O Export to File Retrest	Reset F	Part PM	ds Stat	Repet All Por	to PM	6		

図 106: Layer 2 PM のパフォーマンスのモニター

[Service Port Performance Monitoring] タブを使用して、サービス ポート レイヤ 2 パフォーマンス モニタ リングを表示することができます。

サービス ポートのレイヤ 2 パフォーマンス モニター情報を表示するには、以下の手順に従ってください。

- Port>ボタン(ポート1 ~ ポート 16)をクリックすると、対象の Service ポートのパフォーマンスのモニタ ー情報が表示されます。フィールドは読み取り専用で、次の表で説明されています。
- 2.「Type」のドロップダウンリストから、「Layer 2 PM」を選択します。
- 3. 「Get PM」をクリックしてください。

エラー率が更新されます。

4. PM 表示の更新頻度を設定するには、以下の手順に従ってください。

3.「Refresh every」フィールドに、ウィンドウの更新間隔を秒数で入力してください。

最短の更新頻度は、「2秒」です。

4.<Start Refresh>ボタンをクリックしてください。

指定した秒数後に情報は自動的に更新されます。

5. PM 表示の更新頻度を設定するには、以下の手順に従ってください。

5.「Refresh every」フィールドに、ウィンドウの更新間隔を秒数で入力してください。 最短の更新頻度は、「2 秒」です。

6.<Start Refresh.>ボタンをクリックしてください。

指定した秒数後に情報は自動的に更新されます。

- 6. PM 表示を手動で更新するには、<Refresh>ボタン をクリックしてください。 情報は直ちに更新されます。
- PM 表示の自動更新を停止するには、<Stop Refresh>ボタンをクリックしてください。
 自動更新が停止され、「Refresh every」フィールドはクリアになります。
- 8. 特定のポートの PM カウンタをクリアするには、<Reset Port PM PM>ボタンをクリックしてください。
- 9. すべてのポートの PM カウンタをクリアするには、<Reset All Ports PM>ボタンをクリックしてください。

パラメータ	説明	形式/值
PM Period	パフォーマンスのモニターカウンタの値の累計 および表示間隔	15Minutes、Days
Туре	パフォーマンスのモニタータイプ	• Layer 2 PM
Interval	インターバル	 「PM Period」が「15 Minutes」に設定されている場合: Current: 15 分間隔で累計されたパフォーマンスのモニターのカウンタが、1 行目に表示されます。 1 to 32: 15 分間隔で過去 32 回分の累計されたパフォーマンスのモニターのカウンタが、表の最後から2 番目の行に表示されます。 PM Period が Days に設定されている場合: Untimed: システムが最後にリセット、またはパフォーマンスのモニターカウンタが最後にリセットされてから、累計されたパフォーマンスのモニターカウンタが、テーブルの最初の行に表示されます。 Current Day: 現在日の午前 00:00 以降に累計されたパフォーマンスのモニターのカウンタが、テーブルの2 行目に表示されます。 Previous Day: 前日の午前 00:00 以降 24 時間の間に累計されたパフォーマンスのモニターのカウンタが、テーブルの最終行に表示されます。
RX Bytes	受信したバイト数	整数
RX Packets	受信したパケットの総数(良好なパケットと不 良なパケットの合算)。	整数
RX Bad Packets	受信した不良バイト数	整数
TX Bytes	送信したバイト数.	整数
TX Packets	送信したパケットの総数(良好なパケットと不 良なパケットの合算)。	整数
TX Bad Packets	送信した不良バイト数	整数

表 53:「Service Port Performance Monitoring」タブのパラメータ(Layer 2 PM)

パラメータ	説明	形式/值
Valid	パフォーマンスのモニター間隔が完了したかど うか、情報が正確かどうかを示す。	 Partial: モニタリングの測定時間に達していないこと を示します。
		 Yes: パフォーマンスのモニターが完了したことを示します。
		 No: モニタリングは完了したが、パフォーマンスのモニ ター情報が正確でない可能性がある。
		【注記】:パフォーマンスのモニター情報は、次のいず れかの理由で不正確になることがあります。
		 一定期間内にパフォーマンスのモニターカウンタがリ セットされた。
		 一定期間内にノードがリセットされた。
		 一定期間内にポートが「Admin Down」に設定された。
		 モニタリング中に本機のカレンダー時間が変更された場合。

7.4.4 「Service Port Performance Monitoring」タブ (Optical Level)

Interval	RxLevel	Tx Level	
Current - 14/01/04 17 18/001	dBm	dBm	
Current 21/03/21,17.15/00	2.1 080	32680	-
1 210021,1730.00	2.1 000	3.2 06m	-8
2 21/03/21;16:45:00	2.7 06/1	3.2 060	
3 21/03/21/16:30/00	2.7 CEM	32.05m	
4 21/03/21;16:15:00	2.7 cBm	3 2 dBm	
5 21/03/21;16:00:00	2.7 dBm	3.2 dBm	
6 21/03/21:16:45:00	2.7 dBm	3.2 d8m	
7 21/03/21:15:30:00	2.7 cBm	3.2 dBm	
8 21/03/21;15:15:00	2.7 dBm	32 dBm	~
9 21/03/21:15:00:00	2.7 dBm	3.2 dBm	

図 107: Optical Level のパフォーマンスのモニター

「Service Port Performance Monitoring」タブでは、Service ポートの Optical Level のパフォーマンスのモニター情報を表示します。

【注記】:次のボタンは、光のレベルのパフォーマンスモニタリングには適用されません。

- Reset Port PM
- Reset All Ports PM

Optical Level のパフォーマンスのモニター情報を表示するには、以下の手順に従ってください。

- <Port>ボタン(Port 1-Port 16)をクリックすると、対象の Service ポートのパフォーマンスのモニター 情報が表示されます。下の表を参照して、フィールドに値を入力してください。カウンタは読み取り専 用です。
- 2. 「PM Period」のドロップダウンリストから、間隔を選択します。
- 3. 「Type」ドロップダウンリストから、「Optical Level」を選択します。
- 4. 「Get PM」をクリックしてください。

Optical Level のカウンタが更新されます。

- 5. Optical Level 情報をファイルにエクスポートするには、以下の手順に従ってください。
 - 1. < Export to File>ボタン をクリックしてください。

「Opening table.csv」ダイアログボックスが表示されます。

- 2. < Save File>ボタンをクリックしてください。
- 3. <OK>ボタンをクリックしてください。
- 6. PM 表示の更新頻度を設定するには、以下の手順に従ってください。
 - 「Refresh every」フィールドに、ウィンドウの更新間隔を秒数で入力してください。
 最短の更新頻度は、「2 秒」です。
 - 2. <Start Refresh>ボタンをクリックしてください。

指定した秒数が経過すると、情報は自動的に更新されます。

- PM 表示を手動で更新するには、<Refresh>ボタン¹⁰⁰をクリックしてください。
 情報は直ちに更新されます。
- PM 表示の自動更新を停止するには、<Stop Refresh>ボタンをクリックしてください。
 自動更新が停止され、「Refresh every」フィールドはクリアになります。

表 54:「Service Port Performance Monitoring」タブのパラメータ(Optical Level)

パラメータ	説明	形式/值
PM Period	送受信パワーの記録間隔	15Minutes、Days
Туре	パフォーマンスのモニタータイプ	Optical Level

パラメータ	説明	形式/值
Interval	インターバル	「PM Period」が「15 Minutes」に設定されている場合:
		 Current: 15 分間隔で現在の日時が1 行目に表示 されます。
		 1 to 32: 過去(32回分)の15分間隔の日時が、テ ーブルの最後から2番目の行に表示されます。
		「PM Period」が「Days」に設定されている場合:
		 Untimed: システムが最後にリセットされたか、 Optical Level カウンタが最後にリセットされた日時 が、テーブルの最初の行に表示されます。
		 Current Day: 現在の日付と午前 00:00 がテーブルの2 行目に表示されます。
		 Previous Day: 前日の日付と午前 0:00 が、テーブ ルの最終行に表示されます。
Rx Level dBm	受信パワーレベルの測定値	dBm
Tx Level dBm	送信パワーレベルの測定値	dBm

7.5 Management ポートのパフォーマンスのモニター

	Wanagement Port 1 Performs	ance Monttoring		
Riguestion	PM Perint 15 Minutes	Type: Option Level	UC Del / Mr	
	Interval	Re Level	To Level dBm	
	Content 25/08/21/19/15/08	6.5 (8)	5.5 (8)()	
	1 21103/21.19 99:00	-63 (01)	-56 dBm	2
uty .	2 21/02/21 18 45:00	-5.3 dBri	d 6 cBm	
	1 016001183000	-63 dBh	-6.6 clim	
006r.	4 2180/21/1819/00	#3 din	6.6.000	
	5 21/03/23,18/08/00	-6.3 (09)	-5.8 (Bit)	
bearce	6 21(03(0):17.49.00	-63 din	-56 cfm	
EUNCIE	7 218021173000	53 dBn	5.5.dbn	
	8 21/03/21,17 19:00	-5.5 (00)	5.6 (80)	5
	0 21/03/21/17/00:00	-52 (01	-5.6 cBm	

図 108: Management ポートのパフォーマンスのモニターウィンドウ

Management ポートのパフォーマンスのモニターウィンドウを開くには、以下の手順に従ってください。

- 1. 「Performance」タブをクリックしてください。
- 2. <MNG 1>、または <MNG 2>をクリックして、対象の Management ポートのパフォーマンスのモニ ターウィンドウを開きます。
- 3. 「Management Port Performance Monitoring」ウィンドウを使用して、Management ポートの 光パフォーマンスのモニター情報を表示します。

•Optical Level: Rx および Tx レベル

7.5.1 「Management Port Performance Monitoring」タブ(Optical Level)

Interval	Rx Level dBm	Tx Level dBm
Current 21/03/21/19/15:00	-5.3 dBm	-5 6 cBm
1 21/03/21/19 00:00	-5.3 d6m	-5.6 dBm
2 21/03/21,18:45:00	-5.3 dBm	-5 6 dBm
3 21/03/21,18:30:00	-5.3 dBm	-5.6 cBm
4 21/03/21;18:15:00	-6.3 dBm	-6.6 dBm
5 21/03/21:18:00:00	-6.3 dBm	-5.5 dBm
5 21/03/21:17:45:00	-5.3 dBm	-5.6 dBm
7 21/03/21:17:30:00	-5.3 dBm	-5.5 dBm
8 21/03/21;17:16:00	-6.3 dBm	-5.6 dBm
9 21/03/21:17:00:00	-6.2 dBm	-5.6 dBm

図 109: 「Management Port Performance Monitoring」タブ(Optical Level)

「Management Port Performance Monitoring」タブでは、Management ポートの Optical Level の パフォーマンスのモニター情報を表示します。

Management ポートのパフォーマンスのモニター情報を表示するには、以下の手順に従ってください。

- 1. <MNG 1>、または <MNG 2>をクリックすると、対象の Management ポートのパフォーマンスのモニター情報が表示されます。フィールドは読み取り専用であり、表示内容は次の表のとおりです。
- 2. 「PM Period」のドロップダウンリストから、値を選択します。
- 3. 「Type」のドロップダウンリストから、「Optical Level」を選択します。
- 4. 「Get PM」をクリックしてください。

Optical Level のカウンタが更新されます。

- 5. Optical Level 情報をファイルにエクスポートするには、以下の手順に従ってください。
 - 1. < Export to File>ボタン をクリックしてください。

「Opening table.csv」ダイアログボックスが表示されます。

- 2. <Save File>ボタンをクリックしてください。
- 3. < OK>ボタンをクリックしてください。
- 6. PM 表示の更新頻度を設定するには、以下の手順に従ってください。
 - 1.「Refresh every」フィールドに、ウィンドウの更新間隔を秒数で入力してください。

最短の更新頻度は、「2秒」です。

2. <**Start Refresh**>ボタンをクリックしてください。

指定した秒数後に情報は自動的に更新されます。

- 7. PM 表示を手動で更新するには、<Refresh>ボタン をクリックしてください。 情報は直ちに更新されます。
- PM 表示の自動更新を停止するには、<Stop Refresh>ボタンをクリックしてください。
 自動更新が停止され、「Refresh every」フィールドはクリアになります。

表 55: Management ポートの「Performance Mo	onitoring」タブのパラメータ(Optical Level)
--------------------------------------	-----------------------------------

パラメータ	説明	形式/值
PM Period	送受信パワーの記録間隔	15Minutes, Days
Туре	パフォーマンスのモニタータイプ	Optical Level
Interval	インターバル	 「PM Period」が「15 Minutes」に設定されている場合: Current: 15 分間隔で現在の日時が 1 行目に表示されます。 1 to 32: 過去(32 回分)の 15 分間隔の日時が、テーブルの最後から2 番目の行に表示されます。 「PM Period」が「Days」に設定されている場合: Untimed: システムが最後にリセット、または Optical Level カウンタが最後にリセットされた日時が、テーブルの最初の行に表示されます。 Current Day: 現在の日付と午前 00:00 がテーブルの2 行目に表示されます。 Previous Day: 前日の日付と午前 0:00 が、テーブル
		の最終行に表示されます。
Rx Level dBm	受信パワーレベルの測定値	dBm
Tx Level dBm	送信パワーレベルの測定値	dBm

7.6 EDFA ポートのパフォーマンスのモニター

and the second	EDFA Port 1 Performance M	tonitoring	1221 m		
réputen	Inversion To rearises	Tiple Operational	(X) (8	NATES	
eterare a	Interval	Ra Level dim	Ta Level dilm		
2002020	3 22/03/21/07 -6 84	-37.0 dbm	-27.7 6	0er	
1002200	4 22/03/21:07:30:06	-37.0 c@m	-37.7.4	ûm.	
ourly.	8 22/03/21:07:18.06	-37.0 clim	-37.2 d	Ren .	
	8 22/80/01/07/06/66	-37 fr clim	-38.5 6	âm.	
godogy.	7 22/03/21/06-48.06	-32.0 cBm	-25.5 d	der.	
	1 22/02/21/06/30:00	-37.0 dilm	37.24	len :	
etienates	8 20/00/01/06/10/06	-thú tiếm	-37.7 d	Ber (
	10 22/03/21.06.00.00	32.0.0Bm	-26.64	Ban	
	11 22/03/21/08:48:48	-37.0 (84)	-21.7 8	10 V	
	17 20/15/21 (05:33-68	-31 G (Bei	.37 2 4	te-	

図 110: EDFA のパフォーマンスのモニターウィンドウ

「EDFA Port Performance Monitoring」ウィンドウを開くには、以下の手順に従ってください。

- 1. 「Performance」ウィンドウをクリックしてください。
- <E1>または<E2>ボタンをクリックして、対象の EDFA モジュールの「EDFA Port Performance Monitoring」ウィンドウを開きます。尚、<E1>はブースターアンプ、<E2>はプリアンプの「EDFA Port Performance Monitoring」ウィンドウにそれぞれ対応しています。

「EDFA Port Performance Monitoring」ウィンドウを使用して、EDFA モジュールのパフォーマンスのモニター情報を表示します。

• Optical Level: Rx および Tx レベル

7.6.1 「EDFA Port Performance Monitoring」タブ(Optical Level)

Period 15 Minutes	Type: Optical Level	Gel PM
Interval	Rx Level dBm	Tx Level dBm
3 22/03/21:07 45:00	-37.9 dBm	-27.7 dBm
22/03/21;07:30:00	-37.0 dBm	-27.7 dBm
5 22/03/21:07 15:00	-37.0 dBm	-21.2 dBm
5 22/03/21,07:00:00	-37.0 dBm	-28.5 dBm
7 22/03/21:06:45:00	-37,0 dBm	-28.5 dBm
3 22/03/21:06:30:00	-37.0 dBm	-27.2 dBm
9 22/03/21:06 15:00	-40.0 dBm	-27.7 dBm
10 22/03/21 06:00:00	-37.0 dBm	-26.6 dBm
11 22/03/21:05:45:00	-37 0 dBm	-27.7 dBm
12 22/03/27:05 30:00	.37 ñ dFin	.27.2 dBm
12 23/03/24:05 30:00	.17 A dPm	. 27 9 dRm

2 111: EDFA Optical Level Performance Monitoring

「EDFA Port Performance Monitoring」タブでは、EDFA モジュールの Optical Level のパフォーマン スのモニター情報を表示します。

EDFA ポートの基本パフォーマンスのモニター情報を表示するには、以下の手順に従ってください。

<E1>、または<E2>ボタンをクリックすると、対象の EDFA モジュールのパフォーマンスのモニター情報 が表示されます。フィールドは読み取り専用であり、表示内容は次の表のとおりです。

- 3. 「PM Period」ドロップダウンリストから、値を選択します。
- 4. 「Type」のドロップダウンリストから、「Optical Level」を選択します。
- 5. 「Get PM」をクリックしてください。

Optical Level のカウンタが更新されます。

- 6. Optical Level 情報をファイルにエクスポートするには、以下の手順に従ってください。
 - 1. < Export to File>ボタン をクリックしてください。

「Opening table.csv」ダイアログボックスが表示されます。

- 2. <**Save File**>ボタンをクリックしてください。
- 3. **<OK>**ボタンをクリックしてください。

- 7. PM 表示の更新頻度を設定するには、以下の手順に従ってください。
 - Refresh every」フィールドに、ウィンドウの更新間隔を秒数で入力してください。
 最短の更新頻度は、「2 秒」です。
 - 2. <Start Refresh>ボタンをクリックしてください。

指定した秒数後に情報は自動的に更新されます。

- 8. PM 表示を手動で更新するには、<Refresh>ボタン をクリックしてください。 情報は直ちに更新されます。
- PM 表示の自動更新を停止するには、<Stop Refresh>ボタンをクリックしてください。
 自動更新が停止され、「Refresh every」フィールドはクリアになります。

表 56:「EDFA Port Performance Monitoring」タブのパラメータ(Optical Level)

パラメータ	説明	形式/值
PM Period	送受信パワーの記録間隔	15Minutes, Days
Туре	パフォーマンスのモニタータイプ	Optical Level
Interval	インターバル	「PM Period」が「15 Minutes」に設定されている場合:
		 Current: 15 分面隔で現在の日時か1 行目に表示されます。
		 1 to 32: 過去(32回分)の15分間隔の日時が、テーブルの最後から2番目の行に表示されます。
		「PM Period」が「Days」に設定されている場合:
		 Untimed: システムが最後にリセットされたか、光レベルカ ウンタが最後にリセットされた日時が、テーブルの最初の 行に表示されます。
		 Current Day: 現在の日付と午前 00:00 がテーブルの 2 行目に表示されます。
		 Previous Day: 前日の日付と午前 0:00 がテーブルの 最終行に表示されます。
Rx Level dBm	受信パワーレベルの測定値	dBm
Tx Level dBm	送信パワーレベルの測定値	dBm

8 メンテナンス

この章では、本製品のメンテナンスタスクの実行方法について説明します。

この章の内容

メンテナンス手順	
システムメンテナンス	
診断テスト	
Uplink ポートのメンテナンス	
Service ポートのメンテナンス	

8.1 メンテナンス手順

本製品の障害を示すための一般的な手順は、次のとおりです。各アイテムの具体的な手順は、以降の章で説明されています。

本製品のメンテナンスを実行するには、次の手順に従ってください。

- 1. 「Maintenance」をクリックしてください。
- ウィンドウ上部で下記のうちのいずれかのボタンを押下することで、その押下したボタンに応じた 「Maintenance」ウィンドウが表示されます。
 - System (「システムのメンテナンス」を参照)
 - Uplink 1-Uplink 4(「Uplink ポートのメンテナンス」を参照)
 - Port 1-Port 16 (「<u>Service ポートのメンテナンス</u>」を参照)
- 3. 設定したいタブをクリックして開きます。
- 対応する表を参照して、フィールドに入力してください。一部またはすべてのフィールドが読み取り専用の場合がある点に注意してください。
- 5. すべての情報を入力後、<Apply>ボタンをクリックしてください。

8.2 システムメンテナンス



図 112: 「System Maintenance」ウィンドウ

「System Maintenance」ウィンドウを開くには、以下の手順に従ってください。

- 1. 「Maintenance」タブをクリックしてください。
- 2. <System>ボタンを選択して、「System Maintenance」ウィンドウを開きます。

「System Maintenance」ウィンドウでは、次の設定を行うことができます。

- 「Restart」タブ:本体の再起動・初期化・シャットダウンが可能です。
- 「Log Files」タブ: システムログファイルの表示と保存します。
- 「Configuration」タブ:
 - config ファイルのダウンロード:以前に保存されたシステムの config ファイルを本機にダウン ロードすることにより、システム設定の更新を行います。
 - config ファイルのアップロード: システムの設定をアップロードし、それをローカルファイルシステムに保存します。
- 「Software」タブ:新しいソフトウェアバージョンのダウンロードとアクティブ化を行います。
- 「Certificate」タブ: SSL(Secure Sockets Layer)の証明書をダウンロードします。

8.2.1「Restart」タブ



図 113:「Restart」タブ

「Restart」タブでは、次の設定を行うことができます。

- Cold Restart: コールドスタート(機器のハードウェアとソフトウェアの再起動。主信号の通信に影響 あり)を行います。
- Warm Restart: ウォームリスタート(機器のソフトウェアのみの再起動。主信号の通信に影響なし) を行います。
- Restore to Factory Defaults: 本体を工場出荷時のデフォルト設定に戻します。

【注記】: 工場出荷時のデフォルト設定に戻す前に、config ファイルをバックアップすることをお勧めします。

• System Shutdown:本体のシャットダウンを行います。主信号の通信に影響があります。 シャットダウン後は、装置の電源ケーブルを抜去してください。

本体を再起動するには、以下の手順に従ってください。

- 1. 「Restart」タブをクリックして、「Restart」タブを開きます。
- 2. コールドリスタートを実行するには、以下の手順に従ってください。

1. < Cold Restart>ボタン をクリックしてください。

次の確認メッセージが表示されます。

Messag	e from webpage	×
?	Your change(s) may be service impacting. Please confirm your change(s).	
	Select OK to proceed.	
	OK Cancel	

図 114: 「変更内容の確認」画面

2. < OK>ボタンをクリックしてください。

ソフトウェアとハードウェアが再度ダウンロードされ、システムが再起動します。 短時間、トラフィックがダウンします。 3. ウォームリスタートを実行するには、以下の手順に従ってください。



1. < Warm Restart>ボタン をクリックしてください。

次の確認メッセージが表示されます。

Message	from webpage	×
?	Connection to the system will be lost for the time of restart. Select OK to proceed with system warm restart.	
	OK Cancel	

図 115:「変更内容の確認」画面

2. < OK>ボタンをクリックしてください。

ソフトウェアが再度ダウンロードされ、システムが再起動します。

トラフィックに影響はありません。

- 4. 工場出荷時のデフォルト設定に戻すには、以下の手順に従ってください。
 - 1. <Restore to Factory Defaults>ボタン をクリックしてください。

次の確認メッセージが表示されます。



図 116:「変更内容の確認」画面

2. < OK>ボタンをクリックしてください。

コールドリスタートは自動的に実行されます。トラフィックに影響します。

IP 設定とセッションのタイムアウトの設定を除いて、システムは工場出荷時のデフォルト設定に戻します。

- 5. 本体をシャットダウンするには、以下の手順に従ってください。
 - 1. System Shutdown をクリックしてください。

Message from webpage		×
?	System will be shut-down and manual power disconnect/reconnect required. Select OK to proceed.	
	OK Cancel	

図 117: シャットダウンを確認する

2. < OK>ボタンをクリック

本体がシャットダウン (ハードウェアとソフトウェア)して、トラフィックがダウンします。

3. 電源ケーブルのプラグをコンセントから抜きます。

【注記】: シャットダウンした後に電源を入れるには、「<u>本体の電源を投入する」</u>を参照してください。

8.2.2「Log Files」タブ

図 118:「Log Files」タブ

「Log Files」タブでは、システムログファイルを表示および保存できます。

システムログファイルの表示と保存

1. 「Log Files」タブをクリックしてください。

「Log Files」タブを開きます。

2. 下の表を参照して、フィールドに値を入力してください。

- 3. 「ログファイル」のドロップダウンリストから、レベルを選択します。
- 4. < Apply>ボタンをクリックしてください。

次の確認メッセージが表示されます。

Message from webpage	×
Are you sure?	
OK Cancel	

図 119:「変更内容の確認」画面

<OK>ボタンをクリックしてください。

5. <Display System Log Files>ボタン をクリックしてください。

ログファイルのレベルに一致するログファイルのエントリが表示されます。

6. ログデータを保存するには、ブラウザウィンドウから表示されたテキストをコピーし、それをファイルに貼 り付け後ファイルを保存します。

Prev Log:	^
0.mts00001857010 (PB_NIT): <1842> EVENT Signature = NORMAL START	
0rff800001857010 (PB_INIT): <1842> DEBUG Software Ver.1.0.1 (Created on Mar 23 2021 10:05:59)	
0dff800001857010 (PB_INIT): <1842> DEBUG Start Hardware Initialization and Testing:	
0/#800001857010 (PE_INIT): <1843> DEBUG CFG: SYSNODE: 0	
0df800001857010 (PB_INIT): <1843> EVENT OPTO CPLD Version is asa2	
0/ff800001857010 (PB_NIT): +1843> DEBUG FPGA Test = 2/d9	
0/011800001857010 (PB_NIT): +1845> EVENT Loading FPGA 0 created on: Sun Feb 14 17:45:55 2021	
0/##800001857010 (PE_INIT): <2080> DEBUG FPGA Test = 2//9	
0.df800001857010 (PB_NIT): <2088> EVENT Loading FPGA 1 created on: Thu Feb 04 12 31:53 2021	
0xff800001857010 (PB_NIT): <2342> EVENT OPTO FPGA Varsion is a008a003	
0xft800001857010 (PB_INIT): <3783> EVENT VEGA : Transponder 1 : Initialization completed	
0dt800001867010 (PE_INIT): <3795> EVENT VEGA : Transponder 1 : Reverse Gearbox configured	
0xff800001857010 (PB_INIT): <5248> EVENT VEGA : Transponder 2 : Initialization completed	
0/ff800001857010 (PB_INIT): <5263> EVENT VEGA : Transponder 2 : Reverse Gearbox configured.	
0xff800001857010 (PB_INIT): <6716= EVENT VEGA : Transponder 3 : Initialization completed	
0.dtf800001857010 (PB_INIT): <5728> EVENT VEGA : Transponder 3 : Reverse Gearbox configured	
0.dft800001857010 (PB_INIT): <8181> EVENT VEGA : Transponder 4 : Initialization completed	
0rff800001857010 (PB_INIT): +8192> EVENT VEGA : Transponder 4 : Reverse Gearbox configured	
0/01800001857010 (PB_INIT): <8202> DEBUG HW VER IS 113	v
10.1 월 2 월 2 월 2 월 2 월 2 월 2 월 2 월 2 월 2 월	

図 120: (例)システムログファイル

表 57:「Log Files」タブのパラメータ

パラメータ	説明	形式/值
Log File Level	ログのフィルタリングレベル	Debug, Event, Warning, Error, Fatal Default: Debug

8.2.3「Configuration」タブ

Configuration File:	0
Browns	Upland System
Preserve IP 🐱	congress
-	
0	
Codete Configuration	
and Restart	

図 121:「Configuration」タブ

「Configuration」タブでは、次の設定を行うことができます。

- 事前に保存したシステム設定のファイルでシステム設定を更新し、本機をコールドリスタートします。
 (IP アドレスは現在の値を保持するか、またはコンフィグ内の値で置き換えできます)。
- 本体の現在のシステムの設定をアップロードし、それをローカルファイルシステムに保存します。

8.2.3.1 システム設定の更新と本体の再起動

「Configuration」タブを使用すると、IP アドレスを保存、または置換して、システムの設定を更新し、本体 を再起動できます。

▲ 警告: 別のノードから取得されたシステムの config ファイルをアップロードする場合は、必ず、 「Preserve IP」チェックボックスを「ON」にしてください。オフにすると、新しいノードが古いノードと同じアドレ スを受け取り、両方のノードは同じ IP アドレスになります。

システムの設定更新し、本体を再起動するには、以下の手順に従ってください。

- 1. 「Configuration」タブをクリックしてください。
- 2. 「Configuration File」フィールドでは、ファイルのフルパスを入力するか、<Browse>ボタンをクリックして、ファイルの保存場所を参照します。

例: C:\fakepath\10.0.3.cfg.



図 122: システム設定の更新: config ファイル

- 3. IP アドレスを保存するには、「Preserve IP」チェックボックスを選択してください。
- 4. <Update Configuration and Restart>ボタン をクリックしてください。

次の確認メッセージが表示されます。

C Vakepath/10 0 0.3 cfg Preserve IP 🗹	(mana)	Upload System Configuration	
Update Configuration and Restart	Menega from webpage	unics will be overwritten and system will be restarted	,
	This operation Select OK to pr	is service impacting. receased	



5. <OK>ボタンをクリックしてください。

次の更新メッセージが表示され、本機のコールドリスタートが実行されます。

System is updating its configuration and restarting. Please wait for the system to come up to resume operation.

図 124: システムの更新および再起動メッセージ

8.2.3.2 システム設定のアップロード

【注記】:

製品の設定をローカルコンピュータにアップロードし、それをファイルに保存できます。その後、保存されたファイルを使用して、ノードの設定を再適用できます。

製品を交換する際に、交換前の製品の設定を保存しておくことで、交換後の製品へと設定内容を 引き継ぐことが出来ます。この場合、新しいノードに古いノードと同じ IP アドレスを取得させるには、 「Preserve IP」チェックボックスのチェックを外します。

保存された設定の形式は、テキストファイルです。ただし、このファイルの内容を手動で変更すること は許可されていません。

システムの設定をアップロードするには、以下の手順に従ってください。

- 1. 「Configuration」タブをクリックして、「Configuration」タブを開きます。
- 2. <Upload System Configuration>ボタン をクリックしてください。

「Opening .cfg」ダイアログボックスが表示されます。



図 125:「Opening .cfg」ダイアログボックス

- 3. <Save File>ボタンをクリックしてください。
- 4. <OK>ボタンをクリックしてください。

8.2.4「Software」タブ

Courses Sub-	Log Files	Configuration	Set	ara [[Cerfform	Dispresitor
EW Ver	ilan	Refeate Class	Status	Aztue		
1 (4080,1,3,5 3 (4080,1,4,5	Biologia 0 3005/20	23,12,00,00 23,13,00,00	valid valid	X		
Gevenuer School	Wester .					
Overhuiser File			0.00	.0		

図 126:「Software」タブ

「Software」タブでは、次の設定を行うことができます。

- ソフトウェアのダウンロード
- 新しいソフトウェアバージョンへの切り替えとアクティブ化

8.2.4.1 ソフトウェアのダウンロード

▲ 警告: ダウンロード中は、別の開かれているブラウザから操作を行わないでください。

ソフトウェアをダウンロードするには、以下の手順に従ってください。

1. 「Software」タブをクリックしてください。

2. 「Distribution File」フィールドにファイルのフルパスを入力するか、<Browse>ボタンをクリックして、 ファイルの保存先を参照してください。

例: LE400T_SW_v1_4_10.vx

3. <Download>ボタン をクリックしてください。
次のメッセージが表示されます。



図 127: ソフトウェアダウンロードのメッセージ

4. <OK>ボタンをクリックしてください。

ソフトウェアダウンロードのステータスウィンドウが表示されます。

Please wait while the new software version is being downloaded...

60%

図 128: 「Software Download Status」メッセージ

ファイルがダウンロードされ、バージョンが「Downloaded Software Versions」の表に表示されます。新しいバージョンは非アクティブ側のスロットに保存されます。

8.2.4.2 ソフトウェアバージョンの切り替え

新しいソフトウェアバージョンがダウンロードされた後、新しいソフトウェアバージョンをアクティブ化できます。

ソフトウェアバージョンを切り替えるには、以下の手順に従ってください。

1. 「Software」タブをクリックしてください。

「Software」タブでは、ダウンロードされたソフトウェアバージョンが表示されます。新しいバージョンがア ップロードされる場合は、リストに2つのバージョンが表示され、アクティブなバージョンはチェックマーク (
く)によって示されます。

2. 切り替えを実行し、コールドリスタートするには、以下の手順に従ってください。

1. <Switch & Cold Restart>ボタンをクリックしてください。

次の確認メッセージが表示されます。



図 129:「変更内容の確認」画面

2. < OK>ボタンをクリックしてください。

ソフトウェアバージョンが切り替えられると、ソフトウェアとファームウェアが再度ダウンロードされ、新 しいバージョンがアクティブ化されます。

一定時間トラフィックがダウンします。

- 3. ウォームリスタートを実行するには、以下の手順に従ってください。
 - 1. <Switch and Warm Restart> ¹ボタンをクリックしてください。

次の確認メッセージが表示されます。

Message	from webpage	×
?	Connection to the system will be lost for the time of restart. Select OK to proceed with system warm restart.	
	OK Cancel	

図 130:「変更内容の確認」画面

2. < OK>ボタンをクリックしてください。

ソフトウェアバージョンが切り替えられると、ソフトウェアが再度ダウンロードされて再起動し、新しい バージョンがアクティブ化されます。

トラフィックに影響はありません。

8.2.5「Certificate」タブ

Cert File:	(insta)	Download	

図 131:「Certificate」タブ

「Certificate」タブを使用して、SSL 証明書をダウンロードします。

SSLは、Web ブラウザとWebサーバ間の暗号化通信を可能にする標準のセキュリティ技術です。

証明書ファイルをダウンロードするには、以下の手順に従ってください。

- 1. 「Certificate」タブをクリックして、「Configuration」タブを開きます。
- 2. 「Cert File」フィールドでは、ファイルのフルパスを入力するか、<Browse>ボタンをクリックして、ファ イルの保存場所を参照します。

例: C:\fakepath\cert.pem

	Cerl File: C Yakepathicen pem	(Browne)	Download	
	図 132: Certificate ファイル			
3.	<download>ボタンのを</download>	リックしてください	۱ _°	
	正しくダウンロードが実行されると	、ファイルがダウン	ノロードされ、次のメッ・	セージが表示されます。
	Certificate file successfully loaded.			

図 133: 「Certificate File Downloaded Successfully」メッセージ

8.3 診断テスト

ポートのメンテナンスには診断テストが含まれます。

次のテストが用意されています。

- ファシリティループバックテスト: すべての Uplink ポート、または Service ポート上で実行できます
- ターミナルループバックテスト:Service ポート上で実行できます。
- **PRBS テスト**:Service ポート上で実行できます。

【注記】: Uplink ポートでは、ターミナルループバックテストおよび PRBS テストはサポートされていません。

8.3.1 ファシリティループバックテスト

ファシリティループバックテストは、Uplink ポートまたは Service ポート上で実行できます。

次の図は、ファシリティループバックの使用例を示しています。

- ローカルループバック:このローカルループバックテストでは、ローカルユニット接続が適切に機能している ことを確認してください。このループバックは、QSFP28 Service ポートで実行できます。
- リモートループバック:このリモートテストによって、オペレータはリンク全体が動作可能であることを確認 できます。このループバックは、リモート側の機器の CFP2 ポートで実行できます。



図 134: ファシリティループパックテスト

8.3.2 ターミナルループバックテスト

このループバックは、Service ポート上で実行テストできます。

次の図に、ターミナル ループバックの使用例を示します。



図 135: ターミナルループバックテスト

8.3.3 PRBS テスト

PRBS テストは、接続とサービスの品質をチェックするために使用されます。

サービスポートは、PRBSを送受信するように設定できます。

次の図は、PRBSの使用例を示しています。この例では、ポート 16 は、光インターフェースがループバッ クされている間に PRBS を送信します。



図 136: PRBS テスト

8.4 Uplink ポートのメンテナンス

1941	Diagnostic Texts	
Cardiguestion	Text Type: Facility Looplant. 🕑 Text Make 300	
Parkemence	Danisher: Minutes I V Seconds 0 V Universed	
100000	Star	
Searth		

図 137:「Uplink Port Maintenance」ウィンドウ

「Uplink Port Maintenance」ウィンドウを開くには、以下の手順に従ってください。

- 1. 「Maintenance」をクリックしてください。
- 2. Uplink ボタン (Uplink 1 Uplink 4)をクリックして、対象の Uplink ポートの「Uplink Port Maintenance」ウィンドウを開きます。

「Uplink Port Maintenance」ウィンドウを使用して、Uplink ポートの診断テストを実行します。

8.4.1「Diagnostic Tests」タブ

Test Type:	Facility Loopback	✓ Test Status:Idle	
Duration:	Minutes 0 🗸	Seconds 0 🗸	
		Start	
8: ^Γ Diagnosti	ic Tests」タブ (Uplink ポ−		
8: ^Γ Diagnosti	ic Tests」タブ (Uplink ポー	-+)	
8: ՐDiagnost i gnostic Tests	i c Tests」タブ (Uplink ポー s」タブでは、Uplink ポート(-ト) のファシリティループバックテスト	∽を実行できます。

Uplink ポートでは、ターミナルループバックテストおよび PRBS テストはサポートされていません。

Admin Status が Down すると、テストを実行できません (「Uplink」タブ」を参照)。

Uplink ポートの診断テストを実行するには、次の手順を実行します。

- Uplink ボタン (Uplink 1-Uplink 4)をクリックして、対象の Uplink ポートの「Diagnostic Tests」 タブを開きます。
- 2. 「Test Type」のドロップダウンリストから、「Facility Loopback」を選択します。
- 3. テストの期間を指定するには、以下の手順に従ってください。
 - 1.「Minutes」ドロップダウンリストから、分数を選択します。
 - 2. 「Seconds」ドロップダウンリストから、秒数を選択します。
 - 3. 「Unlimited」のチェックボックスをクリアします。
- 4. 手動で停止するまでの間、テストの実行を継続するには、「Unlimited」チェックボックスを「ON」に します。
- 5. <Start>ボタンをクリックしてください。

次の確認メッセージが表示されます。

Message	from webpage	×
?	Your change(s) may be service impacting. Please confirm your change(s).	
	Select OK to proceed.	
	OK Cancel	

図 139: 「変更内容の確認」画面

- 6. <OK>ボタンをクリックしてください。
 - LOS Propagation が無効な場合、テストを実行すると、テストの開始時に<Start>ボタン は<Stop>ボタンに切り替わります。
 - Admin Status が Down して、テストを実行できない場合 (「Uplink」タブを参照)、テストは失敗し、次のメッセージが表示されます。

Test operation failed.

図 140: テストの操作に失敗したことを示すメッセージ

- 7. テストに失敗した場合は、次の手順を実行します。
 - 1. 「Uplink」タブでは、<Admin Up>ボタンをクリックしてください。

2. 「Diagnostic Tests」タを再度開いて、テストのパラメータをリセットして、**<Start>ボタンを**クリック してください。 次の確認メッセージが表示されます。



図 141:「変更内容の確認」画面

3. **<OK>**ボタンをクリックしてください。

テストが実行されると、テストの実行中に<Start>ボタンは<Stop>ボタンに切り替わります。

8. ループバックテストを停止するには、<Stop>ボタンをクリックしてください。

テストが停止し、<Stop>ボタンは<Start>ボタンに切り替わります。

8.5 Service ポートのメンテナンス

Fast	Disgnostic	Tests			
Configuration	TextType	FacBilly Longhack	Test Status etc.		
Dataman	Durellers	Straws 1 😒	Seconds 1 👳	D Liebendeat	
resources		1	Jane .		
Security	1				
Contraction of the					

図 142: 「Service Port Maintenance」ウィンドウ

「Service Port Maintenance」ウィンドウを開くには、以下の手順に従ってください。

- 1. 「Maintenance」タブをクリックしてください。
- <Port>ボタン Port 1-Port 16)をクリックして、対象の Service ポートの「Service Port Maintenance」ウィンドウを開きます。

「Service Port Maintenance」ウィンドウを使用して、Service ポートの診断テストを実行します。

8.5.1「Diagnostic Tests」タブ

Diagnostic Tests

Test Type:	Facility Loopback	✓ Test Status:Idle	
Duration:	Minutes 0 🗸	Seconds 0 🗸	
		Start	

図 143:「Diagnostic Tests」 タブ (Service ポート)

「Diagnostic Tests」タブでは、Service ポートのターミナルループバック・ファシリティループバック・PRBS テストを実行できます。

【注記】:

LOS Propagation が「Enabled」になっているか、Admin Status が「Down」に設定されている場合、 テストを実行できません (「Port」タブを参照)。

ローカル側の Service ポートとリモート側の Service ポートが同じサービスタイプであることを確認してください。

Service ポートの診断テストを実行するには、次の手順を実行します。

- <Port>ボタン(Port 1-Port 16)をクリックして、対象の Service ポートの「Diagnostic Tests」タブを開きます。
- 「Test Type」ドロップダウンリストから、「Facility Loopback」・「Terminal Loop Back」・ 「PRBS Test」のいずれかを選択します。
- 3. テストの期間を設定するには、以下の手順に従ってください。
 - 1. テストの期間を設定するには、「Minutes」ドロップダウンリストから分数を選択します。
 - 2.「Seconds」のドロップダウンリストから秒数を選択します。
 - 3. 「Unlimited」チェックボックスのチェックを外します。
- 4. 手動で停止するまでの間、テストの実行を継続するには、「Unlimited」チェックボックスを「ON」にします。
- 5. <Start>ボタンをクリックしてください。

LOS Propagation が「Disabled」の場合、次のメッセージが表示されます。



LOS Propagation が「Enabled」の場合、次のメッセージが表示されます。

Message from webpage	×
Test cannot be started under active Lo	os Propagation !!!
	ОК

図 145: テストを開始できない(LOS Propagation が有効)

- 6. <OK>ボタンをクリックしてください。
 - LOS Propagation が「Disabled」および Admin Status が「Up」の場合、テストを実 行すると、テストの開始時に<Start>ボタンは<Stop>ボタンに切り替わります。
 - LOS Propagation が「Disabled」および Admin Status が「Down」の場合、テストの 実行に失敗し、次のメッセージが表示されます。

Test operation failed.

図 146: テスト操作に失敗したことを示すメッセージ

ポートを管理し、テストを再開します。

- LOS Propagation が「Enabled」の場合、LOS Propagation をリセットして、テストを 再開します。
- 7. ポートを管理してテストを再開するには、次の手順を実行します。
- 1. [Service Port] タブの<Admin Up>ボタンをクリックしてください。

2.「Diagnostic Tests」タブを再度開き、テストのパラメータをリセットして、**<Start>ボタン**をクリックして ください。 次の確認メッセージが表示されます。



図 147:「変更内容の確認」画面

3. <OK>ボタンをクリックしてください。

テストが実行され、テストの開始時に<Start>ボタンは<Stop>ボタンに切り替わります。

- 8. LOS Propagation をリセットしてテストを再開するには、次の手順を実行します。
 - 1. 「Service Port」タブを開き、LOS Propagation を「Disabled」に設定して、<Apply>ボタンを クリックしてください。
 - 2. 「Diagnostics Tests」タブを再度開き、テストのパラメータをリセットして、**<Start>ボタン**をクリック してください。

```
次のメッセージが表示されます。
```

Message	from webpage	×
?	Your change(s) may be service impacting. Please confirm your change(s).	
	Select OK to proceed.	
	OK Cancel	

図 148:「変更内容の確認」画面

3. <OK>ボタンをクリックしてください。

テストが実行されると、テストの開始時に<Start>ボタンは<Stop>ボタンに切り替わります。

9. テストを停止するには、<Stop>ボタンをクリックしてください。

テストが停止し、<Stop>ボタンは<Start>ボタンに切り替わります。

PRBS テストの場合、テストの結果が表示されます。

フィールドは読み取り専用であり、内容は次の表をご参照ください。

PRBS Test Results	
SYNC:	ОК
ERRORS:	0
DURATION:	3 seconds
BITS:	30937500
BER:	0.00

図 149: PRBS テスト結果

表 58: PRBS テスト結果内容

パラメータ	説明	形式/値
SYNC	PRBS 同期が出来ているかどうかを示します。	OK, FAIL 【 注記】: 同期が失敗した場合、他のフィールド は無視する必要があります。
ERRORS	検出された PRBS エラーの数	整数
Duration	テストの継続時間(秒単位)	整数
BITS	送信されたビット数	整数 (設定されたサービス タイプのビット レート)x (テスト 時間)
BER	ビットエラー率	10 進数(ERROR / BITS) 例 : 0.0000013

9 トポロジーの管理

この章では、本製品のトポロジーの管理方法について説明します。

本章の内容

ネットワークトポロジー	. 187
シャーシの管理	. 193

9.1 ネットワークトポロジー



図 150:「Network Topology」ウィンドウ

「Network Topology」ウィンドウを開くには、以下の手順に従ってください。

•「Topology」をクリックして、「Topology」ウィンドウを開きます。

「Topology」ウィンドウでは、次の操作を行うことができます。

- •「Topology」タブ:ネットワークトポロジーを表示します。
- •「Chassis」タブ: ノードが属するシャーシ情報を表示します。

9.1.1「Topology」タブ



図 151:「Topology」タブ

「Network Topology」タブでは、トポロジーを表示します。

ネットワークトポロジーを表示するには、以下の手順に従ってください。

•「Topology」タブをクリックしてください。

「Topology」タブでは、OSC チャネルで相互接続された機器が表示されます。

9.1.1.1 ネットワークのリニア型トポロジー



図 152: リニア型トポロジー(例)

9.1.1.2 リング型トポロジー

次の図は、ネットワークのリング型トポロジーの例です。



図 153: リング型トポロジー(例)

9.1.1.3 ネットワークトポロジーの操作

9.1.1.3.1 管理アーク

管理システムからノードまでを示す青い矢印は、現在 HTTP/HTTPS セッションを介して参照されている ノードを指します。

9.1.1.3.2 ノードのシステム名

ノードのシステム名がノードの下に表示されます。システム名が設定されてない場合は、ノードの OSC/インバンド IP アドレスが表示されます。

9.1.1.3.3 ノードのアラームステータス

各ノードのアラームステータスは、ノードを囲むボックスの色でマークされます。

- 緑: ノード上にメジャーアラームはない
- 赤: ノード上にメジャーアラームがある

9.1.1.3.4 MNG ポートラベル

アークの終端に付けられたラベルは、そのアークに接続された Management ポートの識別子を表しています。

- M1: MNG 1 ポートの略
- M2: MNG 2 ポートの略

9.1.1.3.5 トポロジー表示のズームインとズームアウト

複雑なネットワークでは、トポロジーの一部が表示されなかったり、見えにくくなる場合があり、ズームイン/ズ ームアウトが必要になる場合があります。

リニア型以外のトポロジーの場合は、トポロジー表示のズームイン/ズームアウトができます。

トポロジー表示をズームインおよびズームアウトするには、以下の手順に従ってください。

1. 「Topology」タブをクリックしてください。

「Topology」タブでは、OSC チャネルで相互接続された機器が表示されます。

- 2. トポロジー表示の倍率を大きくするには、<Zoom In>ボタン >をクリックしてください。
- 3. トポロジー表示の倍率を小さくするには、<Zoom Out>ボタン >をクリックしてください。
- 4. トポロジーの表示を元に戻すには、「Restore To Default」をクリックしてください。

9.1.1.3.6 他のノードの参照

トポロジービューを使用して、ネットワークトポロジー内に表示された他のノードを参照できます。

他のノードを参照するには、以下の手順に従ってください。

1. 「Topology」タブをクリックしてください。

「Topology」タブでは、OSC チャネルで相互接続された機器が表示されます。

【注記】:参照するノードに IP を介してアクセス可能な状態である必要があります。

ー方のノードをもう一方のノードへのゲートウェイとして設定し、必要に応じてノードの Static Routing テーブルに管理システムの IP アドレスを追加してください(「<u>スタティックルーティングの設定</u>」 を参照)。

9.1.1.4 シャーシトポロジーへのアクセスについて

同一のシャーシ ID (「1~100」の範囲で指定)を共有する複数のノードをシャーシと呼びます。

OSC インタフェースを介して相互に接続されている同じシャーシ内のノードはグループ化され、トポロジー 画面上では同じ場所に存在するものとして上下に並んで表示されます。



次の図は、3 台のシャーシを搭載したネットワークの例を示しています。

図 154: シャーシトポロジー(例)

9.1.1.4.1 シャーシトポロジーへのアクセスについて

シャーシ ID は、シャーシの下に青色で表示されます。シャーシのノード上にカーソルを移動すると、ノードの IP を含むツールチップが表示されます。

Simple シャーシの場合、シャーシ内の任意のノードをクリックして、そのノードの Web アプリケーションを開くことができます。Simple シャーシの詳細については、「<u>Simple シャーシ</u>」を参照ください。.

非 Simple シャーシの場合(OSC または LAN)、内部ノードをクリックしても、Web アプリケーションは開く ことはできません。但し、「Chassis」タブでは内部ノードの Web アプリケーションを開くことができます。

非 Simple シャーシ(OSC、または LAN)の場合、内部ノードをクリックしても、Web アプリケーションは開くことはできません。ただし、**Chassis** では、内部ノードの Web アプリケーションを開くことができます。

- ・ Chassis タブでは「Chassis」タブ」を参照してください。
- ・OSC シャーシに関する詳細な情報については、「OSC シャーシの設定」を参照してください)。
- ・LAN シャーシに関する詳細な情報については、「LAN シャーシの設定」を参照してください)。

9.1.2「Chassis」タブ

Slat	Node Role	Internal IP	Product Type	System Name	
π.	GNE	11.0.0.195	9 B		View
3	Internal	11.0.0.201	A162,477,172	192	View
4	ONE	11.0.0.197			View

図 155: 「Chassis」タブ(例)

非 Simple シャーシ(OSC、または LAN)内のノードの情報を表示するには、Chassis タブを使用します。

【注記】:「Chassis」タブでは、非 Simple シャーシ(OSC 、または LAN)にのみ適用されます。 OSC シャ ーシについては「OSC シャーシ」、LAN シャーシについては「LAN シャーシ」をそれぞれを参照してください。

シャーシの情報を表示するには、以下の手順に従ってください。

- 1. 非 Simple シャーシの GNE の Web アプリケーションを開いてます (2 つの GNE がある場合はどち らかを選択できます)。
- 2. 「Topology」をクリックしてください。

【注記】: デフォルトでは、「Network Topology」ウィンドウでは「Topology」 タブを表示します。非 Simple シャーシ(OSC、または LAN)の場合は、「Chassis」タブを使用してシャーシの内部ノード を設定してください。

3. 「Chassis」タブをクリックしてください。

「Chassis」タブでは、シャーシ情報が表示されます。フィールドは読み取り専用であり、表示内容は次の表のとおりです。

4. 特定の機器の Web アプリケーションを表示するには、「View」をクリックしてください。

選択した機器の Web アプリケーションを開きます。

パラメータ	説明	形式/値
slot	ノードのスロットの位置(物理スロットがないため、 この数値は論理的な意味しか持ちません)。	1 ~ 100
Node Role	ノードの役割	 GNE ノード: ゲートウェイノードを表します。 内部スロット: 内部ノード (回線機器)を表します。
Internal IP	IP 7 ドレス	 GNE NODE: GNE の IP アドレスを表します。 内部スロット: シャーシの IP アドレスを表します。
Product Type	製品の名前	
System Name	ノードの論理名	任意のテキスト

表 59:「Chassis」タブのパラメータ

9.2 シャーシの管理

Web アプリケーションは、シャーシとして機能する LE シリーズの WDM 製品を簡単かつ便利に管理する 方法を提供します。

シャーシには、同じサイトに配置され、1つの論理ユニットとして連携し、同じシャーシ ID 番号が割り当て られた 1 つ以上の LE シリーズの WDM 製品が含まれる場合があります。

いくつかの LE シリーズの WDM 製品を1つのシャーシとして定義すると、LE シリーズの WDM 製品の利 点を保持しながら、容易に大型シャーシを管理することができます。

9.2.1 シャーシのタイプ

内部接続のトポロジーによって分類されるシャーシには、次の3種類があります。

- Simple シャーシ(互換モード)。
- OSC シャーシ(OSC 経由)
- LAN シャーシ(LAN 経由)

9.2.1.1 Simple シャーシ

Simple シャーシは、GNE に対応していません。Simple シャーシのノードは通常の非 Simple シャーシの ノードとして処理され、**Topology** タブにグループ化されて表示されます (「<u>Topology」タブ</u>」を参照)。

9.2.1.2 OSC シャーシ

OSC シャーシには、1 つ、または 2 つの GNE ノードが必要です。すべてのノードは、 MNG ポートを介し て連鎖的に相互に接続されています。すべてのノードは、 MNG ポートを介してチェーンで相互に接続さ れています。

【注記】: GNE ノードは、Dual Networks モードで動作するように設定してください(「<u>ネットワークモード</u> の設定」を参照)。

外部 OS 管理は、LAN ポートを介して GNE に接続してください。

通常、ネットワークには1台のOSC シャーシを使用します。



図 156: OSC シャーシ

9.2.1.3 LAN シャーシ

LAN のシャーシには、1 つ、または 2 つの GNE ノードが必要です。 GNE は MNG ポートを介して相互 接続されるか、またはリング接続されます

【注記】: GNE ノードは、Dual Networks モードで動作するように設定してください(「<u>ネットワークモードの</u> 設定」を参照)。

同じネットワーク内に複数の LAN のシャーシがある場合があります。



図 157: LAN シャーシ

9.2.2 シャーシ機能

Simple シャーシを使用して、グラフィカルな利点が得られます。同じシャーシ内のすべてのノードは、トポロ ジー・ビューに"Stack"と表示されます。Simple シャーシと非 Simple ノードのノード間に機能的な違いは ありません。

非 Simple シャーシ(OSC および LAN)を使用すると、次のような利点があります。

- 各機器に異なる IP アドレスを使用するのではなく、シャーシごとに 1 つの IP アドレスのみ使用します。
- 2つのゲートウェイノードを設定することにより、シャーシ管理の冗長性を提供します。
- デフォルトのゲートウェイアドレスを暗黙的に定義することによって内部シャーシノードのゲートウェイ IP アドレスを設定する必要がなくなります。
- シャーシのノードは、「Chassis」タブからグループごとに表示およびアクセス可能です。

【注記】: LE シリーズの WDM 製品では、LE シリーズの WDM 製品では、非 Simple シャーシを作成す るために 以下の 2 つの方法を使用しています。

NAT: NAT(ネイティブアドレス変換)は、IP パケットヘッダー内のネットワークアドレス情報を転送中に変更する手法です。パケットのソース、または宛先 IP アドレスは、パケットがルータ、またはファイアウォールを通過するときに書き換えられます。

ロジカルシャーシの場合には、1 つの外部 IP アドレスを使用してシャーシの内部ノードに接続することができます。

VRRP: VRRP(仮想ルータ冗長プロトコル)は、LAN 上のノードのグループを単一の仮想ノードとして機能させるネットワーキングプロトコルです。これらの VRRP ノードは、ノードが属する IP サブネットワークで選択されたデフォルトゲートウェイに対応する IP アドレスを共有します。

論理シャーシの場合、VRRPは、同じ仮想 IP アドレスを持つシャーシごとに2つの GNE ノードを定義して、GNEの1つが故障した場合にルーティングパスの可用性と信頼性を向上させます。

9.2.3 管理ネットワークの例

管理ネットワークの構造は、次のいずれかです。

- シングルネットワーク: シングルネットワークでは、管理オペレーティングシステム(OS)と本製品が同じ サブネットワーク上にある場合は、それらの間にゲートウェイがないため、OSC シャーシを使用する必 要はありません。
- デュアルネットワーク:デュアルネットワークでは、管理用 OSと本製品が異なるサブネットワークに存在 し、その間にゲートウェイが使用されます。
- そのため、OSC シャーシの GNE ノードは、OS のサブネットワークと本製品のサブネットワークの間の ゲートウェイとして使用されます。

ここでは、シャーシの管理ネットワーク例を示します。

- 2つのシャーシ(LANとLAN)を持つシングルネットワーク:1つのLANシャーシには2台のGNE、もう1つのLANシャーシには1台のGNEがあります。
- 2 つのシャーシによるデュアルネットワーク(OSC と Simple): OSC シャーシには 1 台の GNE があり、 Simple シャーシには GNE がありません。
- 2 つのシャーシによるデュアルネットワーク(OSC と LAN: OSC シャーシには 2 台の GNE があり、 LAN シャーシにも 2 台の GNE があります。

9.2.3.1 2 台の LAN シャーシを含むシングルネットワークの例

この例では、2 つの LAN シャーシ(LAN シャーシ 10 と LAN シャーシ 11)を含む 1 つのネットワークを示 しています。このトポロジーでは、OS はリング内のデバイスに直接接続され、途中にゲートウェイが存在し ません。

 LAN Chassis 10: GNE が 2 台搭載されているため、GNE の冗長性を提供します。シャーシの IP アドレスは、「192.168.10.254」です。 • LAN Chassis 11: GNE が 1 台しか搭載されていないため、GNE の冗長性はありません。シャーシの IP アドレスは「192.168.11.254」です。



図 158: 2 台の LAN シャーシを含むシングルネットワーク(例)

9.2.3.2 OSC と Simple シャーシを含むデュアルネットワークの例

この例では、2 つのシャーシ(1 つの OSC シャーシと 1 つの Simple シャーシ)を含むデュアルネットワークを示しています。

- OSC Chassis シャーシには、GNE が1台しか搭載されていないため、GNE の冗長性はありません。シャーシの IP アドレスは「192.168.10.254」です。
- Simple Chassis には、GNE が搭載されていないため、シャーシ内の各ノードにはそれぞれ独自の IP アドレスが割り当てられます。



図 159: OSC と Simple シャーシを含むデュアルネットワーク(例)

9.2.3.3 OSC と LAN のシャーシを含むデュアルネットワークの例

この例では、2 つのシャーシ(OSC シャーシ 10と LAN シャーシ 11)を含むデュアルネットワークを示しています。

- 2 台の GNE を含む OSC シャーシ 10 の場合
 - IP アドレス「192.168.10.254」は、シャーシの LAN インタフェースに使用されます。
 - IP アドレス「10.0.11.254」は、シャーシの OSC インタフェースに使用されます。
- 2 台の GNE を含む LAN シャーシ 11 の場合:
 - IP アドレス「10.0.11.254」は、シャーシの OSC インタフェースに使用されます。

192.168.1.100 GW=192.168.10.254 10.0.0.3 LAN Chassis 11 - Dual GNE GW=10.0.10.254 10.0.0.4 0000 OSC Chassis 10 - Dual GNE 11.0.11.254 192.168.1.2 10.0.0.2 0000 10.0.11.254 0000 0000 10.0.10.254 192.168.10.254 10.0.0.6 0000 GW=10.0.10.254 10.0.0.5 0000 192.168.1.11 10.0.0.11

図 160: OSC と LAN シャーシを含むデュアルネットワーク(例)

9.2.4 ネットワーク内の LE シリーズ WDM シャーシの管理

ここでは、LE シリーズの WDM 製品をネットワーク内の論理シャーシとして管理および設定をする方法について説明します。

【注記】:

シャーシの設定については、Web アプリケーション (「<u>IP」タブ</u>)を参照) または CLI(「<u>CLI コマンドの実行</u>」を 参照)から行うことができます。

シャーシの設定中に、ネットワーク内のノードの IP 接続が失われる場合があります。そのため、最初のシャ ーシ設定時に管理接続が失われないように、設定済みノードへ直接シリアル CLI 接続することを推奨し ます。

9.2.4.1 ネットワーク管理の設定

マルチシャーシを使用して管理ネットワークの設定を実行するには、次の手順を実行することをお勧めします。

マルチシャーシを使用して、管理ネットワークを設定するには、以下の手順に従ってください。

- 1. 管理ネットワークを計画します。
- 2. 物理ネットワークを接続します。
- 3. シャーシの機器を設定します。
- 4. 管理上接続されたかどうかを確認してください。

9.2.4.1.1 ステップ 1: 管理ネットワークの計画

- 1. お使いの管理ネットワークタイプを特定する
 - Single: OS 管理は、MNG ポートを介してネットワーク機器に直接接続されています。
 - Dual: OS 管理は、ローカルの OSC シャーシの GNE 機器の LAN ポートを経由して内 部ネットワークに接続されています(これは、一般的なケース)。
- 2. 同じシャーシ内で定義する機器を決定します。通常、同じサイトにある機器を選択して、同じシャ ーシを共有してください。
- 3. ネットワーク内のシャーシごとに以下の手順で設定します。
 - 1. 固有の Chassis ID を選択し、その番号をシャーシ内のすべての機器に割り当てます。
 - 2. Chassis Topology タイプを選択し、このタイプをシャーシ内のすべての機器に割り当てます。
 - Simple シャーシ: 互換性モードの場合
 - OSC シャーシ: OS 管理に直接接続されている近くのシャーシの場合
 - LAN シャーシ: リモートシャーシの場合

【注記】:

・OSC シャーシは、デュアル管理ネットワーク構造にのみ関連します。

・各 LAN シャーシでは、シャーシ内の機器の LAN ポートを接続するためにローカルスイッチを割り当てる 必要があります。

9.2.4.1.2 ステップ 2:物理ネットワークへの接続

物理ネットワークに接続するためには、以下の手順に従ってください。

- **1.** OSC シャーシの場合:
 - 1. シャーシの側面に GNE 機器を設置し、内部機器を中央に配置します。
 - 2. MNG ポートを介してシャーシ内の機器を接続します。
 - 3. GNE 機器の LAN ポートを OS 管理のネットワークに接続します。

- 2. リモート LAN のシャーシの場合:
 - 1. LAN シャーシの LAN ポートをローカルスイッチに接続します。
 - 2. LAN のシャーシの内部機器の Management ポートを取り外します。
 - LAN シャーシに GNE 機器が 2 台搭載されている場合は、GNE 機器の MNG ポートを 相互に接続し、ネットワークの残りの部分に接続します。
 - LAN シャーシに GNE 機器が1 台のみ搭載されている場合は、MNG ポートを ネットワークの残りの部分に接続します。

9.2.4.1.3 ステップ 3: シャーシ機器の設定

シャーシ機器を設定するには、以下の手順に従ってください。

- 1. Simple シャーシ内のノードの場合:
 - 1. Chassis ID を固有の番号に設定します。
 - 2. 「Chassis Topology」を「Compatibility Mode」に設定します。
- 2. 非 Simple(OSC、または LAN)シャーシのノードの場合:
 - 1. Chassis ID を固有の番号に設定します。
 - 2. Slot ID を固有の番号に設定します。
- 3. OSC シャーシ内のノードの場合:
 - Chassis Topology」を「via OSC」に設定します。
 GNE の場合は、LAN Virtual の IP アドレスを設定します。
 GNE の場合、OSC Virtual の IP アドレスを設定します。
- 4. LAN シャーシ内のノードの場合:
 - 1.「Chassis Topology」を「via LAN」に設定します。
 - 2. GNE の場合、OSC Virtual の IP アドレスを設定します。

9.2.4.1.4 ステップ 4: 管理接続の確認

管理接続を確認するためには、以下の手順に従ってください。

- 1. OSC シャーシを設定後:
 - 1. 管理 OS の場合は、内部サブネットワークへのゲートウェイとして OSC シャーシの LAN Virtual の IP アドレスを追加して、内部サブネットワークへの IP ルートを変更します。
 - 2. MNG ポートを介してネットワークに接続されている機器のデフォルトゲートウェイアドレスを OSC シャーシの OSC Virtual の IP アドレスに変更します。
- 管理接続をテストします。ネットワーク内のすべてのノードへの IP アクセスが可能、かつ Web アプリ ケーションが使用可能であることを確認してください。(<u>「Chassis」タブ</u>を参照)

9.2.4.2 複数の機器をシングルシャーシとして定義するには

複数ノードを Simple シャーシとして定義するには、以下の手順に従ってください。

- 1. ノードにログインします(「Web アプリケーションへのログイン」を参照)。
- 2. 「Configuration」をクリックしてください。
- 3. <System>ボタンをクリックしてください。

「System Configuration」ウィンドウの「General」タブを選択します。

4. IP タブをクリックしてください。

「IP」タブでは、IPアドレスとシャーシの設定を表示します。

P Addresses			Chassis Configuration	
LAN IP Address	192.158.11.181		Chassis D	
LAN Subnet Mask	255 255 258 0		Siektid (1.100)	
Default Gateway			Node Rate	None 👻
OSC/In-band IP.Address	10.154 129 129		Chasses Topedogs	Compatibility Mod ~
OSC/In-band Subriet Mask	255.0.0.0		LAN VIRUALITY (GIVE)	192 192 192 1
Network Mode	Dual Networks		DEC Virtual IP (GNE)	10.0.0.254
RSTP	Enabled V			ache.
Topology Discovery	Enabled (*			
	Aute			
Static Routing				
Destination Address	Subret Mask Ga	teway Action	6	
1		Add		

図 161: IP タブ

- 5. Chassis Configuration セクションには、次のようにフィールドに値を入力してください。
 - 「Chassis ID」セクションのフィールドに、シャーシ番号を入力します。
 番号は、「1~100」の範囲内に設定してください。
 - 2. Chassis Topology ドロップダウンリストから、「Compatibility Mode」を選択します。
- 6. < Apply>ボタンをクリックしてください。
- 7. ノードごとに、これらの手順を繰り返します。

【注記】:

シャーシ内のすべてのノードに同じ Chassis ID の番号を使用します。

```
「IP」タブの Chassis ID の番号を変更すると、「General」タブの Chassis ID の番号が自動的に変
更されます。
```

9.2.4.3 複数ノードを OSC シャーシとして定義するには

複数ノードを OSC シャーシとして定義するには、以下の手順に従ってください。

- 1. ノードにログインします(「Web アプリケーションへのログイン」を参照)。
- 「Configuration」の<System>ボタンをクリックして、「System Configuration」ウィンドウを開きます。
- 3. IP タブをクリックしてください。

「IP」タブでは、IP アドレスとシャーシの設定を表示します。

Addresses				chassis Configuration		
LAN IP Address	10.0.1.193			Chassis ID	10	
LAN Subnet Mask	255 255 (0.0			100 (1. 100)	4	
Default Gateway	10.0.44:44			Node Role	GNE Node	¥
09C/In-band IP Address	11.0.0.193			Chassis Topology	via OSC	v
OBC/In-band Subnet Mack	255.0.0.0			SAN YIGUR IP (GINE)	10.0.1.200	- 44
Network Mode	Dual Networks	~		OSC Virtual IP (GNE)	11.0.0.264	
RSTP	Enabled	*		10	Acchy	
Topology Discovery	Enabled	v	1 4			
	Anole					
atic Routing						
Destination Address	Subnet Mask	Gatoway	Action			
			Add			

図 162: OSC シャーシ(例)

- 4. IP Addresses セクションのフィールドに、次の手順に従って入力してください。
 - 1. Network Mode のドロップダウンリストから、「Dual Networks」を選択します。
 - 2. < Apply>ボタンをクリックしてください。
- 5. Chassis Configuration セクションのフィールドに、次の手順に従って入力してください。
 - 「Chassis ID」セクションのフィールドに、シャーシ番号を入力します。
 番号は、「1~100」の範囲内に設定してください。
 - Slot ID 番号に、スロット番号を入力してください。
 番号は、「1~100」の範囲内に設定してください。
 - Node Role ドロップダウンリストから、"GNE Node"、または"Internal Slot"を 選択します。

- 4. Chassis Topology ドロップダウンリストから、"via OSC"を選択します。
- 5. LAN Virtual IP(GNE)フィールドに、管理システムで使用するシャーシの IP アドレスを 入力します。

【注記】: GNE ノードにのみ適用されます。

6. OSC Virtual IP(GNE)フィールドに、ネットワーク内の外部ノードがデフォルトゲートウェイ アドレスとして使用する IP アドレスを入力します。

【注記】:

GNEノードにのみ適用されます。

シャーシの内部スロットで使用される暗黙のゲートウェイアドレスは、「192.168.CHASSIS.254」です。

- 7. <**Apply**>ボタンをクリックしてください。
- 6. OSC シャーシのノードごとに、これらの手順を繰り返します。

【注記】:

シャーシ内のすべてのノードに同じ CHASSIS ID 番号を使用します。

シャーシ内の各ノードに固有の SLOT ID 番号を使用します。

9.2.4.4 複数ノードを LAN シャーシとして定義するには

複数ノードを LAN シャーシとして定義するには、以下の手順に従ってください。

- 1. ノードにログインします(「Webアプリケーションへのログイン」を参照)。
- 「Configuration」の<System>ボタンをクリックして、「System Configuration」ウィンドウを開きます。
- 3. IP タブをクリックしてください。

「IP」タブでは、IPアドレスとシャーシの設定を表示します。

LAN IP Address	12.0.0.197	Charolic ID	11
LAN Subnet Mask	256.0.0.0	Slot (D (1, 100)	4
Default Galeway	11.00.254	Node Rate	GNE Node 🗸
OSC/In-band IP Address	11.0.0.197	Chassis Tepology	via LAN 🗸
OSCAn-band Subnet Mask	255 255 0.0	LAN WINGTIP (GNE)	192.192.192.1
Network Mode	Dual Networks	OSC Virtual IP (GNE)	11.0.0.201
RSTP	Enabled 🕑		zerte
Topology Discovery	Enabled 🕑		
	Apely		

図 163: LAN シャーシ(例)

- 4. Chassis Configuration セクションには、次のように、フィールドに値を入力してください。
 - 1. 「Chassis ID」セクションのフィールドに、シャーシ番号を入力します。

番号は、「1~100」の範囲内に設定してください。

Slot ID 番号に、スロット番号を入力してください。

番号は、「1~100」の範囲内に設定してください。

- 3. Node Role ドロップダウンリストから、"GNE Node"、または"Internal Slot"を選択します。
- 4. Chassis Topology ドロップダウンリストから、"via LAN"を選択します。
- 5. (GNE ノードの場合) OSC Virtual IP(GNE) フィールドに、IP アドレスを入力してください。
- 6. < Apply>ボタンをクリックしてください。
- 7. ノードごとに、これらの手順を繰り返します。

【注記】:

シャーシ内のすべてのノードに同じ Chassis ID 番号を使用します。

シャーシ内の各ノードに固有の Slot ID 番号を使用します。

9.2.5 シャーシの詳細な設定例

OSC シャーシ、LAN シャーシ、また非シャーシ内の機器でリングトポロジーのデュアルネットワークを構成す る場合の詳細例を次の図に示します。



> route add 11.0.0.0 mask 255.255.255.0 10.0.1.200 (for LW server and PC for GUI) LW: Add device 10.0.1.190 or 10.0.1.193

図 164: マルチシャーシノード(例)

9.2.5.1 OSC のシャーシの設定

OSC シャーシの設定 10を設定するには、以下の手順に従ってください。

- 最初の GNE (スロット 1)を設定します。
 IP タブのフィールドに、次のように入力してください。
 - Network Mode: Dual Networks
 - LAN IP Address: 10.0.1.190
 - Chassis ID: 10
 - Slot ID: 1
 - Node Role: GNE Node
 - Chassis Topology: via OSC
 - LAN Virtual IP(GNE): 10.0.1.200
 - OSC Virtual IP(GNE): 11.0.0.254
- 内部ノード(スロット 3)を設定します。
 IP タブのフィールドに次のように入力してください。
 - Chassis ID: 10
 - Slot ID: 3
 - Node Role: Internal Slot
 - Chassis Topology: via OSC
- 2番目の GNE(slot 4)を設定します。
 IP タブのフィールドに次のように入力してください。
 - Network Mode: Dual Networks
 - LAN IP Address: 10.0.1.193
 - Chassis ID: 10
 - Slot ID: 4
 - Node Role: GNE Node
 - Chassis Topology: via OSC
 - LAN Virtual IP(GNE): 10.0.1.200
 - OSC Virtual IP(GNE): 11.0.0.254

9.2.5.2 LAN シャーシの設定

LAN シャーシ 11 を設定するには、以下の手順に従ってください。

- 最初の GNE (スロット 1)を設定します。
 IP タブのフィールドに次のように入力してください。
 - Network Mode: Dual Networks
 - LAN IP Address: 11.0.0.195
 - Default Gateway: 11.0.0.254
 - Chassis ID: 11
 - Slot ID: 1
 - Node Role: GNE Node
 - Chassis Topology: via LAN
 - OSC Virtual IP(GNE): 11.0.0.201
- 2. 内部ノード(スロット 2)を設定します。 IP タブのフィールドに次のように入力してください。
 - Network Mode: Single Network
 - Chassis ID: 11
 - Slot ID: 2
 - Node Role: Internal Slot
 - Chassis Topology: via LAN
- 内部ノード(slot 3)を設定してください。
 IP タブのフィールドに次のように入力してください。
 - Network Mode: Single Network
 - Chassis ID: 11
 - Slot ID: 3
 - Node Role: Internal Slot
 - Chassis Topology: via LAN
- 2番目の GNE(slot 4)を設定します。
 IP タブのフィールドに次のように入力してください。
 - Network Mode: Dual Networks
 - LAN IP Address: 11.0.0.195
 - Default Gateway: 11.0.0.254
 - Chassis ID: 11
 - Slot ID: 4
 - Node Role: GNE Node

- Chassis Topology: via LAN
- OSC Virtual IP(GNE): 11.0.0.201

9.2.5.3 非シャーシのノードの設定

非シャーシのノードを設定するには、次の設定手順に従ってください。

- IP タブのフィールドを次のように設定します。
 - LAN IP Address: 11.0.0.194
 - Default Gateway: 11.0.0.254

9.2.5.4 管理 PC の設定

管理 PC を設定するには、以下の手順に従ってください。

• リング内のノードにアクセスできるように PC ルートを更新します。

> route add 11.0.0.0 mask 255.255.0.0 10.0.1.200

10 リモート管理の設定

この章では、リモート管理を設定する手順について説明します。

リモート側の機器は、OSC 管理チャネルを介して管理できます。

本章の内容

管理インタフェース	
ネットワークモード	209
リモート管理の設定例	212

10.1 管理インタフェース

管理インタフェースは、LE シリーズの WDM 製品を相互接続し、ローカルおよびリモート管理のために外部 IP ネットワークに接続するために使用します。

本製品は、以下の管理インタフェース機能をサポートしています。

LAN ポート: 通常、ローカル管理に使用されます。

RJ-45 コネクタを使用します。

• MNG ポート ("OSC ポート"とも呼ぶ): ローカルまたはリモート管理用の 2 つの MNG ポートがあります。

これらのポートは、光/銅線の SFP トランシーバーを使用します。

これらのインタフェースはすべて、内部レイヤー2スイッチのポートに接続されています。

10.2 ネットワークモード

次のいずれかのネットワークモードに設定できます。

 デュアルネットワーク: このモードでは、機器に2つの IP アドレスがあり、1つは LAN インタフェース用、 もう1つは他の管理インタフェース用です。

デュアルネットワークモードでは、LAN サブネットと OSC /インバンドサブネット間のパケット転送は、機器の IP アドレスとスタティックルーティングテーブルに従って、IP レイヤー3 で行われます。

このモードの利点は、機器に割り当てられる外部 IP アドレスの数を最小限に抑えることです。ゲート ウェイネットワーク要素(GNE)機器のみ外部 IP アドレスを必要とします。他のすべての GNE 以外 の機器は、より自由に割り当て可能な内部 IP アドレスを持つことができます。

【注記】: デュアルネットワークモードは、デフォルトのネットワークモードです。

シングルネットワーク: ノードには、すべての管理インタフェース用の単一の IP アドレスがあります。
 このモードでは、すべての管理インタフェース間のイーサネットフレーム転送はレイヤー2 で行われます。
 このモードの利点は、次のとおりです。

- 管理 IP ネットワークの設定のプロセスはより簡単に行うことができます。内部サブネットワークのゲートウェイとして GNE を定義する必要はなく、内部 GNE 以外の機器のゲートウェイアドレスとして GNE の内部アドレスを定義する必要はありません。
- レイヤー2スイッチングは、通常レイヤー3ルーティングより高速です。したがって、通常、この モードの管理トラフィックの予想帯域幅は、デュアルネットワークモードの場合よりも速くなります。

10.2.1 デュアルネットワークの例



図 165: デュアルネットワーク(例)

上記の例では、機器を MNG ポート経由でリング状に接続したデュアルネットワークが示されています。

この場合、ネットワークはリングの内部サブネット(12.0.0.0)と外部サブネット(192.168.0.0)の2つのサブ ネットワークに分割されています。

GNE 機器は、デュアルネットワークモードに設定されています。 GNE では、 LAN ポートが外部 IP サブネットワークに接続され、2 つの GNE MNG ポートは、 MNG ポートを経由してリングに接続されています。

GNE 以外のデバイスも Dual Networks モードに設定されています。ルーティングを明確にするため、各 非 GNE デバイスの LAN ポートは OSC/Inband サブネットワークに属さない IP アドレス(1.1.1.1)に設 定する必要がありま す。

GNE 以外の機器のゲートウェイは、GNE の OSC/In-band IP アドレス(12.0.0.1)に設定する必要が あります。管理システムでは、GNE LAN ポートの IP アドレス(192.168.1.2)をリングの内部サブネットワ ーク(12.0.0.0)のゲートウェイアドレスに設定する必要があります。

この例のように、Dual Networks モードでは、リングに必要な外部 IP アドレスは 1 つ(192.168.1.2)だ けです。そのため、LE シリーズ WDM 製品の外部 IP アドレス空間の割り当てがより効率的になります。

【注記】:GNE 以外の機器は、シングルネットワークモードに設定することも可能です。
10.2.2 シングルネットワークの例



図 166: シングルネットワーク(例)

上記の例は、MNG ポートを介してリング状に接続されているシングルネットワークを示しています。この場合、単一のサブネットワーク (**192.168.0.0**)になります。

GNE 機器は、シングルネットワークモードに設定されています。 GNE LAN ポートは管理システムに接続 され、GNE MNG ポートはリング内の隣接機器に接続されます。

GNE 以外の機器も同じネットワーク(192.168.0.0) に設定されているため、追加の IP 設定は必要ありません。これにより、デュアルネットワークモードよりもネットワーク管理が容易になります。

【注記】: GNE 以外の機器は、デュアルネットワークスモードに設定することもできます。

10.3 リモート管理の設定例

次の図は、デュアルネットワーク内の2つの機器のポイントツーポイントセットアップ用にリモート管理を設定 する方法の詳細な設定例を示しています。この設定例では、AとBの2つの管理システムがあります。 これらのシステムは、OSC 管理チャネルを介してノードAおよびBを管理できます。



図 167: Point-to-point のリモート管理 (例)

10.3.1 ポイントツーポイント管理の設定

ポイントツーポイント管理を設定するためには、以下の手順に従ってください。

- 1. ① と②両方の LE400T / LE410T について、ローカルから WEB 管理画面へアクセスできることを 確認してください(「<u>Web アプリケーションへのアクセス」</u>)を参照)。
- 2. Management A を設定します。
- 3. Management Bを設定します。
- 4. Management A から LE400T / LE410T ①の Web アプリケーションにアクセスします。
- 5. Management A bb LE400T / LE410T (2) o Web p J y b
- 6. Management B から LE400T / LE410T ②の Web アプリケーションにアクセスします。
- 7. Management B から LE400T / LE410T ①の Web アプリケーションにアクセスします。

10.3.2 LE400T / LE410T ① の管理設定

LE400T / LE410T ①の管理を設定するには、以下の手順に従ってください。

- 1. 「Configuration」をクリックしてください。
- 2. <System>ボタンをクリックしてください。

「System Configuration」ウィンドウを開きます。

3. 「IP」タブをクリックしてください。

「IP」タブでは、IPアドレスとスタティックルーティングの設定が表示されます(「IP」タブ」を参照)。

- 4. 「IP Address」セクションには、次のようにフィールドに値を入力してください。
 - LAN IP Address: 192.168.1.111
 - LAN Subnet Mask: 255.255.0.0
 - Default Gateway: 11.0.0.96
 - OSC/In-band IP Address: 11.0.0.111
 - OSC/In-band Subnet Mask: 255.255.0.0
- 5. < Apply>ボタンをクリックしてください。

「IP Addresses」セクションは次のように表示されます。

LAN IP Address	192.168.1.111
LAN Subnet Mask	255.255.0.0
Default Gateway	11.0.0.96
OSC/In-band IP Address	11.0.0.111
OSC/In-band Subnet Mask	255.255.0.0
Network Mode	Dual Networks 🗸
RSTP	Enabled 🗸
Topology Discovery	Enabled 🗸
	Apply

図 168: IP アドレス: LE400T / LE410T ① (例)

6. ※SNMP 管理システムを使用する場合のみ必須:

「SNMP トラップ」テーブルには、SNMP トラップを2つの管理システムに送信するように設定します (「SNMP」タブを参照)。 2 つの管理ステーションの IP アドレスを SNMP トラップテーブルに追加します。 SNMP トラップテーブ ルは、次のように表示されます(使用されている SNMP バージョンによって異なります)。

10.0.2.6 SNMP v2c 162	
	Delete
192.168.1.43 SNMP v2c 162	Delete

図 169: 「SNMP Traps」の表(例)

10.3.3 LE400T / LE410T ② の管理設定

LE400T / LE410T ② の管理を設定する場合は、次の点を確認してください。

- リモートノードとローカルノードの各 OSC/インバンド IP アドレスには異なる IP アドレスが割り当てられていること。
- リモートおよびローカルの LE400T / LE410T ノードの OSC/インバンド IP アドレスが同じサブネット に属していること。

LE400T / LE410T ② の管理を設定するには、以下の手順に従ってください。

- 「Configuration」の<System>ボタンをクリックして、「System Configuration」ウィンドウを開きます。
- 2. 「IP」タブをクリックしてください。

「IP」タブでは、IPアドレスとスタティックルーティングの設定が表示されます(「IP」タブを参照)。

- 3. 「IP Address」セクションには、次のようにフィールドに値を入力してください。
 - LAN IP Address: 10.0.0.96
 - LAN Subnet Mask: 255.255.0.0
 - Default Gateway: 11.0.0.111
 - OSC/In-band IP Address: 11.0.0.96
 - OSC/In-band Subnet Mask: 255.255.0.0
- 4. < Apply>ボタンをクリックしてください。

「IP Addresses」セクションは、次のように表示されます。

LAN IP Address	10.0.0.96
LAN Subnet Mask	255 255 0.0
Default Gateway	11.0.0.111
OSC/in-band IP Address	11.0.0.96 ×
OSC/In-band Subnet Mask	255.255.0.0
Network Mode	Dual Networks
RSTP	Enabled 🗸
Topology Discovery	Enabled 🗸

図 170: IP アドレス: LE400T / LE410T ② (例)

- 5. Management B へのルートを有効にするには、スタティックルーティングテーブルを次のように設定します。
 - Destination Address: 12.0.0.0
 - Subnet Mask: 255.255.0.0
 - Gateway: 10.0.0.1
- 6. < Add>ボタンをクリックしてください。

スタティックルーティングテーブルは次のように表示されます。

Static Routing

Destination Address	Subnet Mask	Gateway	Action
12.0.0.0	255.255.0.0	10.0.0.1	Delete
			Add

図 171: Static Routing LE400T / LE410T ② (例)

7. (SNMP 管理システムを使用する場合のみ必要)AとBの2つの管理システムに対して SNMPト ラップを送信するよう、SNMPトラップテーブルを設定します(「<u>SNMP」タブ</u>を参照)。 2 つの管理ステーションの IP アドレスを SNMP トラップテーブルに追加します。 SNMP トラップテーブ ルは、次のように表示されます(使用している SNMP バージョンによって異なります)。

Manager Address	SNMP Version	v3 User	Trap Port	Action
10.0.2.6	SNMP v2c		162	Delete
192.168.1.43	SNMP v2c		162	Delete

図 172: 「SNMP Traps」の表(例)

10.3.4 Management A から LE400T / LE410T ① の Web アプリケーションにアクセ スする

Management A から LE400T / LE410T ① の Web アプリケーションをアクセスするには、以下の手順に従ってください。

- 1. Web ブラウザを開きます。
- ブラウザのアドレスバーに、LE400T / LE410T ① の LAN ポートの IP address を次のように入力 します。

http://192.168.1.111 (HTTP アクセスの場合)

または、

https://192.168.1.111 (HTTPS セキュアアクセスの場合)(「リモート管理の設定例」を参照)。

3. <Enter>キーを押します。

「Login」ウィンドウを開きます。

4. Web アプリケーションにログインします(「Web アプリケーションへのログイン」を参照)。

10.3.5 Management A から LE400T / LE410T ② の Web アプリケーションにアクセ スする

Management A から LE400T / LE410T ② の Web アプリケーションにアクセスするには、以下の手順に従ってください。

- 1. 次のように、Management A に新しいルートを追加します。
 - > ROUTE ADD 11.0.0.0 MASK 255.255.0.0 192.168.1.111
- 2. Web ブラウザを開きます。
- 3. ブラウザのアドレスバーに、リモート側 LE400T / LE410T の Management ポートの IP アドレスを 次のように入力します。

http://11.0.0.96 (HTTP アクセスの場合)

または

https://11.0.0.96 (HTTPS セキュアアクセスの場合)(「<u>リモート管理の設定例</u>」を参照)。

- 4. <Enter>キーをクリックして、「Login」ウィンドウを開きます。
- 5. Web アプリケーションにログインします(「Web アプリケーションへのログイン」を参照)。

10.3.6 Management B から LE400T / LE410T ② の Web アプリケーションにアクセ スする

Management B から LE400T / LE410T ② の Web アプリケーションにアクセスするには、以下の手順に従ってください。

1. 次のように、Management B に新しいルートを追加します。

> ROUTE ADD 10.0.0.0 MASK 255.255.0.0 12.0.0.1

- 2. Web ブラウザを開きます。
- 3. ブラウザのアドレスバーに、次のように LE400T / LE410T ② の LAN ポートの IP address を入 力してください。

http://10.0.0.96 (HTTP アクセスの場合)

または

https://10.0.0.96 (HTTPS セキュアアクセスの場合)(「<u>リモート管理の設定例</u>」を参照)。

4. <Enter>キーをクリックして

「Login」ウィンドウを開きます。

5. Web アプリケーションにログインします(「Web アプリケーションへのログイン」を参照)。

10.3.7 Management B から LE400T / LE410T ① の Web アプリケーションにアクセ スする

Management B から LE400T / LE410T ① の Web アプリケーションにアクセスするには、以下の手順に従ってください。

1. 次のように、Management B に新しいルートを追加します。

> ROUTE ADD 11.0.0.0 MASK 255.255.0.0 12.0.0.1

- LE400T / LE410T ② の LAN ポートの IP アドレス((「<u>リモート管理の設定例</u>」に示されている 10.0.0.96) がサブネット 11.0.0.0 のゲートウェイになるように Management B と LE400T / LE410T ① の間のルータを構成してください。
- 次のように LE400T / LE410T ① の MNG ポートの IP address をブラウザのアドレスバーに入 力してください。

http://11.0.0.111 (HTTP アクセスの場合)

または、

https://11.0.0.111 (HTTP セキュアアクセスの場合)(※「<u>リモート管理の設定例」</u>を参照)。

4. <Enter>キーをクリックして、「Login」ウィンドウを開きます。

5. Web アプリケーションにログインします(「Web アプリケーションへのログイン」を参照)。

11 CLI

この章では、本製品の CLI について説明します。

CLIには、ステータスの監視、サービスのプロビジョニング、LE400T / LE410T の基本設定を実行するためのコマンドが用意されています。

この章の内容

一般的な機能	
CLI へのアクセス	
CLI コマンドのタイプ	
CLI コマンドの実行	

11.1 一般的な機能

次に CLI の一般的な機能を示します。

- CLIは、Webアプリケーションから継承したユーザ名およびパスワード認証を使用します。Webアプリ ケーションで使用されたものと同じユーザ名とパスワードが CLI に適用されます。
- CLI はコマンドの実行時に、ユーザのアクセス許可プロパティ(管理者権限ユーザ、読み取り/書き込み、読み取り専用)を確認します。これらのプロパティは Web アプリケーションから継承されます(「ユー <u>ザのアクセスレベル</u>」を参照)。
- セキュリティを強化するため、指定の時間内にユーザによる操作がない場合、CLI セッションは自動的 にタイムアウトします。
- CLI コマンドは、階層ツリー構造で編成されています。ツリーノード間を移動するには、次のノードの名前を指定します。現在の階層は、プロンプトによって示されます。
- コマンドごとに<ヘルプ>が使用可能です。
- コマンドは大文字小文字が区別されます。
- CLIでは、コマンドの省略形が使用できます。つまり、コマンドのフルネームを記述する代わりに、一意のコマンド接頭辞を使用できます。

【注記】: CLI では、コマンドのパラメータを省略することはできません。したがって、完全なパラメータ名を記述する代わりに、一意のパラメータ接頭辞を使用することはできません。

11.2 CLI へのアクセス

CLIインタフェースには、以下の2通りの方法でアクセスできます。

- シリアルポートの使用: この方法では、LE400T / LE410T の CONTROL ポートを使用して、端末 エミュレーションアプリケーションを実行する PC にローカルで接続します。
- Telnet または SSH の使用: これらの方法は、ローカル LAN ポート経由の IP 接続、または OSC 管理チャネル経由のリモート接続で使用できます。

11.2.1 シリアルポートの使用方法

シリアルポートを使用して CLI にアクセスするには、以下の手順に従ってください。

- 1. RJ-45 コネクタを使用して、PCの COM ポートをノードの CONTROL ポートに接続します。
- 2. PC で、COM ポートを使用する端末エミュレーションアプリケーションを開きます。
- 3. COM ポートを次のように設定します。
 - ボーレート: 115200bps
 - データ: 8 ビット
 - パリティ: なし
 - スタート: 1 ビット
 - ストップ: 1 ビット
 - フロー制御: なし
- **4. <Enter>**キーを押します。

CLIプロンプトは、次のように表示されます。

LE400T:10.0.1.198>>

5. あらかじめ登録されたユーザ名とパスワードを使用してノードにログインします。

【注記】: セキュリティの理由から、パスワードは端末画面上では表示されません。

例:

LE400T:>>login User: admin Password: LE400T:10.0.1.198>>

6. 「CLI コマンドの実行」を参照して、必要な CLI コマンドを実行します。

【注記】: CLI セッションは、指定の時間内にユーザによる操作がない場合、自動的にタイムアウトします。各 CLI セッションは他のセッションとは独立しているため、1 つの CLI セッションのタイムアウトが、他の CLI セッションに影響を与えることはありません(「<u>Set Session Timeout</u>」コマンドを参照)。

11.2.2 Telnet の使用方法

【注記】:同じ機器への Telnet/SSH セッションは最大 3 つまで同時に開くことができます。

Telnetを使用して CLI にアクセスするには、以下の手順に従ってください。

PC にてコマンドプロンプトを開き、次のコマンドを入力して、ノードへの IP 接続があることを確認してください。

\$ ping <node-ip-address>

2. IP 接続が存在する場合、ping コマンドは次のように出力して応答します。

```
Pinging 192.168.3.201 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.3.201: bytes=32 time<1ms TTL=64

Ping statistics for 192.168.3.201:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

3. pingに成功したら、次のコマンドを呼び出します。

\$ telnet <node-ip-address>

結果として、Telnet セッションが開始され、ノードの CLI プロンプトが表示されます。

LE400T:10.0.1.198>>

4. あらかじめ登録されたユーザ名とパスワードを使用してノードにログインします。

例:

```
LE400T:>>login
User: admin
Password:
LE400T:10.0.1.198>>
```

- 5. 「CLI コマンドの実行」を参照して、必要な CLI コマンドを実行します。
- 6. Telnet セッションを終了するには、<CTRL+]>をクリックしてください。

次のプロンプトが表示されます。

Welcome to Microsoft Telnet Client Escape Character is 'CTRL+]' Microsoft Telnet>

7. Telnet セッションを終了するには、quit コマンドを入力してください。

【注記】: CLI セッションは、指定の時間内にユーザによる操作がない場合、自動的にタイムアウトします。

各 CLI セッションは他のセッションとは独立しているため、1 つの CLI セッションのタイムアウトが、他の CLI セッションに影響を与えることはありません(「<u>Set Session Timeout</u>」コマンドを参照)。

11.2.3 SSH の使用方法

【注記】:

SSHを使用するには、管理用 PC に SSH クライアントがインストールされている必要があります。

同じ機器への Telnet/SSH セッションは最大 3 つまで同時に開くことができます。

SSH セッションを使用して CLI にアクセスするには、以下の手順に従ってください。

 PC にてコマンドプロンプトを開き、次のコマンドを入力して、ノードへの IP 接続があることを確認して ください。

\$ ping <node-ip-address>

IP 接続が存在する場合、ping コマンドは次のように出力して応答します。

Pinging 192.168.3.201 with 32 bytes of data: Reply from 192.168.3.201: bytes=32 time<1ms TTL=64 Ping statistics for 192.168.3.201: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

2. ping に成功すると、SSH クライアントが起動します。クライアントに接続先ノードの IP を指定します。

ノードへ初めて接続する場合は、次のようなメッセージが表示されることがあります。

The server's host key is not cached in the registry. You have no guarantee that the server is the computer you think it is. The server's rsa2 key fingerprint is: ssh-rsa 1024 7b:e5:6f:a7:f4:f9:81:62:5c:e3:1f:bf:8b:57:6c:5a If you trust this host, hit Yes to add the key to PuTTY's cache and carry on connecting. If you want to carry on connecting just once, without adding the key to the cache, hit No. If you do not trust this host, hit Cancel to abandon the connection.

- 3. このようなメッセージが表示された場合は、"Yes"を選択して、接続を承認します。
- 4. あらかじめ登録されたユーザ名とパスワードを使用してノードにログインします

例:

login as: admin Sent username "admin" admin@192.168.3.3's password: LE400T:10.0.1.198>>

- 5. 「CLI コマンドの実行」を参照して、必要な CLI コマンドを実行してください。
- 6. SSH セッションを終了するには、<CTRL+D>を押します。

【注記】: CLI セッションは、指定の時間内にユーザによる操作がない場合、自動的にタイムアウトします。 各 CLI セッションは他のセッションとは独立しているため、CLI セッションのセッションのタイムアウトは、他の CLI セッションには影響しません(「<u>Set Session Timeout</u>」コマンドを参照)。

11.3 CLI コマンドのタイプ

次のタイプの CLI コマンドがサポートされています。

- General コマンド
- Configure コマンド
- Ping コマンド
- Security コマンド
- Set コマンド
- Show コマンド

次の図は、コマンドの階層を示しています。



図 173: CLI コマンドツリー

11.4 CLI コマンドの実行

次の CLI コマンドを実行できます。

- General コマンド:
 - <u>Help</u> (p.<u>229</u>)
 - <u>History</u> (p.<u>229</u>)
 - <u>Login</u> (p.<u>228</u>)
 - <u>Logout</u> (p.<u>228</u>)
 - <u>Top</u> (p.<u>229</u>)
 - <u>Up</u> (p.<u>230</u>)
- Configure Chassis コマンド:
 - <u>Configure Chassis ID</u> (p.230)
 - <u>Configure Chassis Info</u> (p.231)
 - <u>Configure Chassis Role</u> (p.233)
 - <u>Configure Chassis Slot</u> (p.233)
 - <u>Configure Chassis Topology</u> (p.233)
 - Configure Chassis VRRP コマンド:
 - Configure Chassis VRRP LAN (p.234)
 - Configure Chassis VRRP OSC (p.234)
- Configure Interface コマンド:
 - <u>Configure Interface EDFA</u> (p.236)
 - Configure Interface Ethernet
 - Configure Interface Ethernet IP (p.237)
 - <u>Configure Interface LAN</u> (p.237)
 - <u>Configure Interface MNG (p.238</u>)
 - Configure Interface Network コマンド:
 - Configure Interface Network Mode (p. 239)
 - Configure Interface Optics コマンド:
 - Configure Interface Optics Power (p.240)
 - <u>Configure Interface Optics RXCH</u> (p.<u>240</u>)
 - Configure Interface Optics TXCH (p.241)
 - Configure Interface OSC コマンド:
 - Configure Interface OSC IP (p.242)
 - Configure Interface Port (p.243)

- Configure Interface Uplink (p.244)
- Configure Interface XPDR (Service)コマンド:
 - Configure Interface XPDR FPD (p.244)
 - •Configure Interface XPDR LOP (p.245)
 - Configure Interface XPDR Service (p.246)
- Configure Log コマンド:
 - <u>Configure Log Disable</u> (p.<u>246</u>)
 - <u>Configure Log Enable</u> (p.<u>246</u>)
- Configure System コマンド:
 - <u>Configure System Config</u> (p.248)
 - Configure System IP コマンド:
 - Configure System IP Route (p.249)
 - Configure System IP RSTP (p.250)
 - Configure System IP Topology (p.250)
 - <u>Configure System Name</u> (p.<u>215</u>)
 - <u>Configure System PSU</u> (p.251)
 - <u>Configure System Reset</u> (p. <u>252</u>)
 - Configure System Syslog コマンド:
 - <u>Configure System Syslog Add</u> (p.253)
 - <u>Configure System Syslog Delete</u> (p.254)
 - <u>Configure System Syslog List</u> (p.254)
 - Configure System Time (p.255)
- Ping コマンド
 - <u>Ping</u> (p.<u>256</u>)
- Set コマンド:
 - <u>Set Session Timeout</u> (p. <u>257</u>)
- Security Firewall コマンド:
 - <u>Security Firewall Add</u> (p.<u>258</u>)
 - <u>Security Firewall Delete</u> (p.258)
 - <u>Security Firewall Disable</u> (p.<u>259</u>)
 - Security Firewall Enable (p.259)
 - <u>Security Firewall Show</u> (p.<u>260</u>)
- Security Protocol コマンド:

- <u>Security Protocol SSH Port</u> (p.<u>260</u>)
- Security Radius コマンド:
 - <u>Security Radius Mode</u> (p.<u>261</u>)
 - <u>Security Radius Priority</u> (p.<u>261</u>)
 - <u>Security Radius Server</u> (p.<u>262</u>)
- Security System コマンド:
 - <u>Security System Intrusion Clear</u> (p.263)
 - <u>Security System Maxfail</u> (p.<u>263</u>)
 - Security System Password コマンド:
 - Security System Password Aging (p.264)
 - Security System Password Obsolescence (p.264)
- Security User コマンド:
 - <u>Security User Add</u> (p.<u>265</u>)
 - <u>Security User Delete</u> (p.<u>266</u>)
 - <u>Security User Disable</u> (p.<u>267</u>)
 - <u>Security User Enable</u> (p.<u>267</u>)
 - <u>Security User Modify</u> (p.<u>268</u>)
 - <u>Security User Show</u> (p.<u>269</u>)
- Show コマンド:
 - <u>Show Alarms</u> (p.<u>270</u>)
 - <u>Show Config</u> (p.<u>271</u>)
 - Show Events (p.272)
 - <u>Show Optics</u> (p.<u>272</u>)
- Show Performance コマンド:
 - Show Performance EDFA (p.273)
 - Show Performance MNG (p.274)
 - Show Performance Port (p.275)
 - Show Performance Uplink (p.276)
 - <u>Show SWV</u> (p.<u>276</u>)
- <u>Show Routes</u> (p.276)
- Show System コマンド:
 - Show System CPU (p.277)
 - Show System Memory (p.277)

- Show System Trapdest (p.278)
- Who コマンド:
 - Who (p.278)

11.4.1 General コマンド

表示コマンドは以下の通りです:

- Login (p.228)
- Logout (p.228)
- <u>Help</u> (p.<u>229</u>)
- <u>History</u> (p.229)
- <u>Top</u> (p.<u>229</u>)
- <u>Up</u> (p.<u>230</u>)

【注記】:これらのコマンドはコマンドツリー内のどこからでも呼び出すことができます。

11.4.1.1 login

コマンド:

login

説明:

このコマンドは、他のコマンドより前に実行してください。

CLIは、Webアプリケーションから継承したユーザ名およびパスワード認証を使用します。Webアプリケーションで使用されたものと同じユーザ名とパスワードがCLIに適用されます。

また、CLIはコマンドの実行時に、ユーザのアクセス許可プロパティ(管理者権限ユーザ、読み取り専用、読み取り-書き込み)を確認します(「ユーザのアクセスレベル」を参照)。

例:

LE400T:10.0.1.198>>login User: admin Password: LE400T:10.0.1.198>>

【注記】: セキュリティの理由から、パスワードは端末画面上では表示されません。

11.4.1.2 logout

コマンド:

logout

説明:

ユーザセッションを終了します。

さらに CLI コマンドを実行するには、再度ログインしてください。

例:

LE400T:10.0.1.198>>logout LE400T:10.0.1.198>>

11.4.1.3 Help

コマンド:

help [<command>]

または

? [<command>]

説明:

対象のコマンドについてのヘルプ(入力方法等)を表示します。

例:

LE400T:10.0.1.198>>help con int eth ip config interface ethernet ip [<addr> [-n <netmask>] [-g <gateway>]] LE400T:10.0.1.198>>

11.4.1.4 H (History)

コマンド:

h

説明:

直近で入力したコマンドの履歴を20個まで表示します。

例:

```
LE400T:10.0.1.198>>h
1 show
2 ?
3 swv
4 optics
5 mng 1
6 optics mng 1
7
8 show optics mng 1
9 show optics port 1
10 show optics mng 1
11 show optics edfa 1
12 show optics
13 show optics port 5
14 show optics edfa 1
15 h
LE400T:10.0.1.198>>
```

11.4.1.5 Top

コマンド:

top

または

/ 説明:

.

コマンドツリーの最上位の階層に移動します。

例:

LE400T:10.0.1.198>configure>interface>>top LE400T:10.0.1.198>>

11.4.1.6 Up

Command:

up

••

または

説明:

コマンドツリーの1つ上の階層に移動します。

例:

LE400T:10.0.1.198>configure>interface>ethernet>>up LE400T:10.0.1.198>configure>interface>>

11.4.2 Chassis コマンド

Configure Chassis コマンドは以下の通りです:

- <u>Configure Chassis ID</u> (p.230)
- Configure Chassis Info (p.231)
- <u>Configure Chassis Role</u> (p.233)
- Configure Chassis Slot (p.233)
- Configure Chassis Topology (p.233)
- Configure Chassis VRRP コマンド:
 - <u>Configure Chassis VRRP LAN</u> (p.234)
 - <u>Configure Chassis VRRP OSC</u> (p.234)

11.4.2.1 Configure Chassis ID

コマンド:

configure chassis id [<id>]

説明:

このコマンドは、ノードのシャーシ ID を設定します。

次のパラメータがサポートされています。

 id: 番号は、0~100の範囲内に設定してください。値が「0」の場合は、ノードがシャーシに 属さないことを意味します。

パラメータを指定しない場合は、ノードの現在のシャーシ ID が表示されます。

例:

```
LE400T:10.0.1.213>>configure chassis id 1
LE400T:10.0.1.213>>
```

11.4.2.2 Configure Chassis Info

コマンド:

configure chassis info

説明:

このコマンドは、現在のシャーシ情報を表示します。

例:

LE400T:10.0.6.133>>configure chassis info Chassis Id is 1 Chassis Slot is 0 Chassis Node Role is None Chassis Node Topology is simple Chassis LAN VRRP IP is 192.192.192.1 Chassis OSC VRRP IP is 10.0.0.254 NET route table- vr: 0, table: 254 Destination Flags Use If Metric Gateway 0.0.0.0/0 10.0.44.44 82559 motetsec0 0 UGS 10.0.0/16 LE400T UC 52475 motetsec0 0 UH LE400T LE400T 52997 lo0 0 20.0.6.133 motetsec1 20.0.0.0/8 UC 0 0 20.0.6.133 20.0.6.133 UH 0 lo0 0 localhost localhost UH 48 lo0 0 motetsec1 Link type:Ethernet HWaddr xx:xx:xx:xx:xx:xx capabilities: TXCSUM TX6CSUM VLAN_MTU inet 20.0.6.133 mask 255.0.0.0 broadcast 20.255.255.255 inet6 unicast fe80:205:fdff:fe17:8629%motetsec1 prefixlen 64 automatic UP RUNNING SIMPLEX BROADCAST MULTICAST MTU:1490 metric:1 VR:0 ifindex:3 RX packets:0 mcast:0 errors:0 dropped:0 TX packets:6 mcast:5 errors:0 collisions:0 unsupported proto:0 RX bytes:0 TX bytes:480 10.0.44.44 at xx:xx:xx:xx:xx on motetsec0 10.0.6.133 at xx:xx:xx:xx:xx permanent published on motetsec0 10.0.255.255 at ff:ff:ff:ff:ff on motetsec0 255.255.255.255 at ff:ff:ff:ff:ff on motetsec1 20.0.6.133 at xx:xx:xx:xx:xx permanent published on motetsec1 10.0.1.242 at xx:xx:xx:xx:xx on motetsec0 NAT RULE TABLE:

NAT MAPPINGS TABLE:

11.4.2.3 Configure Chassis Role

コマンド:

configure chassis role [GNE|Internal|None]

説明:

このコマンドは、ノードのシャーシの役割を設定します。

次のパラメータがサポートされています。

- GNE: シャーシ内の Gateway Network Element (GNE)機器。LAN ポートに接続され たサーバのサブネットワークと OSC ポートに接続された他のデバイスのサブネットワーク間の ルータとして使用できます。
- Internal:ラインカードのように機能するシャーシ内の非 GNE 機器。
- **なし**: シャーシ内に無い LE シリーズ WDM 機器。

パラメータを指定しない場合、ノードの現在のシャーシの役割が表示されます。

例:

```
LE400T:10.0.1.198>>configure chassis role GNE LE400T:10.0.1.198>>
```

11.4.2.4 Configure Chassis Slot

コマンド:

configure chassis slot <id>

説明:

```
このコマンドは、ノードのシャーシのスロット番号を設定します。
```

次のパラメータがサポートされています。

• [ID]番号は、「1~100」の範囲内に設定してください。

パラメータを指定しない場合、ノードの現在のシャーシスロット番号が表示されます。

例:

```
LE400T:10.0.1.198>>configure chassis slot 4
LE400T:10.0.1.198>>
```

11.4.2.5 Configure Chassis Topology

コマンド:

configure chassis topology [osc|lan|simple]

説明:

```
このコマンドは、ノードのシャーシトポロジーを設定します。
```

次のパラメータがサポートされています。

- OSC : OSC シャーシのトポロジー。OSC シャーシでは、すべてのノードが MNG ポートを介して互いに連鎖的に接続されています。OS 管理は LAN スイッチに接続され、その LAN スイッチから GNE に LAN ポートで接続されます。
- LAN:LAN シャーシのトポロジー。LAN シャーシでは、シャーシノードは LAN ポートを介して スイッチに接続されています。また、GNE は MNG ポートを介して互いに接続され、リングに も接続されています。
- Simple: 互換モードのシャーシ・トポロジー。GNE のないシャーシ。

パラメータを指定しない場合、ノードの現在のシャーシスロット番号が表示されます。

例:

```
LE400T:10.0.1.198>>configure chassis topology simple
LE400T:10.0.1.198>>
```

11.4.2.6 Configure Chassis VRRP コマンド

Chassis VRRP コマンドは以下の通りです:

- Configure Chassis VRRP LAN (p. 234)
- Configure Chassis VRRP OSC (p. 234)

11.4.2.6.1 Configure Chassis VRRP LAN

コマンド:

configure chassis vrrp lan [<ip>]

説明:

このコマンドは、OSC シャーシの仮想 LAN の IP アドレスを GNE の LAN ポートに設定します。

このアドレスは、ネットワーク内のノードのゲートウェイアドレスとして OS 管理の Static Routing テー ブルに設定してください。また、OS 管理者は、このアドレスを使用して OSC シャーシの内部ノードに アクセスする必要があります。

次のパラメータがサポートされています。

• ip: LAN IP Address

パラメータが指定されていない場合、現在の仮想 LAN の IP アドレスが表示されます。

【注記】: このコマンドは、OSC シャーシの GNE ノードにのみ適用されます。

例:

LE400T:10.0.1.198>>configure chassis vrrp lan 192.192.192.1 LE400T:10.0.1.198>>

11.4.2.6.2 Configure Chassis VRRP OSC

コマンド:

configure chassis vrrp osc [<ip>]

説明:

コマンドの使用例は、以下のとおりです。

- LAN シャーシ: LAN シャーシの OSC IP アドレスを GNE の OSC ポートに設定します。
 このアドレスは、外部の OS 管理者が LAN シャーシの内部ノードにアクセスする際に使用 する必要があります。
- OSC シャーシ: OSC シャーシの仮想 OSC IP アドレスを GNE の OSC ポートに設定します。このアドレスは、ネットワーク内の非 Internal ノードがデフォルトゲートウェイアドレスとして使用する必要があります。

次のパラメータがサポートされています。

■ ip: 仮想 OSC IP アドレスを表します。

パラメータが指定されていない場合、現在の仮想 OSC IP アドレスが表示されます。

【注記】: このコマンドは、GNE ノードにのみ適用されます。

例:

```
LE400T:10.0.1.198>>configure chassis vrrp osc 10.0.0.254 LE400T:10.0.1.198>>
```

11.4.3 Configure Interface コマンド

Configure Interface コマンドは以下の通りです:

- Configure Interface EDFA (p. 236)
- Configure Interface Ethernet
 - <u>Configure Interface Ethernet IP</u> (p. <u>237</u>)
- <u>Configure Interface LAN (p. 238)</u>
- <u>Configure Interface MNG</u> (p. 239)
- Configure Interface Network コマンド:
 - <u>Configure Interface Network Mode</u> (p. <u>239</u>)
- Configure Interface Optics コマンド:
 - <u>Configure Interface Optics Power</u> (p.<u>240</u>)
 - <u>Configure Interface Optics RXCH</u> (p.241)
 - <u>Configure Interface Optics TXCH (p.242)</u>
- Configure Interface OSC コマンド:
 - <u>Configure Interface OSC IP</u> (p.<u>243</u>)
- <u>Configure Interface Port</u> (p.243)
- <u>Configure Interface Uplink</u> (p.244)
- Configure Interface XPDR (Service)コマンド:
 - <u>Configure Interface XPDR FPD (p.245)</u>
 - <u>Configure Interface XPDR LOP</u> (p.<u>245</u>)

<u>Configure Interface XPDR Service</u> (p.246)

11.4.3.1 Configure Interface EDFA コマンド

コマンド:

configure interface edfa <n> [up | down | alias [alias]]

説明:

このコマンドは、指定の EDFA モジュールの管理ステータスとエイリアスを設定します。

次のパラメータがサポートされています。

- n: EDFA モジュール番号 (1-2)
- Up: EDFA モジュールの管理ステータスを Up にします。
- down: EDFA モジュールの管理ステータスを Down にします。
- alias: 識別する目的で EDFA モジュールに指定された論理名

パラメータが指定されていない場合、指定の EDFA モジュールの現在の管理ステータスとエイリアスが 表示されます。

例:

```
LE400T:10.0.1.198>>configure interface edfa 1 up alias EDFA1
Are you sure ? [Y/N]y
LE400T:10.0.1.198>>
```

11.4.3.2 Configure Interface Ethernet コマンド

Configure Interface Ethernet コマンドは以下の通りです:

• Configure Interface Ethernet IP (p.237)

11.4.3.2.1 Configure Interface Ethernet IP

コマンド:

configure interface ethernet ip [<addr> [-n <netmask>] [-g <gateway>]]

説明:

このコマンドは、LAN ポートの IP パラメータを設定します。

次のパラメータがサポートされています。

- **addr**: LAN ポートの IP アドレス
- netmask: ポートのサブネットマスク
- gateway: デフォルトゲートウェイの IP アドレス

パラメータを指定しない場合は、LAN ポートの現在の IP アドレスが表示されます。

【注記】:

上記の IP 設定は、両方の LAN ポート (ETH1 および ETH2) に適用されます。

ノードへの Telnet/SSH 接続を行っている場合、IP パラメータを変更した際にノードとの接続が切れる可能性があります。

例:

LE400T:10.0.1.198>>configure interface ethernet ip 10.0.3.200 -n 255.255.0.0 -g 10.0.44.44 Addr Configuration DONE add net 0.0.0.0: netmask 0.0.0.0: gateway 10.0.44.44 LE400T:10.0.1.198>>

11.4.3.3 Configure Interface LAN コマンド

コマンド:

configure interface lan <n> [up | down]

説明:

このコマンドは、指定のLAN(イーサネット)ポートの管理ステータスを設定します。

次のパラメータがサポートされています。

- n: LAN (イーサネット)ポート番号(1-2)
- up: LAN ポートの管理ステータスを Up にします。
- down: LAN ポートの管理ステータスを Down にします。

パラメータが指定されていない場合、指定の LAN ポートの現在の管理ステータスが表示されます。

例:

LE400T:10.0.6.133>>configure interface lan 1 u	р
Are you sure ? [Y/N]y	
LE400T:10.0.6.133>>	

11.4.3.4 Configure Interface MNG

コマンド:

configure interface mng <n> [up | down | alias [<alias>]]

説明:

このコマンドは、指定の MNG ポートの管理ステータスとエイリアスを設定します。

次のパラメータがサポートされています。

- n: Management (MNG) ポート番号 (1-2)
- Up: MNG ポートの管理ステータスを Up にします。
- Down: MNG ポートの管理ステータスを Down にします。
- alias: 識別する目的で MNG ポートに指定された論理名を示します。

パラメータが指定されていない場合、指定の MNG ポートの現在の管理ステータスとエイリアスが表示されます。

例:

```
LE400T:10.0.6.133>>configure interface mng 1 up alias MNG1
Are you sure ? [Y/N]y
LE400T:10.0.6.133>>
```

11.4.3.5 Configure Interface Network コマンド

Configure Interface Network コマンドは以下の通りです:

<u>Configure Interface Network Mode (p.239</u>)

11.4.3.5.1 Configure Interface Network Mode

コマンド:

configure interface network mode [dual|single]

説明:

このコマンドは、ネットワークモードを設定します。

次のパラメータがサポートされています。

• dual: デュアルネットワークモード

```
このモードでは、ノードは LAN ポート用と MNG ポート用にそれぞれ個別の IP アドレスを保持しま
```

す。

■ single: シングルネットワークモード

このモードでは、ノードはすべての Management ポート(LAN ポートと MNG ポート)で共通して 使用される単一の IP アドレスを保持します。

パラメータが指定されていない場合は、現在のネットワークモードが表示されます。

【注記】: ネットワークモードの変更後は、ノードをコールドリスタートしてください(「<u>Configure System</u> <u>Reset</u>」を参照)。 例:

```
LE400T:10.0.1.198>>configure interface network mode dual
Network Mode configuration DONE, PLEASE RESTART THE SYSTEM NOW!
LE400T:10.0.1.198>>configure system reset
```

11.4.3.6 Configure Interface Optics コマンド

Configure Interface Optics コマンドは以下の通りです:

- <u>Configure Interface Optics Power</u> (p.240)
- <u>Configure Interface Optics RXCH (p.241)</u>
- <u>Configure Interface Optics TXCH</u> (p.242)

11.4.3.6.1 Configure Interface Optics Power

コマンド::

configure interface optics power uplink <n> [power]

説明:

このコマンドは、指定の Uplink ポートの Tx パワーの値を設定します。

次のパラメータがサポートされています。

- **n**: Uplink ポート番号(1-4)
- power: 値の範囲は、「3.0~-8.0」です。

パラメータを指定しない場合、指定の Uplink ポートの現在の Tx パワーの設定値が表示されます。

例:

```
LE400T:10.0.1.198>>configure interface optics power uplink 1 -1.5
Are you sure ? [Y/N]y
LE400T:10.0.1.198>>
```

11.4.3.6.2 Configure Interface Optics RXCH

コマンド:

configure interface optics rxch uplink <n> [ch]

説明:

このコマンドは、指定の Uplink ポートの Rx チャネルを設定します。

次のパラメータがサポートされています。

- n: Uplink ポート番号(1-4)
- ch: 有効な範囲: 17~60.5(0.5 単位)

パラメータが指定されていない場合、指定の Uplink ポートの現在の Rx チャネルが表示されます。

例:

LE400T:10.0.1.198>>configure interface optics rxch uplink 1 30.5 Are you sure ? [Y/N]y LE400T:10.0.1.198>>

11.4.3.6.3 Configure interface optics TXCH

コマンド:

configure interface optics txch uplink <n> [ch]

説明:

このコマンドは、指定の Uplink ポートの Tx チャネルを設定します。

次のパラメータがサポートされています。

- n: Uplink ポート番号(1-4)
- ch: 有効な範囲: 17~60.5(0.5 単位)

パラメータを指定しない場合は、指定の Uplink ポートの現在の Tx チャネルが表示されます。

例:

```
LE400T:10.0.1.198>>configure interface optics txch uplink 1 30.5
Are you sure ? [Y/N]y
LE400T:10.0.1.198>>
```

11.4.3.7 Configure Interface OSC コマンド

Configure Interface OSC コマンドは以下の通りです:

<u>Configure Interface OSC IP</u> (p.243)

11.4.3.7.1 Configure Interface OSC IP

コマンド:

```
configure interface osc ip [<addr> [-n <netmask>] [-g <gateway>]]
```

説明:

MNG ポートの IP パラメータを設定します。

- addr: MNG ポートの IP アドレス
- netmask: MNG ポートのサブネットマスク
- gateway: デフォルトゲートウェイの IP アドレス

パラメータが指定されていない場合は、MNG ポートの IP パラメータの現在値が表示されます。

【注記】:

このコマンドは、**Single Network** モードで動作している場合は使用できません (「<u>Configure Interface</u> <u>Network Mode</u>」を参照)。

ノードへの Telnet/SSH 接続を行っている場合、OSC の IP パラメータを変更すると、それ以降ノードにアクセス できなくなることがあります。

両方の MNG ポートのパラメータは同一のため、OSC の IP パラメータを変更すると、両方の MNG ポートのパラ メータも同様に変更されます。

例:

```
LE400T>configure>interface>osc>>ip 11.0.3.200 -n 255.255.0.0 -g 11.0.3.201
LE400T>configure>interface>osc>>ip
Addr is 11.0.3.200, Subnet mask is 255.255.0.0
Gateway is 11.0.3.201
LE400T>configure>interface>osc>>
```

11.4.3.8 Configure Interface Port コマンド

コマンド:

configure interface port <n> [up | down | alias [alias]]

説明:

このコマンドは、指定の Service ポートの管理ステータスを設定します。

次のパラメータがサポートされています。

- n: Service ポート番号(1-16)
- up: Service ポートの管理ステータスを「Up」にします。
- down: Service ポートの管理ステータスを「Down」にします。
- alias: 識別目的で指定された Service ポートに付けられた論理名を示します。

パラメータが指定されていない場合、指定の Service ポートの現在の管理ステータスとエイリアスが表示されます。

例:

```
LE400T:10.0.6.133>>configure interface port 1 up alias PORT1
Are you sure ? [Y/N]y
LE400T:10.0.6.133>>
```

11.4.3.9 configure interface uplink コマンド

コマンド:

configure interface uplink <n> [up | down | alias [<alias>] | fec <fec #>]

説明:

このコマンドは、指定の Uplink ポートの管理ステータス、エイリアスおよび FEC モードを設定します。 次のパラメータがサポートされています。

- n:Uplink ポート番号 (1-4)
- up: Uplink ポートの管理ステータスを「Up」にします。
- down: Uplink ポートの管理機能を「Off」に設定します。
- alias: 識別する目的でポートに指定された論理名を示します。
- fec #: FEC モードを示します。

使用可能な FEC コードは、次のとおりです。

• 1: oFEC

パラメータが指定されていない場合、指定された Uplink ポートの現在の管理ステータス、エイリアス および FEC モードが表示されます。

例:

```
LE400T:10.0.6.133>>configure interface uplink 1 up alias UPLINK 1 fec 1
Are you sure ? [Y/N]y
LE400T:10.0.6.133>>
```

11.4.3.10 Configure Interface XPDR コマンド

Configure Interface XPDR (サービス)コマンドは以下の通りです:

- <u>Configure Interface XPDR FPD</u> (p.245)
- <u>Configure Interface XPDR LOP</u> (p.245)
- <u>Configure Interface XPDR Service</u> (p.<u>246</u>)

11.4.3.10.1 configure interface xpdr fpd

コマンド:

configure interface xpdr fpd <port> [<100-3000 or 30000 or 0>]

説明:

このコマンドは、指定の Service ポートの障害伝播遅延(FPD)を設定します。

次のパラメータがサポートされています。

- **port**: Service ポート番号
- 100-3000: 100 -3000 ミリ秒
- 30000: テストを実行する。
- 0: 障害の伝播遅延を無効にする。

デフォルトは、「0」ミリ秒です。

パラメータが指定されていない場合、指定の Service ポートの現在の障害伝播遅延時間が表示されます。

【注記】: 遅延期間中に、IDLE が Service ポートに送信されます。

例:

```
LE400T:10.0.6.133>>configure interface xpdr fpd 1 200
Are you sure ? [Y/N]y
LE400T:10.0.6.133>>
```

11.4.3.10.2 configure interface xpdr lop

コマンド:

configure interface xpdr lop <n> [on | off]

説明:

このコマンドは、指定の Service ポートの LOS Propagation を有効、または無効にします。

次のパラメータがサポートされています。

- n: Service ポート番号(1-16)
- on: LOS Propagation を有効化する。
- off: LOS Propagation を無効にする。

パラメータが指定されていない場合、指定の Service ポートの現在の LOS Propagation の設定が 表示されます。

【注記】: LOS Propagation が有効、かつ対応するリモート Service ポートで LOS(Loss of Signal) が検出されると、Service ポートのレーザーは遮断されます。

例:

```
LE400T:10.0.1.213>>configure interface xpdr lop 1 on
Are you sure ? [Y/N]y
LE400T:10.0.1.213>>
```

11.4.3.10.3 configure interface xpdr service

コマンド:

configure interface xpdr service [<n> [<service>]]

説明:

このコマンドは、指定の Service ポートのサービス タイプを設定します。

- n: Service ポート番号(1-16)
- service: サービスタイプ

以下は、本製品でサポートしているサービスタイプです。

• 100GbE-LAN

```
パラメータが指定されていない場合、指定の Service ポートの現在のサービス タイプが表示されます。
```

Service ポートが指定されていない場合は、すべてのサービスタイプが表示されます。

例:

```
LE400T:10.0.1.213>>configure interface xpdr service 1 100GbE-LAN
Are you sure ? [Y/N]y
LE400T:10.0.1.213>>
```

11.4.3.11 Configure Log コマンド

Configure のログコマンドは以下の通りです:

- Configure Log Enable (p.246)
- Configure Log Disable (p.247)

11.4.3.11.1 Configure Log enable

コマンド:

configure log enable

説明:

本機に CLI 接続している端末上でのログ表示を有効にします。

デフォルトでは、ログ表示は有効になっています。

例:

```
LE400T:10.0.1.198>>configure log enable
LE400T:10.0.1.198>>
```
11.4.3.11.2 configure log disable

コマンド:

configure log disable

説明:

本機に CLI 接続している端末上でのログ表示を無効にします。

例:

LE400T:10.0.1.198>>configure log disable LE400T:10.0.1.198>

11.4.3.12 Configure System コマンド

Configure System コマンドは以下の通りです:

- Configure System Config (p.248)
- Configure System IP コマンド:
 - <u>Configure System IP Route</u> (p. 249)
 - <u>Configure System IP RSTP</u> (p. <u>250</u>)
 - <u>Configure System IP Topology</u> (p. <u>250</u>)
- Configure System Name (p.215)
- Configure System PSU (p. 251)
- Configure System Reset (p. 252)
- Configure System Syslog コマンド:
 - <u>Configure System Syslog Add</u> (p. <u>253</u>)
 - <u>Configure System Syslog Delete</u> (p. <u>254</u>)
 - <u>Configure System Syslog List</u> (p. <u>254</u>)
- <u>Configure System Time</u> (p. <u>255</u>)

11.4.3.12.1 Configure System Config

コマンド:

configure system config

説明:

このコマンドは、新しい config ファイルをシステムにアップロードします。

次の手順に従ってください。

1. 上記コマンドを入力します。

CLI 上に次の質問が表示されます。

Are you sure? [Y/N]

2. **"y**"をクリックしてください。

CLI 上に次の文字列が表示されますので、以前にアップロードした本体の config ファイルの内 容をコピーして、ターミナルウィンドウに貼り付けます。

Paste a valid configuration file, press <ctrl>+D to exit this mode

CLIコマンドが正常に実行されると、コールドブートが自動的に実行されます。

【注記】:

ロードした Config ファイルのチェックサム値が間違っている場合、そのファイルは拒否され、設定は変更されないままとなります。

config ファイルが破損しているか空の場合は、<ctrl>+D をクリックして CLI コマンドを終了します。

本機に Telnet 接続をしている場合、上記コマンドの実行後に再起動が行われるため、本機への接続が 切断されます。

例:

LE400T:10.0.1.198>>configure system config Are you sure ? [Y/N]y Paste a valid configuration file, press <ctrl>+D to exit this mode FILE:/doc1/CONFIG_A/System END FILE FILE:/doc1/CONFIG_A/Entity slmConfigSysSignalType=5 xpdrServiceType.1426432=67 END_FILE FILE:/doc1/CONFIG_A/Network DCCIP=11.0.8.20 DCCMASK=255.255.0.0 IP=10.0.8.20 MASK=255.255.0.0 GATEWAY=10.0.44.44 SYSMODE=105 END_FILE FILE:/doc1/config_a/Users 3 400Tmin cglrDwE2Blw= 2tDJd++Q/4CEKtR44/tsxFEPUUfYuq3Rmsi30D1zRrs= 1558366051 1558366051 0 0 0 1 0 END_FILE CKSUM=2762 System is updating its configuration and restarting. Please wait for the system to come up to resume operation.

11.4.3.12.2 Configure System IP

Configure System IP コマンドは以下の通りです:

- <u>Configure System IP Route</u> (p. 249)
- <u>Configure System IP RSTP</u> (p. <u>250</u>)
- <u>Configure System IP Topology</u> (p. <u>250</u>)
- 1) configure system ip route

コマンド:

configure system ip route [<addr> [-n <netmask>] [-g <gateway>]]

説明:

このコマンドは、システムの IP ルートのパラメータを設定します。

次のパラメータがサポートされています。

- addr: 宛先の IP アドレス
- netmask: 宛先ルートのサブネットマスク
- gateway: この宛先のゲートウェイのアドレス

パラメータが指定されていない場合は、現在の IP ルートの値が表示されます。

【注記】:

ノードへの Telnet/SSH 接続を行っている場合、システムの IP パラメータを変更すると、それ以降ノードに アクセスできなくなることがあります。

Dual Networks モードで IP アドレスを設定する場合は、OSC /インバンドの IP アドレスが LAN ポート と同一のサブネット上にないことを確認してください。同一のサブネット上になる場合は、管理トラフィックの ルーティングに失敗します。

例:

LE400T:10.0.1.198>>configure system ip route 10.0.1.198 -n 255.0.0.0 -g 10.0.44.44 LE400T:10.0.1.198>>

2) configure system ip rstp

コマンド:

configure system ip rstp [on | off]

説明:

このコマンドは、RSTP(Rapid Spanning Tree Protocol)を有効、または無効にします。

次のパラメータがサポートされています。

- on: RSTP を有効にします。
- off: RSTP を無効にします。

パラメータが指定されていない場合は、現在の IP アドレスが表示されます。

【注記】: 拡張性を向上させるには、大規模なネットワークでは RSTP を無効することが可能です。ただし、 ブロードキャストストームの危険性を避けるために、RSTP を無効にする場合は細心の注意が必要です。

例:

LE400T:10.0.1.198>>configure system ip rstp on Are you sure ? [Y/N]y LE400T:10.0.1.198>>

3) configure system ip topology

コマンド:

configure system ip topology [on | off]

説明:

コマンドは、トポロジーディスカバリプロトコルを有効、または無効にします。

次のパラメータがサポートされています。

- on: トポロジーディスカバリプロトコルを有効にします。
- off: トポロジーディスカバリプロトコルを無効にします。

パラメータが指定されていない場合、現在のトポロジー ディスカバリ プロトコルの値が表示されます。

【注記】: 管理システムによるネットワークトポロジーの自動検出を可能にするために、トポロジーディスカバ リプロトコルを有効にする必要があります。ただし、大規模なネットワークでは、拡張性を向上させるために トポロジーディスカバリプロトコルを無効にすることができます。

例:

LE400T:10.0.1.198>>configure system ip topology on Are you sure ? [Y/N]y LE400T:10.0.1.198>>

11.4.3.12.3 Configure System Name

コマンド:

configure system name <sysname>

説明:

このコマンドは、ノードのシステム名を変更します。

次のパラメータがサポートされています。

■ sysname:本製品に付けられた論理名。

パラメータが指定されていない場合は、現在のシステム名が表示されます。

【注記】:

システム名が空の場合、CLI プロンプトは次のようになります。

LE400T:<IP>

それ以外の場合、次のようにプロンプト表示されます。

LE400T:<system name> (以下の例 1 および例 2 を参照ください。)

システム名には、次の文字は使用できません:('),("),(#),(&),(\),([),(]),(;),(<),(>),(:),(space).

Example 1:

LE400T:10.0.1.142>configure system name Node2 LE400T:Node2>>

Example 2:

LE400T:Node2>>configure system name Node1 LE400T:Node1>>

11.4.3.12.4 configure system psu

コマンド:

configure system psu [1 | 2]

説明:

このコマンドは、電源ユニット (PSU)の数を設定します。

次のパラメータがサポートされています。

- 1: 電源ユニット (PSU):1 台
- 2: 電源ユニット (PSU):2 台

パラメータを指定しない場合、現在の電源ユニット (PSU) の数が表示されます。

例:

```
LE400T:10.0.1.142>configure system psu 2
Are you sure ? [Y/N]y
LE400T:10.0.1.142>>
```

11.4.3.12.5 configure system reset

コマンド:

configure system reset (f | c | w | shutdown)

説明:

このコマンドは、本機の再起動またはシャットダウンを実行します。

再起動のタイプは、コマンドのパラメータによって異なります。

次のパラメータがサポートされています。

- f: 工場出荷時のデフォルトに戻します(トラフィックへの影響については、下記の【注記】: *を 参照してください)。
- c: コールドリスタート。トラフィックに影響を及ぼしますが、ノードの設定は保持されます。
- w: ウォームリスタート。トラフィックに影響を及ぼさず、ノードの設定は保持されます。
- shutdown:本体 (ハードウェアとソフトウェア)をシャットダウンします。トラフィックに影響を 及ぼしますが、ノードの設定を保持します(以下の【注記】:**を参照)。

【注記】: Telnet/SSH を使用している場合、コマンドの実行後にノードの接続が失われます。

工場出荷時のデフォルト設定に戻す前に、config ファイルをバックアップすることをお勧めします。

工場出荷時のデフォルト設定にリストアした場合、コールドリスタートは自動的に実行されます。 トラフィックに影響します。

システムは、IPの設定とセッションのタイムアウトを除いて、工場出荷時のデフォルト設定に戻します。

【注記】:**

システムがシャットダウンした後、電源ケーブルのプラグをコンセントから抜いてください。

シャットダウン後に電源を再投入する場合は、「本体の電源を投入する」を参照してください。

例 1 (ウォームリスタート):

LE400T:10.0.1.198>>configure system reset w LE400T:10.0.1.198>>

Connection to host lost.

例2(リストアに成功した場合):

LE400T:10.0.1.213>> configure system reset f

System configuration will be overwritten and system will be restarted. This operation is service impacting. Are you sure ? [Y/N]y

Connection to host lost.

例3(リストアに失敗した場合):

LE400T:10.0.1.213>> configure system reset f System restore to factory default is forbidden.

Usage for reset: Node Global Reset - factory/cold/warm/shutdown LE400T:10.0.1.213>>

11.4.3.12.6 configure system syslog add

コマンド:

configure system syslog add <ip address> {traps|log|debug} [port]

説明:

このコマンドは、ノードがイベントログを送信する Syslog サーバの IP アドレスを追加します。

次のパラメータがサポートされています。

- ip address: Syslog サーバの IP アドレス。
- traps|log|debug: サポートされているメッセージ フィルター レベル。
 - **traps**: トラップのみ
 - log: ログメッセージ
 - debug: ログとデバッグメッセージ デフォルト設定は traps です。
- port: UDP ポート番号。

デフォルトは 514 です。

例:

```
LE400T:10.0.1.198>>configure system syslog add 10.0.7.13 log 514
LE400T:10.0.1.198>>
```

11.4.3.12.7 configure system syslog delete

コマンド:

configure system syslog delete <ip address>

説明:

このコマンドは、ノードがイベント ログを送信する Syslog サーバの IP アドレスを削除します。 次のパラメータがサポートされています。

ip address: Syslog サーバの IP アドレス。

例:

LE400T:10.0.1.198>>configure system syslog delete 10.0.7.13 LE400T:10.0.1.198>>

11.4.3.12.8 configure system syslog list

コマンド:

configure system syslog list

説明:

```
このコマンドは、ノードがイベント ログを送信する Syslog サーバの IP アドレスを削除します。
```

次のパラメータがサポートされています。

• ip address: Syslog サーバの IP アドレス。

このコマンドは、ノードがイベント ログを送信する先の Syslog サーバの IP アドレスを一覧表示します。

最新の 512 件のイベントのシステム ログはノードによって保存され、イベント ログを使用して取得できます。

イベントの履歴をより長く保存するには、RFC 5424 で定義されている Syslog プロトコルを実行す る Syslog サーバを使用して、ノード イベントを受信し、外部 Syslog システムに保存することを 選択できます。

例:

LE400T:10.0.1.198>>configure system syslog list			
Addr	Port	Туре	
10.0.1.11	514	Log	
10.0.1.13	514	Log	
LE400T:10.0.1.	198>>		

11.4.3.12.9 configure system time

コマンド:

configure system time [sntp <on | off>] [zone tt[:mm]] [dls <on | off>] [add
<server>] [delete <server>]

説明:

このコマンドは、本機の SNTP クライアント機能の設定を行います。

本機は、設定されたサーバのリストを 10 分ごとにポーリングし、最初に接続されたサーバから時間を 取得します。

次のパラメータがサポートされています。

- sntp: SNTP クライアント機能の有効化/無効化
 - **on**: SNTP クライアント機能を有効に設定
 - off: SNTP クライアント機能を無効に設定
- zone: タイムゾーンの設定を行います。
 - tt: タイムゾーンの時間 (-12 to -1, 0, +1 to +12).
 - mm: タイムゾーンの分 (00:00, 00:15, 00:30, 00:45).
- dls: サマータイムにより1時間進むかどうかの設定を行います。
 - on: サマータイムを有効にします。
 - off: サマータイムを無効にします。
- add: SNTP サーバアドレスの登録をします。
 - server: 登録する SNTP サーバの IP アドレス
- delete: 登録した SNTP サーバアドレスの削除をします。
 - server: 登録済みの SNTP サーバの IP アドレス

パラメータを指定しない場合は、システム時刻と登録済みの SNTP サーバが表示されます。

NOTE:

- サマータイムを使用する場合は、年に2回パラメータの更新が必要です。
- タイムサーバと通信するには、本機に登録されたサーバへの IP ルートが必要です。
 そのため、タイムサーバのアドレスをスタティックルーティングテーブルに追加することもできます (「システム IP ルートの構成 (p. 281)」を参照)。

Example:

LE400T:10.0.1.198>>configure system time sntp on zone +1:15 dls off add 20.0.1.138 LE400T:10.0.1.198>>

11.4.3.13 Ping コマンド

コマンド:

ping <ipAddr>[howmany]

説明:

指定の IP アドレスに ping 要求を送信します。

例:

LE400T:10.0.6.133>>ping 10.0.1.242

Pinging 10.0.1.242 (10.0.1.242) with 64 bytes of data: Reply from 10.0.1.242 bytes=64 ttl=64 seq=0 time<1ms

10.0.1.242 ping statistics –
1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0 ms rtt min/avg/max = 0/0/0 ms
LE400T:10.0.6.133>>

11.4.4 Set コマンド

Set コマンドは以下の通りです:

• Set Session Timeout (p.257)

11.4.4.1 Set Session Timeout

コマンド:

set session timeout [<minutes>]

説明:

このコマンドは、ユーザが操作をしていない場合に、CLI セッションが自動的にタイムアウトするまでの時間を設定します。

次のパラメータがサポートされています。

minutes: 分数は 1~4320 の間で指定してください。

デフォルト:50分

パラメータが指定されていない場合、現在のセッションタイムアウトの設定値が表示されます。

【注記】: 各 CLI セッションはそれぞれ独立しているため、1 つの CLI セッションのセッションのタイムアウトを変更しても、他の CLI セッションには影響しません。

例:

LE400T:10.0.6.133>>set session timeout 400 session timeout set to 400 minutes LE400T:10.0.6.133>>

11章 CLI

11.4.5 Security Firewall コマンド

Security Firewall コマンドは以下の通りです:

- Security Firewall Add (p.258)
- <u>Security Firewall Delete</u> (p.258)
- <u>Security Firewall Disable</u> (p.259)
- Security Firewall Enable (p.259)
- Security Firewall Show (p.260)

11.4.5.1 Security Firewall Add

コマンド:

security firewall add <addr> [<range>]

説明:

このコマンドは、ファイアウォール IP ホワイトリストに、指定した IP アドレスまたは IP アドレスの範囲を 追加します。

次のパラメータがサポートされています。

- addr: IP アドレス
- range: ネットワークマスクの範囲

【注記】: 管理者権限ユーザのみファイアウォールの IP ホワイトリストに追加することができます。

例:

```
LE400T:10.0.1.198>>security add 192.168.3.150 255.255.255.0 LE400T:10.0.1.198>>
```

11.4.5.2 Security Firewall Delete

コマンド:

security firewall delete <addr> [<range>]

説明:

このコマンドは、ファイアウォールの IP ホワイトリストから IP アドレス、または IP アドレスの範囲を削除 します。

次のパラメータがサポートされています。

- <addr>: IP アドレス
- range: ネットワークマスクの範囲

【注記】: 管理者権限ユーザのみファイアウォールの IP ホワイトリストから削除できます。

例:

```
LE400T:10.0.1.198>>security delete 192.168.3.150
LE400T:10.0.1.198>>
```

11.4.5.3 Security Firewall Disable

コマンド:

security firewall disable

説明:

このコマンドは、ファイアウォールを無効にします。

デフォルトでは、ファイアウォールは無効です。

【注記】:管理者権限ユーザのみファイアウォールを無効にすることができます。

例:

LE400T:10.0.1.198>>security disable LE400T:10.0.1.198>>

11.4.5.4 Security Firewall Enable

コマンド:

security firewall enable

説明:

このコマンドは、ファイアウォールを有効にします。

デフォルトでは、ファイアウォールが無効です。

【注記】:

管理者権限ユーザのみファイアウォールを有効にすることができます。

Telnet/SSH で本機に接続している場合、ファイアウォールを有効にすると、Telnet/SSH セッションがブロックされる場合があります。

例:

LE400T:10.0.1.198>>security firewall enable LE400T:10.0.1.198>>

11.4.5.5 Security Firewall Show

コマンド:

security firewall show

説明:

このコマンドを使用すると、ファイアウォールとファイアウォール IP ホワイトリストの現在のステータスが表示されます。

【注記】: ファイアウォールとファイアウォールの IP ホワイトリストのステータスは管理者権限ユーザ以外でも 表示することができます。

例:

LE400T:10.0.6.133>>security firewall show Firewall is enabled IP FILTER RULE TABLE: Input: AF_INET: @1 pass in quick from me to me group 0:1 Output: LE400T:10.0.6.133>>

11.4.5.6 Security Protocol SSH Port

コマンド:

security protocol ssh port [<n>]

説明:

このコマンドは、デフォルトの ssh ポートを変更します。

次のパラメータがサポートされています:

■ n: SSH ポート番号

パラメータを指定しない場合は、現在の SSH ポート番号が表示されます。

例:

```
LE400T:10.0.1.198>>security protocol ssh port 23
Are you sure ? [Y/N]y
LE400T:10.0.1.198>>
```

11.4.5.7 Security Radius コマンド

Security Radius コマンドは以下の通りです:

- Security Radius Mode (p. 261)
- Security Radius Priority (p. 261)
- <u>Security Radius Server</u> (p. <u>262</u>)

11.4.5.7.1 Security Radius Mode

コマンド:

```
security radius mode {off|radius|tacacs+}
```

説明:

このコマンドは、RADIUS または TACACS+ モードを設定します。

次のパラメータがサポートされています:

- off: RADIUS/TACACS+認証を無効にします。
- radius: RADIUS 認証を有効にします。
- tacacs+: TACACS+認証を有効にします。

パラメータを指定しない場合は、現在のモードが表示されます。

【注記】: RADIUS/TACACS+モードの設定は管理者権限ユーザのみが可能です。

例:

LE400T:10.0.6.133>>security radius mode tacacs+ LE400T:10.0.6.133>>

11.4.5.7.2 Security Radius Priority

コマンド:

security radius priority [radius[/tacacs+-first] | local[-first] | only[radius/tacacs+]]

説明:

このコマンドは、ログイン時の優先度を設定します。

次のパラメータがサポートされています:

- radius[/tacacs+-first]: ユーザ名とパスワードの認証は、最初に RADIUS/TACACS+ サーバで実行されます。RADIUS/TACACS+サーバでの認証に失敗した場合、次に本機 に登録されているアカウントで認証を実行します。
- local[-first]: 最初に、本機に登録されているアカウントでユーザ名とパスワードの認証を 実行します。本機に登録されているアカウントでの認証に失敗した場合、次に RADIUS/TACACS+サーバで認証を実行します。
- only[-radius/tacacs+]: ユーザ名とパスワードの認証は、RADIUS/TACACS+サーバでのみ実行されます。

デフォルト設定は local[-first]です。

パラメータを指定しない場合は、現在のログイン優先度設定が表示されます。

【注記】: ログイン優先度の設定は管理者権限ユーザのみが可能です。

例:

```
LE400T:10.0.6.133>>security radius priority local
LE400T:10.0.6.133>>
```

11.4.5.7.3 Security Radius Server

コマンド:

security radius server {1|2} <addr> {up|down} <port> <timeout> <secret> [pap | chap]

説明:

このコマンドは、RADIUS/TACACS+サーバの設定を行います。

次のパラメータがサポートされています:

■ 1|2: 本機は1台または2台の RADIUS/TACACS+サーバを使用できます。

【注記】: RADIUS/TACACS+サーバ間に優先順位はありません。 認証応答は、最初に応答したサーバから取得されます。

- addr: RADIUS/TACACS+サーバの IP アドレス。
- up: RADIUS/TACACS+サーバを有効に設定します。
- down: RADIUS/TACACS+サーバを無効に設定します。
- port: RADIUS/TACACS+サーバのポート番号。

デフォルトのポート番号は 1812 です。

【注記】: RADIUS/TACACS+サーバーへのノード間にファイアウォールが存在する場合は、選択したポートをブロックしていないことを確認してください。

- timeout: RADIUS/TACACS+サーバがタイムアウトするまでの時間(秒)。
- secret: RADIUS/TACACS+サーバの共有シークレット。
- pap: RADIUS/TACACS+サーバの認証方式をパスワード認証プロトコル(PAP)に設定します。
- chap: RADIUS/TACACS+サーバ認証方式をCHAP(Challenge-Handshake Authentication Protocol)に設定します。

パラメータを指定しない場合は、現在のサーバが表示されます。

【注記】: RADIUS/TACACS+サーバの設定は管理者権限ユーザのみが可能です。

例:

LE400T:10.0.6.133>>security radius server 1 10.0.7.13 up 120 secret1 pap LE400T:10.0.6.133>>

11.4.5.8 Security System コマンド

Security System コマンドは以下の通りです:

- Security System Intrusion Clear (p. 263)
- Security System Maxfail (p. 263)
- Security System Password commands:
 - <u>Security System Password Aging</u> (p. <u>264</u>)
 - <u>Security System Password Obsolescence</u> (p. <u>264</u>)

11.4.5.8.1 Security System Intrusion Clear

コマンド:

security system intrusion clear

説明:

このコマンドは、User Login Intrusion アラームをクリアします。

例:

```
LE400T:10.0.1.198>>security system intrusion clear
Are you sure ? [Y/N]y
LE400T:10.0.1.198>>
```

11.4.5.8.2 Security System Maxfail

コマンド:

security system maxfail <n>

説明:

このコマンドは、ユーザのログイン試行が連続して失敗する最大回数を設定します。

この回数を超えるとユーザは無効になり、システムへのアクセスが拒否されます。

次のパラメータがサポートされています。

■ n: 最大試行回数 (0, 1-15)

デフォルトは3回までの試行です。

【注記】: maxfail が0に設定されている場合:

- ログイン試行回数が無制限になります。
- User Login Intrusion イベントメッセージがクリアされます。

例:

```
LE400T:10.0.1.198>>security system maxfail 5
Are you sure ? [Y/N]y
LE400T:10.0.1.198>>
```

11.4.5.8.3 Security System Password Aging

コマンド:

security system password aging <n>

説明:

このコマンドは、パスワードが失効するまでの有効日数を設定します。

次のパラメータがサポートされています。

■ n: 日数 (0, 1-99)

デフォルトは 30日です。

Password Aging が0に設定されている場合、パスワードの有効日数は無期限となります。

【注記】: PASSWORD AGINGは、本機に登録されているユーザにのみ関係します。

RADIUS/TACACS+ユーザには関係ありません。

11.4.5.8.4 Security System Password Obsolescence

コマンド:

security system password obsolescence <n>

説明:

このコマンドは、ユーザが使用したパスワードを制限なしに再利用できる日数を設定します(下記の【注記】 をご参照ください)。

次のパラメータがサポートされています。

■ n:日数 (0, 1-999)

デフォルトは 180 日です。

Password Obsolescence が0に設定されている場合、ユーザが使用した最後の10個のパスワードは消去されず、ユーザは再利用できません。

【注記】:

- ユーザによって使用された最後の10個のパスワードは、設定された日数が経過するまで、ユーザが再利用できないように保存されます。
- 本機を工場出荷時のデフォルト設定に戻すと、管理者ユーザ「admin」を除き、すべてのパスワードが 消去されます。
- Password obsolescence は本機に登録されているユーザにのみ関係します。 RADIUS/TACACS+ユーザには関係ありません。

11.4.5.9 Security User Commands

Security User コマンドは以下の通りです:

- Security User Add (p. 265)
- Security User Delete (p. 266)
- Security User Disable (p. 267)
- Security User Enable (p. 267)
- <u>Security User Modify</u> (p. <u>268</u>)
- <u>Security User Show</u> (p. <u>269</u>)

11.4.5.9.1 Security User Add

コマンド:

security user add <user> <pass> <ro|rw|admin> [noaccess|noauth|sha1|sha256|sha384|sha512] [noaccess|nopriv|aes128|aes192|aes256]

説明:

このコマンドは、本機に新規ユーザを追加します。

次のパラメータがサポートされています。

user: ユーザ名。

使用できる文字は英数字と特殊文字のみです。

【注記】:

- ユーザー名は一意である必要があります。
- 空白(スペース)を使うことはできません。
- pass: ユーザのパスワード。

英数字と特殊文字のみが使用できます。

パスワードは、次のすべてを含む8文字以上である必要があります:

- 1つ以上の大文字
- 1つ以上の小文字
- 1つ以上の数字
- 1 つ以上の特殊文字 (!@\$%^ など)

【注記】:空白(スペース)を使うことはできません。

- ro|rw|admin: ユーザのアクセス許可レベル。
 - **ro**: リードオンリーユーザ
 - **rw**: リード/ライトユーザ
 - admin: 管理者権限ユーザ

- noaccess|noauth|sha1|sha256|sha384|sha512: SNMPv3 認証方式。
 - noaccess: No Access
 - noauth: No Auth
 - sha1: SHA-1
 - sha256: SHA-256
 - sha384: SHA-384
 - sha512: SHA-512
- noaccess|nopriv|aes128|aes192|aes256: SNMPv3 プライバシー方式
 - noaccess: No Access
 - nopriv: No Priv
 - aes128: AES-128
 - aes192: AES-192
 - aes256: AES-256

【注記】:

- 管理者権限ユーザのみが、ユーザを追加可能です。
- 最大 100 ユーザまで登録可能です。

例:

```
LE400T:10.0.1.198>>security user add Tom User123! ro noaccess noaccess
Are you sure ? [Y/N]y
User Tom added
LE400T:10.0.1.198>>
```

11.4.5.9.2 Security User Delete

コマンド:

security user delete <user>

説明:

このコマンドは、指定したユーザを本機から削除します。

次のパラメータがサポートされています。

• user: ユーザ名。

【注記】:

- 管理者権限ユーザのみが、ユーザを削除可能です。
- 管理者ユーザー「admin」は削除できません。

■ 例:

-	LE400T:10.0.1.198>>security user delete Tom
	Are you sure ? [Y/N]y
	User Tom deleted 0
	LE400T:10.0.1.198>>

11.4.5.9.3 Security User Disable

コマンド:

security user disable <user>

説明:

このコマンドは、指定したユーザを無効化します。

次のパラメータがサポートされています。

■ user: ユーザ名。

【注記】:

- 管理者権限ユーザのみが、ユーザを無効化可能です。
- 管理者ユーザー「admin」は無効化できません。

例:

```
    LE400T:10.0.1.198>>security user disable Johnson_1
Are you sure ? [Y/N]y
User Johnson_1 disabled
LE400T:10.0.1.198>>
```

11.4.5.9.4 Security User Enable

コマンド:

security user enable <user>

説明:

このコマンドは、指定したユーザを有効化します。

次のパラメータがサポートされています。

■ user: ユーザ名。

【注記】:

■ 管理者権限ユーザのみが、ユーザを有効化可能です。

▪ 例:

```
    LE400T:10.0.1.198>>security user enable Johnson_1
Are you sure ? [Y/N]y
User Johnson_1 enabled
LE400T:10.0.1.198>>
```

11.4.5.9.5 Security User Modify

コマンド:

security user modify <user> <pass> <ro|rw|admin> [noaccess|noauth|sha1|sha256|sha384|sha512] [noaccess|nopriv|aes128|aes192|aes256]

説明:

このコマンドは、ユーザのパスワード、権限レベル、SNMPv3 認証方法を変更します。

次のパラメータがサポートされています:

- user: ユーザ名。
 【注記】: ユーザ名の変更はできません。
- pass: ユーザのパスワード。

英数字と特殊文字のみが使用できます。

パスワードは、次のすべてを含む8文字以上である必要があります:

- 1つ以上の大文字
- 1 つ以上の小文字
- 1つ以上の数字
- 1 つ以上の特殊文字 (!@\$%^ など)

【注記】: 空白(スペース)を使うことはできません。

- ro|rw|admin: ユーザのアクセス許可レベル。
 - ro: リードオンリーユーザ
 - **rw**: リード/ライトユーザ
 - admin: 管理者権限ユーザ
- noaccess|noauth|sha1|sha256|sha384|sha512: SNMPv3 認証方式。
 - noaccess: No Access
 - noauth: No Auth
 - sha1: SHA-1
 - sha256: SHA-256
 - sha384: SHA-384
 - sha512: SHA-512
- noaccess|nopriv|aes128|aes192|aes256: SNMPv3 プライバシー方式
 - noaccess: No Access
 - nopriv: No Priv
 - aes128: AES-128

- aes192: AES-192
- aes256: AES-256

【注記】:

■ 管理者ユーザのみが、ユーザの設定を変更できます。

ユーザ名の変更はできません。

例:

```
LE400T:10.0.1.198>>security user modify Tom User123! rw noaccess noaccess
Are you sure ? [Y/N]y
User Tom modified
LE400T:10.0.1.198>>
```

11.4.5.9.6 Security User Show

コマンド:

security user show

説明:

このコマンドはユーザリストを表示します。

【注記】:

- 管理者権限ユーザのみが、ユーザリストを表示できます。
- 管理者ユーザー「admin」は表示されません。

例:

LE400T:10.0.1.198>>security user show Johnson_1 admin noaccess noaccess disabled Smithson_1 read-write noaccess noaccess enabled LE400T:10.0.1.198>>

11.4.6 Show コマンド

Show コマンドは以下の通りです:

- Show コマンド
- Show Alarms (p.270)
- Show Config (p.271)
- Show Events (p.272)
- <u>Show Optics</u> (p.<u>272</u>)
- Show Routes (p.272)
- Show Performance コマンド:
 - Show Performance EDFA (p.273)
 - Show Performance MNG (p.274)
 - Show Performance Port (p.275)
 - Show Performance Uplink (p.276)
- <u>Show SWV</u> (p.<u>276</u>)
- Show System コマンド:
 - <u>Show System CPU</u> (p.277)
 - <u>Show System Memory</u> (p.<u>277</u>)
 - <u>Show System Trapdest</u> (p.<u>278</u>)

11.4.6.1 Show Alarms

コマンド:

show alarms [port <n> | mng <n> | edfa <n> | uplink <n> | system]

説明:

```
指定ポート、またはシステムのアラームを表示します。
```

パラメータが指定されていない場合は、すべてのアラームが表示されます。

【注記】:

Ethernet ポートのアラームを表示したい場合は、show alarms コマンドを使用してください。

PSU および FAN ユニットのアラームを表示したい場合は、show alarms system コマンドを使用してください。

例:

```
LE400T:10.0.1.198>>show alarms port 1
WED MAR 17 11:40:30 2021 PORT 1 Optics Removed Critical.....S.A
LE400T:10.0.1.198>>
```

11.4.6.2 Show Config

コマンド:

show config

説明:

このコマンドは、現在の config ファイルを表示します。

Example:

LE400T:10.0.7.2>show>>config FILE:/doc0/CONFIG_A/System sysContact=AJ END FILE FILE:/doc0/CONFIG A/Entity slmSysAlmDeact=5 sfpConfigVoaControl.13222913=0 slmPsuNumber=1 xpdrConnConfigLosPropagation.115712=2 xpdrConnConfigLosPropagation.377856=2 xpdrFecMode.443392=1 xpdrConnConfigLosPropagation.181248=2 xpdrConnConfigLosPropagation.443392=2 ... ifAdminStatus.181248=2 ifAdminStatus.115712=2 sfpConfigVoaControl.13157377=0 xpdrFecMode.967680=1 xpdrFecMode.115712=1 xpdrConnConfigLosPropagation.1098752=2 ifAdminStatus.1098752=1 ... ifAdminStatus.377856=2 ifAdminStatus.443392=2 ... END_FILE FILE:/doc0/CONFIG_A/Network GATEWAY=10.0.44.44 IP=10.0.7.2 MASK=255.0.0.0 LANMODE=0 DCCIP=11.0.7.2 DCCMASK=255.0.0.0 END_FILE FILE:/doc0/License END_FILE CKSUM=13521 FILE:/doc0/CONFIG_A/Users 003 00000002 0004 mjQ3p/gDW0Gn4tfMiR1wWJNo6ihLFFPXejC6xLBdMrk= 3 400Tmin NNcXt1RYZYA= g+bLnGS6mNVrE6kzl0LsCBvOEk2CuMaK8TiWHNaPC+o= 1603959966 1603959966 0 0 0 1 0 4 100 root U6211hS1eoA= xCq8wCcF9KXTFVIxIsvfhtn8u2DOk2th8eYLniOPRhs= 1616438443 1616438443 0 0 0 1 0 END_FILE CKSUM=34749 END_CFG

LE400T:10.0.7.2>show>>

11.4.6.3 Show Events

コマンド:

show events [port <n> | mng <n> | edfa <n> | uplink <n> | system]

説明:

指定ポートのイベントを表示します。

パラメータが指定されていない場合は、すべてのイベントが表示されます。

【注記】:

Ethernet ポートのイベントを表示したい場合は、show events コマンドを使用してください。

PSU および FAN ユニットのイベントを表示したい場合は、show events system コマンドを使用してください。

例:

```
LE400T:10.0.1.198>>show events port 1
WED MAR 24 11:40:30 2021 PORT 1 Optics Removed Critical.....S.A
LE400T:10.0.1.198>>
```

11.4.6.4 Show Optics

コマンド:

show optics [port <n> | mng <n> | edfa <n> | uplink <n>]

説明:

```
指定ポートのオプティカルインフォメーションを表示します。
```

例:

```
LE400T:10.0.1.141>>show optics port 1
Vendor: FINISAR CORP.
Part Number: FTLC1151SDPL
Serial Number: UYE0F7H
Wavelength: 1302.35 nm
Tx Power 1: 1.5 dBm
Rx Power 1: -40.0 dBm
Tx Power 2: -3 dBm
Rx Power 2: -40.0 dBm
Tx Power 3: 1.4 dBm
Rx Power 3: -40.0 dBm
Tx Power 4: 1.9 dBm
Rx Power 4: -40.0 dBm
Temperature: 31 C
LE400T:10.0.1.141>>
```

11.4.6.5 Show Routes

コマンド:

show routes

説明:

ルートテーブルを表示します。

例:

```
LE400T:10.0.6.133>>show routes
```

```
INET route table - vr: 0, table: 254
                     Flags Use
Destination Gateway
                                   lf
                                           Metric
0.0.0.0/0 20.0.44.44
                     UGS 473 motetsec0 0
20.0.0/8 20.0.1.196 UC 745
                                  motetsec0 0
20.0.1.196 20.0.1.196 UH
21.0.0.0/8 21.18.132.97 UC
                             32089 100
                                           0
                             0
                                   motetsec1 0
21.18.132.97 21.18.132.97 UH 0
                                           0
                                    lo0
localhost localhost UH 280496 lo0
                                           0
INET6 route table - vr: 0, table: 254
Destination Gateway Flags Use
                                     lf
                                            Metric
                 ŪΗ
                                      0
::1
        ::1
                       11012 lo0
fe80::%lo0/64 fe80::1%lo0 UC
                               0
                                     lo0
                                             0
                                                    UC 0 motetsec0 0
fe80::%motetsec0/64 fe80::205:fdff:fe12:461%motetsec0
fe80::%motetsec1/64_fe80::205:fdff:fe12:8461%motetsec1
                                                   UC 0 motetsec1
                                                                       0
fe80::1%lo0
               fe80::1%lo0
                                         UH 0 lo0
                                                          0
fe80::205:fdff:fe12:461%motetsec0 fe80::205:fdff:fe12:461%motetsec0 UH 0 lo0 0
fe80::205:fdff:fe12:8461%motetsec1 fe80::205:fdff:fe12:8461%motetsec1 UH 0 lo0 0
```

LE400T:10.0.6.133>>

11.4.6.6 Show Performance コマンド

Show Performance コマンドは以下の通りです:

- Show Performance EDFA (p.273)
- <u>Show Performance MNG</u> (p.274)
- Show Performance Port (p.274)
- Show Performance Uplink (p.275)

11.4.6.6.1 Show Performance EDFA

コマンド:

show performance edfa <n> <opt> {15-min | day}

説明:

このコマンドは、指定の EDFA モジュールのパフォーマンスのモニターが表示されます。

次のパラメータがサポートされています。

- n: EDFA モジュール番号(1-2)
- opt: Rx/Tx 光レベル
- 15-min or day: 測定したパラメータを平均化する間隔

例:

LE400T:10.0.1.141>show>performance>>edfa 1 opt day

```
Interval Date & Time| Valid | Rx Level dBm | Tx Level dBm

---|--|--

UNTM:22/03/2021 13-37-58| PARTIAL |N/A |N/A

CURR:22/03/2021 00-00-00| INVALID |N/A |N/A

PREV:22/03/2021 13-37-58| INVALID |N/A |N/A

----|--|--|---
```

LE400T:10.0.1.141>show>performance>>

11.4.6.6.2 Show Performance MNG

コマンド:

show performance mng <n> <opt> {15-min | day}

説明:

```
指定の MNG ポートのパフォーマンスのモニターを表示します。
```

次のパラメータがサポートされています。

- n: MNG (Management)ポート番号 (1-2)
- opt: Rx/Tx 光レベル
- 15-min or day: 測定したパラメータを平均化する間隔

例:

```
LE400T:10.0.1.141>show>performance>>mng 1 opt day

Interval Date & Time| Valid | Rx Level dBm | Tx Level dBm

----|--|----

UNTM:22/03/2021 13-37-58| PARTIAL | -27.0| -5.0

CURR:23/03/2021 00-00-00| COMPLETE| -27.0| -5.0-

PREV:22/03/2021 13-37-58| INVALID | -26.80| -4.9

----|--|--- |---

LE400T:10.0.1.141>show>performance>>
```

11.4.6.6.3 Show Performance Port

コマンド:

show performance port <n> {native | odun | oduf | otun | otuf | fecc | fecu | opt} {15-min | day}

説明:

指定ポートのパフォーマンスのモニターを表示します。

次のパラメータがサポートされています。

- n: Service ポート番号 (1-16)
- native: Native Signal Errors
- fecc: FEC Corrected Errors
- fecu: FEC Uncorrected Errors
- opt: Rx/Tx 光レベル
- 15-min or day: 測定したパラメータを平均化する間隔

例:

LE400T:10.0.1.141>show>performance>>port 1 native day

```
Interval Date & Time| Valid | Errors |ErrScnds|SeverelyES|Unavailable

----|--|-|-|--|---

UNTM:22/03/2021 13-37-58| PARTIAL | 0 | 0 | 0 | 94058

CURR:23/03/2021 00-00-00| COMPLETE| 0 | 0 | 0 | 56869

PREV:22/03/2021 13-37-58| INVALID | 0 | 0 | 0 | 37189

----|---- |----

LE400T:10.0.1.141>show>performance>>
```

11.4.6.6.4 Show Performance Uplink

コマンド:

show performance uplink [<n>] {odun | oduf | otun | otuf | fecc | fecu | opt} {15min | day}

説明:

指定ポートのパフォーマンスのモニターを表示します。

次のパラメータがサポートされています。

- **n**: Uplink ポート番号 (1--4)
- fecc: FEC Corrected Errors
- fecu: FEC Uncorrected Errors
- opt: Rx/Tx 光レベル
- 15-min or day: 測定したパラメータを平均化する間隔

例:

```
LE400T:10.0.1.141>show>performance>>uplink 1 opt day

Interval Date & Time| Valid | Rx Level dBm | Tx Level dBm

----|--|----|----

UNTM:22/03/2021 13-37-58| PARTIAL | NA | NA

CURR:23/03/2021 00-00-00| INVALID | NA | NA

PREV:23/03/2021 13-37-58| INVALID | NA | NA

----|--|--- |----
```

LE400T:10.0.1.141>show>performance>>

11.4.6.7 Show SWV

コマンド:

show swv

説明:

```
このコマンドは、ダウンロードしたソフトウェアのバージョンを表示します。
```

例:

LE400T:10.0.7.7>>show swv

Active dir is A

SW_A Version 4000_1_3_6 2022/09/08:12:00

VX Cksum=50334

SW_B Version 4000_1_4_10 2023/05/30:10:00

VX Cksum=51109

LE400T:10.0.7.7>>

11章 CLI

11.4.6.8 Show System コマンド

Show System コマンドは以下の通りです:

- Show System CPU (p. 277)
- <u>Show System Memory</u> (p. 277)
- <u>Show System Trapdest</u> (p. <u>278</u>)

11.4.6.8.1 Show System CPU

コマンド:

show system cpu [start | stop]

説明:

このコマンドは、本機の CPU の動作状況を表示します。

次のパラメータをサポートしています:

- start: CPU の動作状況の表示を開始します。
- stop: CPU の動作状況の表示を停止します。

例:

LE400T:10.0.7.7>>show system cpu start CPU KERNEL INTERRUPT IDLE TASK TOTAL 0 0.00% (0) 0.00% (0) 92.60% (926) 7.40% (74) 100.00% 1 0.00% (0) 0.10% (1) 99.60% (996) 0.30% (3) 100.00% cpu stop NAME TID PRI total % (ticks) delta % (ticks) 0.07% (1) 0.20% (1) 0.13% (2) 0.20% (1) **KERNEL** INTERRUPT 0.20% (1502) 0.40% (502) TOTAL LE400T:10.0.7.7>>

11.4.6.8.2 Show System Memory

コマンド:

show system memory

説明:

このコマンドは、本機のメモリの状態を表示します。

例:

LE400T:10.0.7.7>>show system memory Alloc 33768080 Blocks 31262 Free 594264 Delta 33768080 LE400T:10.0.7.7>>

11.4.6.8.3 Show System Trapdest

コマンド:

show system trapdest

説明:

このコマンドは、SNMPトラップ送信先の情報を表示します。

例:

```
LE400T:10.0.7.7>>show system trapdest
IP-Address Ver Port User
20.0.5.3 2 162
20.0.5.12 2 162
192.168.56.1 2 162
LE400T:10.0.7.7>>
```

11.4.7 Who Command

Who コマンドは以下の通りです:

• <u>Who</u> (p. <u>278</u>)

11.4.7.1 Who

コマンド:

who

説明:

このコマンドは、本機に現在ログインしているユーザの情報を表示します。

例:

LE400T:10.0.6.133>>who
admin Web
admin CLI
admin Web
Ralph CLI
Ralph CLI
admin CLI
Ralph CLI
admin CLI
Tom CLI
admin Web
admin CLI
admin Web
Ralph CLI
admin CLI
admin CLI
LE400T:10.0.6.133>>

Appendix A. データ接続

この付録では、本製品のコネクタについて説明します。また、ラック内に本体を搭載する際のオプションも同様に表示されます。

この付録の内容

CONTROL コネクタ	279
ETH コネクタ	280
Optical コネクタ	280
電源の組み合わせ	284
電源コネクタ	284
保護接地端子	285
ファイバーシェルフ	286
ラックマウント	287

A.1 CONTROL コネクタ

CONTROL コネクタは、RS-232 ポートの DCE インタフェース対応の RJ-45 コネクタであり、監視端末 に直接接続します。監視端末の接続はストレートケーブルを使用します。



図 174: CONTROL コネクタの配線

コネクタは次の表に従って接続してください。

表 60: CONTROL コネクタの配線

Pin#	機能	方向
3	データの送信(TX)	From LE400T / LE410T
6	データの受信(RXD)	To LE400T / LE410T

A.2 ETH コネクタ

本体には、2 つの Ethernet ポートが装備されています。それぞれの ETH ポートは、RJ-45 コネクタで終 端される 10/100 /1000MBase-T イーサネットインタフェースです。 各ポートは、 標準のステーションケーブ ルで任意のタイプの 10/100 /1000MBase-T Ethernet ポートに接続できます。

コネクタのピンの機能については、次の表を参照してください。

表 61: ETH ポートコネクタ、ピンの機能

Pin #	Designation	機能
1	RXD+	データ出力の受信、正論理
2	RXD-	データ出力の受信、負論理
3	TXD+	データ入力の送信、正論理
4、5	-	接続されない
6	TXD-	データ入力の送信、負論理
7,8	-	接続されない

A.3 Optical コネクタ

Optical コネクタは、次のポートのいずれかになります。

- Uplink ポート
- Service ポート
- MNG ポート
- MUX/DEMUX ポート
- COM ポート

A.3.1 Uplink ポート

400GUplink ポートは、CFP2-DCO トランシーバーに対応しています。

表 62: CFP2 仕様

仕様	要件	
ファイバータイプ	シングルモード	
波長	LE400T: TxとRxで共通の波長を使用 (ITU グリッドの CH13~61(100GHz 間隔) の範囲で設定可)	
	LE410T: TxとRx で個別に波長を設定可能 (ITU グリッドの CH13~61(100GHz 間隔)の範囲で設定可)	
コネクタタイプ	LC	
ポートタイプ	アップリンク	
サービスタイプ	400G OpenZR+	
	• 300G OpenZR+	
	200G OpenZR+	

A.3.2 Service ポート

400G Service ポートは QSFP-DD に、100G Service ポートは QSFP28 トランシーバーにそれぞれ対応しています。

表 63: サービスポートの仕様

仕様	要件
ファイバー/ケーブルタイプ	シングルモードまたはマルチモード
波長	 Single mode: 4 つの固定チャネル CWDM グリッド
	• Multi-mode: 4 x 850 nm
コネクタタイプ	Single mode: LC
	Multi-mode: MPO
サービスタイプ	• 400G service:
	400GbE-LAN
	• 100G service:
	100GbE-LAN

A.3.3 MNG ポート

MNG ポートには、オプティカル、または銅(エレクトリカル) SFP モジュールに対応しています。

表 59: MNG ポートの仕様

仕様	要件
ファイバー/ケーブルタイプ	 Optical SFP: シングルモード、またはマルチモード
	 Copper SFP: ツイストペア
波長	 MUX/DEMUX ポートと接続する場合は、型番毎に、下記の波長の シングルモード 対応の SFP をお使いください。
	・LE400T:1510nm 対応 SFP
	・LE410TA: 1510nm 対応 SFP
	・LE410TB: 1490nm 対応 SFP
	 MUX/DEMUX ポートと接続しない場合は、850nm マルチモードや 1310nm シング ルモード対応の SFP もお使いいただけます。
コネクタタイプ	Optical SFP: LC
	• Copper SFP: RJ-45
ポートタイプ	Management

A.3.4 MUX/DEMUX ポート

MUX/DEMUX ポートは、リボンケーブル(弊社により提供)に適した Multifiber Pull Off (MPO: マルチフ ァイバープルオフ)コネクタで設定されています。

表 64: MUX/DEMUX ポートの仕様

仕様	要件
ファイバータイプ	シングルモード
コネクタタイプ	MUX/DEMUX: MPO メス型
ポートタイプ	MUX/DEMUX
A.3.5 COM ポート

COM ポートは、LE400T では 2 芯 LC コネクタ、LE410T では 1 芯 SC コネクタとなっております。

※本製品は COM1 ポートのみ使用します。

COM2 ポートは使用しません。

表 65: COM ポートの仕様

仕様	要件	
ファイバータイプ	シングルモード	
コネクタタイプ	LE400T:2 芯 LC コネクタ	
	LE410T:1 芯 SC コネクタ	
ポートタイプ	Optical COM	

A.4 電源の組み合わせ

本製品は、次の電源の組み合わせが実現可能です。

- 1つ、または 2 つの AC 電源
- 1つ、または2つの DC 電源

【注記】: ACとDCのPSUは共に、同じユニットで使用できます。

A.5 電源コネクタ

LE400T / LE410T では、次の電源コネクタを装備しています。

- AC 電源の本体ユニット: AC 電源接続用の標準 3ピン IEC320 C13 コネクタ(AC250V/10A、 AC125V/13A)
- DC 電源の本体ユニット: 次の図は、DC コネクタの配線方法を示しています(DC 電源のみ)。



図 175: DC コネクタの配線図

A.6 保護接地端子

本体の背面にある保護接地端子は、保護接地に接続してください。

次の図は、接地端子の配線方法を示しています。



図 176: 保護接地端子の配線図

A.7 ファイバーシェルフ

ファイバーシェルフは、光ファイバーをまとめるために LE400T / LE410T へ取り付け可能なオプションのトレ イです。



次の図は、ファイバーシェルフのメカニカル上の詳細を示しています。

図 177: ファイパーシェルフの図

Appendix B. ラックマウント

この付録では、1U サイズの本体を付属のレールを用いてラックへの設置手順について説明します。本製 品の取り扱いは、電気通信機器のサービスと設置を行う資格を持ち、危険なエネルギー レベルを持つ製 品の危険性を認識するための訓練を受けていることを前提としています。以下に説明するすべての ESD および安全上の注意事項を遵守してください。

この付録の内容

略語	287
記号について	287
EOS および ESD 保護	288
安全性	288
環環境についての配慮	289
必要な工具と機器	289
ラックからの本体の取り外し	293

B.1 略語

この付録では、次の略語が使用されています。

- ESD: 静電気放電
- EOS: 静電気過負荷
- WI: 作業指示

B.2 記号について

次の記号は、重要な情報、想定される危険または禁止事項を示すために使用されます。指示がある場合は、注意して、十分な予防措置を講じてください。

表 66: 規約

この警告記号は、禁止事項を示しています。	\otimes
この警告記号は、危険を意味します。怪我をしたり、機器に損傷を与えたりする可能性が あることを示してします。	\bigtriangleup
ESD(静電気放電)この記号は、保護対象のコンポーネントに対する警告として機能し、 ESD に敏感であり、静電気防止対策が講じられていない限り触れてはならないことを示 しています。	
注意:テータの損失、機器の損傷、または人身事故を引き起こす可能性のある事態が発 生する可能性があることを示しています。	

このセクションのすべての安全規則に従い、このガイドのすべての注意と警告に従ってください。

B.3 EOS および ESD 保護



ESD(電気放電)は、電源モジュールや集積回路の故障の主な原因の1つです。強い ESD 耐圧は、 機器に損傷を与え、パフォーマンスを低下させ、機器を破壊する可能性があります。

集積回路に対して、過電圧・過電流ストレス (EOS) と静電気放電 (ESD) は危険です。



ESD 保護用リストのストラップを忘れずにご使用ください。

本体の設置および取り扱い時には、必ず ESD (静電気放電)保護を使用してください。

B.4 安全性

B.4.1 一般的な注意事項、警告および注意事項

△ このシステムの操作または保守は、資格のある担当者のみが行ってください。

△ 静電気により、シャーシやその他の電子機器が損傷する可能性があります。損傷を避けるために、 静電気に弱い機器は、取り付ける準備ができるまで帯電防止パッケージに保管してください。

△ 本体を設置する前に、ラックが十分に安定していることを確認してください。ラックのレベラーがある 場合は、レベラーの脚を下げ、必要なスタビライザーが取り付けられていることを確認してください。

△ ラックおよびラックに取り付けられたすべての機器が確実にアース接続されていることを確認してください。

△ インストレーションガイドに記載されている条件以外での操作は、製品とシステムの両方に損傷を 与える可能性があります。

△ 装置はラックの所定の位置に固定してください (2つの側面のネジを使用して、ラックにねじ込む必要があります)。

△ ◇ 装置は、スライドレール上に伸ばした状態で設置しないように注意してください。

事前の注意事項

本体の取り付け、取り外し、または交換手順を開始する前に、一般の安全対策と静電気放電 (ESD) 手順に必ず従ってください。

B.4.2 安全上の注意事項

安全の為、本機のラックへの取り付け、またはラックからの取り外しを行う際は、必ず二人以上で作業を 行ってください。

B.4.3 環境についての配慮

【注記】:本体を正しく設置して操作するには、まず「次の環境要件が満たされていること」を確認してください。

- ✓ 温度要件が満たされていることを確認してください。
- ✓ 本体の空気孔が塞がれ、前後の空気の流れが妨げられていないか確認してください。

B.4.4 必要な工具と機器

取り付け時は、次のツールと機器が必要です。

- プラスドライバー
- マイナスドライバー
- 静電気防止用の ESD ストラップとアース リード

B.4.5 ラックキットの部品

表 67: ラックキットの部品

項目名	数量	図
ラックマウントのスライド	2	
ショートブラケット	4	
ワッシャー M4	2	00
ネジ(M5 L15mm)	2	(promotion
ネジ(M5 L8mm)	10	Spanna
ネジ(M4 L6mm)	10	
ネジ(M4 L4mm)	2	
ネジ(M4 L5mm)	10	
ナット	8	

【注記】: 上記の表は、本体の設置時に使用する可能性が高いアイテムを示しています。このパッケージには、さまざまなタイプのラックに必要な他のネジとワッシャーも同梱されています。

B.5 ラックマウントのスライドの取付け

ラックマウントスライドは、次の3つの部分で構成されています(以下を参照)。

- 1. 外部チャネル
- 2. 外部チャネルの内側の内部チャネル
- 3. 内溝内のスライドレール



図 178: ラックマウントのスライド

ラックマウントのスライドを取り付けるには、次の手順に従います。

- 1. ラックマウントのスライドからスライドのレールレールを取り外します。
 - 1) スライドのレールをカチッと音がするまで伸ばすと、スライドのレールが固定されたことを示します。



図 179: スライドレールを伸ばす

2) 内側の溝の端にあるラッチを親指で押して、スライドのレールのロックを解除します。 慎重にスラ イドさせて、ラック マウント スライドから取り外します。

Appendix B.ラックマウント



図 180: スライドレールを外す

- 3) もう1 つのラックマウント スライドについて、手順1と2を繰り返します。
- 2. スライドのレールを LE400T / LE410T 本体に固定します。

機器の両側にインナーレールを取り付けます。各インナーレールを3本のネジで固定します。



図 181: インナーレールを取り付けます。

- 3. ブラケットを外側のチャネルに取り付けます。
 - 1) 外側の溝の長さとラックの奥行きを確認して、ブラケットを配置する適切な場所を決定します。フ ロントブラケットには"F"、リアブラケットには"R"のマークが付いていることを確認してください。





図 182: ブラケットの位置

2) ブラケットを外側チャネルの端に配置し、黒いネジとワッシャーで固定します。



図 183: ブラケットを固定します。

4. 外部のレールのスライドをラックポストに取り付けます。



図 184: 外部のレールのスライドの取り付け

- 5. シャーシをラックに取り付けます。
 - 1) ユニットの側面にあるスライドのレールをラックマウントのスライドの内側の溝に入れます。



本製品の設置は、2名で必ず作業してください。1名は本体を支え、もう1名は本機を ラックに固定してください。



この手順の間、本体の電源を切り、ファブリックから切断してください。



図 185: シャーシを取り付け

2) 本体をラックの奥まで押し込みます。

B.5.1 設置後の注意事項



- 装置はラック内の所定の位置に固定してください (2 つの側面のネジを使用して、ラックにねじ込む必要があります)。
- 装置は、スライドレール上に伸ばした状態にしないでください。

B.5.2 ラックからの本体の取り外し

【注記】:本体の取り付け、取り外し、または交換手順を開始する前に、一般の安全対策と静電気放電 (ESD) 手順に必ず従ってください。

本体を取り外す際は、必ず2名で作業してください。1名が本体のラッチを外している間、もう 1名は本体をしっかり支えてください。



その際、必ず本体の電源を切り、ファブリックから切断してください。

ラックから本体を取り外すには、以下の手順に従ってくたさい。

1. 内部チャネルの端にあるラッチが現れるまで、本体を引き出します。



図 186: シャーシの引き出し方

2. ラッチを押して、スライドレールのロック解除し、ラックからユニットを慎重に引き出します



図 187: シャーシのロック解除

Appendix C. アラームおよびイベントのメッセージ

この付録では、表示されることのあるアラームおよびイベントのメッセージについて説明します。

この付録の内容

ALARM メッセージ	
設定イベント メッセージ	
その他のイベント メッセージ	

C.1 ALARM メッセージ

次の表は、LE400T / LE410T の ALARM メッセージをリストし、それらの意味と対処方法を説明しています。

表 68: ALARM メッセージ

発生元	メッセージ	意味
PSU1/PSU2	Power Supply Failure	電源ユニットに問題が発生しております。
		電源ユニットに正常に給電されているかご確認ください。
		給電に問題が無い状態でこのアラームが出ている場合は、電源ユニットを交換し てください。
PSU1/PSU2	Power Failure- Low Voltage	電源ユニットに問題が発生しております。
		電源ユニットに正常に給電されているかご確認ください。
		給電に問題が無い状態でこのアラームが出ている場合は、電源ユニットを交換し てください。
FAN	Fan Failure	本体の内部冷却ファンが動作していません。
		できるかぎり早く FAN ユニットを交換してください。
システム	Hardware Failure	技術的な障害が検出されました。
		本体を交換してください。
システム	Database Restore Failed	システム設定の更新に失敗しました。
システム	Database Restore in Progress	システム設定の更新に失敗しました。
システム	Cold Restart Required: FPGA Changed	ウォームリスタートの後、FPGA バージョンとソフトウェアバージョンが一致していま せん。
		コールドリスタートを実行してください。
システム	Software Upgrade Failed	ダウンロードされたソフトウェアは破損しています。
		ソフトウェアを再度ダウンロードしてください。
システム	Network Time Protocol Failure	SNTP タイミングプロトコルの障害。
		NTP サーバへの IP 接続を確認してください。
GbE (Copper)	Ethernet Link Failure	Auto Negotiation パラメータを確認してください。
イーサネット	Loss of Synchronization	イーサネット リンクで同期の喪失が検出されました。
		入力信号レートが正しいことを確認してください。

発生元	メッセージ	意味
オプティクス	Optics Removed	光モジュールが取り外されました。
		光モジュールを挿入するか、ポートをシャットダウンしてください。
オプティクス	Optics Loss of Light	特定の光モジュールに関して、光損失表示を受信しました。受信した信号の光 パワーが、最小パワーレベルを下回っています。
		ファイバー接続を確認し、ファイバーコネクタをクリーニングしてください。
オプティクス	Optics Transmission Fault	トランシーバーが送信していません。
		光モジュールを交換してください。
オプティクス	Optics Hardware Failure	光モジュールでハードウェア障害が検出されました。
		光モジュールを交換してください。
オプティクス	Optics High Transmission Power	光モジュールの送信パワーが仕様を上回っています。
オプティクス	Optics Low Transmission Power	光モジュールの送信パワーが仕様を下回っています。
オプティクス	Optics High Temperature	光モジュール内の温度が仕様を上回っています。
オプティクス	Optics Low Temperature	光モジュール内の温度が仕様を下回っています。
オプティクス	Optics High Reception Power	光モジュールの受信信号が高すぎます。
		入力信号の減衰が必要です。
オプティクス	Optics Low Reception Power	光モジュールの受信信号が低すぎます。
オプティクス	Optics High Laser Temperature	レーザーの温度が仕様を上回っています。
オプティクス	Optics Low Laser Temperature	レーザーの温度が仕様を下回っています。
オプティクス	Optics High Laser Wavelength	レーザーの波長が高アラームレベルを超えています。
オプティクス	Optics Low Laser Wavelength	レーザーの波長が低アラームレベルを超えています。
オプティクス	Optics Loss Propagation	ポートメイトのインタフェースで問題が生じたため、レーザーがシャットダウンされました。
オプティクス	Optics Bit Rate Mismatch	挿入された光モジュールは、レートまたはタイプが違うため、不一致問題が生じて います。
		光モジュールを交換するか、設定されたサービスタイプを更新してください。
オプティクス	Unauthorized Optics Inserted and is	挿入された光モジュールは、使用が許可されていません。
	Shutdown	光モジュールを許可された光モジュールと交換してください。
ポート	High BER (Signal Fail)	高いビットエラーレート (>1E-6) が検出されました。
ポート	Reset PM counters	パフォーマンスのモニターカウンタがリセットされました。
EDFA	EDFA Gain	EDFA 利得が許容範囲外です。
EDFA	EDFA Hardware failure	インタフェースが応答していません。
EDFA	EDFA Temperature	EDFA の温度が許容範囲外です。
EDFA	EDFA Loss of Light	信号が検出されません。
EDFA	EDFA Receive Power Out of Bound	受信信号が許容範囲外です。 EDFAクライアント信号の光パワーを確認し、必要に応じてパワーの調節をしてく ださい。

Appendix C. アラームおよびイベントメッセージ

発生元	メッセージ	意味
EDFA	EDFA Transmit Power Out of Bound	送信信号が許容範囲外です。EDFA クライアント信号の光パワーを確認してく ださい。
EDFA	EDFA Down	入力の損失時に EDFA 出力が閉じられました。
		EDFA クライアント信号を確認してください。
EDFA	EDFA Eye Safety	【危険】ファイバーがポートに接続されていません。
EDFA	EDFA End of Life	ー EDFAの問題。
		本体を交換してください。

C.2 Configuration Event メッセージ

次の表では、本機によって生成される Configuration Event メッセージを一覧し、それらの意味を説明します。

発生元	メッセージ	意味
システム	Change date	システムの日付または時刻が変更されました。
システム	Restore provisioning	新しい config ファイルがロードされました。
システム	Change IP	ノードの IP が変更されました。
システム	Configuration change	システム設定が変更されました。
システム	Alarm cut-off	アラーム遮断が動作しました。
システム	Add user	新規ユーザが追加されました。
システム	Delete user	ユーザが削除されました。
システム	Added routing entry	システムのスタティックルーティングテーブルにエントリが追加されました。
システム	Delete routing entry	ルーティングエントリがシステムのスタティックルーティングテーブルから削除されました。
システム	System Configuration Event	ソフトウェアのロードのアップロードが完了しました。
システム	Software Upgrade	ソフトウェアのアップグレードが実行されています。システムの設定が変更されました。
システム	User Login	ユーザが機器にログインしました。
システム	User Logout	ユーザが機器からログアウトしました。
ポート	Admin Down	ポートに対して管理機能の停止が実行されました。
ポート	Admin Up	ポートに対して管理機能のアップが実行されました。
ポート	Test Operated	テストが実施されました。
ポート	Test Released	テストがリリースされました。
ポート	Reset PM counters	パフォーマンスのモニターカウンタがリセットされました。
ポート	Create APS	APS が Service ポートに対して作成されました。
ポート	Remove APS	
СОМ	APS command	COMの APS コマンドが発行されました。
СОМ	APS clear command	COMのAPSコマンドがクリアされました。

表 69: Configuration Event メッセージ

C.3 その他のイベントのメッセージ

次の表では、本製品によって生成されるその他のイベントのメッセージの一覧です。

表 70: その他のイベントのメッセージ

イベントのタイプ	発生元	メッセージ	説明
インベントリ変更	PSU、FAN、オプ ティクス	Inventory Changed	ノードのインベントリが変更され、コンポーネントが挿入されたか、削除さ れました。
スイッチオーバ	● Service ポー ト	APS Switch Over	保護スイッチイベントが発生しました。
テスト	 Service ポート または Uplink ポート 	Test Mode changed	ポートのテストモードが変更されました。
アラームステータス変更	システム・ポート・ オプティクス	An alarms status has changed	新たなアラームが発生したか、または発生済みのアラームがクリアされました。
外部アラームステータス変 更 	外部アラームポー ト	The status of the External Alarm has changed	新たな外部アラームが発生したか、または発生済みの外部アラームがクリ アされました。
光パワーの低下	ポート	Power Level Drop	ポートの受信(Rx)レベルが、前回より2dBを超えて低下しました。
Dying Gasp (リモート電 源断検知)	システム	Remote Unit Power Failure occurred	リモートユニットで電源の障害が発生しました。
ソフトウェアアップグレード	システム	Software Upgrade occurred	ソフトウェアアップグレード操作が完了しました。
ユーザのログイン/ログアウト	システム	User Login/Logout	ユーザがシステムにログインしているか、ログアウトしています。
			連続ログイン失敗回数の上限を超えました。
ユーザのログイン	システム	User Login Intrusion	 【注記】: ログイン試行の最大回数が1~15の数値に設定されている状態でログイン試行回数の上限に達すると、このイベントメッセージが表示されます。 ログイン試行の最大回数がゼロ(0)に設定されている場合、ログイン試行回数は無制限になり、イベントメッセージはクリアされます。

Appendix D. トラブルシューティング

この付録では、いくつかの障害の症状とそれらの対処方法について説明します。

この付録の内容

D.1 トラブルシューティングチャート

障害に対して考えられる原因を特定し、次の表の対処方法を参照して順番に従って対処してください。

表 71: トラブルシューティングチャート

番号	障害の症状	考えられる原因	対処方法
1	本体に電源が入らない。	パワーが供給されていない	 電源ケーブルが本体の電源のコネクタ部分に適切に接続されているかどうか確認してください。 電源ケーブルの両端が適切に接続されていることを確認してください。 本体のコンセントのパワーが使用可能かどうか確認して下さい。
		電源の不具合	電源ユニットを交換してください。
		本体の不具合	本体を交換してください。
2 本製品の接続先の LED が点灯してい	本製品の接続先の機器の LOS LED が点灯している。	ケーブル接続の問題	 本体および Rx ポートコネクタのすべてのケーブルを確認してください。 リモート側の機器に対しても同様に確認してください。 使用されている光モジュールがファイバータイプ(シングルモード/マル チモード)と一致していることを確認してください。
		ファイバーの問題	 ショートファイバーを使用して、本機の Rx コネクタを Tx コネクタに 接続します この問題が解決した場合は、本体の設置場所で再度ファイバーの Rx コネクタを Tx コネクタに接続してください。 この問題が解決しない場合は、別のファイバーと交換してみてくだ さい。
		リモート側の機器の不具合	ショートファイバーを使用して、リモート側の機器の Rx コネクタを Tx コ ネクタに接続します 引き続き LOS LED が点灯する場合は、リモート側の機器で不具合 が生じています。
		本体のポート状態の問題	本体の Uplink ポートの Admin Status を Up に設定してください。
		本体の EDFA の状態の問 題 (存在する場合)	COM ポートの「Admin Status」を「Up」に設定してください。
		伝搬の損失	このポートの LOS Propagation を無効にしてください。 問題が解決した場合、LOS LED の原因はリモート側の機器のポート メイトの損失にあります。
			 光モジュールのアラームを確認してください。 アラームが点滅している場合は、別の光モジュールと交換してください。

番号	障害の症状	考えられる原因	対処方法
		本体の不具合	 ショートファイバーを使って、本機の Rx コネクタを Tx コネクタに接続してください。(本体自体は信号を生成しないため、信号発生器が必要となる場合があります)。 引き続き LOS LED が点灯する場合は、本体を交換してください。。
3	本体のポートの LINK LED が赤く点 灯している。	ケーブル接続の問題	 本機の Tx および Rx コネクタにケーブルが適切に接続されている ことを確認してください。 リモート側の機器に対しても同様に確認してください。
		伝搬の損失	このポートの LOS PROPAGATION を無効にしてください。 問題が解決した場合、LOS LED の原因はリモート側の機器のポート メイトの損失にあります。
		高い信号レベル	 光モジュールの Receive Input Power を確認してください。 パワーが高すぎる場合は、減衰器を追加してください。
		光モジュールの不具合	 光モジュールのアラームを確認してください。 アラームが点滅している場合は、別の光モジュールと交換してください。
		ファイバーの問題	 光モジュールの Receive Input Power を確認してください。 パワーが低すぎる場合は、ファイバーを交換してください。
		リモート側の機器の不具合	 別のリモートユニットを使用してください。 問題が解決した場合は、リモートユニットを交換してください。
4	システム LED が赤く点灯している。	本体の不具合	 本体のアラームを確認してください。 FAN ユニットのアラームが点滅している場合は、FAN ユニットを交換してください。 他のすべてのアラームについては、本体を交換してください。
5	ローカル側の機器 LAN ポートに接 続された装置が、WAN 経由でリモ ート F400T / F410Tと诵信でき	LAN への接続での問題	 対応する LAN ポートの LINK LED が点灯しているか確認してく ださい。点灯していない場合は、LAN ポートへのケーブルが適切に 接続されていることを確認してください。
	ない。		 MNG ポートの「Admin Status」が「Up」、かつ適切に動作して いることを確認してください。
			 リモート側の機器 IP 情報が正しく設定されていることを確認してく ださい(たとえば、デフォルトゲートウェイ)。
		リモート機器に問題が発生	 ローカル側の LAN ポートに接続されているリモート機器の IP 設定 (たとえば、ゲートウェイ アドレス)を確認してください。 リモートの MNG ポートの Admin Status が「Up」であり、正常 に動作していることを確認してください。
		本体の不具合	ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Appendix E. ITU DWDM GRID

この付録では、ITU DWDM GRID で定義されているチャンネルの一覧が表示されます。

この付録の内容

ITU DWDM GRID C-BAND 50 GHZ SPACING CHANNELS ITU DWDM GRID C-BAND 100 GHZ SPACING CHANNELS

E.1 ITU DWDM GRID C-BAND 50 GHZ SPACING CHANNELS

次の表は、ITU DWDM GRID C-BAND 50 GHZ SPACING CHANNELS の一覧です。

Channel	周波数(THz)	波長(nm)
1	190.10	1577.03
1.5	190.15	1576.61
2	190.20	1576.20
2.5	190.25	1575.78
3	190.30	1575.37
3.5	190.35	1574.95
4	190.40	1574.54
4.5	190.45	1574.13
5	190.50	1573.71
5.5	190.55	1573.30
6	190.60	1572.89
6.5	190.65	1572.48
7	190.70	1572.06
7.5	190.75	1571.65
8	190.80	1571.24
8.5	190.85	1570.83
9	190.90	1570.42
9.5	190.95	1570.01
10	191.00	1569.59
10.5	191.05	1569.18
11	191.10	1568.77
11.5	191.15	1568.36

表 72: ITU DWDM GRID C-BAND 50 GHZ SPACING CHANNELS

Channel	周波数(THz)	波長(nm)
12	191.20	1567.95
12.5	191.25	1567.54
13	191.30	1567.13
13.5	191.35	1566.72
14	191.40	1566.31
14.5	191.45	1565.90
15	191.50	1565.50
15.5	191.55	1565.09
16	191.60	1564.68
16.5	191.65	1564.27
17	191.70	1563.86
17.5	191.75	1563.45
18	191.80	1563.05
18.5	191.85	1562.64
19	191.90	1562.23
19.5	191.95	1561.83
20	192.00	1561.42
20.5	192.05	1561.01
21	192.10	1560.61
21.5	192.15	1560.20
22	192.20	1559.79
22.5	192.25	1559.39
23	192.30	1558.98
23.5	192.35	1558.58
24	192.40	1558.17
24.5	192.45	1557.77
25	192.50	1557.36
25.5	192.55	1556.96
26	192.60	1556.55
26.5	192.65	1556.15
27	192.70	1555.75

Channel	周波数(THz)	波長(nm)
27.5	192.75	1555.34
28	192.80	1554.94
28.5	192.85	1554.54
29	192.90	1554.13
29.5	192.95	1553.73
30	193.00	1553.33
30.5	193.05	1552.93
31	193.10	1552.52
31.5	193.15	1552.12
32	193.20	1551.72
32.5	193.25	1551.32
33	193.30	1550.92
33.5	193.35	1550.52
34	193.40	1550.12
34.5	193.45	1549.72
35	193.50	1549.32
35.5	193.55	1548.91
36	193.60	1548.51
36.5	193.65	1548.11
37	193.70	1547.72
37.5	193.75	1547.32
38	193.80	1546.92
38.5	193.85	1546.52
39	193.90	1546.12
39.5	193.95	1545.72
40	194.00	1545.32
40.5	194.05	1544.92
41	194.10	1544.53
41.5	194.15	1544.13
42	194.20	1543.73
42.5	194.25	1543.33
43	194.30	1542.94

LE400T / LE410T マネジメントガイド

Channel	周波数(THz)	波長(nm)
43.5	194.35	1542.54
44	194.40	1542.14
44.5	194.45	1541.75
45	194.50	1541.35
45.5	194.55	1540.95
46	194.60	1540.56
46.5	194.65	1540.16
47	194.70	1539.77
47.5	194.75	1539.37
48	194.80	1538.98
48.5	194.85	1538.58
49	194.90	1538.19
49.5	194.95	1537.79
50	195.00	1537.40
50.5	195.05	1537.00
51	195.10	1536.61
51.5	195.15	1536.22
52	195.20	1535.82
52.5	195.25	1535.43
53	195.30	1535.04
53.5	195.35	1534.64
54	195.40	1534.25
54.5	195.45	1533.86
55	195.50	1533.47
55.5	195.55	1533.07
56	195.60	1532.68
56.5	195.65	1532.29
57	195.70	1531.90
57.5	195.75	1531.51
58	195.80	1531.12
58.5	195.85	1530.72

Channel	周波数(THz)	波長(nm)
59	195.90	1530.33
59.5	195.95	1529.94
60	196.00	1529.55
60.5	196.05	1529.16
61	196.10	1528.77
61.5	196.15	1528.38
62	196.20	1527.99
62.5	196.25	1527.60
63	196.30	1527.22
63.5	196.35	1526.83
64	196.40	1526.44
64.5	196.45	1526.05
65	196.50	1525.66
65.5	196.55	1525.27
66	196.60	1524.89
66.5	196.65	1524.50
67	196.70	1524.11
67.5	196.75	1523.72
68	196.80	1523.34
68.5	196.85	1522.95
69	196.90	1522.56
69.5	196.95	1522.18
70	197.00	1521.79
70.5	197.05	1521.40
71	197.10	1521.02
71.5	197.15	1520.63
72	197.20	1520.25
72.5	197.25	1519.86
73	197.30	1519.48

E.2 ITU DWDM GRID C-BAND 100 GHZ SPACING CHANNELS

次の表に、ITU DWDM GRID C-BAND 100 GHZ SPACING CHANNELS を示します。

Channel	周波数(THz)	波長
1	190.10	1577.03
2	190.20	1576.20
3	190.30	1575.37
4	190.40	1574.54
5	190.50	1573.71
6	190.60	1572.89
7	190.70	1572.06
8	190.80	1571.24
9	190.90	1570.42
10	191.00	1569.59
11	191.10	1568.77
12	191.20	1567.95
13	191.30	1567.13
14	191.40	1566.31
15	191.50	1565.50
16	191.60	1564.68
17	191.70	1563.86
18	191.80	1563.05
19	191.90	1562.23
20	192.00	1561.42
21	192.10	1560.61
22	192.20	1559.79
23	192.30	1558.98
24	192.40	1558.17
25	192.50	1557.36
26	192.60	1556.55
27	192.70	1555.75

表 73: ITU DWDM GRID C-BAND 100 GHZ SPACING CHANNELS

Channel	周波数(THz)	波長
28	192.80	1554.94
29	192.90	1554.13
30	193.00	1553.33
31	193.10	1552.52
32	193.20	1551.72
33	193.30	1550.92
34	193.40	1550.12
35	193.50	1549.32
36	193.60	1548.51
37	193.70	1547.72
38	193.80	1546.92
39	193.90	1546.12
40	194.00	1545.32
41	194.10	1544.53
42	194.20	1543.73
43	194.30	1542.94
44	194.40	1542.14
45	194.50	1541.35
46	194.60	1540.56
47	194.70	1539.77
48	194.80	1538.98
49	194.90	1538.19
50	195.00	1537.40
51	195.10	1536.61
52	195.20	1535.82
53	195.30	1535.04
54	195.40	1534.25
55	195.50	1533.47
56	195.60	1532.68
57	195.70	1531.90
58	195.80	1531.12
59	195.90	1530.33

Channel	周波数(THz)	波長
60	196.00	1529.55
61	196.10	1528.77
62	196.20	1527.99
63	196.30	1527.22
64	196.40	1526.44
65	196.50	1525.66
66	196.60	1524.89
67	196.70	1524.11
68	196.80	1523.34
69	196.90	1522.56
70	197.00	1521.79
71	197.10	1521.02
72	197.20	1520.25
73	197.30	1519.48

LE400T/ LE410T Management Guide (FXC23-DC-2000012-R1.0)

初版 2024年2月

- ・本ユーザマニュアルは、FXC株式会社が制作したもので、全ての権利を弊社が 所有します。弊社に無断で本書の一部、または全部を複製/転載することを禁 じます。
- ・改良のため製品の仕様を予告なく変更することがありますが、ご了承ください。
- 予告なく本書の一部または全体を修正、変更することがありますが、ご了承ください。
- ユーザマニュアルの内容に関しましては、万全を期しておりますが、万一ご不明な点がございましたら、弊社サポートセンターまでご相談ください。

LE400T/LE410T Management Guide

FXC23-DC-2000012-R1.0

